



TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS





DISRUPTIVE ARCHITECTURES: IOT, IOB E GENERATIVE AI

Prof. Erick Toshio Yamamoto

proferick.yamamoto@fiap.com.bi

2025





DISRUPTIVE ARCHITECTURES: IOT, IOB E GENERATIVE AI

- Conceitos básicos de eletrônica
- Introdução aos Microcontroladores
 - Arduino UNO
- Pinos de Entrada e Saída (INPUT/OUTPUT I/Os)
 - Apresentação do Arduino IDE
 - Apresentação dos ambientes de simulação


Material baseado e adaptado dos slides do prof. André Tritiack

ANTES DE COMEÇAR, VAMOS ENTENDER ALGUMAS COISAS:

- Onde você usa IoT (Internet das Coisas)?
- 2. Quais exemplos de dispositivos "coisas" você conhece que estão conectados à internet dentro da sua casa?
- 3. Quais oportunidades de negócio a IoT/IA pode gerar.
 Quais problemas ela pode ajudar a resolver?


O que esperar do futuro?

IoT Device Process



https://www.verytechnology.com/iot-whitepapers/what-are-iot-devices-learn-these-basics-before-building-or-deploying

Microcontrolador x Microprocessador



https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/iot-develop/concepts-iot-device-types

O que é Arduino?

- → Plataforma de prototipagem de hardware livre
- → Possui microcontrolador AVR ATmega
- → Arquitetura Harvard (modificada) de 8 bits (intruções)
- → Versão UNO:
 - ◆ ATmega328p | 16 MHz | 1kB EEPROM | 2kB SRAM | 32 kB










Processa os dados e executa a programação









Portas analógicas (0 até 1023)

Aplicações

Leitura de sensores analógicos







Portas digitais

(0 ou 1)

PWM~ (0 a 255)

Serial (RX e TX)

Aplicações

- → Leitura de sensores digitais
- → Acionamento de atuadores
- → Comunicação













Serve como alimentação externa para a placa.






Entrada USB



Também faz comunicação Serial (transferência de dados em série) e alimentação (5V).







Serve como alimentação externa para a placa.

Caso for conectada alguma fonte de energia (entrada jack ou USB) a Vin passará a fornecer a mesma tensão da fonte. Portanto, NUNCA conecte outra fonte de energia no Vin quando o Arduino estiver ligado.







Fornece a tensão de 5V (corrente contínua) para circuitos externos.

Ideal para alimentação de sensores e atuadores de baixa tensão.








Fornece a tensão de 3.3V (corrente contínua) para circuitos externos.

Ideal para alimentação de sensores e atuadores de baixa tensão.



Componentes Reset DIGITAL (PWM~) F Serve para reiniciar a placa



https://docs.arduino.cc/

https://www.tinkercad.com/

https://wokwi.com/






- → Configura uma porta como entrada ou saída de corrente elétrica
 - pin: número da porta
 - type: INPUT (entrada) ou OUTPUT (saída)
 - Exemplo: pinMode(13, OUTPUT);





- - pin: número da porta que deseja alterar o estado
 - action: HIGH ou 1 (ligado), LOW ou 0 (desligado)
 - Exemplo: digitalWrite(13, HIGH);









Copyright ©

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proíbido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor Erick Toshio Yamamoto.