
ARDUINO

Um tutorial inicial

Arduino

- Placa desenvolvida na Itália em 2005 (open source);
- Facilitar o desenvolvimento através de Shields;




Mas é só essa plaquinha?

Não!


Temos varios modelos para aplicações diversas.









➤ LilyPad Arduino



>Arduino Mini

Mais ...






➤ Arduino BT (Bluetooth)

>Arduino Pro


E ainda tem os SHIELDS ...

O que são Shields?

"Escudos". Placas adicionais com conexões ao arduino e que permitem interagir com tecnologias diversas e com facilidade.



>Xbee shield




>Ethernet shield

Mais ...



➤LCD shield



> SD shield

➤ Motor shield

Como liga?

Como usar os Shields?


Conecta-se sobre o Arduino.








E ainda os sensores e atuadores






Qual será o nosso circuito?



ATENÇÃO




Porque é necessário um resistor junto com o led ?


Porque deveremos proteger a saída do Arduino limitando a quantidade de corrente que irá passar.

Não ligue nada (motores, lâmpadas, leds, etc) diretamente no Arduino sem pesquisar corrente e tensão.

Um pouco de eletricidade...



Um condutor permite o fluxo de elétrons




Um isolante evita a passagem de elétrons

Voltagem ou Tensão elétrica


cargas positivas diferença de potencial, Voltagem ou tensão. cargas negativas

quanto maior a tensão, mais "força" possuem os elétrons

Corrente elétrica




fluxo de elétrons em um condutor




quanto maior a corrente, maior a "quantidade" de elétrons

Resistência elétrica




propriedade do material condutor em reduzir a passagem dos elétrons



elétrons "se acumulam e batem" no condutor, "dissipando" sua energia (gerando calor)

Lei de OHM




$$V = R \times I$$
 ou


$$I = V / R$$

Se uma tensão V for aplicada a um circuito, um elemento R poderá diminuir a corrente que circulará no mesmo


Um circuito elétrico



Um circuito elétrico



Os pinos do Arduino




Observe a identificação dos pinos.

Encontre os seguintes: 13

5 V GND

Ligar o Arduino no PC




Observe a identificação dos pinos.


Encontre os seguintes:

13 5 V GND

De onde vem a tensão, ou V?



De onde vem a tensão, ou V?



Da Porta USB,

GND

e

5 volts

Primeira placa de testes




Esse Shield será utilizado na maioria dos testes do Lab.

Possui:


- de 4 a 12 Leds
- 4 chaves
- display de 7 segmentos

Primeira placa de testes







Esquema das conexões



Ligar o Arduino no PC



Ligar o Arduino no PC



Assim que a conexão for feita, um led na placa do arduino deverá acender.


Outro led poderá acender ou piscar, possivelmente algum programa armazenado, isso não é um problema.


Iniciar o programa


Clicar no ícone do arduino




OU










```
Arquivo Editar Sketch Ferramentas Ajuda
  arduino_01 §
  Programa 01
 Liga todos os Leds
 */
// Definição de valores para variáveis
int led10 = 10;
int led11 = 11;
int led12 = 12;
int led13 = 13:
// Rotina executada 1 vez e que em geral configura
void setup() {
  // configura os pinos como saídas DIGITAIS.
  pinMode(led10, OUTPUT);
  pinMode(led11, OUTPUT);
  pinMode(led12, OUTPUT);
  pinMode(led13, OUTPUT);
```


```
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
 digitalWrite(led10, HIGH); // Faz a saida do respectivo Led ser alta ou High)
 delay(100); // espera por 100 ms
 digitalWrite(led11, HIGH); // Faz a saida do respectivo Led ser alta ou High)
 delay(100); // espera por 100 ms
 digitalWrite(led12, HIGH); // Faz a saida do respectivo Led ser alta ou High)
 delay(100); // espera por 100 ms
 digitalWrite(led13, HIGH); // Faz a saida do respectivo Led ser alta ou High)
 delay(100);
              // espera por 100 ms
digitalWrite(led10, LOW); // Faz a saida do respectivo Led ser baixa ou Low)
 delay(100); // espera por 100 ms
 digitalWrite(led11, LOW); // Faz a saida do respectivo Led ser baixa ou Low)
 delay(100); // espera por 100 ms
 digitalWrite(led12, LOW); // Faz a saida do respectivo Led ser baixa ou Low)
 delay(100); // espera por 100 ms
 digitalWrite(led13, LOW); // Faz a saida do respectivo Led ser baixa ou Low)
 delay(100); // espera por 100 ms
```




Onde o arduino está conectado

Clicar nesse botão para fazer o upload do programa no arduino

```
oo Blink | Arduino 1.0.4
File Edit Sketch Tools Help
                      Upload Using Programmer
   Blink
   Turns on an LED on for one second, then off for one second, repe
  This example code is in the public domain.
 // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
 // give it a name:
 int led = 13;
 // the setup routine runs once when you press reset:
 void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode(led, OUTPUT);
 // the loop routine runs over and over again forever:
                                                     Arduino Uno on COM9
```



Programa sendo carregado no arduino



Mensagem indicando que o programa foi carregado sem erros

Entendendo o Programa

- comandos básicos da linguagem
 - pinMode (pino, modo)

Esta define um pino com entrada ou saída. O arduino possui 20 pinos disponíveis, 14 digitais e 6 analógicos (0 a 13 e 14 a 19). Esse comando deverá estar preferencialmente na função setup ().

Exemplo:

```
pinMode (13, OUTPUT);
pinMode (10, INPUT);
```

Entendendo o Programa

digitalWrite (pino, valor)

Liga ou desliga uma saída digital, apenas caso o pino seja definido como OUTPUT.

Os valores podem ser HIGH ou LOW (1 ou 0).

Exemplo:

```
digitalWrite (13, HIGH);
digitalWrite (13, LOW);
```

Entendendo o Programa

delay(ms)

Aguarda o tempo passado como argumento em ms.


Exemplo:

delay (1000);

```
Definimos uma variável led,
int led = 13;
                    no caso será o nosso pino 13
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT); ← Avisamos que será uma
                           saída, pois iremos ligar
                           um led.
void loop() {
 digitalWrite(led, HIGH); - Saida digital led recebe 1
 delay(1000);
 digitalWrite(led, LOW); ___ Saida digital led recebe 0
 delay(1000);
                    Aguardamos 1 segundo
```

Entrada de Dados

Para esta montagem iremos precisar saber onde as chaves estarão conectadas.




Entrada de Dados

A idéia é simularmos um interruptor.

Atenção que você ainda não sabe de que forma a chave está ligada. Isso depende do Hardware.


Como as chaves estão ligadas no módulo:
Normalmente, sem apertála, temos o valor 1 na entrada A0. Apertando teremos o valor zero.



Entrada de Dados

```
int chave = A2;
int led = 13;
int estadochave = 0;
void setup() {
 pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(chave, INPUT);
  digitalWrite (chave, HIGH);
void loop(){
  estadochave = digitalRead(chave);
  if (estadochave == HIGH) {
    digitalWrite(led, HIGH);
  else {
  digitalWrite(led, LOW);
```

Este programa verifica o estado da chave, se ela for apertada teremos uma entrada zero, e assim, o led se apaga.



arduino_02.ino

```
arduino_02 §
// Chaves
int botao1 = A0; // define primeiro botao
                  // define segundo botao
int botao2 = A1:
int botao3 = A2; // define terceiro botao
int botao4 = A3; // define quarto botao
int led1 = 13; // pino do led
int led2 = 12:
int led3 = 11:
int led4 = 10:
// variaveis de controle dos botoes
int pos bot1 = 0;
int pos bot2 = 0;
int pos bot3 = 0;
int pos bot4 = 0;
void setup() {
// Define as entradas e saídas
  pinMode(led1, OUTPUT);
 pinMode(led2, OUTPUT);
 pinMode(led3, OUTPUT);
  pinMode(led4, OUTPUT);
  pinMode(botao1, INPUT);
  pinMode(botao2, INPUT);
  pinMode(botao3, INPUT);
  pinMode(botao4, INPUT);
```

```
void loop()
  // lê estado dos botoes:
  pos bot1 = digitalRead(botao1);
  pos bot2 = digitalRead(botao2);
  pos bot3 = digitalRead(botao3);
  pos bot4 = digitalRead(botao4);
  if (pos bot1 == HIGH) {
    digitalWrite(led1, HIGH);
  else {
    digitalWrite(led1, LOW);
  if (pos bot2 == HIGH) {
    digitalWrite(led2, HIGH);
  else {
    digitalWrite(led2, LOW);
  if (pos bot3 == HIGH) {
    digitalWrite(led3, HIGH);
  else {
    digitalWrite(led3, LOW);
  if (pos bot4 == HIGH) {
    digitalWrite(led4, HIGH);
```

digitalRead (pino)

Lê o estado lógico de um pino. Uma variável deverá ser definida para receber o valor (1 ou 0).

```
Exemplo:
int botão;
botão = digitalRead (10);
```

Obs.: O pino 10 deverá ser definido anteriormente como entrada.

```
arduino_03
char entrada = 'c':
int led = 13;
int i;
void setup() {
        Serial.begin(9600); // abre a porta serial a 9600 bps
        pinMode (led, OUTPUT);
void loop() {
        // verifica se existe dados a ser lido
        if (Serial.available() > 0)
        {
                // lê o dado
                entrada = Serial.read();
                if (entrada != '\n')
                  if (entrada == 'a')
                     digitalWrite(led, HIGH);
                  if (entrada == 'b')
                     digitalWrite(led,LOW);
                  Serial.println(entrada);
```

Serial.begin (velocidade)

Essa função abre uma comunicação serial na velocidade passada como argumento. A função usa os pinos 0 e 1 para recepção e transmissão.

Exemplo:

```
Serial.begin (9600);
```

Serial.println (valor)

Essa função transmite os caracteres ascii do arduino para o computador.

Exemplo:

```
Serial.println ( " Alo, tudo bem? " );
```

Serial.read()

Essa função lê um byte recebido pelo arduino.

```
Exemplo:
int recebido;
recebido = Serial.read ( );
```

Serial.available ()

Essa função retorna o número de bytes disponíveis para leitura na porta serial.

Exemplo:


```
int recebido;
if (Serial.available () > 0 )
  recebido = Serial.read ( );
```

Comunicação Serial


```
char entrada = '0';
void setup()
 Serial.begin(9600);
void loop()
                                 Lê da porta serial
 if (Serial.available() > 0) {
  entrada = Serial.read();
  Serial.print (entrada);
                           Escreve na porta serial
```

Comunicação Serial

- Carregar o programa no arduino
- Executar a comunicação serial



O que será enviado



Comunicação Serial - Resumo

available() Obtém o número de bytes disponíveis para leitura na porta serial.

begin() Configura a taxa de dados em bauds para transmissão serial de dados

end() Desabilita a comunicação serial, permitindo que os pinos TX e RX (0 e 1) sejam usados para entrada e saída geral de sinais.

print() Imprime dados na porta serial em formato legível por humanos (texto ASCII)

println() Idem a print(), porém adicionando um caractere de retorno de carro (ASCII 13) e um de nova linha (ASCII 10) no final da string.

read() Lê dados a partir da porta serial.

readBytes() Lê caracteres a partir da porta serial em um buffer até que uma determinada quantidade de caracteres tenha sido lida.

write() Escreve dados binários na porta serial

```
arduino_04
int entrada = 0;
int led = 13;
void setup() {
        Serial.begin(9600);
        pinMode (led, OUTPUT);
void loop() {
          if (Serial.available() > 0) {
                entrada = Serial.parseInt();
                 if (entrada != '\n')
                   if (entrada == 1)
                      digitalWrite(led, HIGH);
                   if (entrada == 2)
                      digitalWrite (led, LOW);
                   Serial.print(entrada);
```

```
arduino_05 §
int entrada1 = 0;
int entrada2 = 0;
int saida;
int led = 13;
void setup() {
        Serial.begin(9600);
        pinMode (led, OUTPUT);
void loop() {
                 if (Serial.available() > 0) {
                entrada1 = Serial.parseInt();
                 entrada2 = Serial.parseInt();
                 if (Serial.read() == '\n')
                   saida = soma(entrada1,entrada2);
                   Serial.print(saida);
                   if (saida == 1)
                      digitalWrite (led, HIGH);
                   if (saida == 2)
                      digitalWrite (led, LOW);
int soma (int a, int b)
  return (a+b);
```

```
arduino_06 §
```

```
int entrada1 = 0;
int entrada2 = 0;
int entrada3 = 0;
int saida;
int led = 13;
void setup() {
        Serial.begin(9600);
        pinMode(led,OUTPUT);
void loop() {
                if (Serial.available() > 0) {
                entrada1 = Serial.parseInt();
                entrada2 = Serial.parseInt();
                entrada3 = Serial.parseInt();
                if (Serial.read() == '\n')
                  saida = soma(entrada1,entrada2,entrada3);
                  Serial.print(saida);
                  if (saida == 1)
                     digitalWrite(led, HIGH);
                  if (saida == 2)
                     digitalWrite (led, LOW);
```

```
int soma(int a, int b, int c)
{
  return(a+b+c);
}
```

Exercícios:

1) Se o arduino receber a letra 'a' um Led pisca em uma velocidade, se receber uma letra 'b' ele irá piscar em outra velocidade.

Solução 2:

```
int led = 13:
char letra:
char recebido = 'a';
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
```

```
void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
    letra = Serial.read();
    if (letra=='a')
    recebido = 'a':
    if (letra=='b')
    recebido = 'b';
if (recebido == 'a') {
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(led, LOW);
  delay(100);
if (recebido == 'b') {
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay (50);
  digitalWrite(led, LOW);
  delay (50);
```

