(1) 由 vcd2pat 脚本编译的可执行文件实现的功能:

从给定的 vcd 文件中提取出信号端口名以及信号值,然后按照规定端口输入输出类型的.dec 文件进行信号值的转换,最后以 pattern 格式输出(in 类型将 z 改为 x; out 类型将 1 改为 H, 0 改为 L, z 改为 X; io 类型根据对应的 io_OEN 端口所输出的 1 或 0,修改为 H 或 L)。

(2) 关于 vcd2pat_program.exe 的使用说明:

运行该程序,弹出如图 1 所示的交互界面。您需要在第一栏"原始 vcd 文件 路径"选项中添加想要进行转换的 vcd 文件;

∅ 脚本参数设置		-	×
原始vcd文件路径:			浏览
规定信号类型的输入文件:			浏览
偏移量:			
周期:			
采样率:			
	运行脚本		

图 1

在第二栏"规定信号类型的输入文件"选项中添加.dec 文件。注意,此类型文件有格式要求,如图 2 所示: 左边为信号端口名称,右边为 in/out/inout 的信号端口类型,中间用空格隔开;

ΙN Α В ΙN C ΙN D ΙN Е IO F IO G IO Н IO Ι ΙN J ΙN Κ OUT

图 2

在其余三个选项栏依次填入您想要的偏移量 offset、采样周期 cycle 以及采样率 sample rate。

编辑完成之后点击"运行脚本按钮",程序将会开始运行。直到执行完毕, 弹出如图 3 所示的提醒窗口,然后点击"确定"按钮,结束整个运行流程。



图 3

最终的输出文件暂命名为"finally_OK_file_beta1.pat",保存在D盘根目录,后续您可按需进行重命名等操作。