

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

# Sensory w Aplikacjach Wbudowanych

Przegląd nowoczesnych czujników: 1- cz. pojemnościowe, cz. przyśpieszenia liniowego i kątowego

dr hab. inż. Cezary Worek, prof. AGH

(na bazie materiałów dra inż. Wojciech Maziarz)

Wydział IET, Instytut Elektroniki

Kontakt: worek@agh.edu.pl



## Przegląd czujników

### **Cz.** 1

Czujniki pojemnościowe Czujniki przyśpieszenia (akcelerometry)

### Cz.2

Czujniki żyroskopowe

### **Cz.** 3

Czujniki ciśnienia Czujniki gazu Mikrofony półprzewodnikowe

Czujniki magnetyczne



# Czujnik pojemnościowy

Czujniki tego typu mogą wykrywać wiele wielkości:

- bezpośrednio: ruch, skład chemiczny, pole elektryczne
- pośrednio: wiele innych wielkości, które można zamienić na ruch lub zmiany stałej dielektrycznej, np. ciśnienie, przyśpieszenie, poziom płynu, skład płynu, itp.

Są zbudowane z elektrod przewodzących oraz dielektryka.

Obwód detekcyjny przetwarza zmiany C na U, f lub wypełnienie sygnału (PWM).

Mają ogromną ilość zastosowań w czujnikach różnych wielkości.



# Nowoczesne czujniki pojemnościowe

### Zastosowania do pomiaru:

- ciśnienia membrana o określonym ugięciu zmienia swoją pojemność
- **przepływu** po konwersji na ciśnienie lub przemieszczenie pomiar strumienia objętości (np. ze zwężką) lub masy (efekt Coriolisa) czujnik pojemnościowy mierzy wynikowe przemieszczenie
- **poziomu płynów** poprzez pomiar zmian pojemności płyt przewodzących zanurzonych w cieczy
- zbliżenia/odległości/przemieszczenia
- matrycowy czujnik położenia zbudowany z wielu "adresowalnych" czujników; można mierzyć powierzchnie przewodzące i dielektryczne
- grubość dla znanej stałej dielektrycznej (ew. pomiar stałej dielektrycznej, gdy znana grubość)
- oblodzenie na skrzydłach samolotu zamontowane izolowane, metalowe paski
- pomiar kąta i pozycji
- ściemniacze
- wyłączniki /styczniki blokujące (wykorzystanie pojemności między palcami)
- ekrany dotykowe itd.



# Nowoczesne czujniki pojemnościowe

- **Detektory ruchu**: wykrywanie przemieszczeń rzędu 10<sup>-14</sup> m z dobrą stabilnością, szybkością, w różnych środowiskach;
- czujniki z dużymi elektrodami mogą wykrywać np. pojazdy i określać ich prędkość

Technologia pojemnościowa wypiera czujniki piezorezystancyjne w krzemowych wykonaniach czujników przyśpieszenia i ciśnienia.


Nowoczesne zastosowania czujników - czujniki odcisków palców i podczerwieni – wymiar C rzędu µm, pojemność 10 fF, rozdzielczość do 5 aF (10<sup>-18</sup> F)

#### Inne ciekawe zastosowania:


- w rafineriach olejów do pomiaru zawartości wody w oleju,
- w silosach do pomiaru wilgotności zboża,
- kontrola położenia kursora w laptopach (2D),
- matryce pojemnościowe na wyświetlaczach/ekranach dotykowych



## Czujnik pojemnościowy



# Kondensator płaski $C = \varepsilon_0 \varepsilon_r A/l$



$$\epsilon_r = k$$

- •w próżni 1
- •w powietrzu 1,0006
- •oleje, plastiki 3-6
- •ciecze polarne >50

### Przykład:

- $A = 100 \text{ mm } \times 100 \text{ mm}$
- 1 = 1 mm
- próżnia (ε<sub>r</sub>=1)
- C = 88.54 pF

#### Czułość:

 $dC/dl = -\varepsilon_0 \varepsilon_r A/l^2$ , zmienia się wraz z l

dC/C = - dl/l, duża czułość wzgl. dla małych l


Stąd konieczność małych l aż do przebicia...

→ nadają się technologie MEMS



# Czujnik pojemnościowy – konfiguracje pracy

ZASADA DZIAŁANIA: przemieszczenie ruchomej masy pod wpływem przyśpieszenia > zmiana C (cz. pojemnościowe)




Ruchoma okładzina (zmiana 1)

Zmienna powierzchnia (zmiana A)

Ruchomy dielektryk (zmiana ε)

Konfiguracje pracy prostych czujników pojemnościowych





$$\Delta C = C_2 - C_1 = \varepsilon_0 \varepsilon_r A \cdot 2\Delta l / (l^2 - \Delta l^2)$$

$$dla \Delta l << l$$

$$\Delta C = \varepsilon_0 \varepsilon_r A \cdot 2\Delta l / l^2, \text{ stad}$$


$$\Delta C / C = 2\Delta l / l$$

$$V_2 - V_1 = Vs (\Delta l / l)$$

Uzyskuje się zwiększoną czułość i liniowość.


Ponadto różnicowy tryb pracy zapewnia zmniejszenie uchybu temperaturowego i spowodowanego zmianą ε.





Differential capacitive transducer varies capacitance ratio by changing: (a) area of overlap, (b) distance between plates, (c) dielectric between plates.






Differential capacitive transducer bridge measurement circuit.



# Czujnik pojemnościowy – systemy wielookładkowe


Zwiększenie C przy zachowaniu małej objętości

Analog Devices MEMS: ADXL50




- Rozmiar całkowity 500 x 625 μm.
- 42 palce Si: 100 μm długości, 2 μm przerwa
- Całkowita pojemność 0.1 pF
- Przemieszczenie w osi X wpływa na niewielką zmianę C
- Wzmacniacz wykrywa zmianę rzędu 20x10<sup>-18</sup> F
- Możliwy pomiar przemieszczenia rzędu 20x10<sup>-12</sup> m





Czujnik pojemnościowy do pomiaru ciśnienia w wersji różnicowej  $10^{-4} <math>\Delta C_{min} = 10^{-5} \text{ pF} (\Delta d \sim \text{nm})$ 





Akcelerometr pojemnościowy

$$\frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} = \frac{\Delta d}{d_0}$$




# Czujnik przemieszczenia kątowego






# Kondensator obrotowy





$$\mathbf{C} = \mathbf{C}_0 + \alpha \, \Delta \mathbf{C}_{\alpha}$$



# Jak mierzyć pojemność?







$$Vo = Vcc \cdot \frac{K \cdot R_1 \cdot C_1}{R \cdot C}$$

### Więcej o praktycznych zastosowaniach i układach:


"Capacitive sensors", L.K. Baxter: http://www.capsense.com/capsense-wp.pdf




### Zastosowania:

- sterowniki poduszek powietrznych
- napinacze pasów bezpieczeństwa
- stabilizacja obrazu kamer i aparatów fotograficznych
- dyski pamięci wykrywanie wstrząsów, upadku itd.
- jako czujniki położenia (zmiana orientacji ekranu) w telefonie, mp4
- funkcje aktywowane ruchem
- wykrywanie spadku swobodnego
- inteligentne oszczędzanie mocy w urządzeniach przenośnych
- krokomierze
- urządzenia wejściowe dla konsol do gier i VR
- wykrywanie i kompensacja wibracji







Fixed beams Spring


Ssew

Motion


Struktura pionowa

Struktura boczna






Pojemnościowy czujnik przyśpieszenia




Piezorezystywny czujnik przyśpieszenia



Szczegóły belki




# Pojemnościowy czujnik przyśpieszenia MEMS - budowa



Budowa akcelerometru serii ADXL






Wnętrze układu zintegrowanego akcelerometru (Analog Devices)




# Pojemnościowy czujnik przyśpieszenia - technologia wykonania

MEMS – Micro Electro Mechanical Systems

Dual- axes MEMS accelerometers: ADXL202






26





# Pojemnościowy czujnik pochylenia na bazie akcelerometru



Konstrukcja **jednoosiowego** scalonego akcelerometru Analog Devices – seria ADXL :


- (a) schemat międzypalczastego kondensatora różnicowego,
- (b) element sensorowy widziany z góry.







# Pojemnościowy czujnik przyśpieszenia MEMS - zasada działania ADXL 202






### Akcelerometry – inne rozwiązania

Pomiar przepływu ciepła pod wpływem przyśpieszenia.

Masa bezwładna = gaz





Gradient ciepła symetryczny – temperatura TP ta sama Gradient ciepła asymetryczny – z powodu przepływu ciepła przez konwekcję; gaz przesuwa się w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu – wywołuje gradient temperatury.


Wielkość gradientu T wskazuje na wartość przyśpieszenia.




### Akcelerometry – inne rozwiązania











# Kalibracja czujnika przyśpieszenia

- Sygnał wzorcowy (kalibracyjny) przyspieszenie ziemskie g (najłatwiej dostępny, dokładny wzorzec).
- Procedura kalibracji polega na pomiarze osobno dla wszystkich osi sygnału wyjściowego (współczynnik wypełnienia, napięcie itd.) przy przyspieszeniu +1 g, -1 g oraz 0 g.
- Duże znaczenie ma odpowiednie ustawienie czujnika względem pionu - oś poddawana kalibracji powinna być ustawiona dokładnie pionowo. Niedokładność na tym etapie jest głównym źródłem błędu pomiaru.
- Pomiar wykonuje się wielokrotnie, a potem uśrednia.



- 1-, 2- oraz 3-osiowe,
- wyposażone w zintegrowane układy kondycjonujące i kompensujące wpływ warunków zewnętrznych na uzyskane wyniki (zmiany temperatury, zmiany wartości napięć zasilających, niedokładności montażu).
- często zintegrowane z przetwornikami A/C (rozdzielczość do 24 bitów, zazwyczaj 10...13 bitów),
- dane w postaci cyfrowej (interfejs SPI lub I<sup>2</sup>C) i/lub analogowej,
- z wyjściem PWM (ADXL202E, ADXL212, ADXL213 firmy Analog Devices)
- interfejs DSI (*Distributed System Interface*) (np. seria MMA26xx firmy Freescale) do aplikacji samochodowych.



### Typowe pasmo (3 dB):

nie przekracza 400 Hz, ale dostępne są sensory pracujące prawidłowo nawet do 22 (32) kHz

(np. ADXL001 z oferty Analog Devices).




Figure 1. Sensor Frequency Response

Typowe szumy / gęstość widmowa szumu:
(ADXL001 z oferty Analog Devices).

NOISE					
Noise	10 Hz to 400 Hz	85	95	105	mg rms
Noise Density	10 Hz to 400 Hz	3.3	3.65	4.25	m <i>g</i> /√Hz



### Typowe pasmo (3 dB):

nie przekracza 400 Hz, ale dostępne są sensory pracujące prawidłowo nawet do 22 (32) kHz (np. ADXL001 z oferty Analog Devices).

**Typowy zakres pomiarowy**:  $\pm 2g$ ,  $\pm 5g$ ,  $\pm 10g$ , ale też  $\pm 250$  g (MMA2300KEG, Freescale),  $\pm 312,5$  g (m.in. MMA1631NKW, Freescale, interfejs DSI).

**Maks. czułość:** do 1200 mV/g, zwykle kilkaset mV/g (analogowe) ALBO np. 100 LSB/g (cyfrowe)


### **Dodatkowe funkcje:**

- układy przełączania zakresów pomiarowych,
- systemy zarządzania energią
- programowane detektory swobodnego upadku (free fall),
- komparatory progowe sygnalizujące przekroczenie zadanej wartości przyspieszenia przerwaniem,
- wykrywacze wstrząsów/puknięć,
- programowane timery okresowo inicjujące monitorowanie drgań/przechyłów.




# Pojemnościowy czujnik pochylenia (inklinometr) na bazie akcelerometru

1g



Określanie kąta pochylenia θ z pomiaru przyspieszenia ziemskiego



Czujnik kąta pochylenia w wersji jedno- i dwuosiowej (g = 1)

W wersji jednoosiowej czułość spada ze wzrostem  $\theta$ 


$$\theta_{x} = a\sin(a_{x}) \implies a_{x} = \sin(\theta_{x})$$

$$\frac{da_{x}}{da_{x}} = \cos(\theta_{x}) \implies \cos(90^{\circ}) = 0$$

Konieczność kalibracji czujnika!



### KXUD9 firmy Kionix



Schemat aplikacyjny akcelerometru KXUD9 firmy Kionix


Zawiera ASIC do kondycjonowania, autotestowania, kompensacji temp.,

- 3-osiowy , +/- 2,4,6,8 g (programowalne!)
- wejście A/C: może spełniać także rolę pokładowego, jednowejściowego przetwornika A/C o rozdzielczości 16 bitów
- programowalny filtr DP
- niskomocowy (220 uA praca,0.3 uA standby)
- wyjścia SPI oraz I<sup>2</sup>C
- Cena ok. 20 zł (Kamami)



### TDK Corporation InvenSense

#### **BLOCK DIAGRAM**



ICM-20948-World's Lowest Power 9-Axis MEMS MotionTracking Device

Zawiera ASIC do kondycjonowania, autotestowania, kompensacji temp.,

### ICM-20948-World's Lowest Power 9-Axis MEMS MotionTracking Device

#### 1.5 BLOCK DIAGRAM





Figure 5. ICM-20948 Block Diagram



### **KXUD9** firmy Kionix



# MARKETS APPLICATIONS

Cell Phones and Handheld PDAs

Gesture Recognition and User Interface Function

Game Controllers & Computer Peripherals
Inclination and Tilt Sensing

Ultra-Mobile PCs/Laptops/Hard Disk Drives

Free-fall Detection

Cameras and Video Equipment

Image Stabilization

Sports Diagnostic Equipment/Pedometers

Static or Dynamic Acceleration


Konieczny uC do komunikacji



# LIS331DLH firmy STMicroelectronics



- $\pm 2g/\pm 4g/\pm 8g$  (do wyboru)
- 0.5 Hz to 1 kHz
- Acceleration noise density 218 ug/ $\sqrt{Hz}$
- Interfejs I<sup>2</sup>C/SPI
- Niskomocowy do 10 μA
- Autotestowanie
- Wykorzystany w iPhone 3GS, 4





Schemat aplikacyjny czujnika LIS331DLH firmy STMicroelectronics (z interfejsem SPI)

Konieczny uC do komunikacji



LIS331DLH - c.d.







### LIS331DLH – programowanie szer. pasma

**HPCF[1:0]**. These bits are used to configure high-pass filter cut-off frequency f<sub>t</sub> which is given by:

$$f_t = \ln\left(1 - \frac{1}{HPc}\right) \cdot \frac{f_s}{2\pi}$$


The equation can be simplified to the following approximated equation:

$$f_t = \frac{f_s}{6 \cdot HPc}$$

Table 24. High-pass filter cut-off frequency configuration

HPcoeff2,1	f <sub>t</sub> [Hz] Data rate = 50 Hz	f <sub>t</sub> [Hz] Data rate = 100 Hz	f <sub>t</sub> [Hz] Data rate = 400 Hz	f <sub>t</sub> [Hz] Data rate = 1000 Hz
00	1	2	8	20
01	0.5	1	4	10
10	0.25	0.5	2	5
11	0.125	0.25	1	2.5





Schemat blokowy akcelerometru 3D ADXL337 (Analog Devices) z wyjściami analogowymi Mogą być wyposażane:

• w filtry dolnoprzepustowe
Bessela o konfigurowanych
(cyfrowo lub za pomocą
zewnętrznych elem. RC)
charakterystykach i rzędzie
dobieranym przez użytkownika.
Przykład: ADXL 202E (Analog


• w konfigurowalne **filtry górnoprzepustowe**; odcinają składową stałą pomiaru (uniknięcie wpływu offsetu mechanicznego na wyniki pomiarów).

Przykład: **LIS331DLH** (STMicroelectronics)

Devices).








Schemat blokowy 3-osiowego akcelerometru **ADIS16240** (Analog) ze zintegrowanym rejestratorem wyników pomiarów

- Wyposażony w pamięć zdarzeń (organizacja 3×8 kb)
- •rejestracja zdarzeń zdefiniowanych przez użytkownika (w nagłówku informacje o godzinie, dacie, temperaturze i napięciu zasilania).
- Wymuszenie zapisu rekordu:
  - automatycznie (po przekroczeniu zadanego progu w którymś kanale akcelerometru),
  - wyzwalane z zewnątrz za pomocą dwóch dedykowanych do tego celu wejść.





Wbudowany sprzętowy system obliczania FFT z 512 próbek dla sygnałów z 3 osi).

Schemat blokowy akcelerometru **ADIS16228** ze zintegrowanym analizatorem FFT i rejestratorem wyników pomiarów


Cena ADIS16228

~270\$ (~870zł)



- Wybór okna próbkowania (prostokątne, Hanninga, flat top)
- Sprzętowe uśrednianie wyników FFT (do 255 próbek)
- Generowanie alarmów po wystąpieniu zadanych drgań lub wibracji
- Pamięć FLASH (np. do przechowywania nastaw konfiguracyjnych oraz rejestrowania wybranych wyników)





Cena FC30 ~9 zł (Mouser)

Schemat aplikacyjny sensora funkcjonalnego MEMS – FC30


Służy do pomiaru położenia czujnika względem powierzchni Ziemi, bez dokładnego pomiaru kąta nachylenia - czujnik funkcjonalny, jak np.: FC30 firmy STMicroelectronics.

- układ o trzech cyfrowych wyjściach, ich stany logiczne określają swoją kombinacją aktualne położenie sensora – sygnalizowana jest 1 z 8 możliwych, intuicyjnych pozycji (typu: *portrait/landscape itp.*).



### Biblioteki dla użytkowników STMicroelectronics - programowy filtr Kalmana

- ułatwiają stosowanie sensorów przyspieszenia i żyroskopów w konkretnych aplikacjach, sterujących rzeczywistymi, złożonymi obiektami dynamicznymi (np. quadrokoptery).



Dane oryginalne Po filtrze FIR Po filtrze Kalmana

Filtr Kalmana – algorytm rekurencyjnego wyznaczania minimalno-wariancyjnej estymaty wektora stanu modelu liniowego dyskretnego układu dynamicznego na podstawie pomiarów wyjścia oraz wejścia tego układu. Przyjmuje się założenie, że zarówno pomiar, jak i proces przetwarzania wewnątrz układu jest obarczony błędem o rozkładzie gaussowskim. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Filtr\_Kalmana)



**iNEMO Engine : Lite** (https://www.st.com/en/mems-and-sensors/inemo-inertial-modules.html#tools-software)

C-Driver-MEMS - Standard C platform-independent drivers for MEMS motion and environmental sensors

Niezależne od platformy sterowniki dla czujników ruchu i czujników środowiskowych MEMS firmy STMicroelectronics, oparte na standardowym języku programowania C, są dostępne w kodzie źródłowym w publicznym repozytorium GitHub firmy STMicroelectronics.

Repozytorium zawiera sterowniki i przykłady dla czujników MEMS firmy STMicroelectronics.

Sterowniki czujników i przykłady są wymienione według numeru części. Sterowniki czujników obsługują interfejsy SPI i I<sup>2</sup>C.

Szczegóły integracji są dostępne w sekcji README repozytorium GitHub.

Wszystkie funkcje

- Standardowe sterowniki niezależne od platformy C
- Obsługiwane interfejsy SPI i I<sup>2</sup>C
- Dostępne w publicznym repozytorium GitHub firmy STMicroelectronics