Rozdział 2

1. Budowa kabli i parametry światłowodów

- 2.1. Budowa kabli światłowodowych
- 2.2. Parametry światłowodów
- 2.2.1. Tłumienie, tłumienność
- 2.2.2. Apertura numeryczna NA
- 2.2.3. Częstotliwość odcięcia
- 2.2.4. Współczynnik dyspersji D
- 2.2.5. Współczynnik dyspersji polaryzacyjnej PMD, długość zdudnień
- 2.3. Bilans mocy optycznej systemu światłowodowego
- 2.4. Reflektometr światłowodowy
 - 2.4.1. Budowa i działanie reflektometru Brillouin'a

2.1. Budowa kabli światłowodowych

Światłowody mają różnorodne zastosowania:

- telekomunikacyjne
- sieci komputerowe
- czujniki
- zastosowania medyczne (endoskopy)

Pod względem zdolności aktywnej obróbki sygnału rozróżniamy światłowody

pasywne (transmisja sygnałów lub danych)

aktywne (wzmacniacze optyczne)

Włókno światłowodowe, które składa się z rdzenia i płaszcza szklanego musi być otoczone kilkoma warstwami zewnętrznymi w celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także przed wpływami środowiska, takimi jak wilgoć czy temperatura. Poza tym, w większości zastosowań, przede wszystkim w telekomunikacji i w sieciach komputerowych światłowody łączone są w pęk włókien, otoczone wspólnym pokryciem tworząc kabel światłowodowy. Pierwsze kable optotelekomunikacyjne zawierały 4,8, 24, i 48 włókien, współczesne kable zawierają 144 włókna (np. krajowy kabel XOTKtd 144J produkowany przez Elektrim Kable S.A., Fabrykę Kabli Ożarów) lub więcej, nawet 400 włókien w jednym

kablu, dostarczając przepływności rzędu petabitów, czyli 10¹⁵ bitów informacji cyfrowej w ciągu sekundy. W tabeli 2.1 porównujemy charakterystyki kabli miedzianych i kabli światłowodowych.

Tabela.2.1 Charakterystyka kabli miedzianych i kabli światłowodowych

	Kabel miedziany	Włókno światłowodowe
średnica(cale)	2.8 x 22,5	0.5 x 22,5
ciężar (1000-stóp długości)	4800	80
pojemność (megabajt)	3.15	417

Rozróżniamy dwa sposoby ułożenia włókna światłowodowego w kablu:

- *ścisła tuba* (ang. tight buffer)
- *luźna tuba* (ang. loose buffer)


W ścisłej tubie promień zewnętrzny włókna światłowodowego z pokryciem pierwotnym jest równy promieniowi wewnętrznemu pokrycia wtórnego. Schemat ścisłej tuby przedstawiono na rysunku 2.1. Kable typu ścisła tuba wykorzystywane są w konstrukcjach przeznaczonych do krótkich połączeń wewnątrz obiektów.



Rys.2.1 Schemat ścisłej tuby


W luźnej tubie promień zewnętrzny włókna światłowodowego z pokryciem pierwotnym jest mniejszy niż promień wewnętrzny pokrycia wtórnego. Światłowód lub światłowody

umieszczone są swobodnie w luźnej tubie. Luźna tuba jest najczęściej wytwarzana w postaci dwuwarstwowej rurki. Wewnętrzna warstwa rurki wypełniona jest najczęściej tworzywem (np. przędzą aramidową) lub żelem o małym współczynniku tarcia, która zabezpiecza przed lokalnymi makro- i mikrozgięciami, zaś zewnętrzna rurka zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi. Schemat luźnej tuby przedstawiono na rysunku 2.2. Kable typu luźna tuba wykorzystywane są w konstrukcjach przeznaczonych do dalekosiężnych połączeń wewnątrz obiektów



Rys.2.2 Schemat luźnej tuby


Ponieważ światłowód lub światłowody umieszczone są swobodnie wewnątrz tuby, długość światłowodu jest większa od długości tuby (Rys. 2.3)




Rys.2.3 Ułożenie włókna światłowodowego w luźnej tubie.

Żel wypełniający tubę ma własności hydrofobowe aby blokować dostęp wody do jej wnętrza

.



Rys.2.4 Przekrój poprzeczny ścisłej i luźnej tuby



Rys.2.5 Typy kabli światłowodowych.

Istnieje wiele wariantów kabli z włóknami w ścisłej tubie:

- Kable patchcordowe służące do krosowania torów światłowodowych w
 łącznicach telekomunikacyjnych i węzłach komutacji, są to krótkie odcinki
 światłowodowe zakończone odpowiednimi złączami. Najprostsza konstrukcja to
 jedno lub dwa włókna w ścisłym pokryciu, otoczone włóknami aramidowymi lub
 szklanymi i następnie pokryte powłoką zewnętrzną,
- Kable typu breakout kable zawierające od 2 do 24 włókien w pokryciu jak w kablach patchcordowych, a następnie wspólnie osłonięte powłoką zewnętrzną (Rys.2.1),
- **Kable minibreakout** włókna światłowodowe zebrane razem, zabezpieczone są osłoną z włókien aramidowych lub szklanych i pokryte powłoką zewnętrzną.

Pigtail – przeznaczony jest do zakończenia włókien kabla światłowodowego, za pomocą spawania lub przy użyciu złączek mechanicznych Jest to krótki odcinek, około 2 m w ścisłej tubie jednostronnie zakończony złączką światłowodową (Rys.2.6). Na rysunku 2.6 przedstawiono zakończenie złączką typu SC




Rys.2.6 Pigtail jednomodowy zakończony złączką typu SC (Molex Premise Network)
Ponadto, istnieje kilka wariantów kabli z włóknami w luźnej tubie:

- **Konstrukcja jednotubowa** typowo 4 do 12 włókien umieszczonych jest wewnątrz centralnej tuby,
- **Konstrukcja wielotubowa** typowo 4 do 14 tub skręconych wokół dielektrycznego elementu centralnego(Rys.2.8).




Rys.2.7 Kabel typu breakout

Rysunek 2.8 przedstawia przekrój poprzeczny przez tubę z elementem centralnym Konstrukcje wielotubowe – 4 do 14 tub skręconych wokół dielektrycznego centralnego elementu wzmacniajacego. Każda tuba zawiera od 4 do 14 włókien.



Rys. 2.8 Przekrój poprzeczny przez tubę z centralnym elementem wzmacniającym.

Oprócz tub ścisłych i lużnych istnieje wersja pośrednia- tuba półścisła (ang. semitight buffer). Rysunek 2.9 przedstawia przekrój poprzeczny przez kabel światłowodowy typu *simplex i duplex* w wersji półścisłej.



Rys.2.9 Przekrój poprzeczny przez kabel światłowodowy typu (a) *simplex,* (b) *duplex*. Rysunek 2.10 przedstawia kabel krosowy typu duplex; wielomodowy MMF, z końcówkami SC-ST zaś rysunek 2.11 przedstawia kabel krosowy jednomodowy SMF z końcówkami SC-SC.



Rys 2.10 Kabel krosowy typu duplex; wielomodowy MMF, z końcówkami SC-ST



Rys 2.11 Kabel krosowy typu duplex; jednomodowy SMF z końcówkami SC-S.C.

2. 2. Parametry światłowodów

Aby sieć optyczna właściwie wykonywała zadanie transmisji sygnałów należy przede wszystkim wybrać właściwe włókna światłowodowe, zastosować właściwy nadajnik światła i właściwy odbiornik-detektor. Nadajniki omówimy w rozdziale 5, odbiorniki omówimy w rozdziale 6. W tym rozdziale zajmiemy się określeniem najważniejszych parametrów światłowodu, jakie należy brać pod uwagę przy budowie sieci optycznej.

Rozróżniamy różnorodne parametry włókien światłowodowych:

1. Optyczne

- operacyjna długość fali (ang. operating wavelength (nm))
- *tlumienie* (ang. attenuation, dB)
- *tłumienność* (ang. attenuation per km, dB/km)
- *dyspersja* (ang. dispersion)
- współczynniki załamania (wartość i profil) (ang. refraction index)
- apertura numeryczna (ang. numerical aperture)
- częstotliwość odcięcia oraz długość fali odcięcia (ang. cut-off frequency, cut-off wavelength)
- właściwości modowe (typ modu, promień rdzenia),(ang. mode field diameter)
- *własności polaryzacyjne* (dyspersja polaryzacyjna PMD), (ang. polarization mode dispersion,) długość zdudnień, (ang. beat length)
- stabilność temperaturowa parametrów

2. Geometryczne

- Wymiary poprzeczne, geometria
- 3. Mechaniczne

- Wytrzymałość na zerwania, promień gięcia
- 4. Dodatkowe parametry (dla włókien specjalnych)
 - Rodzaj domieszki aktywnej
 - Rodzaj środowiska w którym kabel jest zainstalowany

W rozdziale tym skoncentrujemy się na parametrach optycznych. Niektóre z nich takie jak: własności modowe, własności polaryzacyjne, wpływ współczynnika załamania, częstotliwość odcięcia υ omówiliśmy w rozdziale 1. Inne, takie jak dyspersja szczegółowo omówimy w rozdziale 3 i 4.

Tabela.2.2 Zestaw typowych parametrów włókien światłowodowych

Typ światłowodu					
Operacyjna długość fali	400	633	800	1300	1550
(nm)					
Tłumienność (dB/km)	350	<12	<5	<2	<2
Długość odcięcia (nm)	<380	<600	<800	<1250	<1400
promień (µm)	3	3.5	5	9	10
Długość dudnień	<2	<3	<5	<7	<8
Apertura numeryczna	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
(N.A)					

2.2.1. Tłumienie (dB) i tłumienienność [dB/km]

Do opisu strat mocy w światłowodzie używamy wielkości zwanej tłumieniem *A*, która wyraża się w decybelach (dB)

$$A = 10 \log \left[\frac{P(l_2)}{P_0(l_1)} \right] \tag{2.1}$$

Używa się również jednostki zwanej tłumiennością α wyrażoną w [dB/km]

$$\alpha = \frac{10}{L} \log \left[\frac{P(l_2)}{P_0(l_1)} \right]$$
 (2.2)

gdzie $P(l_2)$ oraz $P_0(l_1)$ oznaczają moce optyczne na końcu i na początku światłowodu zmierzone w punktach l_2 oraz l_1 odległych od siebie o L. Znak minus pomijamy. Tak więc

10 decybeli odpowiada zmniejszeniu sygnału 10 razy, 20 dB - 100 razy itd. Jeżeli więc na odcinku 1 km przechodzi tylko:

50 % mocy sygnału wejściowego to tłumienność wynosi 3dB/km,

1% - 20dB/km

0.1% -30dB/km

0.01% -40 dB/km

Aby uniknać ujemnego znaku, który po prostu pomijamy we wzorach (2.1) i (2.2) można obliczać $log \frac{P_0}{P}$ zamiast $log \frac{P}{P_0}$, choć z dydaktycznego punktu widzenia definicje (2.1) i (2.2) są bardziej użyteczne.

Przykład: Strat	y światłowodu
Dane:	Sygnał 10 mW jest wprowadzony do światłowodu o długości 5 km. Do odbiornika dociera sygnał 1 μW
znaleźć:	Straty światłowodu
Rozwiązanie:	Straty w dB , sa dane przez wzór: $10 log_{10} (P_0/P) = 10 log_{10} (10 mW/10^{-3}mW)$ $P_0/P = 10 log_{10} 10^4 = 40 dB$ Więc, tłumienność czyli straty na 1 km światłowodu wynosi $40 dB/5km = 8 dB/km$.

Porównajmy tłumienności dla włókien jednomodowych i wielomodowych

Tabela 2.3 Tłumienności dla włókien jednomodowych i wielomodowych


	Włókna jednomodowe				
1310 nm	0.33-0.42	dB/km			
1550 nm	0.18-0.25	dB/km			
	Włókna wielomodowe (gradientowe)				

850 nm	2.4-2.7(50/125)	2.7-3.2(62.5/125)	dB/km
1300 nm	0.5-0.8	0.6-0.9	dB/km

Tłumienie i tłumienność mierzymy za pomocą przyrządów zwanych reflektometrami. Omówimy je w rozdziale 2.4. Rys.2.12 przedstawia miernik tłumienia optycznego.



Rys.2.12 Miernik tłumienia optycznego FLT4 products.molexpn.com.pl




Rys.2.13 Tłumienności w trzech oknach optycznych

2.2.2. Apertura numeryczna

Apertura numeryczna NA (ang. numerical aperture) jest miarą maksymalnego dopuszczalnego kąta (Rys.2.14) między wchodzącym promieniem i osią światłowodu, powyżej którego nie zachodzi już zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia i promień nie może być propagowany w światłowodzie. Maksymalny dopuszczalny kąt nosi nazwę kąta

akceptacji. Apertura numeryczna NA definiowana jest jako sinus połowy kąta akceptacji. Typowe wartości tylko światło wynoszą 0.1-0.4, które odpowiadają katowi akceptacji 11⁰-46⁰. Światłowód transmituje, które wchodzi do światłowodu pod kątami równymi lub mniejszymi niż kąt akceptacji




Rys.2.14 Ilustracja kąta akceptacji charakteryzującego aperturę numeryczną NA

Pokażemy, że apertura numeryczna NA zależy od współczynników załamania rdzenia i płaszcza i wyraża się wzorem

$$NA = \sin \alpha = \sqrt{n_{co}^2 - n_{cl}^2} \tag{2.3}$$

Wyprowadźmy wzór na aperturę numeryczną NA



Rys.2.15 Rysunek pomocniczy do wyprowadzenia wzoru na aperturę numeryczną NA

Z prawa Snelliusa wynika, że

$$n_{co}\sin\Theta_{c} = n_{cl}\sin 90^{0} = n_{cl} \tag{2..4}$$

Z zależności na sumę kątów w trójkącie otrzymujemy

$$n_{co} \sin(90^{\circ} - \Theta_{m}) = n_{cl}$$
 (2.5)

a stad

$$n_{co}\cos\Theta_{\rm m} = n_{\rm cl} \tag{2.6}$$

Z wzorów redukcyjnych otrzymujemy

$$n_{co}\sqrt{1-\sin^2\Theta_m} = n_{cl} \tag{2.7}$$

Po podniesieniu obu stron do kwadratu otrzymujemy

$$n_{co}^{2}(1-\sin^{2}\Theta_{m}) = n_{cl}^{2}$$
 (2.8)

a stad

$$n_{co}^2 - n_{co}^2 \sin^2 \Theta_m = n_{cl}^2$$
 (2.9)

Korzystając z prawa załamania na granicy rdzeń – powietrze przy wprowadzaniu światła do światłowodu

$$n_{co}^2 \sin^2 \Theta_{m} = 1 \sin^2 \alpha \tag{2.10}$$

i podstawiając do (2.9)) otrzymujemy

$$n_{co}^2 - \sin^2 \alpha = n_{cl}^2$$
 (2.11)

Ostatecznie

$$NA = \sin \alpha = \sqrt{n_{co}^2 - n_{cl}^2} \tag{2.12}$$

Tabela 2.4 przedstawia apertury numeryczne NA dla różnych typów włókien światłowodowych oraz inne parametry, takie jak promień rdzenia, tłumienność oraz iloczyn odległości i szerokości pasma

Tabela 2.4 Typy światłowodów

Тур	Promień rdzenia/ płaszcza (μm)	NA	tłumienność (dB/km)	Iloczyn Odległość*szerokość pasma (MHz-km)
Wielomodowy, niewielkie odległości	100/200	0.3	5 -10	20 - 200
jednomodowy	6/125	0.03	0.1	1000
Wielomodowy, gradientowy, duże dległości	50/125	0.2	1 - 5	500 - 1500

2.2.3. Częstotliwość odcięcia


Parametrem, od którego zależy liczba modów wyraża się wzorem

$$\mathcal{G} = \frac{2\pi a}{\lambda_0} \left(n_1^2 - n_2^2 \right)^{1/2} \tag{2.13}$$

gdzie n_1 , n_2 – współczynnik załamania rdzenia i płaszcza, a - promień rdzenia, λ_0 – długość fali światła. Wielkość wyrażona wzorem (2.13) pozwala określić częstotliwość odcięcia. I została wyprowadzona w rozdziale1 wzór (1.56). Przypomnijmy, że liczba modów propagowanych w światłowodzie zależy od średnicy rdzenia a, różnicy współczynników załamania rdzenia i płaszcza n_1 – n_2 oraz długości fali propagowanej przez światłowód λ_0 . Dany mod może rozchodzić się w światłowodzie dopiero wtedy, gdy wartość znormalizowanej częstotliwości ν przekroczy określoną, charakterystyczną dla każdego modu wielkość, zwaną *częstotliwością odcięcia*. Gdy ν <2.405 to równania charakterystyczne opisane w rozdziale 1 nie mają rozwiązania, czyli nie istnieje żaden mod typu TE_{op} oraz TM_{op} Jedynym modem propagowanym bez ograniczeń jest mod hybrydowy HE_{11} , dla którego częstotliwość odcięcia wynosi zero.

2.2.4. Współczynnik dyspersji D

Rysunek 2.16 ilustruje przyczyny degradacji sygnału. Pierwsza przyczyna degradacji to tłumienie. Należy zauważyć, że tłumienie zmniejsza intensywność sygnału, ale nie zmienia czasu trwania impulsu. Mieści się on w swoim interwale czasowym.



Rys.2.16 Główne przyczyny degradacji sygnału

Następne przyczyny to dyspersja modowa, dyspersja chromtyczna oraz dyspersja polaryzacyjna. Omówimy je szczegółowo w rozdziale 3. Wszystkie rodzaje dyspersji powodują poszerzenie sygnału i w skrajnych przypadkach mogą nie mieścić się w swojej szczelinie czasowej. Dyspersja modowa wynika z faktu, że światło w światłowodzie może wędrować po różnych drogach optycznych, a więc początkowy impuls zaczyna ulegać poszerzeniu. Dyspersja chromatyczna wynika z faktu, że współczynnik załamania zależy od długości fali. Dla impulsów niemonochromatycznych różne składowe wędrują z różnymi prędkościami. Do opisania dyspersji używamy wielkości zwanej współczynnika dyspersji D zdefiniowanym jako

$$D = \frac{dt_g}{d\lambda} \left[\frac{ps}{nm \cdot km} \right], \text{ gdzie } t_g = \frac{1}{v_g} = \frac{d\beta}{d\omega}$$
 (2.14)

Współczynnik dyspersji wyznacza poszerzenie czasowe impulsu w ps (pikosekundach) po przejściu 1 km odcinka światłowodu, jeżeli szerokość linii widmowej źródła światła wynosi 1 nm. Wielkość v_g jest prędkością grupową, którą omówimy w rozdziale 3.

2.2.5. Współczynnik dyspersji polaryzacyjnej (PMD) (ang. polarization mode dispersion), długość zdudnień (ang. beat length)

W światłowodach może występować zjawisko dwójłomności. Miarą dwójłomności jest parametr zwany dwójłomnością modową B_m (nie mylić tego oznaczenia ze znormalizowaną stałą propagacji zdefiniowaną równaniem (1.81)

$$B_{m} = \frac{\left|\beta_{y} - \beta_{x}\right|}{k_{o}} = n_{ef}^{x} - n_{ef}^{y}, \qquad (2.15)$$

gdzie β_y oraz β_x są stałymi propagacji ortogonalnych modów, zaś n_{ef}^x i n_{ef}^y są efektywnymi współczynnikami załamania w kierunku x i y, k_0 jest wektorem falowym.

Innym parametrem definiującą dwójłomność światłowodu jest *długość zdudnień* (ang. beat length)

$$L_B = \frac{2\pi}{\left|\beta_v - \beta_x\right|} = \frac{\lambda}{B_m},\tag{2.16}$$

gdzie L_B jest drogą, na której różnica faz modów ortogonalnych zwiększa się o $\frac{\pi}{2}$, czyli drogą na której wymieniana jest moc między modami. Zjawisko to powtarza się periodycznie.

Parametrem, który charakteryzuje *zjawisko dyspersji spowodowanej stanem polaryzacji* (ang. polarization-mode dispersion, PMD) jest opóźnienie czasowe ΔT między dwiema ortogonalnymi składowymi. Parametr ten jest miarą deformacji (wydłużenia impulsu czasowego) na drodze L dla światłowodu charakteryzowanego przez dwójłomność modową B_m i opóżnienie czasowe ΔT spowodowane dyspersją PMD wyraża się wzorem.

$$\Delta T = \left| \frac{L}{\nu_{gx}} - \frac{L}{\nu_{gy}} \right| = L |\beta_{1x} - \beta_{1y}| = L \delta \beta_1$$
 (2.17)

gdzie

$$\delta\beta_1 = k_0 (dB_m / d\omega) \tag{2.18}$$

Teraz rozumiemy już wszystkie parametry wymieniane w katalogach handlowych włókien światłowodowych (Tabela 2.5). W rozdziale 3 pogłębimy naszą wiedzę o zjawiskach dyspersji.

Tabela .2.5 Przykładowe parametry włókien światłowodowych []

WŁÓKNA JEDNOMODOWE	Długość fali	
	[nm]	
Tłumienność jednostkowa [dB/km]	1310	≤ 0.38
	1285-1330	≤ 0.40
	1385	-
	1460	-
	1550	≤ 0.23
	1525-1575	-
	1625	-
Średnica pola modu [µm]	1310	9.1 ± 0.3
	1550	10.2 ± 0.4
Dyspersja chromatyczna [ps/nm·km]	1285-1330	≤ 3
	1550	≤ 18
	1525-1575	-
	1460-1625	-


	1530-1565	-
	1565-1625	-
Długość fali dla zerowej dyspersji [nm]		≥1302 ≤ 1322
Długość fali odcięcia [nm]		≤ 1260
PMD [ps/√km]	1550	< 0.5

Podstawowe parametry			V	vłókien		świ	atłowod	lowych
WŁÓKNA WIELOMODOW	E 50/125	[]						
WŁÓKNA	Długość							
WIELOMODOWE 50/125	fali							
	[nm]							
Tłumienność jednostkowa	850	<u> </u>	<u> </u>	≤ 2,5	≤ 2.5	≤ 2,5	≤ 2,5	
[dB/km]		2.5	2,5					
	1300	<u> </u>	<u><</u>	≤ 0.7	≤ 0.7	≤ 0.7	≤ 0.7	
		0.7	0.7					
	1240-							≤ 0.7
	1550							
Szerokość pasma	850	2	2	≥ 700	≥ 1500	≥ 3500	≥ 600	
przenoszenia [MHz·km]		200	500					
	1300	2	<u>></u>	≥ 500	≥ 500	≥ 500	<u>></u>	
		500	500				1200	
	1240-							≥ 500
	1550							
Gigabitowy Ethernet	850			≤ 150	≤ 300	≤ 550	≤ 750	
odległość [m]				(10	(10	(10	(1	
				Gb/s)	Gb/s)	Gb/s)	Gb/s)	
	1300						<u> </u>	
							2000	
							(1	
							Gb/s)	

	1240-						 ≤ 550
	1550						(1
							Gb/s)
Aparatura numeryczna		0.200	0.0 ± 0.0	015		4	
Grupowy współczynnik	850	1.482	2				
załamania	1300	1.477	7				

2.3. Bilans mocy optycznej systemu światłowodowego

Kiedy projektujemy optyczny system światłowodowy, należy rozważyć wiele czynników, aby system pracował prawidłowo. Rysunek 2.17 definiuje niektóre z nich.



Rys.2.17 Parametry, które należy uwzględnić przy budowie sieci optycznej Wyczerpująca lista czynników, które należy rozważyć przedstawiona jest w Tabeli.2.6

Tabela.2.6


Parametr	Czynniki do rozważenia
Odległość transmisji	Złożoność układu rośnie wraz z
Odiegiose transmisji	odległością
Długość fali	780, 850, 1310, 1550, and 1625 nm
Rodzaj światłowodu	Jednomodowy, wielomodowy, z
	przesuniętą dyspersją, i.t.d., szerokość
	pasma
Dyspersja	Jak dużą dyspersję system toleruje, czy
Dyspersja	konieczna jest kompensacja dyspersji
Nieliniowość światłowodu	Czy degradacja sygnału spowodowana

	wymuszonym rozpraszaniem Ramana,				
	Brillouina, automodulacją fazy i.t.d.				
	wpływa na jakość sygnału				
Transmitowana moc optyczna	Wiązane z poprzednimi rozważaniami				
Transmitowana moe optyczna	,moc optyczna jest wyrażona w dBm				
Źródło światła	Dioda LED czy laser, jeżeli laser to jaki				
Ziodio swiatia	typ:FP, DFB, DBR				
Czułośc detektora					
	wyrażona w dBm				
Typ detektora	Fotodioda PIN, lawinowa APD,				
Typ detektoru	uwzględniajac czułość i czas odpowiedz				
Typ wzmacniania	Elektroniczne, optyczne, typ				
Typ wzmacmama	wzmacniacza				
Kod modulacji	AM, FM, PCM, lub Cyfrowy				
Elementowa stopa błędu (dla systemów	Typowo 10 ⁻⁹ , 10 ⁻¹²				
cyfrowych) (ang. Bit Error Rate)	Typowo 10 , 10				
Stosunek sygnału do szumu	wyrażone w dB				
Typ łączenia	Typy i liczba złączek				
Wpływ środowiska	Wilgotność, temperatura, ekspozycja				
m pry w stodowiska	słoneczna				
Parametry mechaniczne i zabezpieczenie	Zastosowanie wewnętrzne, zewnętrzne,				
pożarowe	palność				

Niżej przedstawiona procedura pozwala krok po kroku określić kolejność analizy czynników:

- Odległość i tłumienność z nią związana jest czynnikiem najważniejszym. Należy wybrać właściwy rodzaj światłowodu uwzględniając wyżej wymienione parametry oraz wybrać rodzaj złączek,
- Wybrać odpowiednią kombinację nadajnika i odbiornika, w zależności od tego, jaki
 typ sygnału jest transmitowany (analogowy, cyfrowy, audio, video, RS-232 itd.),
- Wybrać właściwy rodzaj światłowodu uwzględniając wyżej wymienione parametry oraz wybrać rodzaj złączek,

- Obliczyć całkowite straty mocy optycznej, uwzględniając tłumienność światłowodów, straty na spawach, złączkach itd. Parametry te podane są przez producenta,
- Należy porównać straty z czułością detektora. Należy zastanowić się czy detektor jest w stanie mierzyć poziom mocy optycznych docierających do odbiornika.
- Należy zastosować margines błędu, przynajmniej 3dB dla całego systemu
- Należy sprawdzić czy szerokość pasma światłowodu jest adekwatna do sygnału, który chcemy przesyłać. Jeżeli nie należy wybrać inną kombinację nadajnik/odbiornik (długość fali) albo rozważyć światłowód o mniejszych stratach.




Rys.2.18 Ilustracja łącza, dla którego policzono bilans mocy.

Zastosujmy powyższe wskazówki do wykonania bilansu mocy dla ukladu przedstawionego na rysunku 2.18. Wykonanie bilansu mocy polega na zestawieniu wartości mocy na wejściu łącza światłowodowego i wszystkich strat występujących po drodze. Bilans mocy służy do dobrania właściwej mocy optycznej źródła, aby zapewnić wystarczająco dużą ilość światła na wyjściu traktu, która musi być wyższa od czułości detektora. Niech. margines projektowy (– 5dB) uwzględnia straty trudne do oszacowania, np. straty na zgięciach. Obliczenia wykonuje się w decybelach (dB), zaś dla światła używamy jednostki dBm. Stosunek mocy optycznej w dB_m wyraża się wzorem


$$X[dB_m] = 10 \log \left(\frac{P_1}{P_o}\right) \tag{2.19}$$

Przy sporządzaniu bilansu mocy wygodnie jest przedstawiać wartości bezwzględne mocy źródła i czułość detektora w decybelach (które dla odróżnienia od jednostki tłumienia oznaczymy jako dBm). W tym celu musimy ustalić odnośnik. Jeżeli ustalimy arbitralnie, że 1mW odpowiada wartości 0 dBm, to sygnał o mocy +10 dBm oznacza moc optyczną 10 mW, zaś sygnał o mocy -10 dBm oznacza 0.1 mW. Stosowanie jednostek dBm ułatwia obliczenia. Załóżmy przykładowo sumaryczne straty w światłowodzie wynoszą 20 dB, co oznacza że do detektora dociera moc -20dBm, co odpowiada mocy optycznej 0.01 mW.

Aby właściwie wykonać projekt, musimy powiedzieć jeszcze o tłumieniu podczas sprzężenia toru światłowodu ze źródłami światła i odbiornikami. Sprzęgania źródła światła ze światłowodem dokonujemy za pomocą soczewek, zwykle soczewek typu GRIN (ang. gradient index) albo SELFOC (ang. self –focusing) (Rys. 2.19)



Rys.2.19 Soczewki typu GRIN (ang. gradient index) albo SELFOC (ang. self –focusing)



Rys.2.20 Ilustracja sprzężenia źródła światła ze światłowodem

Sprawność sprzężenia η źródła światła ze światłowodem wyraża się wzorem

$$\eta = \left(\frac{NA_f}{NA_s}\right)^2 F \min\left(1, \left(\frac{a}{r_s}\right)^2\right)$$
 (2.20)

gdzie

NA_f - apertura numeryczna włókna światłowodowego

NA_s - apertura numeryczna źródła

a - promień rdzenia

r_s - promień powierzchni emisyjnej źródła

F– współczynnik opisujący straty spowodowane odbiciem Fresnela przy wchodzeniu światła do światłowodu, spowodowane różnymi współczynnikami załamania rdzenia i powietrza, zwyczaj t=0.95

Wzór ten wyraża proste spostrzeżenie, które wynika z rysunku 2.20, że sprzężenie jest maksymalne gdy plamka powierzchni emisyjnej źródła jest mniejsza lub równa powierzchni światłowodu. Gdy jest odwrotnie, to część światła tracimy. Ta stracona część jest równa

$$1 - \left(\frac{a}{r_S}\right)^2. \tag{2.21}$$

Poznawszy zasadę oszacowania sprawności sprzężenia η źródła światła ze światłowodem możemy przystapić do policzenia bilansu mocy dla systemu przedstawionego na rysunku 2.18 Przykład: Należy zaprojektować łącze światłowodowe z użyciem diody LED o λ=820nm. Powierzchnia emisyjna diody wynosi średnicę 40μm. Dioda o aperturze numerycznej NA_s =1 jest sprzężona ze światłowodem o aperturze numerycznej NA_f =0,45 i średnicy rdzenia 50μm. Łącze jest wykonane światłowodem o tłumienności 5dB/km dla długości fali 820nm. Długość światłowodu wynosi 5km. Obliczyć minimalną moc optyczną światła wysyłanego z diody LED, jeśli jako detektor zastosowano fotodiodę PIN o czułości –20dBm (10μW). Konfigurację łącza przedstawia rysunek 2.18.

Rozwiązanie:

Straty sprzężenia ze źródłem =
$$(NA_f/NA_s)^2F$$
= $(0,45/1)^2 \cdot 0.95$ = 0.192 = 7,2 dB
(bo $\eta = (NA_f/NA_s)^2$ F min [1, $(a/r_s)^2$]; min [1, $(50/40)^2$]=1)

Straty na złączkach	=3.1,2dB=3.6dB	3,6 dB
Straty na spawie	=0,4dB	0,4 dB
Straty w światłowodzie	$=5 \text{km} \cdot 5 \text{dB/km} = 25 \text{dB}$	25,0 dB
Straty na dzielniku mocy	=50%	3,0 dB
Margines projektowy =	=5dB	5,0 dB
	RAZEM STRATY	46,2 dB

Wymaganą moc optyczną źródła liczymy z bilansu:

$$P_0 = P_{RX} + P_L \tag{2.22}$$

gdzie $P_{\rm o}$ – wymagana moc optyczna, $P_{\rm RX}$ – czułość detektora, $P_{\rm L}$ – całkowite straty linii stąd: $P_{\rm o}$ = -20 dBm + 46,2 dBm = 26,2 dBm (417 mW), bowiem 0 dBm odpowiada mocy 1 mW.

2.4. Reflektometr światłowodowy


Reflektometr OTDR (ang. optical time domain reflectometer)jest podstawowym przyrządem pomiarowym do badania linii optokomunikacyjnych, zarówno przed oddaniem do eksploatacji jak i w trakcie eksploatacji w czasie badań okresowych. Za pomocą reflektometru można zmierzyć tłumienność oraz dyspersję linii. Przypomnijmy, że do opisu strat mocy w światłowodzie używamy wielkości zwanej tłumieniem A, które wyraża się w decybelach (dB),

$$A = 10 \log \left[\frac{P(l_2)}{P(l_1)} \right]$$
 (2.23)

Używamy również jednostki zwanej tłumiennością α wyrażoną w [dB/km]

$$\alpha = \frac{10}{L} \log \left[\frac{P(l_2)}{P(l_1)} \right] \tag{2.24}$$


gdzie $P(l_1)$ oraz $P(l_2)$ oznaczają moce optyczne zmierzone w światłowodzie w punkcie początkowym l_1 oraz l_2 punkcie końcowym, odległych od siebie o L. Reflektometr wykorzystuje zjawisko rozpraszania światła zwane rozpraszaniem Rayleigha. Rysunek 2.21 pokazuje typy rozpraszania i ilustruje mechanizm rozpraszania Raleigha




Rys.2.21 Typy rozpraszania

Zasada działania reflektometru przedstawiono na rysunku 2.22. Impulsy światła wysłane są przez laser półprzewodnikowy w części nadawczej do światłowodu przez sprzęgacz

optyczny. Impulsy światła rozchodząc się w światłowodzie ulegają rozproszeniu. Rozproszenie Rayleigha zachodzi we wszystkich kierunkach, ale do pomiaru wykorzystujemy tylko niewielką część rozproszonego światła w kierunku powrotnym. Rozproszony sygnał optyczny odbierany jest przez urządzenie odbiorcze (fotodioda, najczęściej dioda lawinowa APD). Wartość odebranego sygnału zależy strat mocy optycznej, czyli tłumienia wzdłuż włókna światłowodowego.




Rys.2.22 Zasada działania reflektometru



Rys.2.23 Schemat blokowy reflektometru [1]

Reflektometr składa się z części nadawczej w skład której wchodzi laser półprzewodnikowy, układ modulujący impuls (generator impulsowy). Impuls optyczny kierowany jest na sprzęgacz i wędruje po złączu światłowodowym. Światło rozproszone w kierunku przeciwnym wraca i przez ten sam sprzęgacz jest kierowane do układu odbiorczego składającego się z fotodiody, która zamienia sygnał optyczny na sygnał elektryczny.

Ponieważ odbierany sygnał jest bardzo słaby, zostaje wzmocniony we wzmacniaczu, następnie zamieniony na sygnał cyfrowy w przetworniku A/C skąd trafia do integratora cyfrowego, który zwiększa stosunek sygnału do szumów. Integrator cyfrowy jest to układ szybkiego sumatora, w którym dodawane są kolejne impulsy a następnie uśredniane. W reflektometrze można dokonać pomiaru upływu czasu między impulsem wysłanym i impulsem rozproszonym, który powrócił. Dzieląc ten czas przez dwa (bo światło przechodzi do danego punktu światłowodu i z powrotem) i mnożąc przez prędkość światła w światłowodzie ($\upsilon = \frac{c}{n}$), otrzymujemy informację o odległości między początkiem światłowodu i miejscem z którego nastąpiło rozproszenie. Pomiar z zastosowaniem reflektometru światłowodowego ze może dostarczyć wielu ważnych informacji dotyczących linii światłowodowej: straty mocy optycznej, czyli tłumieniu (dB), tłumieniu na jednostkę długości (dB/km) spowodowane przez połączenia spawane, złącza, uszkodzenia, zerwania. Na echogramie poniżej widać wyraźnie pewne zdarzenia , takie jak złącze, spaw, zgięcie, naderwanie. Piki reprezentują złącza, uskoki oznaczają spawy.



Rys.2.24 Echogram otrzymany w reflektometrze [1]


Parametry reflektometru światłowodowego:

- długość fali na której pracuje reflektometr (850nm, 1310 nm, 1550 nm)
- długość wysyłanych impulsów (od 10 ns do 20000 ns) gdy rośnie długość rośnie dynamika pomiaru, ale maleje rodzielczość, czyli jakość pomiaru i utrata szczegółów na echogramie


- długość mierzonej linii światłowodowej. Dobry reflektometr powinien mierzyć odległości przekraczające 200 km
- rozdzielczość (rozróżnialne wartości tłumienia lub odległości)
- dynamika pomiaru (różnica między największa i najmniejszą wartością impulsu jaki można zmierzyć za pomoca reflektometru), zazwyczaj dynamika reflektometrów wynosi 20-45dB

Liniowość przyrządu, np. gdy liniowość wynosi +/- 0.05 dB, to mierząc tłumienie o wartości 10 dB, błąd wynikający z nieliniowości wynosi od -0.5dB do +0.5dB


Rysunki 2.25, 2.26 i 2.27 przedstawiają charakterystyczne echogramy otrzymane w reflektometrze.



Rys.2.25 Echogram otrzymany w reflektometrze, pik oznacza połączenie rozłączne dwóch osobnych odcinków światłowodu [1]



Rys.2.26 Echogram otrzymany w reflektometrze, uskok – z "podbiciem" lub "obniżeniem", spowodowany jest tym, że połączone odcinki światłowodu mają różne własności związane z rozpraszaniem światła. Straty na połączeniu spawanym[1].



Rys.2.27 Różne typy echogramów otrzymanych w reflektometrze


- a- złącze mechaniczne
- b- połączenie spawane
- c- złącze typu PC
- d- złącze super typu PC
- e- złącze z przerwą powietrzną ; MM-światłowód wielomodowy SM- światłowód jednomodowy

2.4.1.Budowa i działanie reflektometru Brillouina

BOTDR (Brillouin optical time domain reflectometer)

W poprzednim rozdziale omówiliśmy reflektometr wykorzystujący zjawisko rozpraszania Rayleigha. Inną odmianą reflektometrów jest optyczny reflektometr Brillouina. W reflektometrze BOTDR wykorzystuje się nieelastyczne zjawisko rozpraszania Brillouina, związane z generacją fali akustycznej o częstości f_B. Powstały w wyniku rozproszenia sygnał,

o częstości przesuniętej w stronę niższych częstości o wielkość równą częstości fali akustycznej f_B, propaguje w kierunku początku badanego światłowodu. Wartość częstości zależy od właściwości światłowodu, naprężeń we włóknie, temperatury, typowa wartość jest rzędu 13 GHz dla fali 13310 nm i 11 GHz dla 1550 nm.



Rys.2.28 Schemat reflektometru Brillouina

Podobnie jak dla OTDR światło rozproszone w kierunku przeciwnym do kierunku sygnału transmitowanego dociera do tyłu do odbiornika poprzez sprzęgacz. Odbiornik w BOTDR jest odbiornikiem koherentnym, w którym zachodzi detekcja heterodynowa. Rolę heterodyny spełnia laser ciągły. Światło heterodyny miesza się ze światłem rozproszonym. Jej częstotliwość jest mniejsza od częstotliwości nadajnika o wartość mniejszą od częstości f_B. Uzyskany sygnał modulacji jest rzędu około 100 MHz.

Zaletą BOTDR w porównaniu z OTDR jest:

- Większa dynamika pomiaru
- Większa czułość pomiaru zmian tłumienia co umożliwia wykrycie istniejących w światłowodzie naprężeń mechanicznych, które mogą być przyczyną zerwania włókna.

[1]. K. Perlicki, Pomiar w optycznych systemach telekomunikacyjnych, WKŁ, 2002