Sensory w Aplikacjach Wbudowanych Sensory Spintroniczne W-3

Piotr Wiśniowski

Instytut Elektroniki AGH

piotr.wisniowski@agh.edu.pl

Plan

1. Spintronika


- > Spintronika
- > Elementy spintroniczne

2. Sensory spintroniczne

- > Budowa i zasada działania
- > Cechy
- > Zastosowania

1. Spintronika | Spin elektronu

Spin elektronu




Spin - własność elektronu, podobnie jak masa, ładunek elektryczny

Momentem magnetyczny-moment pędu elektronu wynikający z jego obrotu wokół własnej osi

1. Spintronika | Materialy ferromagnetyczne

Ferromagnetyk- materiał wykazujący uporządkowanie spinów (momentów magnetycznych)



Domeny magnetyczne - obszary w ferromagnetykach, w których występuje uporządkowanie momentów magnetycznych

Czym zajmuje się Spintronika?

Wykorzystaniem spinu i ładunku elektronu do budowy elementów umożliwiających

- >Realizację nowych funkcjonalności
- >Zwiększenie wydajności
- >Obniżenie poboru mocy

Urządzeń do przechowywania danych, przetwarzania informacji i pomiaru sygnałów

1.Spintronika

Pamięci masowe

Dyski twarde

Pamięci o dostępie swobodnym (RAM)

MRAM Pamięć uniwersalna (szybka, nieulotna, o niskim poborze mocy, tania, o nieograniczonej żywotności)

Sensory

Sensory pola magnetycznego

Wysoka czułość, nanometrowa rozdzielczość, niski pobór mocy

Układy logiczne

Spintroniczne układy logiczne

Urządzenia radiowe i mikrofalowe RF

Spinowe Nanoscylatory

Plan

1. Spintronika

- > Spintronika
- > Elementy spintroniczne

2. Sensory spintroniczne

- > Budowa i zasada działania
- > Cechy
- > Zastosowania

2.Sensory Spintroniczne


Magnetorezystancja (MR)

Magnetorezystancja to właściwość materiału, wielowarstw materiałów, polegająca na zmianie rezystancji w wyniki działania pola magnetycznego

Efekty magnetorezystancyjne (MR)

- ► Anizotropowa magnetorezystancja (AMR)
- Gigantyczna magnetorezystancja (GMR)
- ► Tunelowa magnetorezystancja (TMR)

Zasada działania-Efekt AMR



Zmianie rezystancji materiału ferromagnetycznego (FM) w wyniku zmiany kąta między kierunkiem wektora namagnesowania FM a kierunkiem która gęstości prądu

Cechy efektu AMR


- 1. Zmiana rezystancji 1 %
- 2. Zmian rezystancji w wąskim zakresie pola Oe
- 3. Maksymalna rezystancja w O pola magnetycznego


Konsekwencje dla projektowania sensorów

- 1. Wymaga integracji wzmacniacza z elementem
- 2. Pomiar słabych pól magnetycznych
- 3. Konieczna symetryzacja R(H)


Konsekwencje dla projektowania sensorów

Symetryzacja R(H)





Sensor AMR




Cechy

- ► Mierzą stałe i zmienne pole
- Wąski zakres pomiaru pola
- Sygnał zależny od kąt między prądem a pole
- Prosta konstrukcja
- ► Możliwość miniaturyzacji


Typowe parametry

- ► Zakres częstotliwości pracy: Hz MHz
- ► Czułość: uV/mT
- ► Zakres pomiarowy: do 2mT
- ▶ Poziom szumów: nT/Hz¹/²

Zasada działania-Efekt GMR



Gigantyczna Magnetorezystancja (GMR)




Zależność rezystancji struktury warstwowej FM1/M/FM2 od kierunków wzajemnego namagnesowania ferromagnetyka

FM1 i FM2

Spinowo zależne rozpraszanie elektronów

Cechy efektu GMR


- 1. Zmian rezystancji 8(60) %
- 2. Zmiany rezystancji w szerokim zakresie pola kOe
- 3. Dwa stany rezystancji niski lub wysoki
- 4. Miniaturyzacja do




Konsekwencje dla projektowania sensorów

- 1. Zmian rezystancji 8(60) %
 Brak konjeczności wzmacniania
- 2. Zmiany rezystancji w szerokim zakresie pola kOe Pomiar pól w szeroki zakresie wartości
- 3. Dwa stany rezystancji niski lub wysoki Konieczność linearyzacji
- 4. Miniaturyzacja do nm Możliwość pomiaru z wysoką rozdzielczości powierzchniową

Konsekwencje dla projektowania sensorów








Cechy

- ▶ Mierzą stałe i zmienne pole magnetyczne
- ▶ Pomiar pól w szeroki zakresie
- Sygnał zależny od kąt między kierunkami namagnesowania warstw
- ► Złożona konstrukcja (wielowarstwowa, grubość nm)
- Możliwość miniaturyzacji nm

Typowe parametry

- ► Zakres częstotliwości pracy: Hz MHz
- ► Czułość: mV/mT
- ► Zakres pomiarowy: do 0.3T
- ▶ Poziom szumów: nT/Hz¹/²

Zasada działania-Efekt TMR




Zależność rezystancji struktury warstwowej FM1/I/FM2 od kierunków wzajemnego namagnesowania ferromagnetyka FM1 i FM2

Spinowo zależne tunelowanie elektronów

Cechy efektu TMR

- 1. Zmian rezystancji 400 (600) %
- 2. Zmiany rezystancji w szerokim zakresie pola kOe
- 3. Dwa stany rezystancji niski lub wysoki
- 4. Miniaturyzacja do nm
- 5. Bardzo szeroko zakres rezystancji Ω-ΜΩ



Właściwości efektu TMR-konsekwencje

- 1. Zmian rezystancji 400(600) % Wysoka czułość, brak konieczności wzmacniania
- 2. Zmiany rezystancji w szerokim zakresie pola kOe Pomiar pól w szeroki zakresie wartości
- 3. Dwa stany rezystancji niski lub wysoki Konieczność linearyzacji
- 4. Miniaturyzacja do nm Możliwość pomiaru z nm rozdzielczością
- 5. Bardzo szeroko zakres rezystancji Ω -M Ω Dowolna rezystancja, możliwy b.niski pobór mocy

Cechy


- ▶ Mierzą stałe i zmienne pole magnetyczne
- ▶ Pomiar pól w szeroki zakresie
- Szeroki zakres rezystancji
- ► Złożona konstrukcja (wielowarstwowa, grubości nm)
- Możliwość miniaturyzacji nm

Typowe parametry

- > Częstotliwości pracy: Hz GHz
- > Czułość: V/mT
- > Zakres pomiarowy: do 0.2T
- > Poziom szumów: nT/Hz^{1/2}


2.Sensory Spintroniczne | Zastosowania

Pomiar: Położenia, Prędkości, Prądu, Kąta




Zakres pola magnetycznego mT- µT

2. Sensory Spintroniczne Zastosowania









2. Sensory Spintroniczne | Zastosowania

Detekcja: Nanocząstek, Biotoksyny (woda, żywność)





2. Sensory Spintroniczne Zastosowania



2. Sensory Spintroniczne | Zastosowania

Pole magnetyczne





Literatura

- P. P. Freitas et al, *Spintronic sensors*Proceedings of the IEEE, 104, 10, 2016
- B.Dieny et al, Opportunities and challenges for spintronics in the microelectronics industry

 Nature Electronics, 3, 446,2016

Dziękuję za uwagę