

## Beschreibung der Underbold Technologie

**Description of the Underbold Technology** 

Verfahrensschritte mit den Baumaschinen:

**Processing steps with the construction machines:** 

1. Erstellung des Vor-Profils mit einem Grader.



- 1. make the preliminary-profile with the grader.
- 2. Fräsen bis zu einer Tiefe von 40 cm unter Zugabe von "Underbold-POD30"-Wassergemisch mit einem Recycler (der Verbrauch von Underbold-POD30 beträgt 0,4 Liter pro 1m², gemischt mit der erforderlichen Menge Wasser)
- milling to a depth of 40 cm with the addition of "Underbold-POD30" mixture with a recycler (the consumption of Underbold-POD30 is 0.4 liters per 1m² mixed with the required amount of water)



Im Bild der Einsatz einer WIRTGEN-Fräse In the picture the use of a WIRTGEN milling machine.

alternative / alternative



Im Bild der Einsatz eines Multifunktionstruck (MFT) der Firma a-mag (MERKT) und einer WIRTGEN-WS 250 Anhängefräse der Firma a-mag

The picture below shows the use of a multifunction truck from a-mag (MERKT) and a WIRTGEN-WS 250 trailed milling machine from a-mag.

- 3. Walzenverdichtung (Vibration, 1 Durchgang) Anpassung an altes Niveau.
- 3. roller compaction (vibration, 1 pass) Adjustment to level before.



- 4. Zementverteilung mit Zementstreuer, möglichst mit Absaugvorrichtung.
- 4. cement distribution with cement spreader, if possible with suction device.





Spreaders at work left pic: a-mag spreader

- 5. Einfräsen des Bindemittels mit einem Recycler.
- 5. milling of the binder with a recycler.



WIRTGEN-Fräse oder/or WIRTGEN milling machine



Anhängefräse der Firma a-mag (MERKT)

Trailer milling machine of the company a-mag

- 6. Statische Verdichtung mit Walze (1 Durchgang).
- 6. static compaction with roller (1 pass).



- 7. Erstellen des endgültigen Profils mit dem Grader.
- 7. create the final profile with the grader.



8. Maximale Verdichtung mit einer Walze mind. 16 To. (insgesamt 7-8 Übergänge - 2 Vibroübergänge, große Amplitude +2 Vibroübergänge, kleine Amplitude + 3-4 statische Übergänge, je nach Bodenart)



8. Maximum compaction with a roller min. 16 to. (total 7-8 transitions - 2 vibro transitions, large amplitude +2 vibro transitions, small amplitude + 3-4 static transitions, depending on the soil type).

\*

Hinweis: Das Zeitintervall bzw. die Länge der Bauphase sollte so gewählt werden, dass die Zeit für die Erstellung des endgültigen Profils und die abschließende Verdichtung maximal 2 Stunden ab dem Zeitpunkt beträgt, an dem der Zement mit der Underbold-Mischung eingefräst wurde.

Note: The time interval or construction phase should be selected so that the time for the creation of the final profile and the final compaction is a maximum of 2 hours from the time the cement is milled with the Underbold mix.

Für einen effizienten Betrieb werden benötigt:

zwei Wasserwagen ...

- ... einer am Recycler,
- ... einer für die Wasserabgabe/Wasservorhaltung/anschließende Berieselung)

zwei Vibrationswalzen min. 16-18 Tonnen ...

- ... eine verdichtet den Boden hinter der Fräse
- ... die andere sorgt für die endgültige/abschließende Verdichtung).

For efficient operation are needed:

two water trucks ...

- ... one at the recycler,
- ... one for water delivery/water supply/sprinkling)

two vibratory rollers min. 16-18 tons ...

- ... one compacts the soil behind the recycler
- ... the other provides the final/final compaction).



\*