Prefabrykaty betonowe_procedura produkcji

Czynności przed rozpoczęciem pracy



Pierwsza wylewka – kontrola pierwszych sztuk



Kontrola kolejnych partii wylewek



Zakończenie pracy

	Czynności przed rozpoczęciem pracy BEZ TYCH CZYNNOŚCI NIE	1) Kontrola stanu maszyn – kompletność maszyny (wszystkie widoczne usterki takie jak zerwane śruby, wycieki są niedopuszczalne).
	ROZPOCZYNAMY PRACY	2) Kontrola stanu formy – należy zweryfikować stan formy przed rozpoczęciem pracy (kompletność mocowania formy do maszyny oraz powłoka – zabrudzenia, uszkodzenia)
	Pierwsza wylewka KONTROLA JAKOŚCI	 Kontrola wizualna betonu – podstawą uzyskania wyrobu zgodnego jest prawidłowy beton. Jeśli jest za suchy dolać delikatnie wody, jeśli za mokry – poczekać. Nieprawidłowość zgłosić przełożonemu. Kontrola wizualna pierwszej sztuki – sprawdzamy wizualnie pierwszą sztukę. Sprawdzamy kształt oraz wady jakościowe [tablica wad jakościowych]
	Kontrola kolejnych partii	1) Podczas produkcji stale kontrolujemy wylewane wyroby oraz stan maszyny. KAŻDE odchylenie mające wpływ na jakość wyrobu oraz prawidłowość działania maszyny - STOP
	Zakończenie pracy	Kończymy prace zostawiając po sobie porządek [standard wyposażenia stanowiska pracy]

Kontrola jakości_pierwsza wylewka podmurówki





Geometria podmurówki

Sprawdzamy wizualnie, czy wszystkie krawędzie są
równe. Jeśli nie – patrz punkt 3





Struktura betonu, ranty
Sprawdzamy wizualnie strukturę betonu. Miejsca,
gdzie beton się podniósł – nakłuwamy.
Ranty podmurówki - wygładzamy





Kontrola wysokości podmurówki (początek, środek, koniec) **Wysokość: 5cm Tolerancja: +/- 3mm**