

## Podmurówka – instrukcja paletowania

1	2	3	4 WYRÓB GOTOWY
Pobierz paletę i ustaw przekładki (4szt). W przypadku za długich przekładek – ustaw je pod skosem	Zachowując ostrożność ustaw <b>2x15</b> szt podmurówek na palecie spinając każdą paczkę dwoma pasami pod paletą.	Na dolnej warstwie połóż 4 przekładki i analogicznie jak w kroku drugim ustaw 2x15 szt podmurówek. Pasy przełóż pod pierwszą warstwą płyt.	
Widok z góry	Widok z góry	Widok z boku	

## **UWAGI:**

- 1) Układamy tylko i wyłącznie podmurówki bez wad jakościowych.
- 2) Dla każdej płyty wykonujemy obróbkę rantów.
- 3) Podmurówki układaj równo obok siebie. Niedopuszczalne są tzw. Schodki.
- 4) Zaciskając pasy uważaj z siłą zacisku. Zbyt mocny zacisk uszkodzi płyty.
- 5) Stosuj narożniki [rys 1].
- 6) W przypadku wad jakościowych odłóż podmurówkę w miejsce płyt drugiej klasy.



Rys 1