

Die RFID-Technologie und ihre Anwendung

... eine Einführung in die RFID-Systeme und ihren Einsatz

Lukas Döllerer

22. Februar 2019

Max-Born-Gymnasium Germering, W-Seminar Virtual Reality

Inhaltsangabe

- 1. Was ist alles RFID
- 2. Die Technik
- 3. DIY Lesegerät
- 4. Sicherheit
- 5. Mythen

Money Money

Kreditkarten mit
RFID-Bezahlfunktion
(NFC)



Photo von MB-one / CC BY-SA 4.0

RFID in der Kleidung

RFID als
Diebstahlschutz und
Lagerhilfe



Photo von Daveblog / CC BY-NC-ND 2.0



Photo von MJOHN / CC BY-SA 4.0

RFID in Rohstoffen

RFID in Paletten, Stämmen und Kisten als Nagel oder Schraube



Photo von Sraleppal / CC BY-SA 4.0

Brummmm

RFID-Wegfahrsperren in Autoschlüsseln



Digitaler Dietrich

RFID-Dongle und -karten



Photo von bombrain / CC0 1.0



Photo von Kharitonov / CC BY-SA 3.0

Dürfte ich mal bitte ihren Ausweis sehen?

RFID in Reisepässen und Personalausweisen



Photo von Bild.de

RFID Definition

RFID bezeichnet eine Technologie für Sender-Empfänger-Systeme zum automatischen und berührungslosen Identifizieren und Lokalisieren von Objekten und Lebewesen mit Radiowellen.

 \sim Wikipedia

Andere Technologien

System	Passives RFID- System	Aktives RFID- System	Magnet- streifen	Barcode	Klar- text	Bio- metrie	Chip- karte
Lesereichweite	<5m	<100m	direkter Kontakt	<50cm	<1cm	geringe Distanz	direkter Kontakt
Gleichzeitiges Auslesen	+	+	Х	Х	Х	Х	Х
Sichtverbindung	X	Х	+	+	+	+	+
Personenlesbar	X	Х	X	bedingt	+	+	Х
Maschinenlesbar	+	+	+	+	+	aufwendig	+
Programmierbar	+	+	Х	X	Х	Х	+

Andere Technologien

System	Passives RFID- System	Aktives RFID- System	Magnet- streifen	Barcode	Klar- text	Bio- metrie	Chip- karte
Lesereichweite	<5m	<100m	direkter Kontakt	<50cm	<1cm	geringe Distanz	direkter Kontakt
Gleichzeitiges Auslesen	+	+	Х	Х	Х	Х	Х
Sichtverbindung	Χ	Χ	+	+	+	+	+
Personenlesbar	Х	Х	Х	bedingt	+	+	Х
Maschinenlesbar	+	+	+	+	+	aufwendig	+
Programmierbar	+	+	Χ	Χ	Χ	Χ	+

Fira Sans

Fira Sans Italic

Fira Sans Italic Bold

Fira Sans Bold

FIRA SANS BOLD SMALL-CAPS

FIRA SANS BOLD ITALIC SMALL-CAPS

FIRA SANS ITALIC SMALL-CAPS

FIRA SANS SMALL-CAPS

Fira Mono

Fira Mono Bold

RFID Transponder

Ein Niederfrequenter RFID Transponder besteht aus:

- Sende- / Empfangsantenne
- Schwingkreis
- Mikrocontroller
- Lastwiderstand



Photo von Kalinko / CC BY-SA-3.0

RFID Lesegerät

Fira Sans Ein RFID Lesegerät besteht aus:

- Sende- / Empfangsantenne
- Computer / Rechnernetz



Photo von Sven Teschke

RFID Kommunikation




Photo von Prof. Jürgen Plate

RFID Kommunikation




Photo von Prof. Jürgen Plate




Photo von Prof. Jürgen Plate

Aktiv, Passiv und Semi

Aktive Transponder

- * eigene Energiequelle
- * kein dauerhaftes Senden
- + hohe
 Lesereichweite
- + geringere Lesefeldenergie
- + technische
 Zusatzfeatures
 - begrenzte Laufzeit und hohe Kosten

Aktiv, Passiv und Semi

Aktive Transponder

- * eigeneEnergiequelle
- * kein dauerhaftes Senden
- + hohe Lesereichweite
- + geringere Lesefeldenergie
- + technische Zusatzfeatures
- begrenzte Laufzeit und hohe Kosten

Passive Transponder

- * keine integrierte Energiequelle
- * gewinnen benötigte Energie aus dem Lesefeld
- + geringe Kosten
- + kleinere BaugröSSe möglich
- hoheLesefeldenergie
- kurze
 Lesereichweite

Aktiv, Passiv und Semi

Aktive Transponder

- * eigene Energiequelle
- * kein dauerhaftes Senden
- + hohe
 Lesereichweite
- + geringere Lesefeldenergie
- + technische
 Zusatzfeatures
- begrenzte Laufzeit und hohe Kosten

Passive Transponder

- * keine integrierte Energiequelle
- * gewinnen benötigte Energie aus dem Lesefeld
- + geringe Kosten
- + kleinere BaugröSSe möglich
- hohe
 Lesefeldenergie
- kurze
 Lesereichweite

Semiaktiv/ -passiv


- * mix aus aktiv und passiv
- * strom aus Stützbatterie
- + RAM Speicher möglich
- + hohe Lesereichweiten
- + schnelle Reaktionsgeschwindigkeit
 - hohe Kosten


Niederfrequenz


- Niederfrequenz
- Hochfrequenz


- Niederfrequenz
- Hochfrequenz
- Ultrahochfrequenz


- Niederfrequenz
- Hochfrequenz
- Ultrahochfrequenz
- Mikrowelle / Superhochfrequenz



































Manchester Kodierung






Photo von Cp82 / CC BY-SA 3.0

Angriffstellen




Photo von dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Wissenschaft? Meh.

Das kann passieren:

- Ausspähen der Chipdaten
- Spoofing
- Replay
- Denial of Service

Wissenschaft? Meh.

Das kann passieren:

- Ausspähen der Chipdaten
- Spoofing
- Replay
- Denial of Service

Das kann **nicht** passieren:

- negative Schwingungen
- Elektroschocks
- "Tötung per Knopfdruck"
- körperliche Schäden



Diese Präsentation:



https://git.io/fhFNr

Schriftliche Arbeit:



https://git.io/fhFNr

Diese Präsentation sowie das genutzte Theme Metropolis sind lizenziert unter der Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Lizenz.



Quellen i