

# KY-IMU102N-A0 惯性测量单元使用说明书

# 北京北斗星通导航技术股份有限公司 导航产品事业部

电话: 010-69939966 E-mail: rdan@ bdstar.com



# 景

1.	产品概述	1
	产品特点	
3.	应用领域	1
4.	产品指标	1
5.	电气接口	3
6.	结构接口	
7.	使用说明	5
7.1.	坐标系定义	5
7.2.	SPI 读写数据	5
7.2.1	.C/14_1/0/C = m /4_	6
7.2.2	SPI 通信	6
7.2.3	X V ( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
7.2.4	. 用户寄存器存储器映射(N/A 表示不适用)	6
7.2.5	. 变换公式	7
7.3.	UART 读写数据	7
7.3.1		
7.3.2		7
7.3.3	. 协议格式	8
8.	评估板的使用说明	
8.1.	采用 ADI 公司的 EVAL-ADIS 评估板	8
8.2.	采用公司自主研发的 KY-EVK-01 测试底板	11



#### 1. 产品概述

KY-IMU102N-A0 是一款基于微机械技术(MEMS)的惯性测量单元(IMU),内置高性能的 MEMS 陀螺和 MEMS 加速度计,输出3个角速度和3个加速度。

KY-IMU102N-A0 具有可靠性高,环境适应性强。通过匹配不同的软件,产品可广泛应用于智能驾驶、战术和行 业无人机、智能弹药、导引头、动中通、测绘、稳定平台等领域。

#### 2. 产品特点

- 1) 三轴数字陀螺仪:
  - a) ±450°/s 动态测量范围;
  - b) 零偏稳定性: 6°/h (GJB,10S,Z 轴),1.6°/h (ALLAN,Z 轴);
- 2) 三轴数字加速度计:
  - ±16g 动态测量范围;
  - b) 零偏稳定性: 0.4mg(GJB,10S), 0.06mg(ALLAN);
  - 高可靠性: MTBF>20000h;
  - 全温范围内(-40℃~70℃)保证精度:内置高性能温度标定和补偿算法;
  - 适用于强振动条件下工作;
  - 接口1路UART,1路SPI,1路CAN; f)

#### 3. 应用领域

- 1) 智能驾驶
- 2) 战术和行业无人机
- 3) 智能弹药
- 4) 导引头
- 5) 动中通
- 测绘 6)
- 7) 稳定平台

#### 4. 产品指标

	参数	测试条件		典型值	最大值	单位
	动态测量范围				450	°/s
陀螺		Allan 方差,Z 轴		1.6		°/h
		Allan 方差,X 轴和 Y 轴		3.2		°/h
	零偏稳定性	10s 平均(-40℃~+70℃,定温),Z 轴		6		°/h
		10s 平均(-40℃~+70℃,定温),X 轴和 Y 轴		12		°/h
		零偏范围,Z轴		$\pm$ 0.14		°/s
	零偏	零偏范围, X 轴和 Y 轴		±0.4		°/s
		全温范围内零偏变化,Z轴①		$\pm$ 0.04		°/s



	参数	测试条件	最小 值	典型值	最大值	单位
		全温范围内零偏变化,X轴和Y轴①		±0.12		°/s
		逐次启动重复性,Z轴		0.004		°/s
		逐次启动重复性,X轴和Y轴		0.012		°/s
		逐日启动重复性,Z轴		0.006		°/s
		逐日启动重复性, X 轴和 Y 轴		0.018		°/s
		线性加速度对零偏影响		0.004		°/s/g
		振动对零偏影响,振前振后变化②		0.004		°/s/g
		振动对零偏影响,振前振中变化②		0.004		°/s/g
		标度因数精度,Z轴		0.6		%
	1-11-11	标度因数精度,X轴和Y轴		1.2		%
	标度因数	标度因数非线性,Z轴		0.02		%FS
		标度因数非线性,X轴和Y轴		0.04		%FS
		TO SECURE WAS ASSESSED. TO THE SECURE OF THE		3.052×10 <sup>-7</sup>		°/s/LSB
	带宽			200		Hz
	动态测量范围			16		g
		Allan 方差		0.06		mg
	零偏稳定性	10s 平均(-40℃~+70℃,定温)		0.4		mg
		零偏范围		16	30	mg
	零偏	全温范围内零偏变化,峰峰值①		10	20	mg
		逐次启动重复性			1.0	mg
加速度计		逐日启动重复性				mg
		零偏温度系数		0.1	0.2	mg/℃
	标度因数	标度因数精度		0.1	4	**************************************
		标度因数非线性			0.2	%FS
	 分辨率	が反回気下るは		1.221×10 <sup>-8</sup>	0.2	g/LSB
	# <b>第</b>			200		Hz
	1路 SPI			200	15	MHz
	1路 UART	波特率		230.4	13	Kbps
	1路 CAN	波特率		230.4	1	MHz
通讯接口	I III CAN	VX1寸平 SPI		200	1000	Hz
	· · 采样频率	UART		200	1000	Hz
	八十分八千	CAN		200		112
	电压	CAIN	3.0	3.3	3.6	V
电气特性	功耗		3.0	3.3	1.5	W
电闭性	りれ	P-P			1.5	mV
	又被 尺寸	r-r		47×44×14	100	
结构特性	重量					mm
			40	50	70	g ℃
使用环境	工作温度		-40		70	
	存储温度		-45		75	$^{\circ}$

地 址:北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基地丰贤东路7号北斗星通大厦


电话: 010-69939966 E-mail: rdan@ bdstar.com



_									
	参数		测试条件	最小 值	典型值	最大值	单位		
	振动				20~2000Hz,				
					6.06g				
		冲击			1000g, 0.5ms				
	可靠性	MTBF			20000		h		
		连续工作时间			120		h		

- ①: 计算整个温变过程的零偏,温变率≤1℃/min,温度范围-40℃~+70℃;
- ②: 振动条件是 6.06g, 20Hz~2000Hz

## 5. 电气接口




管脚序号	名称	类型	描述
10, 11, 12	VDD	电源	
13, 14, 15	GND	电源	
7	DIO1	输入/输出	通用 IO,可配置





9	DIO2	输入/输出	
1	DIO3	输入/输出	
2	DIO4	输入/输出	
3	SPI-CLK	输入/输出	
4	SPI-MISO	输入/输出	   SPI,主从模式可配置,默认为从模式
5	SPI-MOSI	输入/输出	SPI, 主从侯式可能且, 默认为从侯式
6	SPI-/CS	输入/输出	
19	UART-TXD	输出	UART, 波特率可配置, 默认为 230400bps
21	UART-RXD	输入	UART,仅付举可能直,款认为 2304000ps
18	CAN-T	输出	
20	CAN-R	输入	
8	RST	输入	复位
23	VDDRTC	电源	
其它	NC	备用	厂家保留

## 6. 结构接口




结构外形示意图



#### 7. 使用说明


### 7.1. 坐标系定义

**3** 个陀螺( $g_x$ , $g_v$ , $g_z$ )和 **3** 个加速度计( $a_x$ , $a_v$ , $a_z$ )的坐标系定义如下图所示,箭头方向为正。



#### 7.2. SPI 读写数据

KY-IMU102N-A0 是一款自治传感器系统,当存在有效电源时,它会自动启动。完成初始化过程后,它开始采样、处理以及将校准的传感器数据载入输出寄存器,通过 SPI 端口可访问该数据。 SPI 端口通常连接到嵌入式处理器的兼容端口,连接图参见图 1。四个 SPI 信号支持同步串行数据传输。在工厂默认配置下, DIO2 引脚提供数据就绪信号,当输出数据寄存器中有新数据可用时,该引脚变为高电平。



与外部设备连接示意图

电 话: 010-69939966

E-mail: rdan@ bdstar.com




#### 7.2.1.通用主机处理器 SPI 设置

处理器设置	说明		
主机	KY-IMU102N-A0 用作从机		
SCLK ≤ 15 MHz	最大串行时钟速率		
SPI 模式 3	CPOL = 1 (极性), CPHA = 1 (相位)		
MSB 优先模式	位序		
16 位模式	移位寄存器/数据长度		

#### 7.2.2.SPI 通信

如果前一命令为读取请求,则 SPI 端口支持全双工通信,外部处理器可以在读取 DOUT 的同时写入 DIN,如下图。



SPI 读写时序

#### 7.2.3.读取传感器数据

KY-IMU102N-A0 自动启动并激活第 0 页,以便进行数据寄存器访问。访问任何其它页面后,应将 0x00 写入 PAGE\_ID 寄存器(DIN = 0x8000)以激活第 0 页,为后续数据访问做好准备。单个寄存器读操作需要两个 16 位 SPI 周期。在第一个周期中,利用图 1 中的位分配功能请求读取一个寄存器的内容;在第二个周期中,寄存器内容通过 DOUT 输出。DIN 命令的第一位是 0,然后是寄存器的高位或低位地址。后 8 位是无关位,但 SPI 需要完整的 16 个 SCLK 来接收请求。下图显示了两个连续的寄存器读操作,首先是 DIN = 0x1A00,请求 Z\_GYRO\_OUT 寄存器的内容,然后是 DIN = 0x1800,请求 Z\_GYRO\_OUT 寄存器的内容,然后是 DIN = 0x1800,请求 Z\_GYRO\_OUT 寄存器的内容。



SPI 读操作示例

### 7.2.4.用户寄存器存储器映射(N/A 表示不适用)

名称	R/W	PAGE_ID	地址	默认	寄存器描述
TEMP_OUT	R	0x00	0x0E	N/A	温度
X_GYRO_LOW	R	0x00	0x10	N/A	x 轴陀螺仪输出,低位字
X_GYRO_OUT	R	0x00	0x12	N/A	x 轴陀螺仪输出,高位字
Y_GYRO_LOW	R	0x00	0x14	N/A	y 轴陀螺仪输出, 低位字
Y_GYRO_OUT	R	0x00	0x16	N/A	y 轴陀螺仪输出, 高位字
Z_GYRO_LOW	R	0x00	0x18	N/A	z轴陀螺仪输出,低位字

地 址:北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基地丰贤东路7号北斗星通大厦

电话: 010-69939966 E-mail: rdan@ bdstar.com



Z_GYRO_OUT	R	0x00	0x1A	N/A	z轴陀螺仪输出,高位字
X_ACCL_LOW	R	0x00	0x1C	N/A	x 轴加速度计输出,低位字
X_ACCL_OUT	R	0x00	0x1E	N/A	x 轴加速度计输出,高位字
Y_ACCL_LOW	R	0x00	0x20	N/A	y轴加速度计输出,低位字
Y_ACCL_OUT	R	0x00	0x22	N/A	y轴加速度计输出,高位字
Z_ACCL_LOW	R	0x00	0x24	N/A	z轴加速度计输出,低位字
Z_ACCL_OUT	R	0x00	0x26	N/A	z轴加速度计输出,高位字
PROD_ID	R	0x00	0x7E	102	产品标识(102)输出

#### 7.2.5.变换公式

当前温度= 25+ TEMP OUT\* 0.00565

- x 轴陀螺值=0.02\* X GYRO OUT
- y 轴陀螺值=0.02\* Y\_GYRO\_OUT
- z 轴陀螺值=0.02\* Z\_GYRO\_OUT
- x 轴加速度计值= (long)(X\_ACCL\_OUT \*65536+ X\_ACCL\_LOW) \*0.00001220703125\*0.001
- y 轴加速度计值= (long)(Y\_ACCL\_OUT \*65536+ Y\_ACCL\_LOW) \*0.00001220703125\*0.001
- z 轴加速度计值= (long)(Z\_ACCL\_OUT \*65536+ Z\_ACCL\_LOW) \*0.00001220703125\*0.001

#### 7.3. UART 读写数据

#### 7.3.1.接口

默认配置: 230400bps, 8 位数据位,1位停止位,无奇偶校验;

### 7.3.2. 配置命令

1) \$GPENB

开启 UART 上电自动输出

2) \$GPDIS

关闭 UART 上电自动输出

3) \$GPSER

查看序列号

4) \$GPCOM1

配置波特率为 115200bps

5) \$GPCOM2

配置波特率为 230400bps

6) \$GPHIGH

配置输出频率为 1000Hz, 波特率为 921600bps

7) \$GPLOW

配置采样频率为 200Hz

8) \$GPRATIOxx

配置输出频率命令,在采样频率为 200Hz 时,输出频率=200/xx

9) \$GPINF

查看配置信息



### 7.3.3. 协议格式

分为协议头、协议体和协议尾; 200Hz; 坐标轴定义为前上右

协议	字节序 号	数据	单位	数据类型	备注
F# 3/7 31	0	0x5a			
协议头	1	0x5a			
	2~5	X 轴陀螺	°/s	float	
	6~9	Y轴陀螺	°/s	float	
	10~13	Z 轴陀螺	°/s	float	
	14~17	X 轴加表	g	float	
	18~21	Y轴加表	g	float	
	22~25	Z 轴加表	g	float	
协议体	26~29	备用			
分以件	30~33	备用			
	34~37	备用			
	38~41	备用			
	42~45	备用			
	46~49	温度	$^{\circ}$	float	
	50~53	备用			
	54~57	备用			
协议尾	58	校验和			2 至 57 字节累加求和,取 低字节

### 8. 评估板的使用说明

## 8.1. 采用 ADI 公司的 EVAL-ADIS 评估板

评估板可以采集 KY-IMU102N-A0 的原始数据,支持操作系统包括 Win10、Win7,详细说明见《EVAL-ADIS User Guides.pdf》。主要操作步骤如下:


- 1) 安装评估板驱动程序 SDPDrivers\_2.exe;
- 2) 将 KY-IMU102N-A0 安装在评估板上;

电话: 010-69939966 E-mail: rdan@ bdstar.com









3) 评估板上的电源跳线选择为 3.3V;



4) 用 USB 连接评估板和电脑, LED2 先亮, 表示评估板供电正常, 大约 5~10s 后 LED1 点亮, 表示评估板的 USB 口与 PC 机连接成功;

地 址:北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基地丰贤东路7号北斗星通大厦

电 话: 010-69939966 E-mail: rdan@ bdstar.com











5) 打开评估板测试软件 IMU\_Evaluation.exe




6) 在 Devices 中选择 ADIS16488;







点击 Read 就可以读取数据,并在界面上显示。



# 8.2. 采用公司自主研发的 KY-EVK-01 测试底板

评估板可以采集 KY-IMU102N-BO 的原始数据,支持 Linux 以及 windows 等系统。主要硬件说明以及操作步骤如下:


11

供电请参考下图:

网址: www.bdstar.com/








串口通讯测试方法:接通 J7、J8 上测试底板内侧的两根跳帽,RS232 串口线接到下层的 DB9 接口上。如下图所示:



接通 J7、J8上板子内侧的两根跳帽

接线完成后,给测试底板 9-36V 供电。打开测试软件" 🚜 MemsTestTools-230400.exe ",波特率默认为 230400bps,接收到数据显示如下图:



地 址:北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基地丰贤东路7号北斗星通大厦

电话: 010-69939966 E-mail: rdan@ bdstar.com



- 1) 选择正确的串口号,点击"开始"就软件就开始采集数据,并在界面上显示。
- 2) 数据自动保存在测试软件所在目录下,文件名是采集数据时间,数据存储的频率为 200Hz。数据内容依次为:
  - a) X轴陀螺、Y轴陀螺、Z轴陀螺,量纲为°/s;
  - b) X 轴加速度计、Y 轴加速度计、Z 轴加速度,量纲为 g;
  - c) 备用 1、备用 2、备用 3、状态字(为备用)、备用 4;
  - d) 温度,量纲为℃
  - e) 备用 5、备用 6。

或者使用普通串口助手测试如下图所示:



数据头为 0x5a 0x5a。详细的数据需要查看 KY-IMU102N-A0 的串口数据协议,具体请参考章节 6.3.3。

电话: 010-69939966 E-mail: rdan@ bdstar.com