

Bijlage 4: Werkomschrijvingen keuken, badkamer, toilet

Keukenvervanging en -renovatie

Werkomschrijving

Hieronder wordt puntsgewijs de standaard keukenvervanging en -renovatie omschreven:

- Afdekken met folie/stucloper.
- Demonteren en afvoeren van het bestaande keukenblok met toebehoren.
- Bestaand wandtegелwerk verwijderen en afvoeren.
- Sanitair en leidingwerk afkoppelen.
- De- en hermonteren van bestaande radiator met leidingwerk.
- Loos leidingwerk van (gas, water aan- en afvoer) verwijderen en afvoeren.
- Warm en koud waterleiding vervangen en infrezen.
- Te handhaven schakelmateriaal (lichtschakelaar, wandcontactdoos etc.) vervangen.
- Plaatsen van een enkelvoudige wandcontactdoos voor de aansluiting voor een recirculatieafzuigkap.
- Minimaal 2 dubbele wandcontactdozen met randaarde boven het aanrechtblad.
- Plaatsen van een loze leiding met doos voor een mogelijke vonkontsteking/elektrisch koken in de kookhoek.
- Elektra bedrading aanpassen/vervangen ten behoeve van alle elektrapunten in keuken
- Wanden tegelklaar maken.
- Hoekstrip voor uitwendige hoeken aanbrengen.
- Nieuw tegelwerk aanbrengen 1,5 meter hoog over de gehele lengte van de achterwand en 60 cm haaks op de kookhoek.
- Wanden waar het tegelwerk is verwijderd, maar geen tegelwerk wordt teruggeplaatst, worden behangklaar opgeleverd.
- Keukenblok plaatsen inclusief bovenkasten. Uitgangspunt is dat er evenveel boven- als onderkasten worden geplaatst. Lengte in het werk te bepalen door standaard die bij woning hoort. Met warmteweringstrip aan de kookzijde.
- Kitwerk bij inwendige hoeken van het tegelwerk aanbrengen.
- Het leveren en monteren van een keukenmengkraan. Bij de keukenmengkraan hoekstopkranen toepassen.
- Aan- en afvoerleiding aanpassen aan het nieuwe keukenblok.
- Zichtbare afvoeren in wit uitgevoerd. Gaskraan plaatsen in het keukenkastje naast de kookhoek. Plaatsen van een loze leiding met doos voor een mogelijke vonkontsteking in de kookhoek.

Badkamerrenovatie

Werkomschrijving

Hieronder wordt puntsgewijs de standaard badkamerrenovatie omschreven.

- Afdekken met folie/stucloper.
- Wandtegелwerk verwijderen en afvoeren.
- Vloertegelwerk inclusief cementdekvloer verwijderen.
- Sanitair en leidingwerk afkoppelen en afvoeren.
- Loos leidingwerk water aan- en afvoer verwijderen en afvoeren.
- Radiator (capaciteit afstemmen op omvang vertrek) inclusief leidingwerk en afsluiters vervangen.
- Koud- en warmwaterleiding vervangen en infrezen. Bij de wastafel hoekstopkranen toepassen.
- Doucheput vervangen en indien noodzakelijk de afvoerleidingen aanpassen. Stellen op tegelmaat indien mogelijk.
- Wanden tegel klaar maken en voorzien van standaard wandtegелwerk tot aan plafond.
- Aanbrengen aardingsvoorzieningen (o.a. aardemat in vloer).
- Aanbrengen cementdekvloer.
- Vloer tegelklaar maken en voorzien van standaard MOSA vloertegelwerk 15x15 cm antislip grijs.
- Kimband aanbrengen bij de horizontale naden op de cement dekvloer/ wanden en bij de verticale naden in de douchehoek.
- Indien er een uitwendige hoek bij het tegelwerk aanwezig is gebruik maken van een tegelstrip.
- Kitwerk (lichtgrijs) bij inwendige hoeken van het tegelwerk.
- Zichtbare afvoeren in wit pvc uitvoeren.
- Plaatsen van een wastafel met Venlo mengkraan, spiegel (57x40cm) en wit kunststof planchet. Waarbij de wastafelmengkraan direct wordt aangesloten op de hoekstopkranen.
- Plaatsen van een thermostatische douchemengkraan en douchegarnituur.
- Onder wastafel een elektradoos aanbrengen waar alle aardingsvoorzieningen samenkomen en deze afdichten met klemdeksel.
- Lichtschakelaar vervangen/aanbrengen.
- Enkelvoudige wandcontactdoos met schakelaar aanbrengen boven de wastafel hoogte 1.050 mm bij voorkeur direct rechts naast de wastafel.
- Bedrade elektradoos bij lichtpunt aanbrengen boven de spiegel.
- Plafond vervangen voor een vochtwerend/bestendig gipsplaat plafond incl. plafondplinten en het geheel dekkend schimmelwerend sausen.
- Bestaande dorpel vervangen voor kunststeen dorpel.
- Nieuwe vloer op licht afschot naar douchehoek af laten lopen en bij douchehoek 90x90 afschot vergroten naar doucheput of vloer op licht afschot naar douchehoek af laten lopen en verdiepte douchehoek 90x90 maken.

Keuze uit 3 typen badkamers: (zie bijlage 3, "Eenheidsprijzenlijst" voor prijzen)

- ≤ 3 mtr²
- $3 \geq 5$ mtr²
- 5 mtr² of groter

Toiletrenovatie

Werkomschrijving

Hieronder wordt puntsgewijs de standaard toiletrenovatie omschreven.

- Afdekken met folie/stucloper indien noodzakelijk.
- Vloer- en wandtegels verwijderen en afvoeren.
- Sanitair en leidingwerk afkoppelen.
- Loos leidingwerk water aan- en afvoer verwijderen en afvoeren.
- De- en hermonteren van een eventuele radiator en het leidingwerk.
- Waterleiding vervangen en infrezen.
- Wanden tegelklaar maken en voorzien van standaard wandtegels tot een hoogte van ongeveer 120 cm.
- Vloer tegelklaar maken en voorzien van standaard MOSA vloertegel 15x15 cm grijs glad.
- Indien er een uitwendige hoek bij het tegelwerk aanwezig is, gebruikmaken van een tegelstrip.
- Wanden boven het tegelwerk behangklaar opleveren en dekkend wit sausen.
- Plafond vervangen voor nieuw gipsplaat plafond met plinten en deze dekkend wit sausen.
- Kitwerk (licht grijs) bij inwendige hoeken van het tegelwerk aanbrengen.
- Aanbrengen van een toiletpot inclusief reservoir, toiletbril en aansluitingen.
- Zichtbare afvoeren in wit pvc uitvoeren.
- Elektra bedrading aanpassen/vervangen ten behoeve van schakelaar/lamp.
- Te handhaven schakelmateriaal (lichtschakelaar) vervangen.
- Bestaande dorpel vervangen voor kunststeen dorpel.