
# **ROBOX - Software**

## Software requirements specification



Auteur	Luke van Luijn	Minor	Digital Media Productions (DMP)
Student nummer	587478	Docentbegeleider	Mario de Vries
Opleiding	HBO-ICT	Plaats	Nijmegen
Profiel	Embedded Software Development (ESD)	Datum	28-05-2022
Studiejaar	Jaar 3	Versie	1.0

## Inhoudsopgaven

- 1 Termen
- 2 Introductie
  - 2.1 Gebruikers, klasse en karakteristieken
  - 2.2 Ontwikkelomgeving
  - 2.3 Ontwerp en implementatie beperkingen
- 3 Product functionaliteiten
- 4 Usecase beschrijvingen
- 5 Fully dressed usecases
  - 5.1 Robot starten
  - 5.2 Robot stoppen
  - 5.3 Aansturen met cartesiaanse coördinaten
  - 5.4 Aansturen met hoeken via sliders
  - 5.5 Aansturen met hoeken via tekst velden
  - 5.6 Instellen snelheid met een slider
  - 5.7 Instellen snelheid met een tekst veld
- 6 Requirements
  - 6.1 Functionele requirements
  - 6.2 Niet functionele requirements
    - 6.2.1 QoS Usability
    - 6.2.2 QoS Reliability
    - 6.2.3 QoS Performance
  - 6.3 QoS Supportability
- 7 Literatuurlijst

## 1. Termen

Index	Term	Beschrijving
00	Applicatie/systeem	Met deze term wordt de software bedoelt, Het onderdeel waar dit document over gaat.
01	Computer/PC	Met een computer wordt een 'normale' computer bedoelt, desktop of laptop.
02	Robot/Firmware	Met deze term wordt het daadwerkelijke apparaat bedoelt, inclusief de firmware die op het apparaat draait.
03	GUI/UI	(Grafische) user interface. Dit is het onderdeel dat op het scherm verschijnt wanneer de applicatie gestart wordt.

### 2. Introductie

Dit is het software requirements specification document voor het UI onderdeel van het ROBOX project. De applicatie zal draaien op de computer van de gebruiker. De applicatie is fungeert als een vertaalslag tussen wat de gebruiker van de robot wil en wat de robot begrijpt, kortom een user interface. Deze applicatie zal de verschillende functionaliteiten van de firmware applicatie implementeren en op een overzichtelijke manier weergegeven aan de gebruiker. De applicatie zal verder nog mogelijkheden bieden om te verschillende manieren van besturing te gebruiken, denk bijvoorbeeld aan een bluetooth controller of met de pijltjes toetsen op een toetsenbord. Ook de configuratie van de firmware zal aanpasbaar worden gemaakt in deze applicatie.

#### 2.1. Gebruikers, klasse en karakteristieken

Deze applicatie zal ontwikkeld worden voor een enkele actor, de gebruiker. Een gebruiker is iemand die deze software heeft geïnstalleerd en beschikt over een (soortgelijke) robot.

#### 2.2. Ontwikkelomgeving

De applicatie zal ontwikkeld worden voor Windows 10, MacOS 12 (Monterey) & Ubuntu Focal Fossa (20.04). De applicatie zal enkel getest worden voor Ubuntu Focal Fossa 20.04. Verdere systeem eisen zijn niet van toepassing.

#### 2.3. Ontwerp en implementatie beperkingen

De gehele applicatie zal geschreven worden in C++. Er zal geen gebruik gemaakt worden van externe libraries met uitzondering van Boost, voor de communicatie met de robot, en wxWidgets, voor het weergeven van de *GUI*.

### 3. Product functionaliteiten

In het onderstaande diagram is te zien dat een gebruiker vijf hoofd functionaliteiten tot zijn of haar beschikking heeft. Het aansturen van de robot, dit kan op verschillende manieren, zo kan een gebruiker de robot aansturen door middel van het toetsenbord of met de muis. Het daadwerkelijk aansturen van de robot bevat meerdere sub onderdelen, deze verschillende onderdelen zijn terug te vinden in de package 'Robot Control'. De gebruiker kan de robot ook nog direct aanspreken met de onderdelen vermeld in de package 'Direct control'. Tot slot het aanpassen van de configuratie, de gebruiker zal de mogelijkheid krijgen om de verschillende configuratie velden van de robot aan het passen via de user interface.




Diagram 1 - Use case diagram - Control UI

## 4. Usecase beschrijvingen

Index	Use case	Beschrijving
UC0_0	Robot starten	Een gebruiker kan via de GUI de robot starten. De robot zal vervolgens de start sequence uitvoeren en gereed zijn voor gebruik.
UC0_1	Robot stoppen	Een gebruiker van via de GUI de robot stoppen. De robot zal vervolgens de stop sequence uitvoeren en gedeactiveerd zijn.
UC0_2	E-Stop uitvoeren	Een gebruiker kan via de GUI een noodstop uitvoeren. De robot zal vervolgens direct alle beweging staken en de motoren deactiveren.
UC1_0	Aansturen d.m.v. het toetsenbord	De gebruiker kan ervoor kiezen om de robot aan te sturen via het toetsenbord.
UC1_1	Aansturen d.m.v. de muis	De gebruiker kan ervoor kiezen om de robot aan te sturen via door middel van de muis.
UC1_2	Aansturen d.m.v. BLT controller	De gebruiker kan ervoor kiezen om de robot aan te sturen door middel van een externe bluetooth controller, bijvoorbeeld de PS4 Controller.
UC2_0	Instellen gripper PWM	De gebruiker kan het PWM signaal voor de gripper instellen, de methodiek is afhankelijk van de gekozen 'control method'.
UC2_1	Instellen acceleratie	De gebruiker kan de acceleratie van de verschillende motoren aanpassen. De methodiek is afhankelijk van de gekozen 'control method'.
UC2_2	Instellen snelheid	De gebruiker kan de snelheid van de verschillende motoren aanpassen. De methodiek is afhankelijk van de gekozen 'control method'.
UC2_3	Aansturen d.m.v. coordinaten	De gebruiker kan een nieuwe positie voor de robot instellen aan de hand van cartesiaanse coordinaten, de methodiek is afhankelijk van de gekozen 'control method'.
UC2_4	Aansturen d.m.v. positities	De gebruiker kan een nieuwe positie voor de robot instellen aan de hand van hoeken per as. de methodiek is afhankelijk van de gekozen 'control method'.
UC2_5	Aansturen individuele as	De gebruiker kan de individueele assen van de robot aansturen. De methodiek is afhankelijk van de gekozen 'control method' en de manier van aansturen (zie UC2_3 & UC2_4).
UC3	Aansturen robot	De gebruiker kan de robot aansturen door middel van verschillende methodieken die de gebruiker zelf kan selecteren.
UC4	< <crud>&gt; Configuratie</crud>	De gebruiker kan de configuratie van de robot aanpassen.

## 5. Fully dressed usecases

In dit onderdeel zullen enkele essentiële usecases in fully-dressed formaat uitgewerkt worden. De uitgewerkte usecases zijn gekozen op basis van systeem complexiteit en prioriteit.

#### 5.1. Robot starten

Ргі	mary actor	Gebruiker			
Вгі	ef description	De gebruik	er wil	de robot starten.	
Рге	conditions	De robot is	gedea	activeerd.	
Pos	st conditions	De robot is	geact	civeerd.	
	Actor action			System resposibility	
1.	De gebruiker o	•	2.	Het systeem veranderd de tekst van de 'Connect'-knop naar 'Disconnect'.	
			3.	Het systeem kijkt of de robot beschikbaar is voor een seriële connectie.	
			4.	Het systeem maakt een seriële connectie met de robot.	
5.		5.	Het systeem start de data uitwisseling met de robot.		
			6.	Het systeem activeert de 'Activate'-toggleknop.	
7.	De gebruiker o		8.	Het systeem stuurt een 'start'-bericht naar de robot.	
			9.	Het systeem veranderd de tekst op de 'Activate'-toggleknop naar 'Deactivate'.	
			10.	Het systeem activeert de 'Stop'-knop.	
			11.	Het systeem activeert de 'E-Stop'-knop.	
	10.		10.	Zodra het systeem een 'homing-complete'-bericht ontvangt van de robot activeert het systeem het controle paneel.	
	Alternative flow 01:		3.	De robot is niet beschikbaar voor een seriële connectie.	
			4a.	Het systeem zal een error-log bericht naar de gebruiker versturen waarin vermeld wordt dat de robot niet beschikbaar is.	
			5a.	Het systeem veranderd de tekst van de 'Connect'-knop terug naar 'Connect'.	

**Usecase 1** - Fully dressed usecase description - Robot starten

### 5.2. Robot stoppen

Primary actor	Gebruiker		
Brief description	<b>n</b> De gebruiker wil	de rob	pot stoppen.
Pre conditions	UC0_0 is succesv	ol uitg	gevoerd, de robot is gestart.
Post conditions	De robot is gede	active	 erd.
Actor action	on		System responsibility
De gebruik 1. 'Stop'-knop	er drukt op de o.	2.	Het systeem stuurt een 'Stop'-bericht naar de robot.
		3.	Het systeem deactiveert het controle paneel.
		4.	Het systeem deactiveert de 'Stop'-knop.
		5.	Het systeem deactiveert de 'E-Stop'-knop.
		6.	Het systeem deactiveert de 'Activate'-knop.
		7.	Het systeem veranderd de tekst van de 'Activate'-knop naar 'Activate'.
Alternativ	e flow 01:	1.	De gebruiker drukt op de 'Deactivate'-knop
			Het systeem gaat verder bij stap 2.
Alternativ	e flow 02:	1.	De gebruiker drukt op de 'Disconnect'-knop
		2a.	Het systeem zet de waarde van de 'Disconnect'-knop op false.
		3a.	Het systeem veranderd de tekst van de 'Disconnect'-knop naar 'Connect'.
		4a.	Het systeem stopt de seriële connectie met de robot.
			Het systeem gaat verder bij stap 2.
Alternativ	e flow 03:	1.	De gebruiker drukt op de 'E-Stop'-knop
		2b.	Het systeem stuurt een 'E-Stop'-bericht naar de robot.
			Het systeem gaat verder bij stap 3.
Alternativ	e flow 04:	1.	De gebruiker sluit de applicatie af.
		2c.	Het systeem stuurt een 'E-Stop'-bericht naar de robot.
		3c.	Het systeem stopt de seriële connectie met de robot.
		4c.	Het systeem opent een pop-up met daarin de tekst 'Bye'.
De gebruik 5c. knop	er drukt op de 'Ok'-	6c.	Het systeem sluit de applicatie af.

**Usecase 2** - Fully dressed usecase description - Robot stoppen

#### 5.3. Aansturen met cartesiaanse coördinaten

Prim	nary actor	Gebruiker					
Brief description		De gebruiker wil de robot bewegen aan de hand van cartesiaanse coördinaten.					
Рге	conditions	UC0_0 is successvol uitgevo	ol uitgevoerd, de robot is gestart.				
Post conditions		De gripper van de robot bevindt zich op de door de gebruiker opgegeven loca					
	Actor action	1		System responsibility			
1.	_	geeft aan de robot aan te door middel van de muis.	2.	Het systeem geeft het scherm weer waar de gebruiker de robot kan besturen met de muis.			
3.	De gebruiker simulatie.	selecteert de gripper in de	4.	Het systeem geeft aan dat de gripper geselecteerd is.			
5.	De gebruiker de gewenste	verplaatst de gripper naar locatie	6.	Het systeem geeft de huidige locatie weer.			
7.	De gebruiker	laat de linker muisknop los.	8.	Het systeem geeft aan dat de gripper niet meer geselecteerd is.			
			9.	Het systeem berekend de de hoeken die resulteren in de opgegeven locatie.			
			10.	Het systeem veranderd de waardes weergegeven in de text velden naar de berekende waardes.			
			11.	Het systeem veranderd de waardes weergegeven op de sliders naar de berekende waardes.			
12.	De gebruiker	drukt op de 'Run'-knop	13.	Het systeem maakt een bericht aan voor de robot met de nieuwe waardes.			
			14.	Het systeem verstuurd het nieuwe bericht naa de robot.			

**Usecase 3** - Fully dressed usecase description - Aansturen met cartesiaanse coördinaten

### 5.4. Aansturen met hoeken via sliders

Primary actor	Gebruiker
Brief description	De gebruiker wil de robot bewegen aan de hand van verschillende hoeken, gekozen met sliders.
Pre conditions	UC0_0 is succesvol uitgevoerd, de robot is gestart.

met de titel 'A1'.  De gebruiker beweegt de 3. geselecteerde slider naar de gewenste positie.  Het systeem update het le de gekozen positie.  Het systeem update de se	
2. met de titel 'A1'.  De gebruiker beweegt de 3. geselecteerde slider naar de gewenste positie.  Het systeem update het de gekozen positie.  Het systeem update de s gesimuleerde robot deze als de gekozen waarde.  De gebruiker laat de linker muisknop los.  7. Het systeem slaat de pos Met de titel 'A2'  De gebruiker selecteert de slider Met de titel 'A2'  De geselecteerde slider naar de gewenste positie.  10. Het systeem update het de gekozen positie.	
3. geselecteerde slider naar de gewenste positie.  4. de gekozen positie.  Het systeem update het le de gekozen positie.  Het systeem update de signalieerde robot deze als de gekozen waarde.  7. Het systeem slaat de positie.  De gebruiker laat de linker muisknop los.  De gebruiker selecteert de slider Met de titel 'A2'  De gebruiker beweegt de geselecteerde slider naar de gewenste positie.  Het systeem update het le de gekozen positie.	
5. gesimuleerde robot deze als de gekozen waarde.  6. De gebruiker laat de linker muisknop los.  7. Het systeem slaat de pos Met de titel 'A2'  De gebruiker selecteert de slider Met de titel 'A2'  De gebruiker beweegt de geselecteerde slider naar de gewenste positie.	pijhorende text veld naar
6. muisknop los.  7. Het systeem slaat de pos muisknop los.  8. De gebruiker selecteert de slider Met de titel 'A2'  De gebruiker beweegt de 9. geselecteerde slider naar de gewenste positie.  10. de gekozen positie.	
8. Met de titel 'A2'  De gebruiker beweegt de  9. geselecteerde slider naar de gewenste positie.  Het systeem update het le de gekozen positie.	itie op.
9. geselecteerde slider naar de 10. de gekozen positie.	
Hey systeem update de s	pijhorende text veld naar
11. gesimuleerde robot deze als de gekozen waarde.	
De gebruiker laat de linker 12. 13. Hey systeem slaat de pos muisknop los.	itie op.
De gebruiker drukt op de 'Run'-  knop.  Het systeem maakt een bonder de nieuwe waardes.	ericht aan voor de robot
Het systeem verstuurd ho 16. robot.	et nieuwe bericht naar de

**Usecase 4** - Fully dressed usecase description - Aansturen met hoeken via sliders

## 5.5. Aansturen met hoeken via tekst velden

Primary actor	Gebruiker
Brief description	De gebruiker wil de robot bewegen aan de hand van verschillende hoeken, gekozen met tekst velden.

Pre cond	litions	UC0_0 is succesvol uitge	evoerd	, de robot is gestart.		
Post conditions		De gripper van de robot	: bevin	indt zich op de door de gebruiker opgegeven locatie.		
	Actor ac	tion		System responsibility		
1.	_	iker geeft aan de robot besturen door middel uis.	2.	Het systeem geeft het scherm weer waar de gebruiker de robot kan besturen door middel van de muis.		
3.	_	iker selecteert het tekst de titel 'A1'.				
4.	De gebru	iker typt een getal.				
5.	De gebru toets.	iker drukt op de 'enter'-	6.	Het systeem controleert de opgegeven waarde.		
			7.	Het systeem update de bijhorende slider naar de gekozen waarde.		
			8.	Het systeem update de simulatie zodat de gesimuleerde robot dezelfde hoek representeert als de gekozen waarde.		
9.	-	iker selecteert het text de titel 'A2'.				
10.	De gebru	iker typt een getal.				
11.	De gebru toets.	iker drukt op de 'enter'-	12.	Het systeem controleert de opgegeven waarde.		
			13.	Het systeem update de bijhorende slider naar de gekozen waarde.		
			14.	Het systeem update de simulatie zodat de gesimuleerde robot dezelfde hoek representeert als de gekozen waarde.		
15.	De gebru knop	iker drukt op de 'Run'-	16.	Het systeem maakt een bericht aan voor de robot met de nieuwe waardes.		
			17.	Het systeem verstuurd het nieuwe bericht naar de robot.		
	Alternat	ive flow 01:	4.	De gebruiker probeert meer dan 7 karakters te typen.		
			5a.	Het systeem verstuurd een warning-log bericht met daarin de vermelding dat een waarde niet langer mag zijn dan 7 karakters.		

Actor action		System responsibility
		Het systeem gaat verder bij stap 3.
Alternative flow 02:	6.	De opgegeven waarde is geen getal.
	7a.	Het systeem kleurt de ingevoerde waarde in het tekst veld rood.
		Het systeem gaat verder bij stap 3.
Alternative flow 03:	6.	De opgegeven waarde is hoger dan het maximum.
	7a.	Het systeem veranderd de opgegeven waarde in het maximum.
		Het systeem gaat verder bij stap 7.
Alternative flow 04:	6.	De opgegeven waarde is lager dan het minimum.
	7a.	Het systeem veranderd de opgegeven waarde in het minimum.
		Het systeem gaat verder bij stap 7.

**Usecase 5** - Fully dressed usecase description - Aansturen met hoeken via tekst velden

### 5.6. Instellen snelheid met een slider

Pri	Primary actor Gebruiker					
	<b>Prief</b> De gebruiker wil de bewegingssnelheid van de robot aanpassen, gekozen met een escription slider.					
Pre conditions UC0_0 is successvol uitgevoerd, de robot is gestart.						
Post conditions De snelheid van de robot is aangepast naar de gewenste snelheid.						
	Actor action			System responsibility		
1.	_	geeft aan de robot aan te door middel van de muis.	2.	Het systeem geeft het scherm weer waar de gebruiker de robot kan besturen met de muis.		
3.	De gebruiker titel 'Speed'	selecteert de slider met de				
4.	_	beweegt de geselecteerde gewenste positie.	5.	Het systeem update het bijhorende text veld naar de gekozen waarde.		
6.	De gebruiker	laat e linker muisknop los.	7.	Het systeem slaat de nieuwe waarde op.		
7.	De gebruiker	drukt op de 'Run'-knop.	8.	Het systeem maakt een nieuw bericht aan voor de robot met de nieuwe waardes.		
			9.	Het systeem verstuurd het nieuwe bericht naar de robot.		

**Usecase 6** - Fully dressed usecase description - Instellen snelheid met een slider

## 5.7. Instellen snelheid met een tekst veld

Priı	mary actor	Gebruiker					
Brides	ef scription	De gebruiker wil de bewegingssnelheid van de robot aanpassen, gekozen met een tekst veld.					
Post		UC0_0 is succesvol ui	tgevoei	rd, de robot is gestart.			
		De snelheid van de ro	bot is a	aangepast naar de gewenste snelheid.			
		n		System responsibility			
1.	_	r geeft aan de robot sturen door middel	2.	Het systeem geeft het scherm weer waar de gebruiker de robot kan besturen door middel van de muis.			
3.	De gebruike veld met de	r selecteert het tekst titel 'Speed'					
4.	De gebruike	r typt een getal.					
5.	De gebruike toets.	r drukt op de 'Enter'-	6.	Het systeem controleert de opgegeven waarde.			
			7.	Het systeem update de bijhorende slider naar de gekozen waarde.			
8.	De gebruike knop.	r drukt op de 'Run'-	9.	Het systeem maakt een nieuw bericht aan voor de robot met daarin de nieuwe waardes.			
			10.	Het systeem stuurt het nieuwe bericht naar de robot.			
	Alternative	flow 01:	4.	De gebruiker probeert meer dan 6 karakters te typen.			
			5a.	Het systeem verstuurd een warning-log bericht met daarin de vermelding dat een waarde niet langer mag zijn dan 7 karakters.			
				Het systeem gaat verder bij stap 3.			
	Alternative	flow 02:	6.	De opgegeven waarde is geen getal.			
			7b.	Het systeem kleurt de ingevoerde waarde in het tekst veld rood.			
				Het systeem gaat verder bij stap 3.			
	Alternative	flow 03:	6.	De opgegeven waarde is hoger dan het maximum.			
			7c.	Het systeem veranderd de opgegeven waarde in het maximum.			

Actor action		System responsibility
		Het systeem gaat verder bij stap 7.
Alternative flow 04:	6.	De opgegeven waarde is lager dan het minimum.
	7d.	Het systeem veranderd de opgegeven waarde in het minimum.
		Het systeem gaat verder bij stap 7.

**Usecase 7** - Fully dressed usecase description - Instellen snelheid met een tekst veld

## 6. Requirements

## 6.1. Functionele requirements

Index	Prioriteit	Requirement	Voldaan
FR-00	Must	De gebruiker moet de huidige methodiek van aansturing kunnen selecteren.	<b>√</b>
FR-01	Must	De gebruiker moet een individuele as kunnen aansturen door middel van het invoeren van een bepaalde hoek.	<b>√</b>
FR-02	Must	Het systeem moet de mogelijkheid bieden tot het aanpassen van de snelheid van de robot door middel van een slider.	<b>√</b>
FR-03	Must	Het systeem moet de mogelijkheid bieden tot het aanpassen van de snelheid van de robot door middel van een text veld.	<b>√</b>
FR-04	Must	Het systeem moet de mogelijkheid bieden tot het aanpassen van de acceleratie van de robot door middel van een slider.	<b>√</b>
FR-05	Must	Het systeem moet de mogelijkheid bieden tot het aanpassen van de acceleratie van de robot door middel van een text veld.	<b>√</b>
FR-06	Must	Het systeem moet de mogelijkheid bieden tot het aanpassen van de positie van een segment door middel van een slider.	<b>√</b>
FR-07	Must	Het systeem moet de mogelijkheid bieden tot het aanpassen van de positie van een segment door middel van een text veld.	<b>√</b>
FR-08	Must	Het systeem moet de minimale waarde van de sliders gelijkstellen op basis van de waardes verkregen van de robot.	<b>√</b>
-			

Index	Prioriteit	Requirement	Voldaan
FR-09	Must	Het systeem moet de maximale waarde van de sliders gelijkstellen op basis van de waardes verkregen van de robot.	<b>√</b>
FR-10	Must	Het systeem moet de minimale waarde van de text velden gelijkstellen op basis van de waardes verkregen van de robot.	<b>√</b>
FR-11	Must	Het systeem moet de maximale waarde van de text velden gelijkstellen op basis van de waardes verkregen van de robot.	V
FR-12	Must	Het systeem moet de simulatie updaten met de huidige posities verkregen van de robot.	V
FR-13	Must	De simulatie moet de huidige positie in cartesiaanse coördinaten weergeven.	V
FR-14	Must	De gebruiker moet de huidige positie van de gripper kunnen aanpassen aan de hand van cartesiaanse coördinaten.	V
FR-15	Must	De gebruiker moet de bewegingssnelheid kunnen aanpassen.	V
FR-16	Must	De gebruiker moet de acceleratie kunnen aanpassen.	V
FR-17	Must	De applicatie moet een tekst veld valideren op basis van invoer lengte.	V
FR-18	Must	De applicatie moet een melding geven wanneer een ingevoerde string in een tekst veld te lang is.	<b>√</b>
FR-19	Must	De applicatie moet een tekst veld valideren op basis van karakter keuze.	<b>√</b>
FR-20	Must	De applicatie moet een melding geven wanneer een ingevoerd karakter niet toegestaan is.	<b>√</b>
FR-21	Must	De applicatie moet een gevalideerde waarde in een tekst veld checken op basis van minimum waarde.	V
FR-22	Must	De applicatie moet een gevalideerde waarde in een tekst veld checken op basis van maximum waarde.	V

Index	Prioriteit	Requirement	Voldaan
FR-23	Must	De applicatie moet alle onderdelen die dezelfde variable weergegeven tegelijkertijd updaten.	<b>√</b>
FR-24	Must	De applicatie moet de mogelijkheid bieden tot het filteren van een bepaalde log gradatie.	<b>√</b>
FR-25	Must	De applicatie moet de log berichten kunnen onderverdelen in vier verschillende gradaties; <b>ERROR</b> , <b>WARNING</b> , <b>NFO</b> , <b>DEBUG</b> .	V
FR-26	Must	De applicatie moet ondersteuning bieden voor het loggen naar de console.	V
FR-27	Must	Er moet een simulatie zijn die de huidige oriëntatie van de robot weergeeft.	V
FR-28	Must	Er moet een simulatie zijn die de een voorbeeld geeft van de nieuwe positie van de robot.	<b>√</b>
FR-29	Must	Er moet een simulatie zijn waarbij als de gripper verplaatst word deze positie wordt opgeslagen en afgespeeld kan worden.	<b>√</b>
FR-30	Must	De applicatie moet de mogelijkheid bieden tot het instellen van de PWM waarde voor de gripper.	<b>√</b>
FR-31	Must	De applicatie moet de mogelijkheid bieden tot het automatisch afspelen van een ingevoerde positie.	<b>√</b>
FR-32	Must	Het systeem moet de mogelijkheid bieden tot het stoppen van de robot door middel van een knop.	<b>√</b>
FR-33	Must	Het systeem moet de mogelijkheid bieden tot het uitvoeren van een noodstop door middel van een knop.	<b>√</b>
FR-34	Must	Het systeem moet de mogelijkheid bieden tot het starten van een seriële verbinding met de robot.	<b>√</b>
FR-35	Must	Het systeem moet de mogelijkheid bieden tot het stoppen van een seriële verbinding met de robot.	<b>√</b>
FR-36	Must	Het systeem moet de mogelijkheid bieden tot het 'activeren' van de robot.	<b>√</b>

Index	Prioriteit	Requirement	Voldaan
FR-37	Must	Het systeem moet de mogelijkheid bieden tot het 'deactiveren' van de robot.	<b>√</b>
FR-38	Should	De gebruiker moet de robot kunnen aansturen door middel van de pijltjes toetsen.	×
FR-39	Should	De gebruiker moet de robot kunnen aansturen door middel van de WASD-toetsen.	×
FR-40	Should	De gebruiker moet de snelheid van de robot kunnen aanpassen door middel van de toetsen [+/-].	×
FR-41	Should	De gebruiker moet de stapgrootte van de robot kunnen aanpassen door middel van de toetsen [page-up/page-down]	×
FR-42	Should	De gebruiker moet de hoogte van de robot kunnen aanpassen door middel van het scroll-wheel.	×
FR-43	Should	De applicatie moet voorzien zijn van een log-venster waar de verschillende log berichten te zien zijn.	<b>√</b>
FR-44	Should	De applicatie moet ondersteuning bieden voor het weergeven van interne logs.	<b>√</b>
FR-45	Should	De applicatie moet de mogelijkheid bieden tot het filteren van interne log berichten.	<b>√</b>
FR-46	Should	De applicatie moet de mogelijkheid bieden tot het filteren van externe log berichten.	<b>√</b>
FR-47	Should	Het systeem moet de mogelijkheid bieden tot het aanpassen van de *frame height waarde van de robot.	×
FR-48	Should	Het systeem moet de mogelijkheid bieden tot het aanpassen van de *gripper height waarde van de robot.	×
FR-49	Should	Het systeem moet de mogelijkheid bieden tot het aanpassen van de *idle positions van de robot.	×
FR-50	Should	Het systeem moet de mogelijkheid bieden tot het aanpassen van de status van <b>ERROR</b> berichten van de robot.	×

Index	Prioriteit	Requirement	Voldaan
FR-51	Should	Het systeem moet de mogelijkheid bieden tot het aanpassen van de status van <b>WARNING</b> berichten van de robot.	×
FR-52	Should	Het systeem moet de mogelijkheid bieden tot het aanpassen van de status van <b>INFO</b> berichten van de robot.	×
FR-53	Should	Het systeem moet de mogelijkheid bieden tot het aanpassen van de status van <b>DEBUG</b> berichten van de robot.	×
FR-54	Could	De gebruiker moet een bepaalde positie kunnen opslaan.	×
FR-55	Could	De gebruiker moet een opgeslagen positie kunnen aanpassen.	×
FR-56	Could	De gebruiker moet een opgeslagen positie kunnen verwijderen.	×
FR-57	Could	De gebruiker moet een opgeslagen positie kunnen opslaan in een sequence.	×
FR-58	Could	De gebruiker moet een sequence kunnen aanpassen.	×
FR-59	Could	De gebruiker moet een sequence kunnen verwijderen.	×
FR-60	Could	De gebruiker moet een nieuwe sequence kunnen aanmaken.	×
FR-61	Could	De gebruiker moet een sequence kunnen afspelen.	×
FR-62	Could	De gebruiker moet een sequence herhaaldelijk kunnen afspelen.	×
FR-63	Could	De gebruiker moet de bewegingsvolgorde van een sequence kunnen aanpassen.	×
FR-64	Could	De gebruiker moet de robot kunnen aansturen door middel van de joysticks op een BLT controller.	×

Index	Prioriteit	Requirement	Voldaan
FR-65	Could	De gebruiker moet de robot kunnen aansturen door middel van de pijltjestoetsen op een BLT controller.	×
FR-66	Could	De gebruiker moet de snelheid van de robot kunnen aanpassen door middel van de 'driehoek' & 'kruis' knoppen op een BLT controller.	×
FR-67	Could	De gebruiker moet de stapgrootte van de robot kunnen aanpassen door middel van de 'vierkant' & 'cirkel' knoppen op een BLT controller.	×
FR-68	Could	De gebruiker moet de hoogte van de robot kunnen aanpassen door middel van de 'R1' & 'R2' knoppen op een BLT controller.	×
FR-69	Could	De applicatie moet ondersteuning bieden voor het weergeven van externe logs (vanaf de robot).	V
FR-70	Could	De applicatie moet ondersteuning bieden voor het loggen naar het venster.	<b>√</b>
FR-71	Could	De applicatie moet ondersteuning bieden voor het loggen naar een document.	×
FR-72	Could	De applicatie moet de mogelijkheid bieden om de huidige logs te verwijderen.	<b>√</b>
FR-73	Could	Het systeem moet de maximale positie per segment kunnen weergeven.	<b>√</b>
FR-74	Could	Het systeem moet de minimale positie per segment kunnen weergeven.	<b>√</b>
FR-75	Could	Het systeem moet de maximale snelheid van een segment kunnen weergeven.	×
FR-77	Could	Het systeem moet de huidige pin configuratie van de robot kunnen weergeven.	×
FR-78	Could	Het systeem moet de huidige microstepping configuratie per segment kunnen weergeven.	×
FR-79	Could	Het systeem moet de huidige * <i>steps per millimeter</i> waarde kunnen weergeven voor segment 0.	×

Index	Prioriteit	Requirement	Voldaan
FR-80	Could	Het systeem moet de huidige * <i>steps per degree</i> waarde kunnen weergeven voor segment 1,2 & 3.	×
FR-81	Could	Het systeem moet de huidige snelheid per segment kunnen weergeven.	×
FR-82	Could	Het systeem moet de huidige acceleratie per segment kunnen weergeven.	×
FR-83	Could	Het systeem moet de huidige status van <b>ERROR</b> berichten kunnen weergeven, beide voor de robot en de applicatie.	×
FR-84	Could	Het systeem moet de huidige status van WARNING berichten kunnen weergeven, beide voor de robot en de applicatie.	×
FR-85	Could	Het systeem moet de huidige status van <b>INFO</b> berichten kunnen weergeven, beide voor de robot en de applicatie.	×
FR-86	Could	Het systeem moet de huidige status van <b>DEBUG</b> berichten kunnen weergeven, beide voor de robot en de applicatie.	<b>√</b>

**Tabel 1** - Functionele requirements

### 6.2. Niet functionele requirements

In dit onderdeel worden de niet functionele requirements verder toegelicht. De niet functionele requirements zijn onderverdeeld op basis van quality of service (QoS). De verschillende QoS elementen; usability, reliability, performance en supportability, zijn in de onderstaande tabel uitgewerkt.

#### 6.2.1. QoS - Usability

Index	Prioriteit	Onderdeel	Requirement	Voldaan
NFR- 00	Must	Safety	Het systeem moet de interne log berichten met een prioriteit ERROR naar de gebruiker sturen indien deze niet specifiek zijn uitgeschakeld.	<b>√</b>
NFR- 01	Must	Safety	Het systeem moet de interne log berichten met een prioriteit WARNING naar de gebruiker sturen indien deze niet specifiek zijn uitgeschakeld.	<b>√</b>
NFR- 02	Must	Safety	Het systeem moet de interne log berichten met een prioriteit INFO naar de gebruiker sturen indien deze niet specifiek zijn uitgeschakeld.	<b>√</b>

Index	Prioriteit	Onderdeel	Requirement	Voldaan
NFR- 03	Must	Safety	Het systeem moet de interne log berichten met een prioriteit DEBUG naar de gebruiker sturen indien deze niet specifiek zijn uitgeschakeld.	<b>√</b>
NFR- 04	Must	Safety	Het systeem moet de externe log berichten met een prioriteit ERROR naar de gebruiker sturen indien deze niet specifiek zijn uitgeschakeld.	<b>√</b>
NFR- 05	Must	Safety	Het systeem moet de externe log berichten met een prioriteit WARNING naar de gebruiker sturen indien deze niet specifiek zijn uitgeschakeld.	<b>√</b>
NFR- 06	Must	Safety	Het systeem moet de externe log berichten met een prioriteit INFO naar de gebruiker sturen indien deze niet specifiek zijn uitgeschakeld.	<b>√</b>
NFR- 07	Must	Safety	Het systeem moet de externe log berichten met een prioriteit DEBUG naar de gebruiker sturen indien deze niet specifiek zijn uitgeschakeld.	<b>√</b>
NFR- 08	Must	Quality	Alle publieke methodes in het systeem zullen voorzien zijn van beschrijvend Doxygen commentaar.	<b>√</b>
NFR- 09	Must	Quality	Alle bestanden met betrekking tot de code zullen voorzien van een header met daarin de datum van aanmaak en de naam van de schrijver.	V
NFR- 10	Must	Quality	Al het commentaar verwerkt in de code zal geschreven worden met de voertaal; Engels.	V
NFR- 11	Must	Quality	De verschillende onderdelen in het systeem die een gelijksoortig doel nastreven zullen worden gegroepeerd in een namespace.	<b>V</b>
NFR- 12	Must	Quality	De verschillende header bestanden (*.h) zullen worden onderverdeeld in mappen op basis van namespace.	<b>√</b>
NFR- 13	Should	Quality	De applicatie zal worden voorzien van een installatie handleiding.	×
NFR- 14	Should	Quality	De installatie handleiding zal geschreven worden in de voertaal; Engels	×
NFR- 15	Should	Quality	De applicatie zal worden voorzien van een gebruikershandleiding.	×

Index	Prioriteit	Onderdeel	Requirement	Voldaan
NFR- 16	Should	Quality	De gebruikershandleiding zal geschreven worden in de voertaal; Engels.	×
6.2.2. Q	oS - Reliabil	ity		
Index	Prioriteit	Onderdeel	Requirement	Voldaan
NFR- 17	Must	Safety	Het systeem zal ervoor zorgen dat een gebruiker geen commando's direct naar de robot kan sturen.	<b>√</b>
NFR- 18	Must	Safety	Het systeem zal ervoor zorgen dat wanneer de robot niet ge-'homed' is er geen bewegingscommando's verstuurd worden.	✓
NFR- 19	Must	Safety	Het systeem zal ervoor zorgen dat er geen snelheid waardes hoger dan het maximum verstuurd zullen worden.	<b>√</b>
NFR- 20	Must	Safety	Het systeem zal ervoor zorgen dat er geen acceleratie waardes hoger dan het maximum verstuurd zullen worden.	<b>√</b>
NFR- 21	Must	Safety	Het systeem zal ervoor zorgen dat er geen posities verstuurd worden die hoger dan het maximum voor dat segment zijn.	<b>√</b>
NFR- 22	Must	Safety	Het systeem zal ervoor zorgen dat er geen posities verstuurd worden die lager dan het minimum voor dat segment zijn.	<b>√</b>
NFR- 23	Must	Safety	Het systeem zal ervoor zorgen dat de 'E-Stop'-knop altijd zichtbaar is in de applicatie.	<b>√</b>
NFR- 24	Must	Safety	Het systeem zal ervoor zorgen dat wanneer de robot aan het bewegen is de E-Stop knop actief is.	<b>√</b>
NFR- 25	Must	Safety	Het systeem zal ervoor zorgen dat een 'E-Stop'-knop trigger altijd direct naar de robot verstuurd wordt.	V
NFR- 26	Must	Safety	Het systeem zal ervoor zorgen dat wanneer de applicatie wordt afgesloten de robot gedeactiveerd word.	<b>√</b>
NFR- 27	Must	Safety	Het systeem zal ervoor zorgen dat wanneer de applicatie wordt afgesloten de seriële connectie afgesloten wordt.	<b>√</b>

Index	Prioriteit	Onderdeel	Requirement	Voldaan
NFR- 28	Should	Reliability	Het systeem zal na 5 minuten inactiviteit de robot automatisch deactiveren.	×
NFR- 29	Should	Reliability	Het systeem zal na 5 minuten inactiviteit de seriële connectie automatisch afsluiten.	×

#### 6.2.3. QoS - Performance

Index	Prioriteit	Onderdeel	Requirement	Voldaan
NFR- 30	Must	Timeliness	Het systeem zal losse 'update'-threads vertragen tot maximaal 1000x per seconden.	V
NFR- 31	Must	Timeliness	Het systeem zal binnen 100 milliseconden een bewegingscommando versturen naar de robot.	<b>√</b>
NFR- 32	Must	Timeliness	Het systeem zal binnen 20 milliseconden na het ontvangen van een data response dit response hebben verwerkt in de applicatie.	<b>√</b>

## 6.3. QoS - Supportability

Index	Prioriteit	Onderdeel	Requirement	Voldaan
NFR- 33	Must	Quality	Het product zal ontwikkeld worden in Jetbrains - CLion.	V
NFR- 34	Must	Quality	Het product zal voorzien worden van omschrijvende documentatie.	V
NFR- 35	Should	Quality	Het product zal voorzien worden van een document waarin beschreven staat welke eventuele bugs of fouten er aanwezig zijn.	×
NFR- 36	Should	Quality	Het product zal voorzien worden van een document waarin beschreven staat welke toekomstige verbeterpunten er zijn.	×

## 7. Literatuurlijst

Index	Source
1	Boost. (z.d.). Boost C++ Libraries. Geraadpleegd op 28 mei 2022, van https://www.boost.org/
2	wxWidgets. (2022, 4 april). wxWidgets: Cross-Platform GUI Library. Geraadpleegd op 28 mei 2022, van https://www.wxwidgets.org/
3	PlayStation. (z.d.). DualSense draadloze controller
4	https://www.doxygen.nl/manual/docblocks.html