

PHYSICAL INTERACTION

01 Physikalische Grundlagen

ORGANISATORISCHES

Hausaufgabe

- Finden Sie ein Projekt-Thema → Am 27.10.
 - Nächste Woche (20.10.) werden wir Ihre Ideen gemeinsam diskutieren
 - Jede*r soll mindestens einen Projekt-Vorschlag machen
 - Ideen dürfen von jede*r/m aufgegriffen werden
 - Anschließend: Teambildung
- Bitte schreiben Sie sich in den Moodle-Kurs ein
 - "Physical Interaction" in Media / Interactive Media Design
 - https://lernen.h-da.de/course/view.php?id=4257

Kurz-Präsentationen

[Beliebiges Physical Interface vorstellen, ~5min]

- 20.10.: Luise Asmus, Dina Bisevac, Lennart Czienskowski, Ali Dindin, Isabel Gaubatz → HEUTE! Ab ca. 12:10
- 27.10.: Simone Haas, Lisa Key, Anja Kibies, Uwe Martin, Jan Messing
- 03.11.: Philipp Haase, Benedikt Müller, David Palomino Bueno, Patrick Renkel, Jonas Schlimbach
- 10.11.: Till Seigfried, Maximilian Sommer, Daniel Stehlik, Dogukan Yoltay, Olga Zimmermann
- 17.11.: Arif Basaran, Lisa Hofstädter, Romina Marsico, Aylin Sahin, Robin Ries

Fragen vom letzten Mal

- Laborzugang: nach der Löt-Einführung freier Zugang
- Stühle: Sollten nun genügend vorhanden sein
- Nächstes Semester Physical Interaction?
 - Gleiches oder sehr ähnliches Elective wird aller Voraussicht nach angeboten
 - Für die hier anwesenden wenig empfehlenswert, weil wenig Neues

Lötkurs


- Am 3.11.
- → Jede*r muss hier im Kurs mal etwas gelötet haben
- Wir stellen einen einfachen Bausatz, den wir gemeinsam und betreut anfangen
- Vorbereitung: "Löten ist einfach" - Löt-Anleitung in Comicform

https://mightyohm.com/blog/2011/05/loten-ist-einfach-soldering-is-easy-german-translation/



Theorie-Themen

- Physik
- Elektronik / Bauteile
- Arduino / Fritzing
- Überschneidung mit Robotik
 - Sensoren / Aktoren
- Löten & Messen
- Projektbez. Themen nach Bedarf



+ Ihr Vorschlag hier?

SPANNUNG

Definition

- "Spannung ist das spezifische Arbeitsvermögen des elektrischen Feldes an einer Ladung." (Wikipedia)
- "Arbeit pro Ladung" ist Spannung, sie wird gemessen in Volt [Nm / C] = [V]
- Sprachgebrauch: Eine Spannung "liegt an"
- Spannung sorgt dafür, dass ein Strom fließt

Spannungsbereich "Kleinspannung"

Praktisch, weil <u>nicht</u> lebensgefährlich!

- → Alles, womit wir hier arbeiten, fällt unter Kleinspannung
- LEDs: 1,5-3V je nach Farbe und Helligkeit
- Gängige Microcontroller: 3-5V
- DC-Motoren: 5-12V
- Spannungen bis 15V werden beim Anfassen in der Regel nichtmal "bemerkt"

Gängige Spannungs-Quellen (1)

- Steckdose
 230V Wechselstrom, meist bis zu 16A
 Vorsicht: das IST lebensgefährlich
- Transformator / Schaltnetzteil
 Spezifikationen siehe Aufdruck oder
 Datenblatt, meistens Gleichstrom
- Labornetzteil
 Spannung und Strom genau regelbar und per Instrument ablesbar
- USB-Anschluss
 5V, 500mA-2A, Gleichstrom



Gängige Spannungs-Quellen (2)




- Batterie

 1,5 V pro Zelle
 Maximalstrom und Kapazität meist unbekannt
 Zellen auch gerne zu 4,5V oder 9V Blocks oder ähnlichem Verpackt
- Akku
 z.B. NiMH (1,2V) oder Li-Ion (3,6V)
 Spannung, Kapazität siehe Aufdruck oder Datenblatt,
 Gleichstrom
 Bitte nicht kurzschließen, ansonsten aber ungefährlich



STROM

Bohr'sches Atommodell



- Kern: Protonen (positiv geladen) und Neutronen
- Hülle: Elektronen (negativ geladen)
- Je nach Element unterschiedliche Anzahl Protonen
- Elektronen je nach Element verschieden "fest" an den Kern gebunden
- Protonen und Elektronen i.d.R. im Gleichgewicht (= neutral)


Was ist Strom?


→ Bewegte Ladung


- Technische Stromfluss-Richtung von Plus nach Minus
- Elektronen fließen von Minus nach Plus (aufgrund der negativen Ladung ist die technische Richtung trotzdem von Plus nach Minus)
- Ladung pro Zeit ist die Stromstärke, gemessen in den Einheiten
 [Coulomb / Sekunde] = [Ampère]

Stromkreis


Neue Schaltplan-Zeichen: - Spannungsquelle - Glühlampe








Elektrischer Leiter und Widerstand als Material-Eigenschaft



Elektrischer Leiter und Widerstand als Material-Eigenschaft

- Atomkerne sitzen fest
- Elektronen können sich bewegen
- Elektronen sind geladen (-1,6 * 10⁻¹⁹ Coulomb)
- Das Material legt fest, wie leicht sich die Elektronen bewegen können (→ "Widerstand")
- Elektronen folgen einer angelegten Spannung



Leiter / Nichtleiter

Dinge die Strom gut leiten

- Metalle, allen voran
 Silber, Kupfer, Gold, Aluminium
- Quecksilber
- Graphit
- Dotiertes Silizium

Dinge die strom schlecht leiten

- Glas
- Keramik
- Haut
- Holz
- Destilliertes Wasser
- Die meisten Kunststoffe
- Viele Lackfarben

WIDERSTAND

Widerstand

- Strom folgt einer Spannung
 U ~ I
 Mehr Spannung → mehr Strom
- Widerstand sorgt dafür, dass weniger Strom fließt
- Spannung = Widerstand * Strom U = R * I Einheiten: [V] = [Ω * A]
- → Formel notieren, brauchen wir ständig!





Abbildung 1-34. Ein größerer Widerstand ergibt einen reduzierten Stromfluss, aber wenn du den Druck erhöhst, kann er den Widerstand überwinden und den Fluss vergrößern.



Widerstand ist zwecklos



- Widerstands-Symbol ist ein einfaches Rechteck, wahlweise mit Stärke oder Numerierung
- Merke:
 Strom nimmt den Weg des geringsten Widerstands

WIDERSTAND

Moment, hatten wir doch schon? Ja, als physikalische Eigenschaft. Aha... und jetzt?




Widerstand, das Bauelement

 Farbcodierung gibt Auskunft über Spezifikationen

Leserichtung:

- Wenn ein Farbring einzeln abgesetzt oder breiter ist, dann die Toleranz
 - → letztes Band
- Wenn eine Seite näher am Draht ist
 - → erstes Band
- Im Zweifel: Multimeter (widerstand ausbauen!)
- Neben dem Widerstandswert auch Toleranz
- Elektrische Energie wird in Hitze umgewandelt
- Widerstands-Tabellen gibt's auch als App!




Widerstand als Spannungsteiler

Beispiel: Spannungsquelle hat 5V LED will 20mA bei 1,8V

. . .

?!?!?!



Mögliche Folge: Bauteil kaputt

Widerstand als Spannungsteiler

Exkurs: Widerstände "in Reihe"

Widerstände in Reihe addieren sich


$$R_1 + R_2 = R_{gesamt}$$

- Der gleiche Strom muss durch beide Bauteile fließen
- U_{gesamt} = R_{gesamt} * I
- Daraus folgt:

$$U_1 = R_1 * I$$

 $U_2 = R_2 * I$

- → Es kommen verscheidene Spannungen in der Schaltung vor
- → Die Spannungen sind proportional zu den Widerstands-Werten
- → Wir machen uns diesen Effekt zunutze




Widerstand als Spannungsteiler

Beispiel:

Spannungsquelle hat 5V LED will 20mA bei 1,8V

Herangehensweise:

- Strom ist an allen Stellen der Reihenschaltung gleich → 20mA
- Spannung der LED soll 1,8V sein, die Quelle liefert 5V. Wir müssen 3,2V los werden.
- Wir berechnen einen Widerstand, der bei 3,2V 20mA durch lässt.
 Wir stellen dazu die Formel U = R * I um; Wir rechnen mit der Formel R = U / I
- $R = 3.2V / 20mA = 160\Omega$
- Falls es den Widerstandswert nicht gibt, nimmt man hier den nächstgrößeren (220Ω)




Alternative Lösung: Bauteile haben auch Widerstand

Beispiel:


Spannungsquelle hat 5V LED will 20mA bei 1,8V

3 LEDs in Reihe!




Widerstand als Schutz

- Manche Bauteile vertragen keinen hohen Strom
- Vielen (Digital-)Bauteilen kommt es gar nicht auf den Strom an
- Im Beispiel rechts ist ein Transistor über einen hohen Widerstand mit dem Arduino verbunden
- Genaue Größe meist egal. Gängig sind 1-10 $K\Omega$



Widerstand als "Pull-Up" oder "Pull-Down"




Neue Schaltplan-Zeichen:
- Chip / Blackbox
- Taster

Problem: Was liegt hier eigentlich an, wenn der taster offen ist?

→ Zufälliges Rauschen

Widerstand als "Pull-Up" oder "Pull-Down"



Lösung: Wir fügen einen hochohmigen Widerstand ein, der einen definierten Zustand herstellt.

Widerstand als "Pull-Up" oder "Pull-Down"

- Pull-Down: Widerstand in Richtung Ground / Minus / Masse
- Pull-Up: Widerstand in Richtung Versorgungsspannung
- Genauer Wert auch hier nicht wichtig, gängig sind 10KΩ
- Fun-Fact: Arduino hat Pull-Up Widerstände schon eingebaut, sie können einfach aktiviert werden!

(Siehe: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/DigitalPins)

MULTIMETER (LIVE DEMO)

Kabel-Farben


- Schwarz ist Minus (-) bzw. Masse, am Multimeter COMM oder Common genannt
- Rot ist Plus (+), an einem guten Multimeter gibt es mehrere rote Ports, je nachdem, was gemessen werden soll.
- Die Farbcodierung gilt auch an anderer Stelle, nicht nur für Multimeter (zB Lautsprecher-Boxen). Sie ist auch empfehlenswert für die eigenen Schaltungen und die eigene Dokumentation z.B. in Fritzing.

Spannung einer Batterie



- Multimeter auf Gleichspannung, Volt einstellen (z.B. "DCV" oder V=)
- Multimeter ungefähr auf die erwartete
 Spannung einstellen, im Zweifelsfall höher einstellen und später "runter" gehen.
- Mess-Spitzen an die Batteriepole halten (schwarz an Plus, rot an Minus)
- Das Display sollte nach kurzer Zeit auf einen Wert eingependelt sein.
- Die Spannung sollte leicht über der aufgedruckten Spannung liegen.


Teilspannung in einem Stromkreis





- Messgerät (wie zuvor) auf Gleichspannung, Volt einstellen und die rote Messspitze am richten Port einstecken
- Der Stromkreis wird zur Messung nicht verändert
- Messspitzen um das Bauteil ansetzen
- Spannung ablesen

Strom





- Messgerät auf Gleichspannung, Ampère einstellen und die rote Messspitze am richten Port einstecken, Messgeräte haben oft einen Port für starke Ströme (Messgerät in der h_da: 10A) und einen Port für schwache Ströme (hier: 400mA), bitte wählen Sie im Zweifelsfall den stärkeren Port!
- Das Messgerät wird an beliebiger Stelle in den Stromkreis eingestzt, der gesamte Strom fließt also einmal durch das Messgerät.
- Strom ablesen

Widerstand





- Bauteil im Idealfall vor Einbau ausmessen (oder ausbauen), die Gesamte Schaltung würde das Ergebnis verfälschen
- Messgerät auf Widerstand (Ω)
 einstellen und die rote Messspitze
 am richten Port einstecken
- Die Messspitzen um das Bauteil ansetzen
- Widerstand ablesen

Durchgangsprüfung ("Durchpiepen")

- Die meisten Multimeter haben einen Dioden-Modus, mit dem Sie die Polarität einer Diode überprüfen können. Dieser Modus eignet sich auch zum überprüfen ob eine Leitung funktioniert bzw. wo eine Leitung endet.
- Viele Multimeter geben einen Ton aus, wenn eine Leitung durchgängig ist, daher "durchpiepen".