米度硬件产品序列号编码规则

米度硬件产品序列号编码规则

2015-3-30

为方便硬件产品管理,后续将对所有的产品加入序列号,编码规则如下:表 1

类型 型号 年份 月份 流水号 识别码

N 20 15 1 001-999 A D 301 15 1 001-999 B

表 2

类型 N D E ... 名称 车机/导航 数传终端 GNSS ...

1. 其中"类型"为产品的用途;

目前分为:

N(Navigation)---车机/导航

- D(Data transmission)数据传输终端
- E (GNSS) 基于 GPS 等导航卫星的高精度定位
- R (Remote Terminal Unit) 远程终端设备
- ...后续可能会有更多的产品
 - 1. "型号"表示产品具体的标示。同一类型下相同数字开头的型号属于一个系列,如: D301、D302 等属于 D30 系列。
 - 2. "年份"表示该产品生产日期对应的年后两位。如 15 表示是 2015 年生产。
 - 3. 月份用一位表示, 1-C 分别代表 1-12 月份
 - 4. "流水号"表示某一年生产该产品具体的号码,该流水号在产品的终生周期中从 001 开始,最大为 999,从小到大依次递增 1,;如 2015 年 1 月生产第一台 N20,则流水号为 1001,后面再生产一台 则变为 1002,依次递增。年份改变不会影响流水号的增加,即流水号不会每一年每月都从 001 开始计数。
 - 5. "识别码"为每一个型号对应的<mark>唯一识别码</mark>,同系列不同型号之间使用的识别码不能相同,如 D301 和 D302 同属 D30 系列,但是使用的识别码不能相同。识别码+流水号必须能确定某一个具体的不重复的产品。

产品中如果有蓝牙模块,蓝牙 SSID 格式为:类型+型号+年份+流水号,如 D301 的蓝牙名称显示为: D301-150002,"-"是为了区分型号与流水号。

公司现有产品对应识别码

表 3

类型	型号	年份	月份	流水号	识别码
N	20	15	1	001-999	Α
E	40S	15	1	001-999	В
D	301	15	1	001-999	С
S	SMART	15	1	001-999	E-H
R	301	15	1	001-999	I
	302	15	1	001-999	J
	DAG	15	1	001-999	K
	DAS	15	1	001-999	L
Е	30	15	1	001-999	M
	30C	15	1	001-999	N
	40	15	1	001-999	0
	40C	15	1	001-999	Р
	40D	15	1	001-999	Q
	E60	15	1	001-999	R
Р	PVS	15	1	001-999	S
M	20	15	1	001-999	Т
	60	15	1	001-999	U
lora 网关	XXX	15	1	001-999	G
lora 采集器	XXX	15	1	001-999	D

目前带有蓝牙模块的产品有: N20、D301、N30

30X 是为了产品序列向后扩展

对产品序列号和生产日期配置使用的命令:

配置生产日期: "@@8000 150330\r\n"

配置生产日期: "@@8001 150001\r\n"

配置产品类型: "@@8002 E40C\r\n"注: E40C 为四位 ASCII 码,不足四位的用空格补齐产品固件中根据产品类型和表 3 数据对应出算出识别码,所以识别码不进行单独配置