

项目六 报警器

这里我们要接触一个新的电子元件——蜂鸣器,从字面意思就可以知道,这是一个会发声的元件。这次做一个报警器,通过连接蜂鸣器到 Arduino 数字输出引脚,并配合相应的程序就可以产生报警器的声音。其原理是利用正弦波产生不同频率的声音。如果结合一个LED,配合同样的正弦波产生灯光的话,就是一个完整的报警器了。

所需元件



● 1× 蜂鸣器

硬件连接

按下图连接图连接,注意蜂鸣器长脚为正 (+),短脚为 (-)。短脚接到 GND,长脚接到数字口 8。




图 6-1 报警器连线图



输入代码

输入下面的样例代码 6-1,这段代码引自《beginning-arduino》一书。

```
样例代码 6-1:
//项目六 报警器
float sinVal;
int toneVal;
void setup() {
    pinMode(8, OUTPUT);
}
void loop() {
    for (int x=0; x<180; x++) {
          //将 sin 函数角度转化为弧度
           sinVal = (sin(x*(3.1412/180)));
           //用 sin 函数值产生声音的频率
           toneVal = 2000+(int(sinVal*1000));
           //给引脚 8 一个
           tone(8, toneVal);
           delay(2);
}
```

下载程序完成后, 你会听到一高一低的报警声, 如同汽车报警器。

代码回顾

首先,定义两个变量:

```
float sinVal;
int toneVal;
```

浮点型变量 sinVal 用来存储正弦值,正弦波呈现一个波浪形的变化,变化比较均匀, 所以我们选用正弦波的变化来作为我们声音频率的变换,toneVal 从 sinVal 变量中获得数 值,并把它转换为所需要的频率。



这里用的是 sin()函数,一个数学函数,可以算出一个角度的正弦值,这个函数采用弧度单位。因为我们不想让函数值出现负数,所以设置 for 循环在 0~179 之间,也就是 0~180 度之间。

```
for (int x=0; x<180; x++) {}
```

函数 sin()用的弧度单位,不是角度单位。要通过公式 3.1412/180)将角度转为弧度:

```
sinVal = (sin(x*(3.1412/180)));
```

之后,将这个值转变成相应的报警声音的频率:

```
toneVal = 2000+(int(sinVal*1000));
```

这里有个知识点——浮点型值转换为整型。

sinVal 是个浮点型变量,也就是含小数点的值,而我们不希望频率出现小数点的,所以需要有一个浮点值转换为整型值得过程,也就是下面这句语句就完成了这件事:

```
int(sinVal*1000)
```

把 sinVal 乘以 1000,转换为整型后再加上 2000 赋值给变量 toneVal,现在 toneVal 就是一个适合声音频率了。

之后,我们用 tone()函数把生成的这个频率给我们的蜂鸣器。

```
tone(8, toneVal);
```

下面我们来介绍一下 tone 相关的三个函数

(1) tone(pin,frequency)

Pin 都是指连接到蜂鸣器的数字引脚, frequency 是以 Hz 为单位的频率值。

(2) tone(pin,frequency,duration)

第二个函数,有个 duration 参数,它是以毫秒为单位,表示声音长度的参数。像第一个函数,如果没有指定 duration,声音将一直持续直到输出一个不同频率的声音产生。

(3) noTone(pin)

noTone(pin)函数,结束该指定引脚上产生的声音。



硬件回顾

蜂鸣器

蜂鸣器其实就是一种会发声的电子元件。蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。

压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器区别

压电式蜂鸣器是以压电陶瓷的压电效应,来带动金属片的振动而发声。当受到外力导致压电材料发生形变时压电材料会产生电荷。电磁式的蜂鸣器,则是利用通电导体会产生磁场的特性,通电时将金属振动膜吸下,不通电时依振动膜的弹力弹回。不太明白也没太大关系,不影响我们使用。

压电式蜂鸣器需要比较高的电压才能有足够的音压,一般建议为 9V 以上。电磁式蜂鸣器 用 1.5V 就可以发出 85dB 以上的音压了, 唯消耗电流会大大的高于压电式蜂鸣器。所以还是建议初学者使用电磁式蜂鸣器。

有源蜂鸣器和无源蜂鸣器区别

无论是压电式蜂鸣器还是电磁式蜂鸣器,都有有源蜂鸣器和无源蜂鸣器两种区分。

有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的根本区别是输入信号的要求不一样。这里的"源"不是指电源,而是指振荡源,有源蜂鸣器内部带振荡源,说白了就是只要一通电就会响。而无源内部不带震荡源,所以如果仅用直流信号无法使其响,必须用 2K-5K 的方波去驱动它。

从外观上看,有源无源的区别在于,有源蜂鸣器有长短脚,也就是所谓正负极,长脚为 正极,短脚为负极。而无源蜂鸣器则没有正负极,两个引脚长度相同。

所以,对于初学者来说有源蜂鸣器会更容易上手一点。在套件中,我们为初学者选用的 蜂鸣器类型是电磁式有源蜂鸣器。当然,如果有源蜂鸣器玩的够熟练的话,不妨考虑买一个 无源蜂鸣器玩玩,可以演奏出不用的音乐效果。

蜂鸣器的应用有很多,我们都可以就蜂鸣器做一些好玩的东西,比如常见的会结合蜂鸣器的有,红外传感器,超声波传感器,用于监测物体靠近报警。温度传感器,测到温度过高报警。气体传感器,有气体泄漏报警等等。除了报警,还可以用来作为乐器,通过不同频率,调成乐谱的不同调式,是不是很 amazing 啊?

课后作业

1、结合红色 LED 灯做一个完整的报警器。

提示:可以让 LED 也随着 sin 函数变化,使声音与灯光节奏保持一致。

2、结合项目三中介绍的按钮,做个简易门铃的效果,每次按下按钮,蜂鸣器发出提示音。