

项目十六 红外遥控数码管

数码管,常见的用来显示数字的,比如像计算器。在本实验之前我们先来了解一下数码管是如何工作的。数码管,其实也算是 LED 中的一种。数码管的每一段,都是一个独立的 LED,通过数字引脚来控制相应段的亮灭就能达到显示数字的效果。下面让我们通过实验的方式来感受一下数码管的神奇之处吧!

所需材料



- 1× 八段数码管
- 8× 220 欧电阻

硬件连接

按下图连线图连接,注意数码管各段所对应的引脚。右边引脚说明图上为什么画这么几个箭头呢? 个人觉得,这样看起来更方便。可以给你作为参考。我们从上面一排看,红色箭头的方向,从右往左, $b \to a \to f \to g$ 的顺序正好对应,下面红色箭头逆时针顺序 $b \to a \to f \to g$ 。蓝色箭头也是表达的同样的意思。

我还特意在连接图上,对数码管所连接的引脚做了标示。这样就能更清楚的知道哪个引脚控制哪一段了。这8个电阻同样是起限流的作用。




图 15-1 数码管显示连线图



输入代码

样例代码 15-1:

```
//项目 15 - 数码管显示
void setup() {
  for (int pin = 2; pin <= 9; pin++) { // 设置数字引脚 2~9 为输出模式
      pinMode(pin, OUTPUT);
      digitalWrite(pin, HIGH);
  }
void loop() {
    // 显示数字 ()
    int n0[8] = \{0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1\};
    //数字引脚2^{\circ}9 依次按数组 n0[8]中的数据显示
    for (int pin = 2; pin \leq 9; pin++) {
       digitalWrite(pin, n0[pin-2]);
    delay(500);
    // 显示数字 1
    int n1[8] = \{0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1\};
    // 数字引脚 2^{\sim}9 依次按数组 n1[8]中的数据显示
    for (int pin = 2; pin \langle = 9 ; pin++ \rangle {
       digitalWrite(pin, n1[pin-2]);
    delay(500);
    // 显示数字 2
    int n2[8] = \{0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1\};
    // 数字引脚 2^{\circ}9 依次按数组 n2[8]中的数据显示
    for (int pin = 2; pin \leq 9; pin++) {
       digitalWrite(pin, n2[pin-2]);
    delay(500);
```



```
// 显示数字 3
int n3[8]=\{0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1\};
// 数字引脚 2^{\sim}9 依次按数组 n3[8]中的数据显示
for (int pin = 2; pin \langle = 9 : pin++ \rangle)
   digitalWrite(pin, n3[pin-2]);
delay(500);
// 显示数字 4
int n4[8] = \{0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1\};
// 数字引脚 2^{\circ}9 依次按数组 n4[8]中的数据显示
for(int pin = 2; pin \leq 9; pin++) {
   digitalWrite(pin, n4[pin-2]);
delay(500);
// 显示数字 5
int n5[8] = \{1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1\};
// 数字引脚 2^{\circ}9 依次按数组 n5[8]中的数据显示
for (int pin = 2; pin \langle = 9 ; pin++ \rangle {
   digitalWrite(pin, n5[pin-2]);
delay(500);
// 显示数字 6
int n6[8] = \{1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1\};
// 数字引脚 2^{\circ}9 依次按数组 n6[8]中的数据显示
for (int pin = 2; pin \langle = 9 ; pin++ \rangle {
   digitalWrite(pin, n6[pin-2]);
delay(500);
// 显示数字 7
int n7[8] = \{0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1\};
// 数字引脚 2^{\sim}9 依次按数组 n7[8] 中的数据显示
for (int pin = 2; pin \leq 9; pin++) {
   digitalWrite(pin, n7[pin-2]);
```



完成下载后,数码管就会循环显示 0~9 的数字。由于要看懂代码的话,首先需要了解数码管的构造,所以我们这回先说硬件部分。

硬件回顾

数码管

数码管其实就是一个前面介绍的 led 的组合体,这个组合体包含 8 个 led,所以也称之为八段数码管。说白了就八个灯。哪八段?不用多说了吧! a 到 g 以及小数点 DP。其实用法和前面说的 LED 也是一样的,每段都是一个发光二极管,分别用 8 个数字口来控制它们的亮灭,通过不同段的显示,就能组成 0~9 的数字。比如,我们让 b,a,f,e,d,c 亮起的话,就能显示一个数字 "0"了。

下图 11-2 是个引脚说明图,不陌生了吧! 在前面硬件连接的时候,已经看到过一次了。 这里, b \rightarrow a \rightarrow f \rightarrow g \rightarrow e \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow DP 分别连接到 Arduino 数字引脚 2~9。






图 11-2 引脚说明图

数码管一共有 10 个引脚。a~DP 这 8 个引脚接到数字口,那还有两个引脚呢?这是公共端,LED 只有一端是不能被点亮的。我们在 RGB 灯那章讲到过共阴共阳的问题,数码管也存在共阴共阳问题。所谓共阳就是公共端接+5V,共阴则是公共端接 GND。

数码管的共阴共阳在使用上有什么区别

共阳数码管,它们公共端接 5V,那在代码中,控制另一端的数字引脚为 LOW,这样才能让数码管点亮。如果是共阴数码管,公共端接 GND,在代码中中,控制另一端数字引脚为 HIGH,才让数码管点亮。

所以,共阴共阳只是在代码上要稍作修改。我们这里选用的是共阳数码管。硬件有了 了解,我们来看看软件部分。

代码回顾

硬件部分我们已经说过,数码管需要接到 8 个数字引脚,所以在一开始,需要定义 8 个数字引脚作为输出。这次我们用一个 for 循环来完成这 8 个数字引脚的设置。数码管 b, a, f, g, e, d, c, DP 分别和 Arduino 数字引脚 2~9 对应。

```
for(int pin = 2 ; pin <= 9 ; pin++) {
    pinMode(pin, OUTPUT);
    digitalWrite(pin, HIGH);
}</pre>
```



从引脚 2 开始,一直循环到引脚 9,都设为 OUTPUT 模式,初始化为 HIGH。前面说过,共阳的话,设置 HIGH,不被点亮,所以开始先不点亮数码管。(当然,你一个一个引脚分开设置输出模式也是不会错的,只是会让代码显得很冗长。)

好了,到了主函数,要分别显示 0~9 的数字。是不是觉得代码大部分都是相似的。所以,我们只要看明白如何显示数字 0,那整段代码就都迎刃而解了。

```
int n0[8] = \{0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1\};
```

这里我们要引入一个数组的概念。数组是一个变量的集合,可以通过索引号来找到数组中的元素。在我们的程序中,声明了一个 int 型的数组。并取名为 n0。之后用 8 个数值来初始化这个数组。那如何获得数组中的元素呢? 你只需要简单的指出这个元素的索引号。数组是从 0 开始索引的,这意味着数组中的第一个元素的索引号为 0 而不是 1,因此数组中的 8 个元素的索引号是 0~7。在这里元素 4,对应索引号为 3 (n0[3]),值为 1。元素 8 (索引号 7, n0[7])的值为 1。

声明中 n0[8]的方括号中的 8 代表有 8 个元素。

定义完数组后,进入又一个for循环。

```
for(int pin = 2; pin <= 9 ; pin++) {
    digitalWrite(pin, n0[pin-2]);
}</pre>
```

这个 for 循环是给 2~9 引脚写入状态值,也就是 HIGH 还是 LOW, digitalWrite 函数中写入 HIGH 的另一种形式就是写入"1", LOW 则可以写为"0"。我们通过数组索引的方式给 2~9 引脚赋值。

比如当 pin=2,代入 n0[pin-2]中,对应为 n0[0], n0[0]意思是获得数组的第一个元素,为 0。完成了引脚 2 置低 (LOW)。我们前面说了,共阳的数码管,置低 (LOW)的话,是被点亮,所以,b端被点亮了。循环到 pin=3,a 段被点亮,。循环到 pin=4,f 段被点亮,依次类推……。

整个循环过程如下:

```
pin=2 \rightarrow n0[0] = 0 \rightarrow digitalWrite(2,0) \rightarrow b 段点亮 pin=3 \rightarrow n0[1] = 0 \rightarrow digitalWrite(3,0) \rightarrow a 段点亮 pin=4 \rightarrow n0[2] = 0 \rightarrow digitalWrite(4,0) \rightarrow f 段点亮 pin=5 \rightarrow n0[3] = 1 \rightarrow digitalWrite(5,1) \rightarrow g 段不点亮 pin=6 \rightarrow n0[4] = 0 \rightarrow digitalWrite(6,0) \rightarrow e 段点亮
```



```
pin=7 \rightarrow n0[5] = 0 \rightarrow digitalWrite(7,0) \rightarrow d 段点亮

pin=8 \rightarrow n0[6] = 0 \rightarrow digitalWrite(8,0) \rightarrow c 段点亮

pin=9 \rightarrow n0[7] = 1 \rightarrow digitalWrite(9,1) \rightarrow DP 段不点亮
```

这样就完成了显示数字 "0" 了。同样用数组的方法显示数字 1~9。自己动手画一下,哪几段亮,哪几段不亮就一目了然了。

如果代码 1 弄明白后,我们要教大家一种更简单的方法,那就是先输入代码 2。

输入代码 2

我们这里要教大家实现这个数码管 0~9 循环的代码另一种写法,上面我们说到了数组,通过创建 10 个数组用于显示 0~9。这里同样也还是用数组写,区别在于代码 1 中其实准确的说应该叫一维数组,我们这里用到二维数据。这样一来,可以让代码看起来更简洁。动手输一下下面这段代码吧,看看是不是同样的效果!


样例代码 15-2:

```
//项目 11 - 数码管数字显示
int number[10][8] =
  \{0,0,0,1,0,0,0,1\}, //显示 0
  {0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1}, //显示 1
  {0,0,1,0,0,0,1,1}, //显示 2
  {0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1}, //显示 3
  {0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1}, //显示 4
  \{1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1\},\
                     //显示 5
  \{1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1\}, //显示 6
  {0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1}, //显示 7
  \{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1\},\
                     //显示 8
  \{0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1\} //显示 9
};
void numberShow(int i) { //该该函数用来显示数字
    for (int pin = 2; pin \leq 9; pin++) {
       digitalWrite(pin, number[i][pin - 2]);
```



代码回顾 2

对比一下代码 1, 能发现明显的区别在哪里了吗? 代码 1 中, 我们创建了 10 个一维数组, 代码 2 只需要创建一个二维数组就全部搞定了。不要被什么一维、二维数组的名字给吓唬到, 其实用法一样的。



通过上面这个图,元素、一维数组、二维数组之间的关系就一目了然了。一维数组由元 素组成,而二维数组则是由一个个一维数组组成的,关系就是那么简单。



代码 1 中,分别用 10 个数组,每个数组有 8 个元素,每个元素依次对应到数码管 b~DP 引脚状态值,这样就能在数码管上反映为 0~9 的数字显示。

而我们现在则是把前面散开的 10 个一维数组整合到一起,变为一个二维数组。同样通过索引的方式来找到这些元素。但,还是不要忘了索引号也是从 0 开始的! 前面的方括号写入的是只是元素个数。看一下代码:

```
int number [10][8] =
number[0][0]
                       \{0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1\},\
                                              //显示 ()
                       \{0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1\},\
                                                //显示 1
                       \{0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1\},\
                                                //显示 2
                       {0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1}, //显示 3
                       \{0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1\}, // 显示 4
                       \{1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1\},\
                                                //显示 5
                      \{1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1\}, //显示 6
                       {0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1}, //显示 7
                       \{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1\},\
                                                //显示 8
                                                                 number[9][7]
                       \{0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1\}
                                                 //显示 9
                    };
```

这就是一个二维数组。索引号从 0 开始,如果让你找 number[0][0],能找到是哪个数吗? 就是二维数组中第 1 行的第 1 个数,为 0。number[9][7]也就是第 10 行的第 8 个数,为 1。



上面这两段代码我们整合在一起看,loop()主函数中,for循环让变量j在0~9循环,j每赋一次值,numberShow()函数就要运行一次。

numberShow()函数整个运行过程如下:

程序一开始 j=0, numberShow(j)为 numberShow(0),跳回到上面的 numberShow() 函数, i 现在的值就为 0 了, pin 初始值为 2, 所以 digitalWrite()现在值为 digitalWrite(2,number[0][0]),回到数组 number[10][8]中找到 number[0][0]对应的值,为 0。此时,digitalWrite(2,0),代表引脚 2 被置 LOW,引脚 2 对应的 b 段点亮(共阳数码管置 LOW 才被点亮)。之后再是循环 pin=3,pin=4,……,一直到 pin=9 整个 for 循环才结束,也代表数组的第一行的 8 个元素全被运行了一遍,最终显示一个数字 "0"。

回顾一下代码 1 是如何显示一个数字"0"的:

原理是一样的,通过给引脚 2~9 循环赋值,控制数码管 b~DP 段亮灭,就能显示出一个我们想要的数字。

numberShow(0)循环完后,再次回到 loop()中的 for 函数:

```
j=1 \rightarrow numberShow(1) \rightarrow i=1 \rightarrow number[1][pin-2] \rightarrow 显示数字 1

j=2 \rightarrow numberShow(2) \rightarrow i=2 \rightarrow number[2][pin-2] \rightarrow 显示数字 2

j=3 \rightarrow numberShow(3) \rightarrow i=3 \rightarrow number[3][pin-2] \rightarrow 显示数字 3

......

j=3 \rightarrow numberShow(9) \rightarrow i=9 \rightarrow number[9][pin-2] \rightarrow 显示数字 9
```

好了,这就是整段代码的分析过程,好好体会一下一维数组和二维数组的区别,以及 整段代码如何巧妙运行的。

了解了数码管和红外接收管各自的工作原理后,我们需要把这两者结合起来,看看红外接收管和数码管结合能迸发出怎样的火花呢?想到了吗?遥控数码管! Arduino 控制器把



红外接收管从 Mini 遥控器那儿接到的信号,经处理传达给数码管。让 Mini 遥控器上 0~9 对应在数码管上显示 0~9,除此之外,还有递减,递增的功能。

所需材料

● 1× 红外接收管





● 1× Mini 遥控器



- 1× 八段数码管
- 8× 220 欧电阻



硬件连接

你会发现在硬件连接上同样就是把项目十四和十五结合在一起,并没有什么太大变化,如果在连接数码管时候有些不明白,可以回看一下项目十五。




图 16-1 红外遥控数码管连线图

输入代码

在输入代码的过程中,结合前面的项目十四和十五,看看整段代码是如何把这两者整合的,程序中是如何处理把红外接收管接到的信号,再转变为数码管的显示的。

样例代码 13-1:



```
0xFD8877, 0xFD48B7,
                                       // 2 , 3
                                       // 4, 5
   0xFD28D7, 0xFDA857,
                                       // 6, 7
   0xFD6897, 0xFD18E7,
                                       // 8,9
   0xFD9867, 0xFD58A7,
   0xFD20DF, 0xFD609F,
                                       // + ,-
};
int number[10][8] =
                                 //该数组用来存放数码管显示的数字
{
  \{0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1\}, //0
  \{0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1\}, //1
  \{0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1\}, //2
  \{0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1\}, //3
  \{0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1\}, //4
  \{1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1\}, //5
  \{1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1\}, //6
  \{0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1\}, //7
  \{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1\}, //8
  \{0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1\} //9
};
void numberShow(int i) {
                                             //该函数用来让数码管显示数字
      for (int pin = 2; pin \langle = 9 ; pin++ \rangle {
         digitalWrite(pin, number[i][pin - 2]);
void setup() {
      Serial. begin (9600);
                                       //设置波特率为 9600
      irrecv. enableIRIn();
                                        //启动红外解码
      for (int pin = 2; pin <= 9; pin++) { //设置数字引脚 2~9 为输出模式
           pinMode(pin, OUTPUT);
           digitalWrite(pin, HIGH);
```



```
void loop() {
 //判断是否接收到解码数据, 把接收到的数据存储在变量 results 中
 if (irrecv.decode(&results)) {
     for (int i = 0; i \le 11; i++) {
       //判断是否接收到 0^{\sim}9 按键的红外码
       if(results.value == codes[i]&& i <= 9) {</pre>
            numberShow(i); //在数码管上对应显示 0~9
            currentNumber = i; //把当前显示的值赋给变量 currentNumber
            Serial.println(i);
            break:
       // 判断是否接收到递减的红外码。并且当前值不为 ()
       else if (results. value == codes[10]&& currentNumber != 0) {
            currentNumber--;
                                     //当前值递减
            numberShow(currentNumber);
                                     //数码管显示递减后的值
            Serial.println(currentNumber); //串口输出递减后的值
            break;
       //判断是否接收到递增的红外码。并且当前值不为 9
       else if (results. value == codes[11]&& currentNumber != 9) {
            currentNumber++;
                                      //当前值递增
            numberShow(currentNumber); //数码管显示递增后的值
            Serial.println(currentNumber); //串口输出递增后的值
            break;
  Serial.println(results.value, HEX); //串口监视器查看红外码
  irrecv. resume(); //等待接收下一个信号
```





图 13-2 遥控数按键说明

下载完代码后,尝试按下上图 13-2 指出部分的按钮,看看是数码管是个怎样的变化。

代码回顾

程序一开始还是对红外接收管的一些常规定义,按项目十二原样搬过来就可以了。

```
#include 〈IRremote. h〉 //调用 IRremote. h 库
int RECV_PIN = 11; //定义 RECV_PIN 变量为 11

IRrecv irrecv(RECV_PIN); //设置 RECV_PIN (也就是 11 引脚) 为红外接收端
decode_results results; //定义 results 变量为红外结果存放位置
int currentNumber = 0; //该变量用于存放当前数字
```

在这里,我们多定义了一个变量 currentNumber,通过名字应该就可以看出来含义了吧。这个变量的作用是,用来存储当前的数字,数字递增递减是能找到对应的参照点。

同样用数组的方式来存放这些红外码, 0x-表示是 16 进制。long 是变量的类型,如果你还想用遥控器上的其他按钮来控制做一些其他事情的话,把红外码替换掉就好了。



紧接着是,一个二维数组 number[10][8]的定义。我们在数码管那一章节已有说明了,通过调用数组的元素,把这些元素的值依次赋给数码管显示段的控制引脚,并在 numberShow()函数中得以实现数码管数字显示。

setup()函数中,仍然是波特率设置,启动红外解码,数字引脚模式设置等,这些常规设置。

到了主函数 loop(),一开始还是先判断是否接收到红外码,并把接收到的数据存储在变量 results 中。

```
if (irrecv. decode(&results))
```

一旦接收到数据后,程序就要做两件事。第一件事,判断是哪个红外码,也就能对应找到是哪个按键按下的。第二件事,找到对应按扭后,让数码管干什么事?让我们接着看看程序是如何完成这两件事的。

第一件事:

会有三种情况需要判断,第一种情况,按遥控器 0~9 时,数码管显示数字 0~9。第二种情况,每按下"后退"键,数字在原有基础上递减一位,直到减到 0 为止。第三种情况,每按下"前进"键,数字在原有基础上增一位,直到增到 9 为止。

对这三种情况进行判断,这里呢,同样用到了 if 语句,与以往有所不同的,我们选择用 if…else if。if…else 和 if…else if 的区别在哪儿? 区别在于 else if 后面需要接判断表达式,else 不需要判断表达式。然而,不管是 else 还是 else if 都是依附于 if 语句存在的,不能独立使用。

回到代码中,这就是以下三种情况:

```
if(results.value == codes[i]&& i <= 9)
if(results.value == codes[10]&& currentNumber != 0)
if(results.value == codes[11]&& currentNumber != 9)</pre>
```



第一个 if 判断的是第一种情况,显示数字 0~9。判断条件就是接收到的数据 results.value 的值是不是数组中 codes[0]~codes[9]的红外码。

第二个 if 判断的是第二种情况,是否接到"后退"键指令,也就是 code[10]= 0xFD20DF, 并且当前显示数字不为 0。

第三个if判断的是第三种情况,是否接到"前进"键指令,也就是code[11]= 0xFDA857, 并且当前显示数字不为 9。

还有一个问题——如何找到数组中的元素呢? 所以,就需要在 if 判断前设置一个 for 循环,让变量 i 一直在 0~11 之间循环。

第一件事判断是哪个红外码完成后,开始执行第二件事。就是每个 if 语句后,都有相应的执行代码。就不一一详细说了。

整段代码就讲完了,这段代码应该是所以项目中最复杂的代码,可以一开始不能完全看明白,不过没关系,实践出真知,通过一遍遍不断的尝试,相信你总有一天能明白的。

课后作业

通过这个遥控项目,DIY一个你的遥控作品吧!比如简单的会动的小人,结合我们前面的舵机,通过遥控器上不同的按键,让舵机转动不同的角度,感觉随你的控制转动,发挥你的想象做出更多 Arduino 作品吧!