

让我们开始吧!


从 LED 开启我们的 Arduino 之旅吧! 你将学会像控制按钮输入一样控制 Arduino 的各种输出。在硬件方面,你将学习到有关 LED、按钮、和电阻的内容,包括上拉和下拉电阻的知识,这对于之后的项目非常重要。在这个过程中,你将接触 Arudino 编程,编程其实也没你想象的那么困难。让我们从一个最基本的项目,使用 Arduino 控制一个外部 LED 的闪烁。

项目一 LED 闪烁


在第一个项目中,我们将重复使用之前的那个测试代码 Blink 程序。有所不同的是,这里我们需要外接一个 LED 到数字引脚,而不是使用焊在开发板上的 LED 13(也就是"L"灯)。便于我们能清晰的认识 LED 的工作原理及一些硬件电路的搭建。

所需元件

● 1× DFduino UNO R3 (以及配套 USB 数据线)



● 1× Prototype Shield 原型扩展板+面包板





● 1× 5mm LED灯

*这里仅为示意图,具体阻值参看包装袋标示。阻值可能根据你使用的 LED 的不同而不同,后面会说明如何计算这个阻值。

硬件连接

首先,从我们的套件中取出 Prototype shield 扩展板和面包板,将面包板背面的双面 胶歇下,粘贴到 Prototype shield 扩展板上。再取出 UNO,把贴有面包板 Prototype shield 扩展板插到 UNO 上。取出所有元件,按照图 1 连接。




图 1-1 LED 闪烁连线图

用绿色与红色的面包线连接(DF中定义,绿色为数字口,蓝色为模拟口,红色为电源 VCC,黑色为 GND,白色可随意搭配),使用面包板上其他孔也没关系,只要元件和线的连接顺序与上图保持一致即可。

确保 LED 连接是否正确的, LED 长脚为+, 短脚为-, 完成连接后, 给 Arduino 接上 USB 数据线, 供电, 准备下载程序。



输入代码

打开 Arduino IDE,在编辑框中输入样例代码 1-1 所示代码。(输入代码也是一种学习编程的过程,虽然提供代码的压缩包,但还是建议初学者自己输入代码,亲身体验一下。)

样例代码 1-1:

```
//项目一 -- LED 內烁

/*

描述: LED 每隔一秒交替亮灭一次

*/

int ledPin = 10;

void setup() {
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    delay(1000);
}
```

输入完毕后,点击 IDE 的"校验 (Verify)",查看输入代码是否通过编译。如果显示没有错误,单击"下载 (UpLoad)",给 Arduino 下载代码。以上每一步都完成了的话,你应该可以看到面包板上的红色 LED 每隔一秒交替亮灭一次。

现在让我们来回顾一下代码和硬件,看看它们是如何工作的。



代码回顾

代码的第一行如下所示:

//项目**~** -- LED 闪烁

这是代码中的说明文字,可以叫做注释。是以"//"开始,这个符号所在行之后的文字将不被编译器编译。注释在代码中是非常有用的,它可以帮助你理解代码,如果项目比较复杂,自然而然,代码也会随之非常的长,而此时注释就会发挥很大作用,可以快速帮你回忆起这段代码的功能。同样,当把你的代码分享给别人的时候,别人也会很快理解你的代码。


还有另外一种写注释的方式,用"/*···*/",这个符号的作用是可以注释多行,这也是与上一种注释方式的区别之处。在/*和*/中间的所有内容都将被编译器忽略,不进行编译。

例如以下文字:

/* 在这两个符号之间的文字, 都将被注释掉,编译器自动不进行编译, 注释掉的文字将会呈现灰色 */

IDE 将自动把注释的文字颜色变为灰色。

注释接下来的一行是:



这就是所谓的变量声明,变量是用来存储数据的。这个例子,我们用的类型是 int 型或者说是整型,可以表示一个在-32768 到 32767 之间的数。变量的类型,是由你存储的内容来决定的。这里我们存储的 10 这个整数。ledPin 是变量名。(变量名其实就是这个变量的一个名字,代表这个值。当然,也可以不叫 ledPin,按你的喜好来取),变量名的选取最好根据变量的功能来定。ledPin 这里说明,这个变量表示 LED 和 Arduino 的数字引脚 10相连。

在声明的最后用一个";"来表示这句语句的结束。分号必不可少!必须切换到英文输入法中的分号。



何为变量?

我们做个这样的比方,变量好比一个盒子,盒子的空间用来存放东西的,想要放的东西一定要比盒子小,那样才放的下,否则会溢出。变量也是一样,你存储的数据一定要在变量的范围内,否则会出现溢出。

之所以叫变量,是因为程序运行过程中,可以改变它的值。程序中,有时候会对变量值进行数字计算,变量的值也会随之发生变化。在以后的项目中,我们会有深入的了解。

在给变量起名字时,还需要强调的一点。在 C 语言中,变量名必须以一个字母开头,之后可以包含字母、数字、下划线。注意 C 语言认为大小写字母是不同的。C 语言中还有一些特定的名称也是不能使用的,比如 main, if, while 等。为了避免这些特定名称作为变量名,所有这些名称在程序中显示为橙色。

接下来是 setup()函数:



在这个程序里有两个函数,一个叫做 setup,它的目的主要的 loop 函数运行之前为程序做必要的设置。在 Arduino 中程序运行时将首先调用 setup() 函数。用于初始化变量、设置针脚的输出/输入类型、配置串口等等。每次 Arduino 上电或重启后,setup 函数只运行一次。

函数内部被花括号括起来的部分将会被依次执行,从"{"开始,"}"结束。两个符号之间的语句都属于这个函数。

函数

函数通常为具有一个个功能的小模块,通过这些功能的整合,就组成了我们的整段代码,一个完整的功能实现。这些功能块也能被反复运用。这时,就体现函数的好处了。在程序运行过程中,有些功能可能会被重复使用,所以只需程序中调用一下函数名就可以了,无需重复编写。而 setup()和 100p()比较特殊,不能反复调用。

还有一个概念我们需要了解一下,就是函数的返回值,我们可以理解为是一种反馈。 在函数中是如何体现有无返回值的呢?就是,函数的声明,比如"void"就是<mark>函数无返回值的信号,并且后面的括号内为空</mark>,我们之后会经常用到。带返回值的函数,我们先不做说明了,有兴趣的可以去网上了解一下。

然而 setup 和 loop 函数比较特殊,一段代码中只能使用一次。


你是否对函数有了一个简单的概念了呢?不明白也没关系,在我们之后的项目还会涉及到的。



setup()函数内只有一条语句,那就是 pinMode 函数。

```
pinMode(ledPin, OUTPUT);
```

函数格式如下:



这个函数是用来设置 Arduino 数字引脚的模式的,只用于数字引脚定义是输入(INPUT) 还是输出(OUTPUT)。在函数的括号内包含两个参数,引脚号以及引脚的模式。

pinMode 就是一个函数的调用,只是这个函数已经在 Arduino 软件内部编写好了,所以我们也只需直接调用就可以了。在函数的括号内包含两个参数,就是需设定引脚号及引脚的模式,引脚号是 ledPin,在我们程序的第一句话就声明过了,ledPin 代表 10,之后用到 ledPin 的地方,都可以理解为 10 的代名词。这条语句能试着理解了吗?这条语句想告诉 Arduino,数字引脚 10 被设置为 OUTPUT 模式。

如果让你设置数字引脚 2 为输入模式, 你会吗? 答案: pinMode(2, INPUT);

INPUT 与 OUTPUT 的区别

我是这么理解的, INPUT 是输入的信号, 是外部给控制器的信号, 根据外部环境变化才给到控制器信号。比如像我们之后会用到的按钮, 它就是典型的 INPUT 模式, 它需要我们按下按键后, 控制器才能接收到外部给它的指令。

OUTPUT 是輸出信号, 你需要让控制器能反应出某些特征, 向外界发出信号, 典型的就是 LED, 它闪烁的过程就是向外部发出信号的过程。又比如我们后面会用到的蜂鸣器, 一个会发出声音的玩意儿, 发声的过程就是向外界发出信号的过程, 所以它也是 OUTPUT。

我们接着往下看,程序现在进行到我们的主函数 loop():

```
void loop() {
          digitalWrite(ledPin, HIGH);
          delay(1000);
          digitalWrite(ledPin, LOW);
           delay(1000);
```



Arduino 程序必须包含 setup()和 loop()两个函数,否则不能正常工作。


在 setup() 函数中初始化和定义了变量后,就开始执行 loop() 函数。顾名思义,该函数在程序运行过程中不断的循环,loop()函数中的每条语句都逐次进行,直到函数的最后,然后再从 loop 函数的第一条语句再次开始,三次、四次……一直这样循环下去,直到关闭Arduino 或者按下重启按钮。

在这个项目中,我们希望 LED 灯亮,保持 1 秒,然后关闭,保持 1 秒,然后一直重复上面的动作。那么在 Arduino 的语句中,该怎么实现呢?

先看 loop()函数内的第一条语句,这里我们涉及到了另外一个函数就是 digitalWrite()。

digitalWrite(ledPin, HIGH);

函数格式如下:



这个函数的意义是: 引脚 pin 在 pinMode()的中被设置为 OUTPUT 模式时,其电压将被设置为相应的值, HIGH 为 5V (3.3V 控制板上为 3.3V), LOW 为 0V。我们这里就是给引脚 10 (ledPin) 一个 5V 的高电平,点亮了引脚 10 这个 LED。

我们这里强调了, pinMode()被设置为 OUTPUT 时, 才用到 digitalWrite()。这是为什么呢?看一下下面这段话:

pinMode()与 digitalWrite()、digitalRead()的关系

前面说了 pinMode () 中的 INPUT 与 OUTPUT 设置是有讲究的,是由器件本身的功能决定的。然而,前面设置 INPUT 和 OUTPUT 与之后程序需要如何执行也有着紧密关系的。既然 pin 是 OUTPUT 的话,那势必是控制器 Arduino 要给外界信号,所以需要 Arduino 给引脚先写入信号——digitalWrite()。我们这里还没用到 digitalRead(),就先说了吧!如果 pin是 INPUT 的话,是外界给了控制器 Arduino信号,所以需要 Arduino读取引脚信号——digitalRead()。

对于初学者来说,可以先学着用,再慢慢弄明白里面的原由。pinMode()设置为 OUTPUT, 对应使用 digitalWrite()。 INPUT 对应使用 digitalRead()。 下表是一张对应表:

比如: LED、蜂鸣器	比如: 按键控制
pinMode (pin, OUTPUT)	pinMode(pin, INPUT)
digitalWrite(pin, HIGH/LOW)	digitalRead(pin)



接着的一句语句:



delay()函数,用于延时等待。等待 1000 毫秒 (1000 毫秒也就是 1 秒,以此类推吧!)。 我们举一反三一下,如果我们需要延时 2 秒呢?答案: delay(2000);

接着看下一句是:

digitalWrite(ledPin, LOW);

有了上面的引导,这句话是不是很容易理解了呢?这句话意思为,为引脚 10 一个 OV 的低电平,也就是熄灭 LED。

然后再延时 1 秒。之后回到 loop()函数开始部分,循环运行。

现在我们知道代码是如何运作的了,让我们来个小小的改动吧!让 LED 保持关闭 5 秒, 然后快速闪烁一下(250 毫秒),就像汽车报警器上的 LED 指示灯那样。试着写一下:

答案:

通过改变 LED 开和关的时间,可以产生不同的效果,开关时间短,则感觉动感,开关时间长,则感觉柔和。外面的灯光效果都是基于这样的原理。让我们再来看下硬件。看看硬件又是如何工作的。




硬件回顾

Prototype Shield 原型扩展板

Arduino UNO 上面的端口资源是非常金贵。尤其是 5V 和 GND 的电源接口在板子上 只有 2 到 3 个。因此在搭建多个器件时,需要用到多个 GND 或者 5V 接口,就没有足够的 端口资源了。因此必须要一个端口扩展板来充分扩展 Arduino 的资源。

与 Arduino UNO 配合使用的 PrototypeShield 原型扩展板,用来搭建电路原型,可以直接在板子上焊接元件,也可以通过上面的迷你面包板连接电路。面包板与电路板之间通过双面胶连接。来稍微看下这块板子,数字口与模拟口与 UNO 是一一对应的。其次,下图标出的 5V 都是相通的,GND 也一样,都是相通的。





面包板

面包板是一种可重复使用的非焊接的元件,用于制作电子线路原型或者线路设计。简单的说,面包板是一种电子实验元件,表面是打孔的塑料,底部有金属条,可以实现插上即可导通,无需焊接的作用。面包板该怎么使用?其实很简单,就是把电子元件和跳线插到板子上的洞洞里,具体该怎么插,我们就要从面包板的内部结构上说了。




图 1-2 面包板内部导通图

从上图我们可以看到,面包板分为上下两个部分,蓝线指出的纵向每 5 个孔是相通的。那有人问,为什么上下两个部分不全通呢?其实面包板中间这个凹槽设计是有讲究的。凹槽两面孔间距刚好是 7.62mm,这个间距正好可以插入标准窄体的 DIP 引脚的 IC。




图 1-3 插入 DIP 芯片后

IC 插上后,因为引脚多,一般很难取下,硬来很容易弄弯引脚,这个槽刚好可以用镊子之类的东西将 IC 慢慢取下。



电阻

下一个要说的元件是电阻。电阻的单位是 Ω。电阻会对电流产生一定的阻力,引起它两端电压的下降。可以将电阻想象成一个水管,它比连接它的管子细一点,当水(电流)流入电阻,因管子变细,水流(电流)虽然从另一端出来,但水流减小了。电阻也是一样的道理,所以电阻可以用来给其他元件减流或减压。

电阻有很多用处,对应名称也不同,上拉电阻,下拉电阻,限流电阻等。我们这里用作限流电阻。在这个例子里,数字引脚 10 输出电压为 5V,输入电流为 40mA (毫安) 直流电。普通的 LED 需要 2V 的电压和 35mA 左右的电流。因此如果想以 LED 的最大亮度点亮它,需要一个电阻将电压从 5V 降到 2V,电流从 40mA 减到 35mA。这个电阻起限流的作用。

如果不连电阻会怎样呢? 流过 LED 的电流过过大(可以理解为水流过大,水管爆破了!), 会使 LED 烧掉,就会看到一缕青烟并伴随着糊味儿~

这里具体对电阻值选取的计算就不做说明了,只要知道在接 LED 时需要用到一个 100 Ω 左右的电阻就可以了。大一点也没关系,但不能小于 100Ω 。如果电阻值选的过大的话, LED 不会有什么影响,就是会显的比较暗。很容易理解,电阻越大,减流或减压效果更明显了。LED 随电流减小而变暗。

电阻色环读值

我们元器件的包装袋上已经明确标明了各个元件的名称。但不排除有时候不小心标签掉了,可是手头又没有可以测量的工具,那该怎么办呢?有个方法就是从电阻上的色环来读取电阻值。我们这里就不做详细说明了。感兴趣的可以读读看阻值。

提供一个五色坏电阻阻值在线计算器:

http://www.21ic.com/tools/component/201003/54192.htm




LED

最后要说就是 LED,标准的发光二极管,是二极管中的一种。二极管是一种只允许电流 从一个方向流进的电子器件。它就像一个水流系统的中的阀门,但是只允许一个方向通过。 如果电流试图改变流动方向,那么二极管就将阻止它这么干。所以,二极管在电路中的作用 通常是用来防止电路中意外地电源与地连接,避免造成损坏其他元件。

LED 也是一种二极管,会发光的二极管。LED 能发出不同颜色和亮度的光线,包括光谱中的紫外线和红外线。(比如我们经常使用的各类遥控器上面的 LED 也是其中一种,与普通的发光二极管长的一样,只是发出的光我们人眼看不到,我们也称之为红外发射管。)

LED 如果仔细观察 LED,你会注意到,LED 引脚长度不同,长引脚为+,短引脚为-。那如果正负接反会怎么样呢?下面这张图就说明问题了,接反就不亮了呗。下图是不是还缺个电阻呀,细心的你发现了吗?



在我们的套件中,还有一种 LED,是 4 个脚的,不要以为我们发错了噢。这个 LED 功能可大着呢,它能呈现不同颜色,也称之为 RGB LED。我们都知道红色、绿色、蓝色是三原色,通过这三种颜色的暗弱变换的组合可以呈现出任何你想要的颜色。把三种颜色放在同一个外壳里就能达到这样的效果。在我们之后的项目中还会介绍到。

现在你知道了各元件的功能及整个项目中软硬件是如何工作的,让我们尝试做其他好玩儿的东西吧!