

# 项目三 互动交通信号灯

有没有试着做上面那个课后作业呢?做出来的话,说明你已经基本掌握上面所学的东西了,如果不会也没关系,我相信,看完这个章节,前面那个问题就不攻自破了!我们这回就基于上面这个交通灯来进行一个拓展,增加一种行人按键请求通过马路的功能。当按钮被按下时,Arduino会自动反应,改变交通灯的状态,让车停下,允许行人通过。

这个项目中,我们开始要实现 Arduino 的互动了,也会在代码学习到如何创建自己的函数。这次的代码相对长一点,耐下心来,等看完这一章,相信你能收获不少!

我们之后在所需元件中将不再重复罗列以下三样, UNO、扩展板+面包板、跳线。但是! 每次都还是需要用到的。

## 所需元件

● 2× 5mm LED 灯



● 2× 5mm LED 灯



● 1× 5mm LED 灯



● 6× 220 欧电阻\*



● 1× 按钮

这里 5 个 LED 灯,为什么会用到了 6 个电阻呢?我们知道 5 个电阻是 LED 的限流电阻。还有一个电阻是给按钮的,它叫做下拉电阻(我们后面会解释)。

# 硬件连接

按图 3-1 的连线图连接你的电路。特别要注意的是,这次连线比较多,注意不要插错。下图中,面包板上标出淡绿色的不是跳线,只是为了说明纵向的孔导通,避免你插错。给 Arduino 上电前认真检查你的接线是否正确。在连线时,保持电源是断开的状态,也就是 没有插 USB 线。






图 3-1 互动交通信号灯连线图

# 输入代码

输入下面的样例代码 3-1,这段代码引自《beginning-arduino》一书。

### 样例代码 3-1:

```
//项目三 -- 互动交通信号灯
int carRed = 12; //设置汽车灯
int carYellow = 11;
int carGreen = 10;
int button = 9; //按钮引脚
int pedRed = 8; //设置行人灯
int pedGreen = 7;
int crossTime = 5000; //允许行人通过的时间
unsigned long changeTime; //按钮按下后的时间

void setup() {
    //所有 LED 设置为输出模式
    pinMode(carRed, OUTPUT);
    pinMode(carGreen, OUTPUT);
```



```
pinMode(pedRed, OUTPUT);
       pinMode(pedGreen, OUTPUT);
       pinMode (button, INPUT); //按钮设置为输入模式
       digitalWrite(carGreen, HIGH); //开始时, 汽车灯绿灯
       digitalWrite(pedRed, LOW); //行人灯为红灯
void loop() {
       int state = digitalRead(button);
       //检测按钮是否被按下, 并且是否距上次按下后有5秒的等待时间
       if(state == HIGH && (millis() - changeTime) > 5000) {
               //调用变灯函数
               changeLights();
void changeLights() {
       digitalWrite(carGreen, LOW); //汽车绿灯灭
       digitalWrite(carYellow, HIGH); //汽车黄灯亮
       delay(2000); //等待2秒
       digitalWrite(carYellow, LOW); //汽车黄灯灭
       digitalWrite(carRed, HIGH); //汽车红灯亮
       delay(1000); // 为安全考虑等待 1 秒
       digitalWrite(pedRed, LOW); //行人红灯灭
       digitalWrite(pedGreen, HIGH); //行人绿灯亮
       delay(crossTime); //等待一个通过时间
       // 闪烁行人灯绿灯,提示可过马路时间快到
       for (int x=0; x<10; x++) {
              digitalWrite(pedGreen, HIGH);
              delay(250);
              digitalWrite(pedGreen, LOW);
              delay (250);
```



```
digitalWrite(pedRed, HIGH);//行人红灯亮delay(500);

digitalWrite(carRed, LOW); //汽车红灯灭digitalWrite(carYellow, HIGH); //汽车黄灯亮delay(1000);
digitalWrite(carYellow, LOW); //汽车黄灯灭digitalWrite(carGreen, HIGH); //汽车绿灯亮

changeTime = millis(); //记录自上一次灯变化的时间//返回到主函数循环中
```

下载完成后,可以尝试按下按钮。看看是个什么的效果?我们可以看到整个变化过程是这样的——开始时,汽车灯为绿灯,行人灯为红灯,代表车行人停。一旦行人,也就是你,按下按钮,请求过马路,那么行人灯就开始由红变绿,汽车灯由绿变黄,变红。在行人通行的过程中,设置了一个过马路的时间 crossTime,一旦到点,行人绿灯开始闪烁,提醒行人快速过马路。闪烁完毕,最终,又回到了开始的状态,汽车灯为绿灯,行人灯为红灯。

整段代码看起来很复杂,其实理清一下思路并不难。如果你还是没有办法理不清里面变化关系的话,可以试着画一个示意图,像项目 2 的课后作业那样,这样一来可能会方便你理解程序。

# 代码回顾

通过前面两个项目,你应该能够理解这个代码的大部分内容。代码开始是一串的变量的 声明,在声明中,出现了一个新名词。这里就解释一下这个新名词:

unsigned long changeTime;

这是一个新的变量类型。我们之前,只创建过 int 整型变量,它可以存放一个-32768 到 32767 之间的整数。这次要创建的是一个 long 的变量类型,它可以存放一个-2147483648 到 2147483647 之间的整数。而 unsigned long 数据类型,则不存储负数,所以存储的范围就从 0 到 4294967295.

如果我们使用一个 int 型的话,信号灯状态变化的时间,它只能存储最大 32 秒 (32768 毫秒约为 32 秒),一旦出现变量溢出就会造成程序运行出现错误,所以,为了避免这样的



情况,要选用能存储更大数的一个变量,并且不为负,我们就可以考虑使用 unsigned long型。你可以用笔算下,这个变量最大能存储的数,时间可达 49 天。

#### 变量这个盒子无限大吗?

那么,有人会问为什么有些变量类型可以存储很大的数,而有些变量类型不行呢?这是由变量类型所占的存储空间决定的。就拿我们前面讲变量的时候举过得例子,变量好像好比用来放东西的盒子,那不同类型的变量想象成不同大小的盒子,int的盒子比 unsigned long的盒子小,所以放的东西当然少啦!这样解释是不是比较容易理解这个概念呢?

那又有人问,设置不同大小的盒子干嘛呢?一样大不就行啦,都设置的大一点。理论上没有什么不可以的,可是我们不能忽略一个问题,那就是微控制器的内部存储容量是有限定的。电脑有内存,我们的微控制器同样有内存。像 Arduino UNO 板上的用的主芯片 Atmega328最大内存是 32K。所以,我们要尽量的少用存储空间,能不用则不用。

47 TO 15 페	DAM	# B
数据类型	RAM	范围
boolean (布尔型)	1 byte	0~1(True 或False)
char(字符型)	1 byte	-128 <sup>~</sup> 127
unsigned char(无符号字符型)	1 byte	0~255
int(整型)	2 byte	-32768 ~ 32768
unsigned int(整型)	2 byte	0 ~ 65535
long (长整型)	4 byte	-2147483648 ~ 2147483647
unsigned long(无符号长整型)	4 byte	0 ~ 4294967295
float (单精度浮点型)	4 byte	-3. 4028235E38 ~ 3. 4028235E38
double (单精度浮点型)	4 byte	-3. 4028235E38 ~ 3. 4028235E38

表 3-1 列出了程序中可能用到的变量数据类型

从上面表格可以看到,变量的类型有很多,不同的数对应不同的变量, int 和 long 是针对整数变量, char 是针对字符型变量,而 float, double 是针对含有小数点的变量。

随即进入 setup()函数,对 LED 和按钮进行一些设置,在设置时,需要注意到的是:

pinMode(button, INPUT);

pinMode()函数我们已经很熟悉了,在项目一的时候就介绍过,只是和 LED 有所不同的是,按钮要设置为 INPUT。



在 setup()函数中, 先给定行人灯和汽车灯的一个初始状态:

```
digitalWrite(carGreen, HIGH); //开始时, 汽车灯绿灯 digitalWrite(pedRed, LOW); //行人灯岁红灯
```

进入到的主程序中的第一句,就是来检测 button (引脚 9) 的状态的:

```
int state = digitalRead(button);
```

此时,一个新函数出现了——digitalRead()!

函数格式如下:



这个函数是用来读取数字引脚状态,HIGH 还是 LOW (其实 HIGH 还有一种表达就是 "1", LOW 是 "0", 只是 HIGH/LOW 更直观)。函数需要一个传递参数--pin, 这里需要 读取是按键信号,按键所在引脚是数字引脚9,由于前面做了声明,所以这里用 button。

并且把读到的信号传递给变量 state,用于后面进行判断。state 为 HIGH 或者说为 1 时,说明按键被按下了。state 为 LOW 或者 0,表明按键没被按下。

所以,可以直接检查 state 的值来判断按钮是否被按下:

```
if(state == HIGH && (millis() - changeTime) > 5000) {
    //调用变灯函数
    changeLights();
}
```

这里涉及新的语句-- if 语句。if 语句是一种条件判断的语句,判断是否满足括号内的条件,如满足则执行花括号内的语句,如不满足则跳出 if 语句。

```
if 语句格式如下:
if(表达式){
语句;
```



表达式是指我们的判断条件,通常为一些关系式或逻辑式,也可是直接表示某一数值。如果 if 表达式条件为真,则执行 if 中的语句。表达式条件为假,则跳出 if 语句。

我们代码中,第一个条件是 state 变量为 HIGH。如果按键被按下, state 就会变为 HIGH。 第二个条件是 millis()的值减 changeTime 的值大于 5000。这两个条件之间有个 "&&" 符号。这是一种逻辑运算符,表示的含义是两者同时满足。

(millis() - changeTime) > 5000)

millis()是一个函数,该函数是 Arduino 语言自有的函数,它返回值是一个时间,Arduino 开始运行到执行到当前的时间,也称之为机器时间,就像一个隐形时钟,从控制器开始运行的那一刻起开始计时,以毫秒为单位。变量 changeTime 初始化时,不存储任何数值,只有在 Arduino 运行之后,将 millis()值赋给它,它才开始有数值,并且随着 millis()值变化而变化。通过 millis()函数不断记录时间,判断两次按键之间的时间是不是大于 5 秒,如果在 5 秒之内不予反应。这样做的目的是,防止重复按键而导致的运行错误。

#### 逻辑运算符

前面说到的&&是一个逻辑运算符,常用的逻辑运算符有:

- ▶ && —— 逻辑与 (两者同时满足)
- ▶ | ── 逻辑或 (两者其中一个满足)
- ▶ ! ── 逻辑非 (取反,相反的情况)

if 语句内只有一个函数:

changeLights();

这是一个函数调用的例子。该函数单独写在了loop()函数之外。我们需要使用的时,直接写出函数名就可以实现调用了。该函数是void型,所以是无返回值、无传递参数的函数。当函数被调用时,程序也就自动跳到它的函数中运行。运行完之后,再跳回主函数。需要特别注意的:函数调用时,函数名后面的括号不能省,要和所写的函数保持一致。changeLights()函数内部就不做说明了。



# 硬件回顾

## 按键开关

按键一共有 4 个引脚,图 3-2 分别显示了正面与背面。而图 3-3 则说明了按键的工作原理。一旦按下后,左右两侧就被导通了,而上下两端始终导通。





图 3-2 按钮结构图








图 3-4 传达的意思是,按钮就是起到一个通断的作用。在我们这个项目中,按钮控制数字引脚是否接高(接 5V)。按下的话,数字引脚 9 就能检测到为高电平。否则就是保持一个低电平的状态(接 GND)。

#### 什么是下拉电阻?

下拉电阻这个名词可能比较抽象,就从字的含义着手,"下拉"我们就理解为把电压往下拉.降低电压。




图 3-5 未接下拉电阻




图 3-5 有下拉电阻


按键作为开关。当输入电路状态为HIGH的时候,电压要尽可能接近5V。输入电路状态为LOW的时候,电压要尽可能接近0V。如果不能确保状态接近所需电压,这部分电路就会产生电压浮动。所以,我们在按钮那里接了一个电阻来确保一定达到LOW,这个电阻就是所谓下拉电阻。

可以从上面两张图看到,第一张是未接下拉电阻的电路,按键没被按下时, input 引脚就处于一个悬空状态。空气会使该引脚电压产生浮动,不能确保是 OV。然而第二张是接了下拉电阻的电路,当没被按下时,输入引脚通过电阻接地,确保为 OV,不会产生电压浮动现象。




### 课后作业


(1) 选择任意颜色 LED 6 个, 做一个流水灯的效果, 6 盏灯从左至右依次点亮, 然后再 从右至左依次熄灭。



(2) 如果上面那个你已经完成了的话,可以尝试一下,先从中间的灯开始亮起,依次向两边扩开。下图是个变换过程的示意图。



(3) 再比如,从左至右,依次亮起1个,2个,3个……



- (4) 再结合按钮,用按键开关和 LED 互动。(提供供参考教程)
  - ① 用一个按键,按一下控制灯亮,再按一下控制灯灭。

http://www.dfrobot.com.cn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=13 95&extra=page%3D2

②又或者用两个按键,一个控制灯亮,另一个控制灯灭。

http://learn.adafruit.com/adafruit-arduino-lesson-6-digital-inputs?view=all



玩儿法有很多,就全靠你的想象了!