## OTA 升级包(明文)格式说明

字段类别	字节位置	字段长度	字段内容	重要标志位说明
协议头标 识	0-3	4 字节	协议类型标识	
总包长度	4-7	4 字节	32 位无符号整数 (单位: Byte)	记录升级包总大小,含 Header+Payload
功能控制标志	8	1字节	功能开关位 (8bit)	- Bit0: 预留 - Bit1: 重启要求(1=需重启,0=热更新) - Bit2: 自动驾驶功能使能位(1=自动驾驶功能使能,0=自动驾驶功能未使能) - Bit3-4: 升级类型(00=FOTA 全量,01=SOTA 增量) - Bit5: 安全认证模式 - Bit6-7: 预留
硬件适配 标志	9	1字节	硬件匹配位 (8bit)	- Bit0-3:目标 ECU ID(4bit 编码) - Bit4-7:硬件版本掩码(4bit,匹配 HW3.0/HW4.0等)
数据包序 号	10-11	2 字节	16 位包序号	- Bit15: 末帧标志(1=末帧, 0=中间帧)
升级条件 校验	12-15	4 字节	车辆状态校验码	包含档位、手刹、电量等状态组合
Payload 头 部	16-19	4 字节	数据块元信息	- 字节 16-17: 起始地址(16 位) - 字节 18-19: 数据块长度(16 位)
增量差分 标志	20	1字节	差分算法控制位	- Bit0: 断点续传(1=支持) - Bit1: 差分还原(1=需计算)
Payload 数 据	21-N	可变长度	实际升级数据	FOTA 全量镜像或 SOTA 增量包,按数据块分片存储