
机电传动控制

课程复习总结

课程内容



机电传动:

- >机电传动的动力学基础;
- (运动方程、转矩、转动惯量、各种机械特性、 稳定运行的条件)
 - > 电动机的工作原理及特性;
 - (直流、交流电动机)
 - >电动机的调速及实现;
 - (直流、交流电动机)
 - 步进电机及其控制。
 - ◆控制
 - >继电器、接触器控制;
 - **PLC控制**

- ◆电动机的工作原理与特性
- > 直流电机的原理与特性;
- >交流电机的原理与特性;
- > 步进电机的原理与特性
- ◆电动机的速度调节
- > 电力电子学基础;
- >直流电机调速原理与实现;
- >交流电机的调速原理与实现;
- > 步进电机控制

- ◆继电器、接触器控制
- >常用的控制电器与执行器件;
- >继电器、接触器、检测器件、保护器件等;
- >基本控制电路;
- >常用的控制电路;
- > 基本设计方法

PLC控制

- ▶PLC原理、组成;
- >PLC的内部等效电路(继电器);
- >PLC的指令系统;
- > PLC的应用与设计方法

以三菱公司的F系列PLC为基础

第二章 机电传动系统的运动学基础

- ✓ 机电传动系统的运动方程式;
- ✓ 多轴传动系统中转矩折算的基本原则和方法;
- ✓ 了解几种典型生产机械的负载特性;
- ✓ 了解机电传动系统稳定运行的条件以及学会分析实际 系统的稳定性。

第三章 直流电机的工作原理及特性

- ✓ 了解直流电机的基本结构及工作原理;
- ✓ 掌握直流电动机的机械特性;
- ✓ 掌握直流电动机的启动、调速和制动的各种方法以及它们的使用场合;

第四章 交流电动机的工作原理及特性

- ✓ 了解三相异步电动机的基本结构及工作原理;
- ✓ 掌握三相异步电动机的转矩特性和机械特性;
- ✓ 掌握三相异步电动机的连接方法和额定参数;
- ✓ 掌握三相异步电动机的启动、调速和制动等各种特性;
- ✓ 掌握实现三相异步电动机启动、调速和制动的各种方法及 它们的使用场所;
- ✓ 掌握单相异步电动机的工作原理和启动方法;
- ✓ 了解同步电动机的结构、工作原理、运行特性和启动方法。


第五章 控制电动机

- ✓ 了解机电传动控制系统中一些常用控制电动机的基本结构;
- ✓ 了解步进电动机步距角和转速的数学表达式及物理意义;
- ✔ 了解各种控制电动机的基本工作原理、主要运行特性及特点;
- ✓ 了解各种控制电动机的应用场合,以便正确选用和使用;

第六章 继电器-接触器控制系统

- ✓ 熟悉各种低压电器的工作原理、作用、特点、表示方法和应用场所;
- ✓ 掌握继电器接触器控制系统中基本控制环节的组成和 工作原理;
- ✓ 掌握分析继电器接触器控制系统的基本方法, 学会分析较复杂的控制线路;
- ✓ 掌握设计继电器接触器控制系统的基本方法, 学会设计较简单的控制线路。

时间控制--时间继电器



原理图的绘制规则:

- 1) 主电路: 粗线, 左或上部 控制线路: 细线, 右或下部
- 2) 控制线路的电源线分列两边,按电器元件的动作顺序由上而下 平行绘制
- 3) 所有电器元件不画实际外形,而用标准图形和文字符号表示。 器件的各部分分别画在完成作用的地方。各电器部件的状态处 于未动作前的状态。
 - 4) 同类电器在文字符号前或后加序号区分
- 5) 两条以上导线连接处用小圆点表示电气连接,每一接点标一编号,左单右双,以线圈为界限
- 6) 对具有循环运动的机构,应给出工作循环图,万能转换开关 和行程开关应绘出动作程序和动作位置

第七章 可编程控制器

- ✓ 了解可编程控制器的基本结构与基本原理;
- ✓ 弄清PLC内部等效继电器电路的等效思想;
- ✓ 熟悉PLC的指令系统;
- ✓掌握PLC的编程方法和开发步骤。

梯形图的设计规则:

母线: 假想能流从左母线流向右母线。

逻辑行(每一继电器线圈为一逻辑行):按自上而下,自左至右的顺序画逻辑行。

线圈和触点的使用:

线圈:广义的线圈。线圈右边必须连右母线,左边必须有触点,同一程序由同一元件的线圈使用两次或以上称为双线圈输出,一般不应出现双线圈输出。

触点: 软触点,可以无限次的使用,触点不能连到右母线。

程序有结尾标志。

指令小结:

LD、LDI、AND、ANI、OR、ORI——对触点操作的指令;

ANB、ORB——触点块连接指令;

OUT、S、R、PLS、RST、SFT——对线圈操作指令;

CJP、EJP、MC、MCR、NOP、END——其它指令。

各个指令操作元素可见表9.4。

各个编程元件(内部等效继电器)的地址编号见表9.2。

第八章 电力电子学-晶闸管及其基本电路

- ✔ 掌握晶闸管的基本工作原理、特性和主要参数的含义;
- ✓ 掌握几种单相和三相基本可控整流电路的工作原理及特点;
- ✓ 熟悉逆变器的基本工作原理、用途和控制;
- ✓ 了解晶闸管工作时对触发电路的要求和触发电路的基本工作原理。

第九章 直流传动控制系统

- ✓ 控制系统分类、组成;
- ✓ 调速系统指标;
- ✓ 调速方案的选择;
- ✓ 单闭环调速系统 的原理、组成、特点;
- ✓ 双闭环调速系统的原理、组成、特点;
- ✓ PWM调速系统的原理、组成、特点;
- ✓ 计算机控制直流调速系统。

第十章 交流传动控制系统

- ✓ 掌握交流调速系统的基本原理与类型;
- ✓ 熟悉交流调速系统的基本组成;
- ✓ 了解交流调速系统的的特性、特点以及适用场合;

第十一章 步进电动机传动控制系统

- ✔ 掌握步进电动机的结构原理、运行特点及影响因素;
- ✓ 掌握步距角和步进电动机转速的数学表达式及其物理 意义;
- ✓ 了解步进电动机环形分配器的基本原理及其硬、软件的实现方法。

考核方式:

考试成绩: 70% (开卷)

平时作业: 20% (作业+到课率)

实验课表现: 10% (实验报告+动手能力)

考试题型(仅供参考)

- 一选择题(每小题 分,共 分)
- 1.一台直流他励直流电动机在稳态运行时, 电枢反电势*E=E*₁,如负载转矩*T*_L=常数, 外加电压和电枢电路中的电阻均不变,当 减弱励磁使转速上升到新的稳定值后,电 枢反电势
- ①大于 E_1 ②等于 E_1 ③小于 E_1

2.	在单轴机电传动系统	於中,为电动机	l的输出转矩,作
	用方向与转速相同,	为负载转矩,	作用方向与转速
	n 相反,当 $T_{\rm M} > T_{\rm L}$,	则系统处于	

A. 减速 B. 匀速 C. 加速

3. 直流他励电动机在某一稳定运行状态时的电枢反电 动势为E1,若负载电流、外加电枢电压和电枢电阻均 不变, 问增加励磁磁通使速度下降到新的稳定值时, 此时的电枢反电动势E比E,是()


A.减小 B.增加 C.相等

4. 三相异步电动机驱动恒转矩负载,采用改变外加定 子电压调速方法。当速度下降时,转子电流()

A. 不变 B.增加

C. 减小

- 二、问答题(每小题 分)
- 1. 简述判断机电传动系统是否存在稳定平衡点的原则。
- 2. 五相步进电机转子齿数为48, 现需要 0.75%步距角, 问采用什么通电方式? 并 写出正反每相的通电顺序。
- 3. X400的波形如图所示,画出程序执行后, Y030波形。



三、计算题(每题分)

例:有一台他励直流电动机的铭牌参数如下: $U_{\rm N}=220\,{\rm V}$, $P_{\rm N}=6.5\,{\rm kw}$, $I_{\rm N}=34.4\,{\rm A}$, $n_{\rm N}=1500{\rm r/min}$, $R_{\rm a}=0.242\Omega$ 。试求电动机的固有机械特性?

四、设计题

例: 1、试设计一个工作台前进—退回的控制线路。工作台由 电动机M拖动,行程开关1ST、2ST分别装在工作台的原位 和终点。要求:

能自动实现前进—后退—停止到原位

工作台前进到终点后延时10秒再后退;

有短路和长期过载保护功能。

试设计继电器一接触器控制线路(主回路和控制回路)实现 上述要求。

2、采用PLC实现上题的控制要求,试画出PLC的接线图和控制程序的梯形图。

