前行者 EWEADN

用户手册
USER MANUAL

MT108
机械键盘
Mechanical Keyboard

温馨提示：本说明书中的图片均为示意图，仅供参考，请以实物为准
Kind reminder: The pictures in this manual are only schematic diagrams for reference. Please refer to the actual product for accuracy


基本参数 01

产品型号	MT108
蓝牙名称	EWEADN MT108
连接模式	2.4G/Cable/BT

游戏模式与灯光设置 02

FN+6= 游戏模式 1（FPS）ASDW↑↓←→亮
FN+7= 游戏模式 2（CF）ASDWCtrlShiftAltSpaceRGQ-EB1-5Tab F1-F3 Home End PgUpPgDn PrtScScroll lock 亮
FN+8= 游戏模式 3（COD）QWERTASDFGCV1-7CtrlShift 亮
FN+9= 游戏模式 4（RTS）QWERASDGXZFKLHMNUYTP-SpaCe1-0 CtrlShiftAlt 亮
FN+0= 游戏模式 5（LOL 全）QWERDGFBVCtrlAltTab-Space-1-6Esc 亮
FN+INS：切换灯光顺序
FN+↑：灯光亮度 +
FN+↓：灯光亮度 -
FN+←：灯光速度 -
FN+→：灯光速度 +

按键 & 接口 03



休眠机制 04

键盘无连接 30 秒休眠灯灭，键盘连接有线随电脑休眠，蓝牙，2.4G 下 2 分钟休眠灯灭，15 分钟深度休眠。

电量设置 05

最后一个单独指示灯：充电常亮，充满灭掉，低电闪烁。
键盘充电：通过键盘标配的 Type-C 充电线，连接 DC5V/1A 电源适配器和键盘。


蓝牙连接 06



蓝牙名称：EWEADN MT108


蓝牙模式：开关拨到"ON"的状态，
共三个蓝牙通道：
FN+1:蓝牙1 FN+2:蓝牙2 FN+3:蓝牙3
打开设备蓝牙配对，键盘即可正常使用。回连慢闪，对码快闪，连接后恢复背光。短按切通道，长按 3S 对码），键盘即可正常使用。

有线连接 07



FN+5 打开有线模式，将 TPYE-C 接口接入键盘，将 USB 接口接入电脑，即可使用。默认有线（没有连接电脑不能切到有线模式，断开有线连接回到蓝牙 1 回连）。

2.4G 连接 08



2.4G 模式 插入已对码的专用接收器，开关拨到"ON"的状态，FN+4 开启 2.4G 模式（4 键灯指示，回连慢闪，对码快闪，连接后恢复背光。短按切通道，长按 3S 对码），键盘即可正常使用。

Win 系统 11

组合按键	功能
FN+F1	屏幕亮度 -
FN+F2	屏幕亮度 +
FN+F3	计算器
FN+F4	我的电脑
FN+F5	播放器
FN+F6	上一曲
FN+F7	下一曲
FN+F8	播放 / 暂停
FN+F9	停止
FN+F10	静音
FN+F11	音量 -
FN+F12	音量 +
FN+ESC	复位灯光（长按 3S）
FN+L_Win	锁 Win 和 APP 键

MAC 系统 12

组合按键	功能
F1	屏幕亮度 -
F2	屏幕亮度 +
F3	任务窗口
F4	控制台
F5	/
F6	/
F7	上一曲
F8	暂停 / 播放
F9	下一曲
F10	静音
F11	音量 -
F12	音量 +

常见疑难

接触不良
1. 重新调整或摆放接收天线。
2. 增加设备和接收器之间的距离。
3. 将设备连接到与接收器所连接电路不同的电路插座上。
4. 请咨询经销商或经验丰富的人员寻求帮助。

充电说明
1. 建议仅使用电脑 USB 接口对键盘进行充电。
2. 请勿使用快充手机充电器对键盘充电。
3. 请勿使用劣质非标电源适配器对键盘进行充电。
4. 请勿使用过压过流电源适配器对键盘进行充电。
5. 充电时请远离高温设备。
6. 长时间不使用时请关闭电源开关。

* 以上充电说明同样适用于其他带充电功能设备（键盘 / 鼠标 / 耳机 / 音箱等）

驱动下载和固件升级
前往 前行者 官网：www.eweadn.cn
可下载最新驱动程序和进行固件升级体验完整功能

www.eweadn.cn

合格证
Certificate of conformity
PASS