# Zvuková soustava PC

#### Úvod

Jedna z jednodušších otázek, možná největší. Pokud chápete základy tak se tady nedá úplně ztratit. Je zde taky trochu fyziky, takže z tohoto pohledu by to mohla být překážka.

# Základní vybavení počítače

PC je v základu vybaven malým reproduktorem (PC speaker). Tento reproduktor je součástí základní desky. Jeho zvukové schopnosti jsou omezené a slouží většinou k vydávání jednoduchých zvuků, jako jsou např. varovné pípnutí při vzniku chyby apod. (BIOS - Post). Pokud je požadován kvalitnější zvukový výstup z počítače, je nezbytné tento počítač vybavit zvukovou kartou.

### Zvuková karta

Rozšiřující karta počítače pro vstup, výstup a zpracování zvukového signálu, ovládaná softwarově. V dnešní době je běžné, že zvuková karta je integrovaná přímo v základní desce. Interní zvukové karty využívají náročnější uživatelé a firmy.

#### Součásti:

- AD/DA Převodník Jeho úkolem je převést analogový signál na digitální (0 a 1) a naopak digitální na analogový. Na jeho frekvenci a rozlišovací schopnosti závisí kvalita zvuku.
- Zvukový čip integrovaný obvod navržený pro tvorbu zvuků. Toho je docíleno pomocí digitální, analogové nebo smíšené elektroniky. Využívá se toho kdekoliv v počítači k vytváření zvuků.
  - FM (frekvenční) syntézu tóny jsou vytvářeny elektronicky, kvalita napodobených nástrojů je špatná. (jednoduší)
  - Waveable syntéza syntéza má paměť ROM, ve které jsou uloženy digitální vzorky (0 a 1) tónů jednotlivých nástrojů.

#### Konektory

- Line In slouží ke vstupu z externích zařízení (CD přehrávač, ...)
- Line Out výstup pro připojení externích zařízení (reproduktor, sluchátka)
- Mic konektor pro mikrofon
- MIDI Musical Instrument Digital Interface pro připojení hudebního nástroje nebo herních zařízení

#### Parametry:

- Sběrnice pokud není zvuková deska interní je možné ji zapojit přes sběrnici PCI, PCI-E, ale dokonce i přes USB a FireWire
- Rozlišovací schopnost AD/DA převodníků je dáno šířkou převodníku (počtem bitů) (kvantizační)
- Maximální vzorkovací frekvence definuje počet vzorků za jednotku času
- Odstup signálu od šumu kolikrát můžeme signál v plném rozsahu snížit, než se dostane na úroveň šumu, rozdíl mezi užitečným signálem a hladinou šumu
- Celkové harmonické zkreslení tím věrnější je signál zachycený nebo předávaný pomocí mikrofonu, reproduktoru nebo zesilovače.
- Frekvenční rozsah rozsah slyšitelnosti 16 Hz 20 kHz
- Výrobce ASUS, Fiio, i-Tec
- Cena

;

#### Technologie:

- CMSS 3D (Creative Multi Speaker Surround) realistický zvuk, převádí stereo signál na kanálový mix
- EAX Advanced HD stará se o speciální efekty a 3D zvuk a standardu je ho
- ASIO (Audio Stream Input/Output) ovladač zvukových karet, vysoký výkon a nízké zpoždění (latence) (exklusivní hardware)
- DirectSound je nízko-odezvové rozhraní pro ovladač zvukové karty a dokáže zvládnout mixování (slučování/směšování) a nahrávání více zvukových kanálů současně, Microsoft, 3D efekty

### 3D zvuk (Prostorový zvuk)

Rozšiřuje zvuk z mono/stereo do druhého třetího rozměru. Dosáhneme toho použitím více jak čtyř reproduktorů. Reproduktory se rozmístí kolem posluchače (často se i přidá subwoofer). Od 1.0 až k 11.0.

- 2.0 Stereo 2 reproduktory
- 2.1 2 reproduktory a subwoofer
- 4 (Quadrofonický) čtyři reproduktory
- 5.1 (Surround) 5 reproduktorů a subwoofer
- 6.1 6 reproduktorů a subwoofer
- 7.1 7 reproduktorů a subwoofer

### Rozšiřující zvukové vybavení

- Sluchátka
- Reproduktor
  - o Aktivní mají zesilovač, regulují mnoho parametrů, mají zesilovač
  - Pasivní nemají vlastní zesilovač, nevyžadují napájecí zdroj, ovládání zvukovou kartou
- Zesilovač zesiluje amplitudu signálu (víc to pak řve)
- Mikrofon
- Externí zdroje (rádio, magnetofon, ...)
- Subwoofer generuje zvuky nízkých frekvencí, člověk špatně lokalizuje směr odkud nízký zvuk přichází

### Reproduktorová soustava

#### 7vuk

Je mechanické vlnění (chvění membrány reproduktoru). Člověk rozpozná jen 20 Hz – 20 kHz (nebo 16-16) – tzv. slyšitelná frekvence. Pod 20 Hz infrazvuk, nad 20 kHz ultrazvuk. Zdrojem zvuku může být každé chvějící se těleso.

#### Vlastnosti

- Výška [Hz]– dána frekvencí, základní harmonický tón 440 Hz, základní tón 1000 Hz
- Barva určena počtem vyšších harmonických tónů ve složeném tónu, sluchem podle barvy zvuku rozeznáváme hudební nástroje a hlasy lidí.
- Hlasitost [dB] závislá na velikosti akustického tlaku
- Intenzita [dB] zvuková energie dopadající na jednotku plochy za jednotku času

#### Analogový signál

Křivka (přesná frekvence) zvuku. Kvalitnější, ale datově objemnější.

#### Digitální signál

Nespojité, skokově měněné hodnoty. Jednoduší než analogový

#### **Parametry**

- Odstup signálu od šumu kolikrát můžeme signál v plném rozsahu snížit, než se dostane na úroveň šumu, rozdíl mezi užitečným signálem a hladinou šumu
- Přeslechy Slyšitelné zvuky, které jsou nežádoucí ("prolezou" do výstupu )
- Dynamický rozsah [dB] maximální rozdíl mezi nejtišší a nejhlasitější pasáží bez zkreslení výstupního signálu
- Latence [ms] -zpoždění mezi vstupem signálu, zpracováním signálu a jeho výstupem na další konektor, ovlivněna velikostí bufferu (vyrovnávací paměť D/A)

# Digitalizace

Zvuková karta sama nedokáže zpracovat analogový signál. Potřebuje ho nejprve zdigitalizovat, aby s ním mohla pracovat (1 a 0).

#### Shannonův teorém

Libovolný analogový zvuk lze zdigitalizovat, pokud je vzorkovací frekvence 2 krát vyšší než frekvence signálu. Pokud máme ještě větší vzorkovací frekvencí, můžeme dostat věrnější kopii zvuku.

Šířka záznamu (Kvantizace) [bit] - kvalitu výsledného zvuku ovlivňuje přesnost snímání analogového signálu, běžné 16bit. Profesionální 24bit

#### Postup

- 1. Vzorkování Rozkouskujeme analogový signál na vzorky, tak že nabereme jeho hodnotu např. každých 5ms (Maximálním vzorkovací frekvence) po dobu 1 minuty. Každý vzorek má určitou velikost. Tato hodnota je převedena na binární číslo pomocí AD/DA převodníku na zvukové kartě. Po digitalizaci lze signál kopírovat bez jakýchkoliv ztrát.
- 2. Kvantování Můžeme zpětně vytvořit amplitudu, pokud platí Shannonův teorém

Datový tok a velikost souboru u běžného audio CD je 44100 (Hz) x 2 (stereo) x 16 (bit) = 1411200 b/s = 172 KB/s. Velikost souboru záleží také na jeho formátu

# Formáty

- WAV (Waveform Audio File Format) bezkompresní a bezztrátový, datově objemný
- MP3 (MPEG Audio Layer 3) kompresní, "bezztrátový" odstraňuje frekvence, které lidské ucho nerozpozná.
- AAC (MPEG-4 Advanced Audio Coding) Apple verze MP3
- OGG (OGG Vorbis) Kvalitnější zvuk na rozdíl od MP3
- WMA (Windows Media Audio) vyvíjený Microsoftem
- MIDI (Musical Instruments Digital Interface) standard pro profesionální hudbu, umí komunikovat s nástroji, obsahuje pokyny k vytvoření signálů, a ne signály jako takové, používá buď FM syntézu anebo Wavetable

# Reproduktory

Reproduktory přeměňují elektrickou energii na mechanickou energii (kmit) ve formě zvuku. Liší se způsobem, jak se hýbe membrána.

#### Části

- Koš Je základní nosnou konstrukcí. Konstrukce koše musí být co nejpevnější a zároveň musí mít anti-rezonanční vlastnosti.
- Magnetický obvod Je to základní součást pohonu. Magnetické pole ve válcové vzduchové mezeře mezi pólovými nástavci je poháněno permanentním magnetem uloženým nejčastěji ve vnějším plášti magnetického obvodu. Magnet bývá z jednoho kusu.
- Kmitací cívka Nejčastěji to bývá vinutí z izolovaného vodiče (měď, hliník, poměděný hliník), navinuté na tzv. formeru (cívkové těleso), který je spojen s membránou. Former může být vyroben i jako část membrány. Jako vodič může být použito i profilovaného drátu (čtvercový průřez nebo pásek).
- Membrána Tvar membrány basových a středových reproduktorů je většinou kuželový, buď v
  rozvinutelném nebo nerozvinutelném. U širokopásmových reproduktorů se často používá lehká
  pomocná membrána menšího průměru, která je upevněna před hlavní membránou, a zlepšuje
  vyzařování vysokých kmitočtů.

#### Dělení

- Elektrodynamické působení síly na vodič, kterým protéká elektrický proud v magnetickém poli, síla se přenáší na membránu a způsobuje její pohyb.
- Elektromagnetické elektromagnet přitahuje železnou membránu
- Elektrostatické pracuje na principu vzájemného přitahování a odpuzování elektricky nabitých desek.
- Piezoelektrické Využívá se piezoelektrického jevu (schopnost generovat elektrické napětí při deformaci). Destička je mechanicky spojena membránou, nebo přímo tvoří membránu.
- Plazmové Nemají membránu. Využívá se změn tlaku vzduchu, vyvolaných koronou nebo obloukovým výbojem.
- Pneumatické Principem je modulace unikajícího stlačeného vzduchu z kompresoru pomocí ventilu, ovládaného budícím signálem.

## Sluchátka

Dva menší reproduktory, které se umisťují přímo na hlavu. Základní vlastnost je, jak si je dáváme na hlavu - do ucha (Špunty, Pecky), kolem uší, přes uši.

- Otevřená vnější strany mušlí jsou tvořeny mřížkou. Tato konstrukce umožňuje dosáhnout přirozeného zvuku ve všech frekvenčních pásmech, ale nejsou izolována.
- Polouzavřená něco mezi co celkem hezky funguje
- Uzavřená vnější strany mušlí jsou tvořeny neprůchodným materiálem. Zvyšují se izolační schopnosti, ale také vzniká "kalíškový efekt" (jako mluvit do kelímku, a to prostě nechceš)

# Mikrofony

Zařízení, které je schopno přeměnit akustický signál na elektrický. Opět využívá membránu, která se rozkmitává naším hlasem.

- Dynamický Zvukové vlny narážejí do membrány a cívka v magnetickém poli vibruje, což vyvolá vznik proudu v jejím vinutí.
- Kondenzátorové Membrána je součástí elektrického obvodu, který převádí změny polohy na změny napětí na výstupu mikrofonu. Potřeba externě napájet.
- Elektronové zmenšené velko-membránové kondenzátorové mikrofony, externí napájení
- Páskové Používají zvlněný kovový pásek natažený mezi dvěma póly velkého permanentního magnetu.

#### Směrová charakteristika

- Všesměrový snímá zvuk ze všech stran, Proximity efekt (při přibližování ke zdroji, zesilují hluboké kmitočty)
- Osmičkový Proximity efekt (při přibližování ke zdroji, zesilují hluboké kmitočty)
- Kardioidní (Jednosměrná) Snímá hlavně zepředu
- Super/Hyperkardioidní vyšší směrovost o něco než Kardioidní, ale citlivé na basy

# Zdroje

- 1. <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvukova\_karta">https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvukova\_karta</a>
- 2. <a href="http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/fyzika/prof/Tesar/diplomky/pruvodce-hw/komponenty/multimedia/zvukovka/princip.h">http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/fyzika/prof/Tesar/diplomky/pruvodce-hw/komponenty/multimedia/zvukovka/princip.h</a><br/>
  <a href="mailto:tm">tm</a>
- 3. <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Prostorov%C3%BD">https://cs.wikipedia.org/wiki/Prostorov%C3%BD</a> zvuk
- 4. <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/DirectSound">https://cs.wikipedia.org/wiki/DirectSound</a>
- 5. <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Zesilova%C4%8D">https://cs.wikipedia.org/wiki/Zesilova%C4%8D</a>
- 6. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Programmable\_sound\_generator">https://en.wikipedia.org/wiki/Programmable\_sound\_generator</a>
- 7. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Sound-chip">https://en.wikipedia.org/wiki/Sound-chip</a>
- 8. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Synthesizer">https://en.wikipedia.org/wiki/Synthesizer</a>
- 9. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Envelope">https://en.wikipedia.org/wiki/Envelope</a> (waves)
- 10. <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvukov%C3%BD\_%C4%8Dip">https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvukov%C3%BD\_%C4%8Dip</a>
- 11. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wavetable-synthesis">https://en.wikipedia.org/wiki/Wavetable-synthesis</a>
- 12. <a href="https://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/TEXTY/ZVUK.HTML">https://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/TEXTY/ZVUK.HTML</a>
- 13. <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Video">https://cs.wikipedia.org/wiki/Video</a>
- 14. <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvukov%C3%A1\_karta">https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvukov%C3%A1\_karta</a>
- 15. <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Subwoofer">https://cs.wikipedia.org/wiki/Subwoofer</a>
- 16. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Surround sound">https://en.wikipedia.org/wiki/Surround sound</a>
- 17. https://cs.wikipedia.org/wiki/Prostorov%C3%BD\_zvuk