Polovodičové paměti


Úvod

Otázka je trochu více zaměřená na elektrotechniku a fyziku. Jde mluvit o hodně věcech, ale nějakým se prostě nevyhynete. Chce si to projít aspoň 3x a vědět o tom jak a co tam je. Nemám ji moc rád.

Data X informace - Informace jsou data s významem.

Definice

Polovodičové paměti se skládají z paměťových buněk. Paměťová buňka je tvořena integrovanými součástky nebo obvodem, umožňující trvale nebo dočasně vyvolat dva stavy (0 nebo 1). Každá základní paměťová buňka má kapacitu 1 bit. Podle toho, čím je paměťová buňka tvořena se mění vlastnosti polovodičové paměti.



Paměťové buňky jsou na polovodičovém čipu uspořádány maticově (tvoří mřížku).

Umístění každé paměťové buňky je určeno řádkovým a sloupcovým vodičem. O adresování (nalezení) příslušné buňky v paměti se stará paměťový řadič, jehož úkolem je řídit proces čtení a zápisu dat. Data jsou přístupné pomocí binární paměťové adresy (adresa = 2^{celkový počet bitů}).

DMA request – přímé spojení mezi (operační) pamětí a zařízením (má vlastní řadič), data neprocházení procesorem - rychlejší

Programmed input/output – přenos dat za přítomnosti procesoru, takže je zaměstnán přímo přenosem. U polovodičových pamětí se nepoužívá (minimálně v dnešní době).

Hierarchický systém pamětí – rychlost pamětí klesá směrem od procesoru a roste kapacita

Polovodičové paměti se dělí z hlediska čtení/zápisu na:

RWM Read / Write Memory

Umožňují uživateli číst i zapisovat data. Paměti je energeticky závislá. Paměti s přímým přístupem (DMA request) se často označují jako paměti RAM (Random Access Memory) – častá chyba.

• ROM Read Only Memory

Jsou určeny především pro čtení zapsané informace. Jedná se o paměti energeticky nezávislé. Novější verze ROM lze přemazávat, ale složitěji. Používá se např. u firmwaru viz bios.

z hlediska technologie na:

- Statické SRAM Nepotřebuje obnovu dat
- Dynamice DRAM Potřebuje obnovu dat

Z hlediska výběru buňky

- Adresovatelná Nepotřebuje obnovu dat
- Sekvenční Potřebuje obnovu dat
- LIFO (zásobník) last in first out mezivýpočty, Java
- FIFO (fronta) first in first out databáze, požadavky
- Asociativní (Cache) viz níže

RAM Random Access Memory

Podkategorie RWM paměti. Polovodičové paměti s přímým přístupem (DMA) umožňující zápis i čtení. Dělí se podle toho, z čeho je paměťový buňka tvořena.


SRAM Static RAM

Stav klopného obvodu 0 nebo 1. Nepotřebuje obnovovat uložená data (na rozdíl od DRAM). Rychlá, složitá, drahá, vyžaduje menší proud, rozměrná. Využití v registrech a vyrovnávacích pamětích CACHE.

- Synchronní není synchronizována se systémovými hodinami
- Asynchronní podobně jako SDRAM je synchronní SRAM synchronizována se systémovými hodinami

Princip

Po výběru paměťové buňky (dekódováním adresy) se řádkovým vodičem sepnou spínače, čímž dojde k připojení paměťové buňky na datové (sloupcové) vodiče. V této chvíli můžeme z buňky číst nebo do ní zapisovat. Při čtení se zkoumá jak skutečná, tak inverzní hodnota (slouží ke kontrole správnosti čtení).



Jedna paměťová buňka obsahuje minimálně 4 tranzistory (2 tvoří samotný klopný obvod, zbývající řídí proces čtení/zápis).

Tato buňka je velice rychlá, vyžaduje menší proud než paměť dynamická, avšak fyzicky zabírá na polovodičovém čipu paměti poměrně velký prostor. Jde se tedy o paměti malé kapacity.

DRAM Dynamic RAM

Paměťová buňka je tvořena malým kondenzátorem (ve skutečnosti se využívá PN přechodu – tranzistor propouštějící proud pouze jedním směrem - dioda) a tranzistorem typu MOSFET (nejběžnější tranzistor, brána na spínaní) kterým se řídí nabíjení a vybíjení paměťového kondenzátoru. Hodnoty 0 a 1 odpovídají vybitému a nabitému kondenzátoru.

Existuje synchronní i asynchronní verze.

ADRESA AR. MATICE BUNĚK Budič A.S. Dekodér sloupců


Refresh

Protože je paměťová buňka tvořena z kondenzátoru, dochází k rychlému samovolnému vybíjení (ztrátě

informace). Aby ke ztrátě informace nedošlo, provádí se neustálá obnova dat (refresh). Refresh se provádí po celých řádcích. V okamžiku obnovování informace nelze provádět operace čtení/zápis.

Destruktivní paměť při čtení

Pokud je paměť tvořena kondenzátorem, tak se při přístupu k němu pomocí adresového vodiče vybije a ztratí svojí původní hodnotu, která se musí znovu zapsat.



Kvůli neustálému obnovování dat v jsou paměti DRAM pomalejší při čtení/zápisu než paměti SRAM. Výhodou je menší velikost paměťové buňky na polovodičovém čipu – dosahují tedy větších kapacit než paměti SRAM. Využívá se v operačních pamětích, pamětích grafické karty.

SDRAM Synchronous Dynamic RAM

Takto se označují paměti, které jsou synchronizované s clockem (synchronní přenos dat). Tohle zvyšuje počet instrukcí, které procesor může zpracovat. Předchůdce byly asynchronní. Všechny aktuální moderní paměti RAM vycházejí z tohoto typu.


Туру:

SDR Single Data Rate

Během jednoho impulzu provede 1 operaci (přenos dat) – rising.

DDR Double Data Rate

Během jednoho impulzu provede **2 operace** (přenos dat) – rising and falling (dvojnásobná rychlost).



Typy DDR: DDR, DDR2, DDR3 DDR4

Historie

- DIP pouzdro s 2 řadami pinů
- SIPP už plošné spoje, nejdříve do slotů
- SIMM 32bit, prvotní modul
- DIMM 64bit
- SDRAM DIMM
- DDR, DDR2, DDR3, DDR4 clock signal, rychlostní změny a prostě moc hezké věci
- SO-DIMM smaller

Technologie operační paměti

Více kanálový přenos

Dual Channel

Sloty na RAM paměti jsou ve většině případů v párech po dvou a každý pár má jednu svoji linku k severnímu mostu a o tu se navzájem dělí. Takže je lepší mít 2x 16 GB než 1x 32 GB.


Parametry RAM pamětí

- Kapacita [GB]
- Konfigurace Dual Channel/Triple Channel
- Latence CL9-9-9-24 výběr/zápis; výběr řádků a sloupce; zpoždění; délka adresace
- Frekvence [MHz]
- Napětí [V]
- **Úrovně buněk** čím vyšší, tím větší kapacita, ale nižší životnost a rychlost, Víceúrovňové mají SLC jako cache, když se naplní, jejich rychlost jde rapidně dolů
- Časování (viz Výpočet časování)

ROM Read Only Memory

Energeticky nezávislé paměti. Dělí se do dvou hlavních skupin:

- ROM, PROM po naprogramovaní nelze změnit obsah paměti
- EPROM, EEPROM, Flash ROM paměti lze omezeně přeprogramovat (změnit obsah)



ROM a PROM Permanentní paměti

Určené pouze pro čtení. Používají se ve firmwarech a v neměnných čipech. Jsou bezpečné.

ROM

Buď jsou vodiče propojené nebo ne (0, 1).

PROM Programmable ROM

Při vytvoření paměti z továrny jsou vodiče propojeny tavnou pojistkou, takže paměť obsahuje samé 1. Při zápisu dat se na místa, kde má být 0 přivede proud. Ten pojistku spálí, takže už nevede žádný proud.

EPROM, EEPROM a Flash ROM Mazatelné paměti

EPROM Erasable PROM

Možnost naprogramování uživatelem (pouze za pomocí speciálního zařízení = "programátoru"). Paměťové buňky realizovány pomocí unipolárních tranzistorů (odizolovaný kondenzátor). Data se dají smazat UV zářením (např. sluneční záření)

EEPROM Electrically Erasable PROM

Jediný rozdíl od EPROM = paměť se maže elektrickým impulsem

Flash ROM

Umožňují přímé čtení i zápis (stejně jako paměti typu RAM). Nízká úroveň napájení. Velmi dobře odolává otřesům/pádům. Kompaktní velikost. Využití v externích flash discích, paměťových kartách, SSD discích (náhrada stávajících pevných disků) ...

Datový vodič

Technologie paměťových čipů: Kolik bitů lze uložit na jednu buňku

SLC (Single-Level Cell) - 1bit MLC (Multi-Level Cell) - 2bity TLC (Triple-Level Cell) - 3bity

Parametry Flash ROM pamětí

- Kapacita [GB]
- Formát disku 2,5
- Druh pevného disku Interní
- MLC | SLC
- Rozhraní

Adresový vodič NiCr

Asociativní paměť cache

V asociativní paměti je adresa buňky uložena přímo v buňce s daty. Každá uložená informace má svoji adresu. Hledání určité adresy pomocí komparátoru. Asociativní paměť je velmi rychlá, ale drahá. Používají se pouze malé velikosti. Rychlá vyrovnávací paměť, která vyrovnává

rychlost pamětí. V procesoru (L1, L2, L3), HDD, CD/DVD.

Strategie přesunu dat do cache:

- Časová lokalita pravděpodobnost že budu číst informaci, znovu
- Místní lokalita volám adresu n? tak asi n+1 bude příští

Tag Komparátor Komparátor Komparátor Data

Výpočet časování

 $\frac{\check{c}as * 2000}{frekvence} = realné opoždění (ns)$

Časování

Snižování dáno technologickými možnostmi paměti / chipsetu / procesoru

15 – CAS – adresace sloupce a řádku

16 – tRCD - zpoždění mezi výběrem řádku a adresací sloupce


16 – tRP zpoždění po výběru řádky

35 – tRAS – doba potřebná pro adresaci řádku

PN přechod – propouští elektrický proud pouze jedním směrem - dioda

Vznik přechodu P-N


Přechod P-N vznikne spojením krystalů polovodiče typu P a polovodiče typu N:



V okolí přechodu P-N dojde k rekombinaci kladných "děr" a záporných elektronů – vznikne hradlová vrstva bez volných nábojů.

Po připojení zdroje napětí v jednom směru přechodem P-N elektrický proud prochází, zatímco v opačném směru neprochází.

Transistor MOSFET — spínací brána



Zdroje

- 1. https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronick%C3%A1 pam%C4%9B%C5%A5
- 2. https://cs.wikipedia.org/wiki/ROM
- 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Random-access memory
- 4. https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz cast.pl?cast=9984
- 5. https://cs.wikipedia.org/wiki/PN p%C5%99echod
- 6. https://www.electronics-notes.com/articles/electronic components/fet-field-effect-transistor/mosfet-metal-oxide-semiconductor-basics.php
- 7. https://pctuning.tyden.cz/navody/upravy-pretaktovani/15013-jak-na-pretaktovani-uvod-a-vysvetleni-zakladnich-pojmu?start=6
- 8. https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1sobn%C3%ADk (datov%C3%A1 struktura)
- 9. http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/fyzika/prof/Tesar/diplomky/pruvodce hw/komponenty/zakladni/pamet/stat-dyn.htm
- 10. https://en.wikipedia.org/wiki/CAS latency
- 11. https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casov%C3%A1n%C3%AD RAM
- 12. https://en.wikipedia.org/wiki/SO-DIMM
- 13. https://en.wikipedia.org/wiki/DDR2 SDRAM
- 14. https://en.wikipedia.org/wiki/Double data rate
- 15. https://en.wikipedia.org/wiki/DDR
- 16. https://www.diffen.com/difference/DDR2 vs DDR3
- 17. https://cs.wiktionary.org/wiki/pam%C4%9B%C5%A5
- 18. https://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET
- 19. https://cs.wikipedia.org/wiki/PN p%C5%99echod
- 20. https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic random-access memory
- 21. https://cs.wikipedia.org/wiki/DRAM
- 22. https://cs.wikipedia.org/wiki/SRAM
- 23. https://cs.wikipedia.org/wiki/RAM
- 24. https://en.wikipedia.org/wiki/Random-access memory
- 25. https://cs.wikipedia.org/wiki/ROM
- 26. https://cs.wikipedia.org/wiki/DMA
- 27. https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_memory_access
- 28. https://cs.wikipedia.org/wiki/Polovodi%C4%8Dov%C3%A1 pam%C4%9B%C5%A5
- 29. https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1 pam%C4%9B%C5%A5
- 30. https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronick%C3%A1 pam%C4%9B%C5%A5
- 31. https://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C4%9B%C5%A5ov%C3%A1_bu%C5%88ka
- 32. https://cs.wikipedia.org/wiki/PIO
- 33. https://de.wikipedia.org/wiki/Programmed_Input/Output