Architektúra moderných procesoroch

Základné usporiadanie funkčných častí CPU

Prúdové spracovanie

- Naraz sa v procesore spracováva viac inštrukcií
- Každý úkon sa vykonáva v samostatnom funkčnom bloku (skupina log. obvodov, ktoré vykonávajú spoločnú prácu)
- Funkčné bloky sú zoradené za sebou tvoria kanál

Úkony spracovania inštrukcie


- Prenos inštrukcie z pamäte do procesora (IF)
- Dekódovanie (ID) konvertovanie do jednoduchých povelov (mikro-operácií)
- Výber operanda z pamäte (DA)
- Vykonanie (EX)
- Zápis výsledku do pamäte (WB)

Narušenie plynulosti toku

- <u>Dátová závislosť</u> zdrojový operand jednej inštrukcie je cieľovým operandom predchádzajúcej inštrukcie
- 2. <u>Konflikty riadenia</u> pri inštrukciách vetvenia, preruší sa sekvenčné vykonávanie inštrukcií a riadenie sa prenesie na vzdialené miesto
- 3. <u>Štrukturálne konflikty</u> viac inštrukcií súčasne požaduje rovnaký prostriedok procesora

Intel Haswell

- Cache pamäť niekoľkých úrovní (L2 Cache, L1 Data Cache, L1 Instruction Cache, L0 Instruction Cache)
- 2. Jednotka na predpovedanie skokov (Branch Prediction)
- Jednotka na výber inštrukcie (Instruction Fetch Unit) – prináša inštrukcie z L2 cache do pamäti prvej úrovne



- 4. Dekodéry
- Jednotka spracovania inštrukcií mimo poradia (Out-of-Order Unit) – usporiada inštrukcie tak, aby sa odstránila dátová závislosť
- 6. Výkonný podsystém (Execution Units) ALU, FPU...

Dynamické spracovanie inštrukcií

- Súbor metód, ktorých cieľom je zvýšiť efektívnosť práce procesora
- Nepodmienené skoky procesor vie, na ktorej inštrukcii bude vykonávanie programu pokračovať (môže načítavať ďalšie inštrukcie z pamäte)
- Podmienené skoky procesor až v okamihu vyhodnotenia podmienky vie, ktorá inštrukcia sa má vykonať – môže však predvídať

Dynamická predikcia

- Ak sa podmienený skok opakuje, je viac pravdepodobné, že sa jeho podmienka vyhodnotí rovnako ako v predchádzajúcom kroku
- V tabuľke skokov (Branch History Table BHT) sú uložené stovky posledných skokových inštrukcií (či sa skok vykonal alebo nie)
- Dvojúrovňová predikcia každá položka BHT má 2 úrovne
 - 1. úroveň 4-bitový posuvný register, ktorý si pamätá 4 posledné udalosti (ak sa skok vykonal, zapíše sa do najnižšieho bitu 1, ak sa nevykonal, zapíše sa 0. Pred každou aktualizáciou sa register posunie doľava)
 - 2. úroveň 16 2-bitových čítačov. Obsah registra z prvej úrovne sa vyhodnotí ako poradové číslo čítača z druhej úrovne. Číslo v čítači sa zvýši o 1, ak sa podmienka skoku vyhodnotila ako pravdivá, inak sa zníži o 1.
 - ak sa čítači na 2. úrovni nachádza 0,1 predpovedá sa, že skok sa nevykoná. Ak tam je 2,3 skok sa vykoná.
- Ak sa podmienený skok doteraz nevyskytol (nemá položky v BHT) – použije sa statická predikcia (štatistické odhady chovania vetviacich inštrukcií)

Cache pamäť

- Rýchla, slúži ako vyrovnávacia medzi rýchlym procesorom a pomalou hlavnou pamäťou
- Z hľadiska programátora je neprístupná nemožno ju adresovať
- Stratégia presúvania údajov medzi cache a hlavnou pamäťou je založená na overených vlastnostiach časovej a miestnej lokality

Časová lokalita

- Zakladá sa na pravdepodobnosti, že adresa, ktorá bola práve teraz požadovaná, bude čoskoro požadovaná znova
- Každý údaj, ktorý sa číta z hlavnej pamäti sa automaticky ukladá do cache

Miestna lokalita

- Program v krátkom časovom úseku pristupuje k susedným pamäťovým miestam
- Pri čítaní s hlavnej pamäti sa do cache presúva blok susediacich údajov
- Pri zápise do pamäti musí byť zachovaná konzistencia údajov – zmeny v cache pamäti sa musia premietnuť aj do hlavnej pamäte
 - Priamy zápis (write-through) údaje sa zapisujú súčasne do cache aj do hlavnej pamäti
 - Oneskorený zápis (write-back) riadiaca jednotka cache pamäte len eviduje, či bol údaj v cache pamäti zmenený, ak áno, vykoná zápis do hlavnej pamäti v okamihu vylúčenia údaja z cache pamäte
- Rozlišujú sa rôzne úrovne cache pamäti
 - Cache pamäť prvej úrovne L1 dátová cache, zapisuje v režime write-through do L2
 - Cache pamäť druhej úrovne L2 cache dáta sa zapisujú do hlavnej pamäte v režime write-back

Technológia SIMD

- Vykonanie jednej operácie s viacerými dátovými položkami
- Technológie: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, AVX

Pracovný režim procesora

- V procesoroch sa používa segmentová organizácia pamäti
- Segment časť pamäte, ktorá obsahuje inštrukcie alebo dáta. Polohu segmentu v pamäti určí operačný systém pri spustení programu

Adresa v pamäti

- Logická adresa ľubovoľného miesta v pamäti pozostáva z 2 zložiek:
 - Bázová adresa segmentu poloha segmentu v pamäti
 - Offset relatívna adresa vzhľadom na začiatok segmentu
- Zapisuje sa v tvare <báza>:<offset>
- Kombináciou bázovej adresy segmentu a offsetu dostaneme <u>lineárnu adresu</u> (nemusí byť totožná s fyzickou adresou)
- Výhodou segmentovej organizácie je skrátenie adresovej časti inštrukcie
- Typy segmentov
 - Kódový obsahuje strojový kód inštrukcií
 - Dátový obsahuje dáta
 - Zásobníkový návratové hodnoty procedúr, parametre, lokálne premenné, medzivýsledky

Reálny režim

- Program má neobmedzený prístup ku všetkým pamäťovým miestam a periférnym zariadeniam
- Neposkytuje nástroje na ochranu pamäti ani multitasking
- Procesor 8086 mal 20-bitovú zbernicu (dovoľovala adresovanie 2²⁰ bitov pamäti – 1MB). Bázová adresa segmentu aj offset sú 16-bitové čísla.
- Lineárnu adresu dostaneme tak, že bázovú adresu vynásobíme 16-timi (posunieme o 4 bity doľava) a pripočítame offset (v 16-tkovej sústave posunieme len o 1 bit doľava)
- Fyzická adresa je totožná s lineárnou

Chránený režim

- Procesor 80386 má 32 bitovú adresovú zbernicu umožňuje adresovať 4 GB pamäti
- Bázová adresa segmentu má 32 bitov. Dĺžka offsetu sa určuje pri deklarácií segmentu v programe (16/32 bitov)
- Lineárnu adresu dostaneme sčítaním bázovej adresy a offsetu
- Lineárna adresa sa prepočíta na fyzickú pomocou stránkovania
- Ak je veľkosť offsetu nastavená na 16 bitov, hovoríme o 16-bitovom režime bez ohľadu na to, či procesor pracuje v reálnom alebo v chránenom režime.
- Ak je veľkosť offsetu 32 bitov, hovoríme o 32bitovom režime.

Virtuálny režim

- Predstiera sa reálny režim procesora 8086
- Lineárna 20-bitová adresa sa pomocou stránkovania prepočíta na 32/36 bitovú adresu
- Do virtuálne režimu sa procesor prepne keď spracováva DOS aplikáciu na Windows

Legacy režim

- V 64-bitovom procesore, kvôli spätnej kompatibilite
- Pre 32-bitový operačný systém umožňuje spúšťať aplikácie vyvinuté pre reálny/chránený/virtuálny režim

Long režim

 Umožňuje spúšťať 32-bitové programy napísané pre chránený režim

Registre

- Pamäťové miesta na čipe procesora
- Umožňujú rýchlejší prístup k operandom

- Používajú sa na výpočet adresy operandu
- Dve skupiny:
 - Užívateľské univerzálne, segmentové, čítač inštrukcií, register príznakov
 - Systémové programovanie na úrovni OS

Univerzálne registre

- Môžu byť naplnené z pamäte, ich obsah môže byť zapísaný do pamäti
- Slúžia na uloženie zdrojových a cieľových operandov
- Môžu obsahovať adresu pamäťového miesta alebo sa podieľať na jej výpočte

	31	16	15	8 7		0
EAX			АН	ĄX	AL	
EBX			ВН	ВХ	BL	
ECX			СН	СХ	CL	
EDX			DH	DX	DL	
ESI				SI		
EDI				DI		
EBP				BP		
ESP				SP		

EAX

- akumulátor, najčastejšie používaný register pri presunoch dát do/z pamäte
- Vždy sa používa pri násobení/delení

BX, BP, SI, DI

- využívajú sa pri relatívnom adresovaní v 16-bit.
 režime
- BX, BP bázové registre (ukladá sa do nich prvá adresa (báza) poľa dát)
- ESI, EDI obsahujú index poľa (source/destination index)

ECX

Počítadlo v inštrukciách cyklu (counter)

EDX

- Pri násobení a delení
- Jediný register, ktorý môže obsahovať adresu portu vstupného alebo výstupného zariadenia v inštrukciách in a out

ESP

- Ukazovateľ zásobníka (stack pointer)
- Obsahuje offset vrcholu zásobníka
- Neodporúča sa používať pri aritmetických operáciách

Segmentové registre

- Obsahujú v reálnom režime bázovú adresu segmentu
- Sú 16 bitové
- CS bázová adresa kódového segmentu
- SS bázová adresa zásobníkového segmentu
- DS, ES, FS, GS bázové adresy dátových segmentov
 - ES používa sa pri spracovaní polí dát
- V chránenom režime segmentové registre obsahujú selektor – index do tabuľky, kde nájdeme bázovú adresu

Číta inštrukcií

- EIP (instruction pointer)
- Obsahuje 32-bitový offset inštrukcie, ktorá sa má vykonať ako nasledujúca
- Nasledujúca inštrukcia leží na adrese CS:EIP
- Pri spustení programu na nastavuje na offset prvej inštrukcie, aktualizuje sa po vykonaní inštrukcie

Register príznakov

 32-bitový register, obsahuje informácie o výsledku poslednej aritmetickej alebo logickej operácie, o stave procesora a o stave práve spracovávanej úlohy

Príznak CF (carry flag)

- Nastaví sa na 1, ak výsledok aritmetickej operácie s číslom bez znamienka sa nezmestí do určeného registra, v opačnom prípade sa nastaví na 0
- Nastaví sa na 1 ak došlo k prenosu z najvýznamnejšieho rádu výsledku, aj keď odčítame väčšie číslo od menšieho
- Indikuje výsledok porovnávania dvoch čísel bez znamienka

Príznak OF (overflow flag)

- Informuje, či výsledok aritmetickej operácie s číslami so znamienkom je v stanovenom rozsahu
- Rovnaká funkcia ako CF s bez-znamienkovými operandami
- Nastaví sa na 1
 - keď pri aritmetickej operácii došlo k pretečeniu do najvyššieho (znamienkového) bitu, ale nedošlo k pretečeniu zo znamienkového bitu
 - Alebo keď došlo k pretečeniu len zo znamienkového bitu

Príznak SF (sign flag)

- Používa sa, keď spracovávane údaje budeme považovať za čísla so znamienkom

- Indikuje, či výsledok operácie so znamienkovými číslami je kladný (nastaví sa na 0), alebo záporný (nastaví sa na 1)
- Má rovnakú hodnotu ako najvýznamnejší (znamienkový) bit výsledku. napr. po vykonaní inštrukcií

Príznak AF (auxiliary flag)

- Používa sa pri operáciách s číslami v desiatkovej sústave, ktoré sú uložené vo formáte BCD
- Nastaví sa na 1, ak pri sčítaní/odčítaní došlo k prenosu z 3. do 4. bitu

Príznak ZF (zero flag)

- Nastaví sa na 1, keď je výsledok operácie 0

Príznak PF (parity flag)

 Nastaví sa na 1, keď v najnižšom bajte výsledku predchádzajúcej operácie má párny počet bitov hodnotu 1

Príznak DF (direction flag)

- Jeho hodnotu nastavujeme inštrukciami pred spracovaním polí dát
- AK je nastavený na 0, po spracovaní jedného prvku poľa sa obsah indexového registra zvýši o počet bajtov, ktoré zaberá jeden prvok poľa
- Ak je nastavený na 1, hodnota indexu sa zmenšuje o dĺžku prvku poľa (pole sa spracováva od konca)

Príznak IF (interrupt enable flag)

- Tiež nastavujeme inštrukciami v programe
- Keď je nastavený na 1, môže byť spracovanie programu procesorom prerušené signálom od periférneho zariadenia
- Keď je nastavené na 0, zakážeme výskyt externého prerušenia

Príznak TF (trap flag)

 Keď nastavíme tento príznak na 1, prejde procesor do tzv. krokovacieho režimu, v ktorom sa vyvoláva interné prerušenie po každej inštrukcii

Príznak RF (resume flag)

- Používa sa pri ladení programu
- Nastavenie tohto bitu na 1 spôsobí, že prípadný breakpoint pri spracovaní nasledujúcej inštrukcie bude ignorovaný

Príznak NT (nested task)

- Spolu s IOPL podporujú multi-programovanie
- Ak je príznak NT nastavený na 1, indikuje, že spracovávaná úloha je vnorená v inej úlohe

Príznak IOPL (I/O privilege level)

 Dvojbitový, súvisí s prioritou úloh pri viacúlohovom programovaní

Príznak VM (Virtual 8086 mode)

- Ak je nastavený na 1, znamená to, že procesor je vo virtuálnom režime
- Príznak sa mení prepnutím úloh

Príznak AC (Alignment check)

 Ak je nastavený na 1 a zároveň bit AM v riadiacom registri CRO má hodnotu 1, je povolená kontrola pamäťových odkazov na zarovnanie

Príznak VIF (virtual interrupt flag)

- Virtuálny príznak povolenia prerušenia
- Aktivuje sa príznakom VIP
- Ak je aktivovaný, má rovnaký význam ako príznak

Príznak VIP (virtual interrupt pending flag)

- Nastavením na 1 sa povoľuje činnosť príznaku VIF

Príznak ID (identification flag)

 Určuje, či je procesor schopný vykonávať inštrukciu cpuid, ktorá identifikuje typ procesora

Spôsoby adresovania

 Rôzne spôsoby, ako sa v inštrukciách odvolávame na operandy v registroch alebo v pamäti

Implicitné adresovanie

- Operand v zápise inštrukcie nevidíme
- Napr. mul BL vynásobí AL*BL a výsledok uloží do AX

Explicitné adresovanie

Priamy operand (adresa 0. rádu)

- Hodnota operandu je zapísaná priamo v inštrukcií
- Napr. mov AL, 3

Priama adresa (adresa 1. rádu)

- Používa sa najčastejšie
- V inštrukcií je zapísané označenie alebo číslo pamäťového registra
- Napr. add DX, [Alfa] pričíta k DX obsah premennej Alfa. Obidva operandy sú priamou adresou
- Meno premennej interpretuje prekladač ako offset v dátovom segmente
- Hranaté nie sú povinné zdôrazňujú že pracujeme s hodnotou premennej a nie s jej adresou

Nepriama adresa (adresa 2. rádu)

- V inštrukcii je zapísaná adresa pamäťového miesta, na ktorom nájdeme adresu operandu (na tomto mieste nájdeme priamu adresu)
- Napr. mov AL, [EBX] do registra AL skopíruje obsah bajtu na adrese (offset), ktorá je uložená v EBX

Premenné a návestia

 Symbolické adresy, prekladač ich chápe ako offset dátového objektu v príslušnom segmente

Premenné

- Definujeme pomocou direktív, ktoré vyhradzujú premenným miesto v pamäti a zároveň im prideľujú hodnotu
- Deklarácia: [meno_premennej] Dx výraz
- Direktívy prideľujú pamäť v jednotkách, ktoré sú určené druhým písmenom direktívy (viď tabuľka)
- Jedna direktíva môže prideliť jednu alebo viac jednotiek (ak za Dx nasleduje viac výrazov)
- Výrazom môže byť:
 - Číselný výraz obsahujúci konštanty
 - Adresový výraz
 - Znakový výraz
 - Znak ? direktíva len pridelí jednotku pamäti, neinicializuje ju
 - Konštrukcia n dup (...) n-násobná inicializácia hodnotou uvedenou v zátvorke

Direktívy definujúce premenné

Direktíva	Počet bajtoch	Typ premennej	Môžeme uložiť
DB	1	byte	<-128;127> <0;255>
DW	2	word	<-32768;32767> <0; 65535>
DD	4	dword	<-2 ³¹ ; 2 ³¹ -1> <0; 2 ³² -1>
DP DF	6	pword fword	<-2 ⁴⁷ ; 2 ⁴⁷ -1> <0; 2 ⁴⁸ -1>
DQ	8	qword	<-2 ⁶³ ; 2 ⁶³ -1><0; 2 ⁶⁴ -1>
DT	10	tbyte	<-2 ⁷⁹ ; 2 ⁷⁹ -1> <0; 2 ⁸⁰ -1>

Návestia

 Indikujú miesto v programe, na ktoré sa chceme odvolávať – symbolické adresy inštrukcií

Návestie typu near

 Ak sa naň budeme odvolávať z rovnakého segmentu, na ktorom je návestie definované

- Definuje sa pomocou direktívy ":"
 - Napr.
 - Cyklus:
 - mov AX, BX
- Alebo pomocou direktívy LABEL
 - Napríklad
 - Cyklus LABEL near
 - mov AX, BX
- Alebo pomocou direktívy PROC
 - Napríklad
 - Faktorial PROC near

Návestie typu far

- Ak sa odkaz na návestie nachádza v inom segmente
- Definujeme pomocou direktívy LABEL
 - Napríklad
 - Urob LABEL far
 - Mov AX, BX
- Alebo pomocou direktívy PROC
 - Napríklad
 - Faktorial PROC near

Atribúty premenných a návestí

- Premenné a návestia sú charakterizované atribútmi:
 - Segment bázová adresa segmentu
 - Offset offset v segmente
 - Typ
- Môžeme používať operátory, ktoré vracajú alebo prepisujú hodnoty týchto atribútov

Operátory premenných a návestí

Operátor	Význam
seg	Vráti hodnotu atribútu
	segment
offset	Vráti hodnotu atribútu
	offset
type	Vráti hodnotu typu
	premennej
	1 – byte
	2 – word
	4 – dword
	6 – fword/pword
	8 – qword
	10 – tbyte
	-1 – near
	-2 - far
length	Vráti počet jednotiek
	pamäti pridelených
	premennej (vráti viac
	ako 1 len ak použijeme
	dup)

size	Vráti length*type
ptr	Mení typ premennej

Symbolické konštanty

- Definujeme pomocou direktívy EQU alebo "=" (konštantu definovanú pomocou "=" možno predefinovať)
- Vyžívajú symbol \$ jeho hodnota sa prideľuje pri preklade a je ňou aktuálny offset v danom segmente
- Napr.: PocetZnakov EQU \$-Retazec

Inštrukčný súbor

Inštrukcie pre presun údajov

- Nemenia príznakové bity

mov – move data

- mov cieľ, zdroj
- Uloží zdrojový operand (univerzálny, segmentový register, pamäť, konštanta) do cieľového (univerzálny, segmentový register, pamäť)
- Nie je dovolená operácia typu pamäť pamäť

lea – load effective address

- lea registre, pamäť
- Uloží offset pamäťového operandu do univerzálneho registra

movzx - move with zero-extend

- movzx register, register/pamäť
- Prenesie pravý 8 alebo 16-bitový operand do ľavého 16 alebo 32-bitového, pričom ho doplní binárnymi nulami do požadovanej veľkosti

movsx - move with sign-extend

- movsx register, register/pamäť
- Vykoná znamienkové rozšírenie pravého 8 alebo 16-bitového operandu do ľavého 16 alebo 32bitového operandu
- Nadbytočné bity sa naplnia hodnotou znamienkového bitu zdrojového operandu

xchg – exchange

- xchg register/pamäť, register/pamäť
- Vymení obsahy pravého a ľavého operandu

Aritmetické inštrukcie

add - add

- add register/pamäť, register/pamäť/číslo
- Sčíta obidva operandy a výsledok uloží do ľavého

sub - subtract

- sub register/pamäť, register/pamäť/číslo
- Odčíta pravý operand od ľavého a výsledok uloží do ľavého operandu

adc – add with carry

- adc register/pamäť, register/pamäť/číslo
- Sčíta obidva operandy a hodnotu príznakového bitu CF a výsledok uloží do ľavého operandu
- Používa sa pri sčítaní celých čísiel dlhších než veľkosť univerzálneho registra

sbb - subtract with borrow

- sbb register/pamäť, register/pamäť/číslo
- Odčíta pravý operand a príznak CF od ľavého operandu a výsledok uloží do ľavého operandu
- Používa sa pri odčítaní čísiel väčšieho rozsahu, ktoré sa nezmestia do univerzálnych registrov

inc - increment

- inc register/pamäť
- Zvýši hodnotu operandu p 1
- Nemení príznak CF

dec – decrement

- dec register/pamäť
- Zníži hodnotu operandu p 1
- Nemení príznak CF

cmp - compare

- cmp register/pamäť, register/pamäť/číslo
- Porovná operandy tak, že pravý odčíta od ľavého a nastaví príznakové bity podľa výsledku operácie

mul – unsigned multiply

- mul register/pamäť
- Vynásobí operand obsahom akumulátora (AL, AX, FΔX)

imul – signed multiply

- imul register/pamäť
- imul register, register/pamäť/číslo
- imul register, register/pamäť, číslo
- Vykonáva násobenie hodnôt so znamienkom

div - unsigned divide

- div register/pamäť
- Vykonáva celočíselné delenie bez znamienka

idiv - signed divide

- idiv register/pamäť
- Vykonáva celočíselné delenie čísiel so znamienkom

Implicitné operandy celočíselného delenia

- Delenec/deliteľ
- Operand deliteľ

Delenec	Deliteľ	Podiel	Zvyšok
AX	8-bit	AL	AH
DX:AX	16-bit	AX	DX
EDX:EAX	32-bit	EAX	EDX

cbw – convert byte to word

- Konvertuje 8-bitovú hodnotu so znamienkom v registri AL na 16-bitovú hodnotu so znamienkom
- Výsledok sa uloží do AX

cwd - convert word to doubleword

- Konvertuje 16-bitovú hodnotu so znamienkom v registri AX na 32-bitovú hodnotu so znamienkom
- Výsledok sa uloží do DX:AX

cwde - convert word to doubleword extended

 Konvertuje 16-bitovú hodnotu so znamienkom v registri AX na 32-bitovú hodnotu so znamienkom v registri EAX

cdq - convert doubleword to quadword

 Konvertuje 32-bitovú hodnotu so znamienkom v registri EAX na 64-bitovú hodnotu so znamienkom v dvojici registrov EDX:EAX

neg

- neg register/pamäť
- Zmení znamienko operandu (urobí jeho dvojkový komplement)
- Príznak CF nastaví na 0, ak má operand nulovú hodnotu, inak na 1

Logické inštrukcie

and - logical and

- and register/pamäť, register/pamäť/číslo
- Vykonáva logický súčin

or - logical inclusive or

- or register/pamäť, register/pamäť/číslo
- Vykonáva logický súčet

xor – logical exclusive or

- xor register/pamäť, register/pamäť/číslo
- Vykonáva antivalenciu (nezhoda)

test – logical compare

- test register/pamäť, register/pamäť/číslo

- Vykoná logický súčin operandov, podľa výsledku operácie nastaví príznakové bity, ale výsledok neuloží
- Používa sa vtedy, keď chceme zistiť, akú hodnotu má zvolený bit ľavého operandu

not – one's complement negation

- not register/pamäť
- Invertuje hodnoty všetkých bitov operandu

Inštrukcie pre posuv a rotáciu

- Majú dva operandy
 - Ľavý register alebo pamäťové miesto (bajt, slovo, dvoj-slovo), ktorého bity sa posúvajú
 - Pravý konštanta alebo register CL, o koľko miesta sa posunú bity

shl - shift logical left

- Posúva všetky bity ľavého operandu doľava
- Do najnižšieho bitu sa zapisuje 0
- Najvyšší byt sa posúva do CF
- Ak je počet posuvov 1 a pred posunom boli hodnoty dvoch najvyšších bitov operandu rovnaké, nastaví sa OF na 0, inak na 1
- Používa sa na rýchle násobenie bez znamienka 2/4/8/16

sal – shift arithmetic left

- Posúva všetky bity ľavého operandu doľava
- Do najnižšieho bitu sa zapisuje 0
- Najvyšší byt sa posúva do CF
- Ak je počet posuvov 1 a pred posunom boli hodnoty dvoch najvyšších bitov operandu rovnaké, nastaví sa OF na 0, inak na 1
- Používa sa na rýchle násobenie bez znamienka 2/4/8/16

shr – shift logical right

- Posúva bity ľavého operandu doprava
- Do najvyššieho bitu sa zapisuje 0
- Najnižší bit sa posúva do CF
- Ak je počet posuvov 1 a po posuve sú hodnoty dvoch najvyšších bitov operandu rovnaké, nastaví sa OF na 0, inak na 1
- Používa sa na rýchle delenie bez znamienka 2/4/8/16

sar – shift arithmetic right

- Posúva bity ľavého operandu doprava
- Hodnota najvyššieho bitu sa nemení
- Najnižší bit sa posúva do CF
- Ak je počet posuvov 1, OF sa vynuluje

 Používa sa na rýchle delenie so znamienkom 2/4/8/16

rol - rotate left

- Rotuje všetky bity doľava o určitý počet miest
- Hodnota najvyššieho bitu sa presúva do najnižšieho a zároveň do CF
- Ak sa vykonala rotácia o 1 bit a pred rotáciou boli hodnoty dvoch najvyšších bitov operandu rovnaké, nastaví sa OF na 0, inak na 1

ror - rotate right

- Rotuje všetky bity doprava o určitý počet miest
- Hodnota najnižšieho bitu sa presúva do najvyššieho a zároveň do CF
- Ak sa vykonala rotácia o 1 bit a pred rotáciou boli hodnoty dvoch najvyšších bitov operandu rovnaké, nastaví sa OF na 0, inak na 1

rcl – rotate left through carry

- Rotuje všetky bity doľava o určitý počet miest
- Hodnota z CF sa presúva do najnižšieho bitu
- Najvyšší bit sa presúva do CF
- Ak sa vykonala rotácia o 1 bit a pred rotáciou boli hodnoty dvoch najvyšších bitov operandu rovnaké, nastaví sa OF na 0, inak na 1

rcr – rotate right through carry

- Rotuje všetky bity doprava o určitý počet miest
- Hodnota z CF sa presúva do najvyššieho bitu
- Najnižší bit sa presúva do CF
- Ak sa vykonala rotácia o 1 bit a po rotácii sú hodnoty dvoch najvyšších bitov operandu rovnaké, nastaví sa OF na 0, inak na 1

Skokové inštrukcie

- Menia postupné poradie vykonávania inštrukcií
- 2 typy skokov
 - Priamy skok operandom inštrukcie skoku je návestie
 - Nepriamy skok operandom inštrukcie skoku je premenná/register ktorý obsahuje adresu novej inštrukcie

Podmienené skoky

- Inštrukcia jmp návestie

Podmienené skoky

- Umožňujú vetvenie programu v závislosti od príznakov ZF, CF, SF, PF a OF
- Môžu byť len priame
- Inštrukcia *jcxz návestie* (jump if CX is 0)
- Inštrukcia jecxz návestie (jump if ECX is 0)

- Inštrukcia jcc návestie (cc kód)
- Podmienky ABOVE/BELOW čísla bez znamienka
- Podmienky LESS/GREATER čísla so znamienkom

Inštrukcia	Význam	Podmienka	
jb	jump if below		
jnae	jump if not above or	CF=1	
	equal	CF-I	
jc	jump if carry		
jae	jump if above or equal		
jnb	jump if not below	CF=0	
jnc	jump if not carry		
jbe	jump if below or equal	CF=1 or	
jna	jump if not above	ZF=1	
ja	jump if above	CF=0 and	
jnbe	jump if not below or	ZF=0	
	equal	21-0	
je	jump if equal	ZF=1	
jz	jump if zero	21-1	
jne	jump if not equal	ZF=0	
jnz	jump if not zero	21 -0	
jl	jump if less		
jnge	jump if not greater or	SF!=OF	
	equal		
jge	jump if greater or equal	SF=OF	
jnl	jump if not less	31 -01	
jle	jump if less or equal	ZF=1 or	
jng	jump if not greater	SF!=OF	
jg	jump if greater	ZF=0 and	
jnle	jump if not less or equal	SF=OF	
jp	jump if parity	PF=1	
jpe	jump if parity even	F1-1	
jnp	jump if not parity	PF=0	
јро	jump if parity odd		
js	jump if sign	SF=1	
jns	jump if not sign	SF=0	
jo	jump if overflow	OF=1	
jno	jump if not overflow	OF=0	

Inštrukcie cyklu

loop

- loop návestie
- Dekrementuje ECX a porovná ho s nulou (nezmení príznakové bity). AK je ECX rôzny od nuly, skočí na návestie

loope, loopz

- loope návestie, loopz návestie
- Dekrementuje ECX a porovná ho s nulou, ak je ECX rôzny od nuly a ZF=1, skočí na návestie

loopne, loopnz

loopne návestie, loopnz návestie

 Dekrementuje ECX a porovná ho s nulou, ak je ECX rôzny od nuly a ZF=0, skočí na návestie

Inštrukcie pre prácu so zásobníkom

push (push onto stack)

- push operand
- Uloží operand na vrchol zásobníka
- Operandom môže byť 16/32 bitový univerzálny register, segmentový register, premenná typu word/dword, a číslo (zaberie dve slová)
- Procesor pri ukladaní do zásobníka zmenší ukazovateľ zásobníka (ESP) o 2/ 4 (podľa typu operanda) a potom uloží operand do zásobníkového segmentu na offset daný registrom ESP

pop (pop from stack)

- pop operand
- Vyberá zo zásobníka jedno slovo alebo dvoj-slovo
- Operandom môže byť 16/32 bitový univerzálny register alebo pamäťové miesto typu word/dword
- Slovo/dvoj-slovo sa skopíruje z adresy ESP do operandu a potom sa ESP zvýši o 2/4

pushad (push all general registers)

- Uloží do zásobníka obsahy všetkých 32-bitových univerzálnych registrov v poradí EAX, ECX, EDX, EBX, ESP (pôvodný obsah), EBP, ESI, EDI
- Upraví ukazovateľ zásobníka ESP -= 32

popad (pop all general registers)

- Skopíruje 16 slov z vrcholu zásobníka do 32bitových univerzálnych registrov v poradí EDI, ESI, EBP, ďalšie dve slová sa ignorujú, EBX, EDX, ECX, EAX
- Upraví ukazovateľ zásobníka: ESP += 32

pushf (push flags onto stack)

 Uloží do zásobníka dolnú polovicu registra príznakov EFLAGS

pushfd (push flags onto stack)

 Uloží do zásobníka 32-bitový register príznakov EFLAGS

popf (pop from stack into flags)

 Skopíruje slovo z vrcholu zásobníka do dolnej polovice registra príznakov EFLAGS a zvýši ukazovateľ zásobníka o 2 (vyberie EFLAGS zo zásobníka)

popfd (pop from stack into flags)

- Vyberie zo zásobníka register EFLAGS

Procedúry

- Deklarujeme: meno_procedúry PROC [jazyk] [uses registre] [parameter1[,parameter2]...]. Potom nasleduje telo procedúry a koniec meno ENDP
- Meno procedúry je symbolická adresa prvej inštrukcie v procedúre

call (call procedure)

- call meno-procedúry
- Uloží do zásobníka návratovú adresu a vykoná skok na prvú inštrukciu procedúry.
- Návratová adresa je aktuálna hodnota EIP (offset inštrukcie, ktorá nasleduje na inštrukciou call)
- Volanie procedúry môže byť priame alebo nepriame (call register/pamäťový operand)

ret (return from procedure)

- ret, ret číslo
- Vyberie zo zásobníka návratovú adresu a uloží ju do registra EIP
- Môže myť priamy operand, ktorý sa po výbere návratovej adresy pripočíta k ESP – po výbere návratovej hodnoty sa v zásobníku preskočí o toľko bajtov, koľko udáva operand inštrukcie
- Ret s parametrom sa používa, keď sa do procedúry odovzdávajú parameter cez zásobník

Odovzdávanie parametrov procedúre

- Dva druhy:
 - 1. V registroch čisté assemblerovské programy
 - 2. V zásobníku
 - Parametre musíme do zásobníka uložiť predtým ako vyvoláme procedúru.
 V procedúre parameter sprístupnime pomocou nepriameho adresovania s EBP

Symbolické mená parametrov

- Z parametrov sa stavajú formálne parametre (môžeme predpísať typ – parameter:byte, implicitne je dword)
- Voláme: INVOKE meno parametre

Špecifikácia jazyka deklarácií procedúry

- Informuje prekladač o poradí ukladania parametrov do zásobníka pri volaní procedúry a o tom, kto ich zo zásobníka odstráni
 - Pascal, Basic, Fortan zľava doprava
 - C, Prolog sprava doľava

<u>Špecifikácia USES v direktíve PROC</u>

 Definuje registre (max 8 oddelené medzerami), ktorých obsahy budú automaticky na začiatku procedúry uložené do zásobníka a pred návratom z procedúry opäť automaticky obnovené, aby sa zachovali ich pôvodné hodnoty

Lokálne premenné v procedúre

- Pamäťové miesta v zásobníku nad návratovou adresou a odloženým registrom EBP
- Pristupujeme k nim podobne ako k parametrom (nepriame adresovanie s EBP)
- Deklarácia: LOCAL premenná1 (implicitne word)

Inštrukcie pre nastavenie príznakových bitov

- Nemajú operand
- Nastavujú vždy 1 príznakový bit na 0 alebo 1.
 Ostatné príznaky nemenia

Inštrukcie

- clc clear carry flag
- stc set carry flag
- cmc complement carry flag (neguje CF)
- cld clear direction flag
- std set direction flag
- cli clear interrupt flag
- sti set interrupt flag
- lahf load flags into AH (skopíruje dolných 8 bitov FLAGS do AH). AH - SF,ZF,O,AF,O,PF,1,CF
- sahf store AH to flags (skopíruje AH do dolného bajtu FLAGS)

Reťazcové inštrukcie

- Slúžia na spracovanie polí typu BYTE, WORD alebo
- Polia môžu obsahovať akékoľvek čísla, nie len znaky
- Do ESI musíme uložiť OFFSET zdrojového reťazca
- Do EDI musíme uložiť OFFSET cieľového reťazca
- Po vykonaní operácie s jedným prvkom reťazca sa ESI/EDI aktualizujú
 - Ak je DF 0 ESI/EDI sa zvyšujú (reťazec sa spracováva dopredu)
 - A k je DF 1 ESI/EDI sa znižujú (reťazec sa spracováva dozadu)
- Typ reťazca oznámime inštrukcii
 - Meno reťazca uvedieme ako operand
 - Alebo inštrukciu zapíšeme s príponou
 - B BYTE
 - W WORD
 - D DWORD
- Prefix REPE (REPZ) opakuje reťazcovú inštrukciu, kým ECX!=0 a zároveň ZF=1
- Prefix REPNE (REPNZ) opakuje reťazcovú inštrukciu, kým ECX!=0 a zároveň ZF=0

movs (move data from string to string)

- movs cieľový reťazec, zdrojový reťazec
- movsb, movsw, movsd
- Kopíruje dáta z pamäti, na ktorú ukazuje ESI, do pamäti, na ktorú ukazuje EDI

lods (load data from string)

- lods zdrojový reťazec
- lodsb, lodsw, lodsd
- Skopíruje bajt reťazca do AL (resp. WORD do AX alebo DWORD do EAX)
- Nemení príznaky

stos (store data to string)

- stos cieľový reťazec
- stosb, stosw, stosd
- Skopíruje obsah AL (resp. AX alebo EAX) do reťazca
- Nemení príznaky

scas (scan string)

- scas cieľový reťazec
- scasb, scasw, scasd
- Porovná bajt (slovo alebo dvojslovo) reťazca s obsahom AL/AX/EAX tak, že odčíta prvok reťazca od AL/AX/EAX a nastaví príznaky

cmps (compare string operands)

- cmps cieľový reťazec, zdrojový reťazec
- cmpsb, cmpsw, cmpsd
- Porovná reťazce tak, že bajt (slovo alebo dvojslovo) cieľového reťazca odčíta od bajtu (slova alebo dvojslova) zdrojového reťazca a nastaví príznaky

Makro inštrukcie

- Makro je blok textu, ktorému priradíme meno
- Vždy, keď prekladač nájde v zdrojovom kóde meno makra, nahradí ho textom, ktorý makro reprezentuje (makro sa rozvinie)
- Makro sa vykoná rýchlejšie ako procedúra ale nešetrí pamäť
- Syntax:
 - NázovMakra MACRO parametre
 - Kód makra
 - ENDM

BCD aritmetika

- V BCD kóde je každá číslica desiatkového čísla zobrazená v 4 bitoch ako dvojkové číslo
- Nezhustený formát:
 - Každá číslica je uložená v jednom bajte (horné 4 bity sú nulové)
 - 01h pred prvou číslicou číslo je kladné
 - 80h pred prvou číslicou číslo je záporné

- Zhustený formát:
 - V jednom bajte sú uložené 2 číslice
 - 01h pred prvou číslicou číslo je kladné
 - 8h pred prvou číslicou číslo je záporné
- Pred číslom sa vyhradí 1 bajt počet číslic
- Najmenej významná číslica (dvojica číslic) by mala byť na najnižšej adrese
- Operácie násobenia a delenia môžeme vykonávať
 len s BCD číslami v nezhustenom formáte

daa (decimal adjust for addition)

- Vykonáva korekciu výsledku sčítania dvoch čísel v zhustenom formáte BCD v registri AL
- Ak v dolných 4 bitoch registra AL je číslo > 9 alebo AF==1, pripočíta sa 6 k obsahu registra AL a AF=1, inak AF=0
- Ak v horných 4 bitoch registra AL je číslo > 9 alebo CF==1, pripočíta sa 60h k obsahu registra AL a CF=1, inak CF=0

aaa (ASCII adjust for addition)

- Vykonáva korekciu výsledku sčítania dvoch čísel v nezhustenom formáte BCD v registri AL
- Ak obsah registra AL > 9 alebo AF==1, pripočíta sa
 0F6h k registru AX a príznaky AF a CF sa nastavia na
 1. V opačnom prípade sa príznaky AF a CF vynulujú.

das (decimal adjust for subtraction)

- Vykonáva korekciu výsledku odčítania dvoch čísel v zhustenom formáte BCD v registri AL
- Ak v dolných 4 bitoch registra AL je číslo > 9 alebo AF==1, odčíta sa 6 od obsahu registra AL a AF=1, inak AF=0
- Ak v horných 4 bitoch registra AL je číslo > 9 alebo CF==1, odčíta sa 60h od obsahu registra AL a CF=1, inak CF=0

aas (ASCII adjust for subtraction)

- Vykonáva korekciu výsledku odčítania dvoch čísel v nezhustenom formáte BCD v registri AL
- Ak obsah registra AL > 9 alebo AF==1, odčíta sa 0F6h od registra AX a príznaky AF a CF sa nastavia na 1. V opačnom prípade sa príznaky AF a CF vynulujú.

aam (ASCII adjust for multiplication)

- Vykonáva korekciu výsledku násobenia dvoch BCD čísiel v nezhustenom formáte v registri AX
- Číslo v registri AX upraví tak, aby významnejšia číslica výsledku bola v registri AH a menej významná číslica v AL.

aad (ASCII adjust for division)

- Prevedie dve BCD číslice v nezhustenom formáte v registri AX na dvojkové číslo (vynásobí obsah AH desiatimi a pripočíta AL)
- Nasledujúca inštrukcia div potom nechá výsledok delenia v nezhustenom BCD formáte v registri AL a zvyšok po delení v nezhustenom BCD formáte v registri AH


Reálna aritmetika

- Zabezpečuje FPU, časti:
 - Registre (80 bitov) sú v nich operandy inštrukcií, st(0) - st(7)
 - Register známok
 - Stavový register
 - Riadiaci register

Register známok


- 16 bitový
- Obsahuje 8 známok (pre každý register st(i))
- Známka je dvojbitová hodnota, ktorá informuje o obsahu registra
 - 00 register obsahuje platné číslo
 - 01 register obsahuje nulu
 - 10 obsah registra je špeciálny (denormalizované číslo, nenormalizované číslo, nekonečno alebo neplatné číslo)
 - 11 register je prázdny

Stavový register



- Bity 0-5 výnimky (informujú o výsledku predchádzajúcej operácie)
- Ukazovateľ zásobníka číslo registra, ktorý je na vrchole zásobníka
- C0, C2, C3 podmienkové bity, nastavujú sa pri porovnaní čísel
- Chybná operácia napr. odmocnina zo záporného čísla
- Presnosť ak výsledok nie je presne zobraziteľný (napr. 1/3)
- Chyba zásobníka pretečenie alebo podtečenie zásobníka (podľa C1 zistíme, čo nastalo)

Riadiaci register



- Bity 0 až 5 maskujú výnimky 0 až 5 zaznamenané v stavovom registri
 - Ak maska obsahuje 0 pri vzniku príslušnej výnimky FPU generuje prerušenie
 - Ak maska obsahuje 1 FPU výnimku len zaznamená v stavovom registri
- Bity 8-9 určujú presnosť priebehu výpočtu
 - 00 24 bitov
 - 01 nepoužitá
 - 10 − 53 bitov
 - 11 − 61 bitov
- Bity 10-11 spôsob zaokrúhľovania
 - 00 k najbližšiemu alebo párnemu číslu
 - 01 dole
 - 10 hore
 - 11 odrezanie (zaokrúhľovanie k 0)

Zaokrúhľovanie

- Na 3 desatinné miesta

Metóda	1.0111	-1.0111
K najbližšiemu	1.100	-1.100
Dole	1.011	-1.100
Hore	1.100	-1.011
Odrezanie	1.011	-1.011

fld

- fld premenná/st(i)
- Prenesie operand do st(0)
- Operand reálna premenná, st(i)

fild

- fild premenná
- Prenesie operand do st(0)
- Operand celočíselná premenná

fbld

- fbld premenná
- Prenesie operand do st(0)
- Operand BCD premenná

fst

Premenná/st(i)

- Prenesie st(0) do operandu

fist

- Premenná
- Prenesie st(0) do operandu

fstp, fistp, fbstp

 Prenesie st(0) do operandu a odstráni st(0) zo zásobníka

fxch

- fsch st(i)
- Vymení st(0) a st(i)
- Tvar bez operandu st(i) je st(1)

Vloženie konštanty do st(0)

- fldz 0
- fld1 1
- fldpi PI
- fldl2t log 2(10)
- fldl2e log 2(e)
- fldlg2 log 10(2)
- fldln2 log e(2)

fadd, fiadd

- fadd premenná
- Pripočíta hodnotu operandu k st(0)

fadd

- fadd st(0), st(i)
- fadd st(i), st(0)
- Sčíta hodnoty dvoch operandov a výsledok uloží do ľavého operandu

faddp

- faddp st(i), s(0)
- Spočíta hodnoty registrov st(i) a st(0), výsledok uloží do st(i) a odstráni položku z vrcholu zásobníka

Funkčné operácie s st(0)

- fchs st(0) = -(st(0))
- fsqrt st(0) = sqrt(st(0))
- fabs st(0) = |st(0)|
- fsin1 st(0) = sin(st(0))
- $f\cos 1 \qquad st(0) = \cos(st(0))$

fcom, ficom

- fcom operand
- Porovná operand s st(0) a nastaví príznaky C0, C2 a
- fcom bez operandu porovná st(1) a st(0)

fcomp, ficomp

Porovná operand s st(0) a nastaví príznaky CO, C2 a
 C3 a odstráni položku z vrcholu zásobníka

fcompp

 Porovná st(1) a st(0) a obidve položky odstráni zo zásobníka

ftst

- Porovná st(0) s nulou

Nastavovanie príznakov

С3	C2	CO	Výsledok operácie
0	0	0	st(0) > operand
0	0	1	st(0) < operand
1	0	0	st(0) == operand
1	1	1	Nemožno porovnať

Riadiace inštrukcie

- finit inicializuje FPU, stavový register nastaví na 0, riadiaci na 37Fh, register známok na 0FFFFh
- fldcw pamäť prenesie riadiace slovo z pamäti do riadiaceho registra
- fstcw pamäť uloží obsah riadiaceho registra do slova v pamäti
- fstsw pamäť/AX uloží obsah stavového registra do slova v pamäti alebo do AX

Služby OS Windows

MessageBoxA

- Parametre
 - hWnd– handle okna, ktorému okno patrí. NULL reprezentuje pracovnú plochu – okno sa zobrazí v strede obrazovky
 - IpText smerník na text ukončený nulou, ktorý sa zobrazí v dialógovom okne
 - lpCation smerník na text ukončený nulou, ktorý sa zobrazí v hornej lište okna
 - uType konštanta, ktorá špecifikuje tvar a správanie dialógového okna
- Návratová hodnota
 - Ak funkcia prebehne úspešne, vráti nulu
 - Inak vráti celočíselnú hodnotu čo užívateľ stlačil, keď zatvoril okno (IDYES, IDNO, IDOK...)
- Príklad
 - INVOKE MessageBoxA, NULL, OFFSET text, OFFSET text-hore, MB_ICONWARRING

CreateFile

- Vytvorí súbor a zároveň ho otvorí pre požadovaný spôsob prístupu, alebo otvorí už existujúci súbor
- Popisovač súboru vráti v EAX

- V prípade chyby vráti INVALID_HANDLE_VALUE(-1)
- Parametre
 - lpFileName adresa premennej s menom súboru
 - dwDesiredAccess požadovaný prístup
 - 0- aplikácia chce zistiť, či súbor existuje alebo aké ma atribúty
 - GENERIC READ na čítanie
 - GENERIC WRITE na zapisovanie
 - dwSHareMode režim zdieľania
 - 0 aplikácia požaduje výhradný prístup
 - FILE_SHARE_READ iné procesy môžu otvoriť súbor na čítanie
 - FILE_SHARE_WRITE iné procesy môžu otvoriť súbor na zápis
 - lpSecurityAttributes
 - dwCreationDisposition čo sa má robiť, ak súbor už existuje/neexistuje
 - CREATE_NEW vytvorí nový súbor, ak už existuje – vyhlási chybu
 - CREATE_ALWAYS vytvorí nový súbor, ak už existuje – prepíše ho
 - OPEN_EXISTING otvorí existujúci súbor, ak neexistuje – vyhlási chybu
 - OPEN_ALWAYS otvorí existujúci súbor, ak neexistuje – vytvorí ho
 - TRUNCATE_EXISTING otvorí existujúci súbor a jeho dĺžku nastaví na 0 bajtov Ak neexistuje – vyhlási chybu (musí byť otvorený s GENERIC_WRITE)
 - dwFlagsAndAttributes
 - hTemplateFile
- Príklad
 - INVOKE CreateFileA, OFFSET fileName, GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_ALWAYS, FILE ATTRIBUTE NORMAL, NULL
 - mov fileHandle, EAX

ReadFile

- Číta zo súboru od pozície danej hodnotu ukazovateľa v súbore. AK čítanie prebehlo bez chyby, vráti TRUE, inak FALSE
- Parametre
 - hFile popisovač súboru
 - lpBuffer adresa premennej, do ktorej sa uložia prečítané dáta
 - nNumberOfBytesToRead počet bajtov, ktoré sa majú prečítať
 - IpNumberOfBytesRead adresa premennej, do ktorej sa uloží počet načítaných bajtov

- IpOverlapped adresa štruktúry, ktorá sa požíva asynchrónnom prístupe. Pri synchrónnom prístupe – NULL
- Príklad
 - INVOKE ReadFile, fileHandle, OFFSET where, bytesToRead, OFFSET bytesDone, NULL

WriteFile

- Zapisuje do súboru od pozície danej hodnotou ukazovateľa
- Parametre ako ReadFile
- Príklad:
 - INVOKE WriteFile, fileHandle, OFFSET data, bytesToWrite, OFFSET bytesDone, NULL

CloseHandle

- Zatvorí súbor
- Parametre:
 - hObject popisovač súboru
- Príklad:
 - INVOKE CloseHandle, fileHandle

Knižnica IRVINE

INCLUDE Irvine32.inc

Procedúry na vstup a výstup

Clrscr

- Vymaže obrazovku

Crlf

Vypíše nový riadok

ReadChar

- Vstup znaku z klávesnice bez echa
- Výstupné parametre:
 - AL ASCII kód zadaného znaku

WriteChar

- Výpis znaku na obrazovku
- Vstupné parametre:
 - AL ASCII kód znaku

ReadString

- Číta znaky zadávané z klávesnice, kým sa nestlačí enter
- Za posledný znak vloží nulu
- Výstupné parametre:
 - EDX adresa poľa bajtov, kam sa budú ukladať zadané znaky
 - ECX max. dĺžka reťazca + 1
- Výstupné parametre
 - EAX počet zadaných znakov

WriteString

- Výpis reťazca na obrazovku
- Reťazec musí byť ukončený nulou
- Vstupné parametre:
 - EDX adresa reťazca

ReadInt

- Načíta celé číslo so znamienkom
- Výstupné parametre:
 - EAX načítané číslo

WriteInt

- Vypíše celé číslo s znamienkom
- Vstupné parametre
 - EAX číslo

ReadFloat

- Načíta celé číslo so znamienkom z konzoly
- Výstupné parametre:
 - Načítané číslo pridá do zásobníka FPU

WriteFloat

- Vypíše celé číslo s znamienkom
- Vstupné parametre
 - st(0) číslo

Procedúry na náhodné čísla

Randomize

Nastaví generovanie náhodných čísel

RandomRange

- Generuje náhodné číslo <0; n-1>
- Vstupné parametre
 - EAX − n
- Výstupné parametre
 - EAX vygenerované číslo

Makrá

INCLUDE Macros.inc

mWrite "TEXT"

Vypíše TEXT do konzoly

mWriteln "TEXT"

Vypíše TEXT do konzoly + nový riadok

mWriteSpace COUNT

- Vypíše COUNT medzier do konzoly