Khuyến cáo khách hàng

Hiện tượng dầu động cơ bị chuyển màu

1. Những biểu hiện














Dầu bị chuyển màu trắng đục, cafe sữa


2. Nguyên nhân

Trong động cơ luôn có một lượng hơi ẩm nhất định. Khi xe ít được sử dụng, hoặc sử dụng với cư ly ngắn, động cơ chưa được làm nóng đủ để bốc hơi hết lượng hơi ẩm bên trong động cơ, khiến đầu bị biến màu. Hiện tượng này đặc biệt thường hay xảy ra tại những vùng có khí hậu mát, lạnh hoặc độ ẩm cao



Dầu ảnh hưởng trực tiếp tới tuổi thọ động cơ





Động cơ luôn được bôi trơn



Chạy xe khi chưa làm ấm động cơ

3. Khuyến cáo

- Trước khi chạy xe, khách hàng khởi động và làm ấm động cơ trong vài phút.
- Khách hàng nên chú ý theo dõi và thay dâu thường xuyên để đảm bảo động cơ hoạt động trong điều kiện tốt nhất.



Làm nóng động cơ



Kiểm tra đầu động cơ



Lưu ý lịch bảo dưỡng định kì

