### 文档说明

项目地址: https://github.com/LvGitHub-9/SpreadSpectrumCommunication

名称:码片时间与扩频增益

说明:研究扩频中的码片时间与扩频带宽的关系,说明扩频增益计算原理

版本: V1.0 作者: 小吕同学 修改记录:

版本号日期作者说明V1.02025-1-3小吕同学首次发布

FindMe: https://space.bilibili.com/10179894?spm id from=333.1007.0.0

Copyright 2024 Lv. All Rights Reserved.


Distributed under MIT license.

See file LICENSE for detail or copy at <a href="https://opensource.org/licenses/MIT">https://opensource.org/licenses/MIT</a>

## 扩频中的码片时间

码片时间,也称Chip,指的是扩频中一个伪随机序列里的0或者1的持续时间。假设扩频信号长度为N,则扩频信号中每一个消息bit位都会被扩展成N个码片。

百度百科:系统通过扩频把比特转换成码片。常用的扩频形式是用一个伪随机噪声序列(PN序列)与室带PSK信号相乘。PN序列通常用符号C来表示,一个PN序列是一个有序的由1和0构成的二元码流,其中的1和0由于不承载信息,因此不称为bit而称为chip(码片)。




# 码片时间有什么用?

伪随机序列就类似于门信号卷积周期冲激串,基本门信号的傅里叶变换对,

表 4.2 基本傅里叶变换对


	<b>农马尼亚中将至可支沃</b> 为	
信 号	傅里叶变换	傅里叶级数系数(若为周期的)
$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$	$2\pi\sum_{k=-\infty}^{+\infty}a_k\delta(\omega-k\omega_0)$	$a_k$
ejkw0t	$2\pi\delta(\omega-k\omega_0)$	$a_1 = 1$
e		$a_k = 0$ ,其余 $k$
$\cos \omega_0 t$	$\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$	$a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2}$
		a <sub>k</sub> = 0, 其余 k
$\sin \omega_0 t$	$\frac{\pi}{j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$	$a_1 = -a_{-1} = \frac{1}{2j}$
		$a_k = 0$ ,其余 $k$
x(t) = 1	$2\pi\delta(\omega)$	$a_0 = 1$ , $a_k = 0$ , $k \neq 0$ (这是对任意 $T >$
		0 选择的傅里叶级数表示)
周期方波 $x(t) = \begin{cases} 1, &  t  < T_1 \\ 0, & T_1 <  t  \leq \frac{T}{2} \end{cases}$	$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{2\sin k\omega_0 T_1}{k} \delta(\omega - k\omega_0)$	$\frac{\omega_0 T_1}{\pi} \operatorname{sinc}\left(\frac{k\omega_0 T_1}{\pi}\right) = \frac{\sin k\omega_0 T_1}{k\pi}$
和 $x(t+T) = x(t)$		
$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t-nT)$	$\frac{2\pi}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta\left(\omega-\frac{2\pi k}{T}\right)$	$a_k = \frac{1}{T}$ , 对全部 $k$
$x(t) \begin{cases} 1, &  t  < T_1 \\ 0, &  t  > T_1 \end{cases}$	$\frac{2\sin\omega T_1}{\omega}$	_
$\sin Wt$	$[1,  \omega  < W]$	
$\frac{1}{\pi t}$	$X(j\omega) = \begin{cases} 1, &  \omega  < W \\ 0, &  \omega  > W \end{cases}$	_
$\delta(t)$	1	_
u(t)	$\frac{1}{\mathrm{j}\omega} + \pi\delta(\omega)$	
$\delta(t-t_0)$	e <sup>- jωt</sup> 0	
$e^{-at}u(t)$ , $\mathcal{R}e\{a\}>0$	$\frac{1}{a+j\omega}$	_
$te^{-at}u(t)$ , $\Re\{a\}>0$	$\frac{1}{(a+j\omega)^2}$	
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t), Re\{a\} > 0$	$\frac{1}{(a+j\omega)^n}$	

在这里说明,门信号的傅里叶变换带宽是第一过零点带宽(以下称为带宽),通过公式推导可以发现,门信号时域的门宽和带宽成倒数关系。





我们也可以从Matlab上写程序来查看这一关系。

```
%% chip (Kimi.ai生成的代码)
close all; clear; clc;
‰ 参数设置
t = 0:1/Fs:1; % 时间向量,总时长为1秒
A = 1; % 门信号的幅度
width = 0.1; % 门信号的宽度(秒)
‰ 生成门信号
gateSignal = A * (t \ge 0 \& t \le width);
%% 计算傅里叶变换
fftResult = fft(gateSignal)/Fs;
%% 计算频率轴的值
n = length(fftResult);
f = (0:n-1)*(Fs/n);
‰ 绘制门信号
figure;
subplot(2,1,1);
plot(t, gateSignal);
title('门信号');
xlabel('时间 (s)');
ylabel('幅度');
legend(['门宽:' num2str(width)])
%% 绘制傅里叶变换结果
subplot(2,1,2);
plot(f, abs(fftResult));
title('傅里叶变换结果');
xlabel('频率 (Hz)');
ylabel('幅度');
```




修改门宽的大小,观察带宽变化。





可以得出一个结论,我可以通过修改扩频信号的码片时间,从而将信号带宽扩展到我所需要的频带范围中去。而伪随机序列就类似于门信号卷积周期冲激串,通过推导可以发现,卷积周期冲激串只改变频域上的采样点间隔,而不改变信号的带宽。




# 如何选取扩频的码片时间?

假设我现在需要将一个基带信号通过扩频扩展到带宽为2kHz的信号,那么chip时间就是1/2k=0.5ms,用上面的程序修改后,

```
%% chip (Kimi.ai生成的代码)
close all; clear; clc;
‰ 参数设置
width = 0.0005; % 门信号的宽度(秒)
‰ 生成门信号
gateSignal = A * (t \ge 0 \& t \le width);
%% 计算傅里叶变换
fftResult = fft(gateSignal)/Fs;
%% 计算频率轴的值
n = length(fftResult);
f = (0:n-1)*(Fs/n);
%% 绘制门信号
figure;
subplot(2,1,1);
plot(t, gateSignal);
title('门信号');
xlabel('时间 (s)');
ylabel('幅度');
legend(['门宽:' num2str(width)])
%% 绘制傅里叶变换结果
subplot(2,1,2);
plot(f, abs(fftResult));
title('傅里叶变换结果');
xlabel('频率 (Hz)');
ylabel('幅度');
xlim([0, Fs/2]);
```

程序输出:



可以看出,码片时间的选取跟整个信号的带宽有直接联系,因此首先要确定信号传输的带宽范围。

#### 实际应用


参考修改过后的DSSS.m


```
‰ 直接序列扩频
close all; clear; clc;
%% 消息生成
bits=10;
                         % 消息个数
mes=randi([0,1],1,bits);
bimes=2*mes-1;
                        % 单极性码转双极性,BPSK
%% 扩频码生成(使用m序列)
initial=[1 0 1 1 0 0];
                    % 6阶
feedback=103;
m=mseq(initial,feedback,0);
L=length(m);
                        % 取m序列长度
m=2*m-1;
                        % 逻辑映射
%% 直接扩频
                       % 克罗内克积
kmes=kron(bimes,m);
%% 脉冲成型
% 假设信号使用带宽为4-8kHz,基带信号带宽为2kHz,chip长度为1/2kHz=0.5ms
% 信号发送频率为48kHz, 0.5ms能够发送0.5ms*48kHz=240个符号
% 即一个码片(chip)长度为240
rect=240;
rmes=rectpulse(kmes,rect);
%% 参数
fc=6e3;
                        % 载波频率6kHz
fb=4e3;
                        % 带宽4kHz
fs=48e3;
                        % 采样频率48kHz
ts=1/fs;
                        % 时域采样间隔
df=fs/length(t);
                        % 频率间隔
                    % 频域频率点
f=-fs/2:df:fs/2-df;
‰ 上变频
mmes=rmes.*cos(2*pi*fc*t); % 调制
%% 信道
% 不加信道
% ymes=rmes;
% 加AWGN信道
                         % 信噪比
SNR=0;
ymes=awgn(kmes,SNR);
‰ 下变频
dmmes=mmes.*cos(2*pi*fc*t); % 解调
%% 低通滤波
```


```
fircoef = fir1(2*Delay,fb/fs);
lpf = filter(fircoef,1,[dmmes zeros(1,Delay)]);
fmes = lpf(Delay+1:end);
%% 时域相关解扩
en=zeros(1,bits); % 存储解扩序列
                        % 存储自相关后的序列
ex=[];
                       % 选取自相关峰值窗口的长度
W=floor(L/4);
buf=zeros(1,L);
                       % 存储一个符号长度
                     % 在自相关函数中选取峰值窗口
conj=zeros(1,2*W);
                        % 用于判断峰值正负
for i=1:bits
   for ii=1:L
                                     % 解脉冲成型
      buf(ii)=sum(sym(1,1+(ii-1)*rect:ii*rect));
   end
   cor=xcorr(buf,m);
                           % 做自相关
   conj=cor(1,L-W:L+W);
                           % 选取自相关窗口
   ex=[ex cor];
                           % 保存自相关函数
   if(max(conj)>abs(min(conj))) % 判断自相关峰值正负,解扩
      en(i)=1;
   else
      en(i)=0;
   end
end
‰ 误码率
A=find(en~=mes);
                  % 计算误码率
BER=length(A)/bits;
disp(['解码误码率: ',num2str(BER)])
%% 作图
figure
subplot(3,1,1)
stem(mes)
title('消息序列');
axis([0.5 \ 0.5+bits \ 0 \ 1]);
subplot(3,1,2)
plot(kmes)
axis([0 length(kmes) -1 1]);
title('扩频序列');
subplot(3,1,3)
plot(ex)
title('解扩自相关峰值');
axis([0 length(ex) -L L]);
%% 查看频谱
%% 脉冲成型频谱
rmes_fft=fft(rmes)/fs;
figure
subplot(2,1,1);
plot(t,rmes);title('rmes');
title('脉冲成型信号');
subplot(2,1,2);
```


```
plot(f,fftshift(rmes_fft));title('rmes_fft');
title('脉冲成型频谱');
%% 上变频频谱
mes_fft=fft(mmes)/fs;
figure
subplot(2,1,1);
plot(t,mmes);title('mmes');
title('上变频信号');
subplot(2,1,2);
plot(f,fftshift(mes_fft));title('mes_fft');
title('上变频频谱');
‰ 下变频频谱
mes_fft=fft(dmmes)/fs;
figure
subplot(2,1,1);
plot(t,dmmes);title('dmmes');
title('下变频信号');
subplot(2,1,2);
plot(f,fftshift(mes_fft));title('mes_fft');
title('下变频频谱');
%% 低通滤波频谱
mes_fft=fft(fmes)/fs;
figure
subplot(2,1,1);
plot(t, fmes); title('fmes');
title('低通滤波信号');
subplot(2,1,2);
plot(f,fftshift(mes_fft));title('mes_fft');
title('低通滤波频谱');
```

#### 程序输出:









#### 扩频增益计算

根据以上结论可以看出,信号的带宽其实就是最小码元的持续时间的倒数,假设消息信号的码元持续时间为Tb,信号带宽Fb=1/Tb。现在我用一个7阶长度为63的m序列去扩频,如下图所示,那么这一个消息信号持续的Tb会被分为63个小的码片时间Tc,Tc=Tb/63,那么扩频之后的带宽就是1/Tc=63/Tb,带宽自然就是原来的63倍了,扩频增益为63。




图 4.2 DS/BPSK 调制系统示例图

可以得到一个简单的结论,就是扩频增益就等于扩频使用的扩频码长度,相当于原始信号利用扩频后, 带宽扩展了63倍。如果用分贝表示

$$G_{\mathrm{P}}=$$
 10  $\lg \frac{B}{B_{\mathrm{m}}}$ 

Gp是扩频增益,B是扩频信号带宽,Bm是原始信号带宽。当扩频码长为63,Gp=10\*lg (63) =17.99dB。

#### 参考资料

[1] Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, S. Hamid Nawab著.信号与系统.电子工业出版社.2013