# ELE0646 - Para-raios

Levy Gabriel da S. G. Engenharia elétrica - UFRN

- Sobretensão temporária (sustentadas):
  - Frequência fundamental;
  - Baixa amplitude (< 1.5 p.u);
  - Duração relativamente longa;
  - Fracamente amortecida ou não amortecida;
  - Causas:
    - \* Defeitos monopolares: curto-circuito monofásico que provoca a elevação da tensão das fases sãs;
    - \* Perda de carga: redução na corrente provocará redução na queda de tensão em cargas à montante de onde ocorreu a perda;
    - \* Efeito ferranti: quando disjuntores terminais de uma linha são abertos, as capacitâncias shunt re-injetam a potência reativa acumulada, resultando em uma tensão no início da linha inferior à tensão no final da linha  $(V_1 < V_2)$ .
- Sobretensão transitória:
  - Sobretensão de curta duração (milissegundos);
  - Natureza oscilatória;
  - Fortemente amortecida;
  - Causas:
    - \* Sobretensões de manobra:
      - · Energização/desenergização de elementos reativos;
      - · Interrupção de correntes elevadas de curto-circuito através de disjuntores;
      - · Energização ou desligamento de linhas de transmissão ou distribuição;
      - · Energização de transformadores.
    - \* Sobretensões atmosféricas (forma de onda tem características de um pulso de sentido único):
      - · Sobretensão por descarga atmosférica direta:
      - · Descarga atmosférica atinge a rede elétrica;

- · Pode haver rompimento da rigidez dielétrica imposta pela cadeia de isoladores;
- · Dano pode ser imposto a equipamentos elétricos caso a sobretensão alcance-os;
- · Em LTs, uma descarga sobre um cabo guarda é o backflashover e uma descarga sobre um condutor é um flashover.
- · Sobretensão por descarga atmosférica indireta:
- · A descarga não atinge a LT ou equipamento diretamente, mas provoca sobretensões induzidas nestes, podendo comprometer seus isolamentos e danificá-los;
- · A onda de corrente é 10x menor do que uma descarga direta.

## Dispositivos de proteção contra sobretensões

- Proteção contra sobretensões temporárias: conjunto relé de proteção, disjuntor e transformador de potencial;
- Proteção contra sobretensões transitórias na média ou alta tensão: para-raios;
- Proteção contra sobretensões na baixa tensão: dispositivos de proteção contra surtos (DPS).

### Para-raios

Locais de instalação:

- Em linhas de transmissão, em paralelo com isoladores;
- Entrada e saída de linha de subestações de concessionárias;
- Entrada de subestações abrigadas de consumidor de média tensão de distribuição;
- Transformadores de distribuição.

### Ensaios nos para-raios

• Tensão de impulso atmosférico normalizada  $(1.2/50\mu s)$  (tempo do valor de crista/metade do valor de tensão)

• Corrente de descarga nominal normalizada  $(8/20\mu s)$  (tempo do valor de crista/metade do valor de corrente).

## Tipos de para-raios

- Varistor a carboneto de silício (SiC): seu uso vem diminuindo:
  - Resistores não-lineares: em tensão nominal os resistores de SiC conduziriam uma elevada corrente;
  - Centelhador série: instalados em série com os resistores para assegurar a disrupção regular e extinguir a corrente subsequente do para-raios;
  - Desligador automático: desligar do sistema um para-raios defeituoso (em curtocircuito permanente) através da auto-explosão, indicando visualmente o defeito no para-raios;

#### - Conceitos:

- \* Tensão nominal: máximo valor eficaz de tensão na frequência industrial que pode ser permanentemente aplicado ao para-raios para que este opere adequadamente;
- \* Tensão disruptiva: valor de crista de uma tensão de ensaio aplicada aos terminais de um para-raios e que provoca a sua disrupção;
- \* Tensão disruptiva a impulso: maior tensão de impulso atingido antes da disrupção;
- \* Tensão residual: tensão de crista durante a passagem da corrente de descarga, ou seja, durante a descarga disruptiva dos centelhadores;
- \* Corrente de descarga: corrente de impulso que flui através do para-raios imediatamente após a disrupção dos centelhadores em série;
- \* Corrente subsequente: cresta de corrente após a passagem da corrente de descarga e deve ser extinta pelos centelhadores série na primeira passagem pelo zero.
- Varistor a oxido metálico (MOV): é usado o óxido de zinco (ZnO):

- Região 1: tem-se a máxima tensão de operação contínua do para-raios (MCOV), operando a baixa corrente (< 1mA);
- Região 2: conhecida como região de TOV (transient over voltage) e surto de chaveamento e ocorre que uma pequena variação de tensão resulta em uma grande variação de corrente (operação por mais de 10 segundos, a temperatura das pastilhas de óxido de zinco elevará, podendo danificar o para-raios);
- Região 3: proteção contra descargas atmosféricas, com corrente variando de 1-100kA e possui relação aproximadamente linear com a tensão;

### - Conceitos:

- \* Tensão nominal: valor eficaz da tensão a frequência fundamental aplicado aos terminais do para-raios e para qual ele deve funcionar corretamente;
- \* Máxima Tensão Contínua de Operação (MCOV): máxima tensão eficaz a frequência fundamental que permite que o para-raios funcione continuamente, sem alterações nas suas propriedades térmicas e elétricas. A máxima tensão contínua de operação situa-se entre 80 e 90% da tensão nominal do para-raios;
- \* Corrente de descarga nominal: valor de crista da corrente de descarga com impulso de forma  $8/20\mu s$ ;
- \* Tensão residual: tensão de crista que aparece nos terminais do para-raios durante a passagem da corrente de descarga;
- \* Capacidade de absorção de energia: máxima quantidade de energia que um para-raios é capaz de absorver durante uma sobretensão (temporária ou transitória) e dissipá-la, mantendo a sua estabilidade térmica e sem alterar suas propriedades térmicas e elétricas.