第十四届 蓝桥杯 嵌入式设计与开发项目 国赛

第二部分 程序设计试题 (85分)

1. 基本要求

- 1.1 使用大赛组委会提供的四梯/国信长天嵌入式竞赛实训平台和配套资源扩展 板,完成本试题的程序设计与调试。
- 1.2 选手在程序设计与调试过程中,可参考组委会提供的"资源数据包"。
- 1.3 请注意:程序编写、调试完成后,选手需通过考试系统提交包含其自行编写的最终版本的.c、.h 源文件(不包含库文件)和.hex 文件的压缩文件。
- 1.4 **.hex** 文件是成绩评审的依据,要求以硬件平台版本+选手准考证号命名,举 例说明:
 - 使用新版本竞赛平台(微控制器型号 STM32G431RBT6)参加比赛,将 hex 文件命名为 G 准考证号. hex,如 G12345678. hex。
 - 使用旧版本竞赛平台(微控制器型号 STM32F103RBT6)参加比赛,将 hex 文件命名为 F 准考证号. hex,如 F12345678. hex。

说明

- 需提交的. c、. h 源文件是指选手工程文件中自行编写或修改过的. c 和. h 文件。资源数据包中原有的选手未修改过的. c、. h 源文件和其他文件不需要上传考试系统。. hex 文件由 Keil 集成开发环境编译后生成,选手可以在工程文件相应的输出文件夹中查找。
- 请严格遵循 1.3 和 1.4 的文件提交与命名要求,不符合文件提交与命名要求的作品将被评为零分。

2. 硬件框图




图 1 系统框图

3. 功能要求

3.1 功能概述

- 1) 测量输入到 PA1 引脚的脉冲信号频率和占空比。
- 2) 通过 PA7 引脚输出频率、占空比可调的脉冲信号。
- 3) 通过资源扩展板上的 DS18B20 (PA6-DS18B20:DQ) 获取环境温度数据。

- 4) 通过微控制器的 ADC 功能, 检测电位器 R37 上输出的模拟电压信号。
- 5) 依试题要求,通过LCD完成数据显示等功能。
- 6) 依试题要求,通过按键完成界面切换、参数设置等功能。
- 7) 依试题要求,通过 LED 完成报警输出和状态指示功能。

3.2 性能要求

- 1) 按键响应时间: ≤0.1秒。
- 2) 温度数据刷新时间:≤1秒。
- 3) 频率精度要求: ±3%(全量程)。
- 4) 占空比精度要求: ±1%
- 5) 输出动作响应时间: ≤0.1 秒。

3.3 显示功能

1) 实时数据界面

显示要素包括界面名称(DATA)、输入到PA1引脚的信号频率和占空比(F、D)、电位器R37输出的实时电压值(A)、采集到的环境温度值(T)。




图 2 实时数据界面

输入到 PA1 引脚的脉冲信号频率(F)数据单位为 Hz,整数。 电位器 R37 输出的实时电压值(A)单位为 V,保留小数点后 1 位有效数字。 采集到的环境温度值单位为 \mathbb{C} ,保留小数点后 1 位有效数字。

2) 报警参数界面

显示要素包括界面名称(PARA)、频率上限参数(FH)、电压上限参数(AH)和温度上限参数(TH)的数值。




图 3 报警参数界面

频率上限参数 (FH): 单位为 Hz,整数。

电压上限参数 (AH): 单位为 V, 保留小数点后 1 位有效数字。

温度上限参数 (TH): 单位为℃,整数。

3) 报警统计界面

显示要素包括:界面名称(RECD)、频率报警次数(FN)、电压报警次数(AN)和温度报警次数(TN)。




图 4 报警统计界面

频率、电压和温度报警次数数据为整数。频率、电压、温度的实时值大于 对应的上限参数,相应的报警次数累加一次,持续处于报警状态不累加。

4) 回放设置界面

显示要素包括:界面名称(FSET)、脉冲信号回放分频系数(FP)、电压信号回放最小值(VP)和记录回放时间(TT)。




图 5 数据统计界面

脉冲信号回放分频系数(FP)为整数。

电压信号回放最小值(VP)保留小数点后1位有效数字。

记录回放时间(TT)单位为秒,整数。

5) LCD 通用显示要求

- 显示背景色(BackColor): 黑色
- 显示前景色(TextColor): 白色
- 数据项与对应的数据之间使用"="间隔开。
- 请严格按照图示 2、3、4、5 要求设计各个信息项的名称(区分字母大小写)和行列位置。

3.4 信号记录

记录内容: R37 电位器输出的电压变化、输入到 PA1 引脚的脉冲信号频率、占空比。记录时长为记录回放时间(TT)的值。

3.5 信号回放

通过 PA7 输出频率、占空比可调的脉冲信号,完成信号的回放功能。回放的时长为记录回放时间(TT)的值。回放结束后,PA7 输出低电平。

1) 脉冲信号的回放

将记录下来的一段输入到 PA1 引脚上信号频率和占空比的连续变化,通过 PA7 播放输出,输出信号频率按照脉冲信号回放分频系数 (FP) 进行分频 处理,占空比与记录值保持一致。

2) 电压信号的回放:

将记录下来的一段电位器 R37 电压输出的连续变化,通过 PA7 引脚播放输出,输出信号频率固定为 1KHz,信号占空比如图 6 所示。




图 6 电压信号与 PA7 输出信号占空比的关系

VP 是回放设置界面的电压信号回放最小值。

3.6 按键功能

1) B1:定义为"界面"按键,按下B1按键可以往复切换实时数据、报警参数、报警统计和回放设置四个界面,切换模式如图7所示。



图 7 LCD 界面切换模式

每次从实时数据界面进入到报警参数界面,默认当前可调整的报警参数是 频率上限参数 (FH)。

每次从报警统计界面进入到回放设置界面,默认当前可调整的是脉冲信号 回放分频系数 (FP)。

2) B2

① 在实时数据界面下,定义为"记录"按键。

按下按键后,系统开始记录电位器 R37 输出电压和输入到 PA1 引脚的脉冲信号频率、占空比。记录完成前,设备处于"锁定状态",所有按键操作失效,直至信号记录完成后恢复。仅保留最近一次记录的一组数据。

② 在报警参数界面和回放设置界面下,定义为"选择"按键。

在报警参数界面下,按下按键,切换选择频率上限参数(FH)、电压上限参数(AH)和温度上限参数(TH),从报警参数界面退出时,新的FH、AH和

TH 参数生效。切换模式如图 8 所示。




图 8 报警参数切换模式

在回放设置界面下,按下按键,切换选择脉冲信号回放分频系数 (FP)、电压信号回放最小值 (VP) 和记录回放时间 (TT),从回放设置界面退出时,新的 FP、VP 和 TT 参数生效。切换模式如图 9 所示。




图 9 回放设置切换模式

- ③ 在报警统计界面下,按下 B2 按键:清零频率、电压和温度报警统计次数。
- 3) B3:定义为"加"按键。
 - ① 在报警参数界面下, 按下 B3 按键:

若当前选择的是频率上限参数 (FH), FH 值加 1000Hz。

若当前选择的是电压上限参数(AH), AH 值加 0.3V。

若当前选择的是温度上限参数(TH), TH 值加 1℃。

② 在回放设置界面下,按下 B3 按键:

若当前选择的是脉冲信号回放分频系数 (FP), FP 值加 1。

若当前选择的是电压信号回放最小值(VP), VP值加0.3V。

若当前选择的是记录回放时间(TT), TT 值加 2 秒。

③ 在实时数据界面下,按下 B3 按键:

若设备已经完成了数据记录,则通过 PA7 引脚回放"电压信号"。

- 4) B4:定义为"减"按键。
 - ① 在报警参数界面下, 按下 B4 按键:

若当前选择的是频率上限参数 (FH), FH 值减 1000Hz。

若当前选择的是电压上限参数(AH), AH 值减 0.3V。

若当前选择的是温度上限参数(TH), TH 值减1℃。

② 在回放设置界面下,按下 B4 按键:

若当前选择的是脉冲信号回放分频系数(FP), FP 值减 1。

若当前选择的是电压信号回放最小值(VP), VP值减0.3V。

若当前选择的是记录回放时间(TT), TT 值减2秒。

③ 在实时数据界面下,按下 B4 按键:

若设备已经完成了数据记录,则通过 PA7 引脚回放"脉冲信号"。

5) B3, B4.

在任何一个界面下,所检测到 B3、B4 按键均处于按下状态,且持续时间超

过2秒,设备回到初始状态。(4. 初始状态说明)

- 6) 通用按键要求:
 - 按键应进行有效的防抖处理,避免出现一次按键动作触发多次功能等 情形。
 - 按键动作不应影响数据采集过程和屏幕显示效果。
 - 有效区分长、短按键功能,互不影响。
 - 参数调整应考虑边界值,不出现无效参数。
 - 当前界面下无功能的按键按下,不触发其它界面的功能。

3.7 LED 指示灯功能

- 1) LD1:处于记录信号状态时,指示灯 LD1 以 0.1 秒为间隔切换亮、灭状态,其余时间熄灭。
- 2) LD2:处于回放脉冲信号状态时,指示灯 LD2 以 0.1 秒为间隔切换亮、灭状态,其余时间熄灭。
- 3) LD3:处于回放电压信号状态时,指示灯 LD3 以 0.1 秒为间隔切换亮、灭状态,其余时间熄灭。
- 4) LD4: 频率报警指示灯,满足 F>FH 时,指示灯点亮,否则熄灭。
- 5) LD5: 电压报警指示灯,满足 A>AH 时,指示灯点亮,否则熄灭。
- 6) LD6: 温度报警指示灯,满足 T>TH 时,指示灯点亮,否则熄灭。
- 7) LD7-LD8 指示灯始终处于熄灭状态。

4. 初始状态说明

请严格按照下列要求设计作品的初始状态:

- 1) 处于实时数据界面
- 2) 频率上限参数 (FH) 默认值: 2KHz, 可调整范围: 1KHz 10KHz。
- 3) 电压上限参数 (AH) 默认值: 3.0V, 可调整范围: 0V 3.3V。
- 4) 温度上限参数 (TH) 默认值: 30℃, 可调整范围: 0℃ 80℃。
- 5) 脉冲信号回放分频系数 (FP) 默认值: 1, 可调整范围: 1 10。
- 6) 电压信号回放最小值(VP)默认值: 0.9V,可调整范围: 0V 3.3V。
- 7) 记录回放时间 (TT) 默认值: 6 秒, 可调整范围: 2 秒 10 秒。
- 8) 报警统计界面(FN、AN、TN)初始值为0。

5. 资源扩展板跳线配置

扩展板跳线配置如图 10 所示。请将嵌入式竞赛实训平台的 J3 接口与资源扩展板的 P1 接口对位连接,以免损坏硬件。




图 10 扩展板连接配置