Boletim técnico 07/2026

Torque de aperto e travamento da porca do cubo de roda — exemplo

Material de exemplo. Conteúdo fictício criado para demonstrar o portal FERSA CARE. Não use como referência técnica.

Situação observada

Oficinas relataram retorno de veículos com ruído no cubo poucas semanas após a troca do rolamento. A análise das peças devolvidas indicou aperto acima do especificado e travamento reaproveitado.

Recomendação

1. Use torquímetro calibrado; não aperte "no sentimento".
2. Substitua sempre a porca autotravante ou a arruela de trava.
3. Gire o cubo durante o aperto para assentar corretamente os rolos.
4. Registre o torque aplicado na ordem de serviço.