Guia de montagem: rolamentos de rolos cônicos

Procedimento geral para cubos de roda e eixos — versão de exemplo

Material de exemplo. Conteúdo fictício criado para demonstrar o portal FERSA CARE. Não use como referência técnica.

Antes de começar

Trabalhe em bancada limpa, com o rolamento novo ainda na embalagem até o momento da montagem. Separe ferramentas de prensagem adequadas: nunca aplique golpes diretos sobre a gaiola ou os rolos.

Passo a passo

1. Limpe a sede do cubo e o eixo; verifique riscos, ovalização e marcas de giro da pista antiga.
2. Meça a sede com micrômetro e compare com a tolerância indicada pelo fabricante do veículo.
3. Monte a capa (pista externa) com prensa e bucha de diâmetro compatível, até encostar no ressalto.
4. Lubrifique o cone com a graxa especificada, preenchendo os espaços entre os rolos.
5. Instale o cone no eixo, posicione a porca e aplique o pré-aperto girando o cubo para assentar os rolos.
6. Ajuste a folga axial conforme o manual do veículo e trave a porca com o dispositivo indicado.

Erros comuns

Folga axial excessiva causa ruído e desgaste irregular; aperto excessivo gera superaquecimento. Reaproveitar a pista antiga com um cone novo reduz drasticamente a vida útil do conjunto.