Trabalho Prático Nº4 – Redes sem Fios (WIFI)

Grupo 17 - Ana Rita Poças (a97284) , Bernard Georges (a96326) e João Pedro Braga (a97368)

4. Acesso Rádio

Selecione a trama de ordem XX correspondente ao seu identificador de grupo:

Trama de ordem 17

1) Identifique em que frequência do espectro está a operar a rede sem fios, e o canal que corresponde essa frequência.

A frequência = 2467 MHz e o canal correspondente é 12.

Frequency: 2467MHz

Channel: 12

2) Identifique a versão da norma IEEE 802.11 que está a ser usada.

802.11 Block Ack (0x0019)

/ IEEE 802.11 802.11 Block Ack, Flags:

Type/Subtype: 802.11 Block Ack (0x0019)

- > Frame Control Field: 0x9400
- 3) Qual o débito a que foi enviada a trama escolhida? Será que esse débito corresponde ao débito máximo a que a interface Wi-Fi pode operar? Justifique.

O débito que foi enviado à trama = 24,0 Mb/s

Data rate: 24,0 Mb/s

Sendo o máximo data rate da interface IEEE 802.11g Wi-Fi igual a 54 Mbps, temos que o débito enviado não corresponde ao débito máximo.

5. Scanning Passivo e Scanning Ativo

Como referido, as tramas beacon permitem efetuar scanning passivo em redes IEEE 802.11 (Wi-Fi). Para a captura de tramas disponibilizada, e considerando XX o seu nº de grupo, responda às seguintes questões:

4) Selecione a trama beacon de ordem (260 + XX). Esta trama pertence a que tipo de tramas 802.11? Indique o valor dos seus identificadores de tipo e de subtipo. Em que parte concreta do cabeçalho da trama estão especificados (ver anexo)?

Trama beacon de ordem 260+17 = 277

Esta trama pertence ao tipo/subtipo Beacon frame (0x0008).

Identificador de tipo (binário): 00 (Management)

Identificador de subtipo: 1000 (Beacon)

Está especificado na parte de controlo da trama (frame control).

Type/Subtype: Beacon frame (0x0008)

```
Frame Control Field: 0x8000
.... .00 = Version: 0
.... 00.. = Type: Management frame (0)
1000 .... = Subtype: 8
```

5) Para a trama acima, identifique todos os endereços MAC em uso. Que conclui quanto à sua origem e destino?

```
Destination address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff)
Transmitter address: HitronTe af:b1:98 (bc:14:01:af:b1:98)
```

Uma vez que um endereço MAC Broadcast é do tipo "one to all", temos que este transmite para todos os dispositivos. Isto é feito de forma a informar a presença e o mantimento da rede da sua origem. No destino, já sabemos de onde vem a informação.

6) Uma trama beacon anuncia que o AP pode suportar vários débitos de base, assim como vários débitos adicionais (extended supported rates). Indique quais são esses débitos?

```
Extended Supported Rates: 6(B) (0x8c)
Extended Supported Rates: 12(B) (0x98)
Extended Supported Rates: 24(B) (0xb0)
Extended Supported Rates: 48 (0x60)
```

7) Qual o intervalo de tempo previsto entre tramas beacon consecutivas (este valor é anunciado na própria trama beacon)? Na prática, a periodicidade de tramas beacon provenientes do mesmo AP é verificada com precisão? Justifique.

```
Beacon Interval: 0.102400 [Seconds]
```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info							
277	10.547214	HitronTe_af:b1:98	Broadcast	802.11	296	Beacon f	rame,	SN=2289,	FN=0,	Flags=C	, BI=100,	SSID=FlyingNet	
278	10.548833	HitronTe_af:b1:99	Broadcast	802.11	205	Beacon f	rame,	SN=2290,	FN=0,	Flags=C	, BI=100,	SSID=NOS_WIFI_Fon	
279	10 6/9623	HitronTe af:h1:98	Broadcast	802 11	296	Reacon fi	rame	SN-2291	EN-0	Flags- C	BT-100	SSTD-FlyingNet	

Para comprovar o intervalo fixo definido (0.102400 segundos), decidimos comparar o tempo de chegada de tramas provenientes da mesma rede (mesmo SSID). Ao ser feita a subtração, verificamos um valor de 0.102409 que é proximo de seu valor de intervalo, este erro pode ser devido alguns fatores de interferência durante a transmissão entre o AP e o host.

8) Identifique e liste os SSIDs dos APs que estão a operar na vizinhança da STA de captura? Explicite o modo como obteve essa informação (por exemplo, se usou algum filtro para o efeito).

```
SSID=NOS_WIFI_Fon
SSID=FlyingNet
```

De forma a obter esta informação,

9) Verifique se está a ser usado o método de deteção de erros (CRC).

```
Sugestão: Use o filtro:
```

```
(wlan.fc.type_subtype == 0x08) && (wlan.fcs.status == bad)
```

Que conclui?

Ao correr o filtro (wlan.fc.type_subtype == 0x08) && (wlan.fcs.status == bad)

não obtivemos qualquer informação, concluímos que o método de deteção não está a ser utilizado.



Frame check sequence: 0x3d782a65 [unverified]


[FCS Status: Unverified]

Justifique o porquê de ser necessário usar deteção de erros em redes sem fios.

A transmissão no meio sem fios é muito mais vulnerável à influência de interferências externas visto que muitos canais de comunicação estão a coexistir no mesmo meio, o que pode originar erros durante a transmissão da mensagem entre a fonte e o destinatário. Assim sendo, técnicas de deteção de erros permitem a deteção prévia desses erros para a posterior reconstrução da mensagem original na maioria dos casos.

No trace disponibilizado foi também registado scanning ativo (envolvendo tramas probe request e probe response), comum nas redes Wi-Fi como alternativa ao scanning passivo.

10) Estabeleça um filtro Wireshark apropriado que lhe permita visualizar todas as tramas probing request ou probing response, simultaneamente.



11) Identifique um probing request para o qual tenha havido um probing response. Face ao endereçamento usado, indique a que sistemas são endereçadas estas tramas e explique qual o propósito das mesmas?

 2468 70.149098
 ea:a4:64:7b:b9:7a
 Broadcast
 802.11
 155 Probe Request, SN=2541, FN=0, Flags=......C, SSID=Wildcard (Broadcast)

 2469 70.149792
 HitronTe_af:b1:98
 ea:a4:64:7b:b9:7a
 802.11
 411 Probe Response, SN=2332, FN=0, Flags=......C, BI=100, SSID=FlyingNet

No request, temos um dispositivo com um endereçamento que faz um broadcast para saber os access points que se encontram próximos. E no response, um access point (neste caso um AP da rede FlyingNet) devolve a informação pedida pelo dispositivo inicial e como já sabemos de onde provém a informação não necessitamos de um endereço MAC do tipo Broadcast, sendo apenas um endereço do dispositivo que pediu a informação.

6. Processo de Associação


Numa rede Wi-FI estruturada, um host deve associar-se a um ponto de acesso antes de enviar dados. O processo de associação nas redes IEEE 802.11 é executada enviando a trama association request do host para o AP e a trama association response enviada pelo AP para o host, em resposta ao pedido de associação recebido. Este processo é antecedido por uma fase de autenticação. Para a sequência de tramas capturada:

12) Identifique uma sequência de tramas que corresponda a um processo de associação completo entre a STA e o AP, incluindo a fase de autenticação.

Authentication

	4692 83.663250	7c:ea:6d:ff:a2	cc HitronTe_a	HitronTe_af:b1:98		59 Authentication, SN=67, FN=0, Flags=C		
	4694 83.663681	HitronTe_af:b1	:98 7c:ea:6d:f	f:a2:cc	802.11	59 Authentication, SN=2439, FN=0, Flags=C		
Association								
	4696 83.665976	7c:ea:6d:ff:a2:cc	HitronTe_af:b1:98	802.11	153 Associ	ation Request, SN=68, FN=0, Flags=C, SSID=FlyingNet		
	4698 83.678873	HitronTe af:b1:98	7c:ea:6d:ff:a2:cc	802.11	225 Associ	ation Response, SN=2440, FN=0, Flags=C		

13) Efetue um diagrama que ilustre a sequência de todas as tramas trocadas no processo.



7. Transferência de Dados

O trace disponibilizado, para além de tramas de gestão da ligação de dados, inclui tramas de dados e tramas de controlo da transferência desses mesmos dados.

14) Considere a trama de dados nº 431. Sabendo que o campo Frame Control contido no cabeçalho das tramas 802.11 permite especificar a direccionalidade das tramas, o que pode concluir face à direccionalidade dessa trama, será local à WLAN?

```
Frame Control Field: 0x8842
......00 = Version: 0
.....10... = Type: Data frame (2)
1000 .... = Subtype: 8

Flags: 0x42
......10 = DS status: Frame from DS to a STA via AP(To DS: 0 From DS: 1) (0x2)
......0... = More Fragments: This is the last fragment
.....0... = Retry: Frame is not being retransmitted
....0 .... = PWR MGT: STA will stay up
...0.... = More Data: No data buffered
..... = Protected flag: Data is protected
0..... = +HTC/Order flag: Not strictly ordered
```

A direcionalidade da trama apresentada é do DS para a STA, via AP. (toDS = 0, fromDS = 1), logo podemos concluir que estamos a partir de uma estação wireless em direção a um host/estação.

Como fromDS = 1, sabemos que a trama vem de fora, logo não é local à WLAN. Para ser local à WLAN, é necessário que ambos os toDS e fromDS sejam 0.

15) Para a trama de dados nº 431, transcreva os endereços MAC em uso, identificando qual o endereço MAC correspondente ao host sem fios (STA), ao AP e ao router de acesso ao sistema de distribuição?

```
Receiver address: Apple_10:6a:f5 (64:9a:be:10:6a:f5)
Transmitter address: HitronTe_af:b1:98 (bc:14:01:af:b1:98)
Destination address: Apple_10:6a:f5 (64:9a:be:10:6a:f5)
Source address: HitronTe_af:b1:98 (bc:14:01:af:b1:98)
BSS Id: HitronTe_af:b1:98 (bc:14:01:af:b1:98)
STA address: Apple_10:6a:f5 (64:9a:be:10:6a:f5)
Os endereços MAC em uso são os seguintes:
STA: 64:9a:be:10:6a:f5 (receiver address & destination address)
AP: bc:14:01:af:b1:98 (transmitter address)
Router Address: bc:14:01:af:b1:98 (source address)
```

16) Como interpreta a trama nº433 face à sua direccionalidade e endereçamento MAC?

```
Frame Control Field: 0x8841
  .... ..00 = Version: 0
  .... 10.. = Type: Data frame (2)
  1000 .... = Subtype: 8

✓ Flags: 0x41
     .... ..01 = DS status: Frame from STA to DS via an AP (To DS: 1 From DS: 0) (0x1)
     .... .0.. = More Fragments: This is the last fragment
     .... 0... = Retry: Frame is not being retransmitted
     ...0 .... = PWR MGT: STA will stay up
     ..0. .... = More Data: No data buffered
     .1.. .... = Protected flag: Data is protected
  Receiver address: HitronTe_af:b1:98 (bc:14:01:af:b1:98)
  Transmitter address: Apple_10:6a:f5 (64:9a:be:10:6a:f5)
 Destination address: HitronTe_af:b1:98 (bc:14:01:af:b1:98)
  Source address: Apple_10:6a:f5 (64:9a:be:10:6a:f5)
  BSS Id: HitronTe_af:b1:98 (bc:14:01:af:b1:98)
  STA address: Apple_10:6a:f5 (64:9a:be:10:6a:f5)
```

Podemos concluir que partimos de um STA (source address), via AP (transmitter address) em direção ao DS (destination address).

```
STA Address = 64:9a:be:10:6a:f5 (Source Address & Transmitter Address)
AP Address = bc:14:01:af:b1:98 (Destination Address & Receiver Address)
```

17) Que subtipo de tramas de controlo são transmitidas ao longo da transferência de dados acima mencionada? Tente explicar porque razão têm de existir (contrariamente ao que acontece numa rede Ethernet.)

```
      434 17.925298
      Apple_10:6a:f5 (64:... 802.11
      39 Acknowledgement, Flags=......C

      435 17.927587
      Apple_28:b8:0c
      HitronTe_af:b1:98
      802.11
      49 Null function (No data), SN=0, FN=0, Flags=.....T

      436 17.927618
      Apple_28:b8:0c (68:... 802.11
      39 Acknowledgement, Flags=......C

      437 17.984501
      Apple_10:6a:f5
      HitronTe_af:b1:98
      802.11
      39 Acknowledgement, Flags=......C

      438 17.984522
      Apple_10:6a:f5 (64:... 802.11
      39 Acknowledgement, Flags=......C
      53 Null function (No data), SN=2499, FN=0, Flags=...P...TC

      438 17.984522
      Apple_10:6a:f5 (64:... 802.11
      39 Acknowledgement, Flags=......C
```

Type/Subtype: Acknowledgement (0x001d)

Ao longo da transferência de dados, são transmitidas tramas de controlo do tipo Acknowledgement, que indicam a transmissão correta de tramas de dados sem erros. Esta trama é enviada pela STA recetora para a STA emissora no caso de não ter sido detetado nenhum erro nas tramas recebidas. Caso contrário, após algum tempo sem receber um ACK, a STA emissora retransmite a trama. Isto permite um melhor controlo de erros, bastante importante num ambiente wireless (ambiente vulnerável a interferências), ao contrário de uma rede Ethernet que é um ambiente bastante mais controlado e menos vulnerável a interferências. Além disso, esta trama serve para controlar as comunicações entre dispositivos, de forma a impedir colisões, ao informar todos os dispositivos acessíveis que o dispositivo está a comunicar com outro.

18) O uso de tramas Request To Send e Clear To Send, apesar de opcional, é comum para efetuar "pré-reserva" do acesso ao meio quando se pretende enviar tramas de dados, com o intuito de reduzir o número de colisões resultante maioritariamente de STAs escondidas. Para o exemplo acima, verifique se está a ser usada a opção RTS/CTS na troca de dados entre a STA e o AP/Router da WLAN, identificando a direccionalidade das tramas e os sistemas envolvidos. Dê um exemplo de uma transferência de dados em que é usada a opção RTS/CTS e um outro em que não é usada.

```
173 6.658172 Apple_10:6a:f5 (64:... HitronTe_af:b1:98 (... 802.11 45 Request-to-send, Flags=......C Apple_10:6a:f5 (64:... 802.11 39 Clear-to-send, Flags=......C
```

Conforme podemos observar acima, na comunicação entre 64:9a:be:10:6a:f5 e bc:14:01:af:b1:98 está a ser usada a opção RTS/CTS.

Request To Send: enviada por 64:9a:be:10:6a:f5 (STA), recebida por bc:14:01:af:b1:98 (AP/Router).

Clear To Send: recebida por 64:9a:be:10:6a:f5 (STA).

```
HitronTe af:b1:98
                                                                                          226 QoS Data, SN=830, FN=0, Flags=.p....F.C
                                                 HitronTe_af:b1:98 (... 802.11
HitronTe_af:b1:98 802.11
                                                                                          39 Acknowledgement, Flags=......C
178 QoS Data, SN=3680, FN=0, Flags=.p....TC
39 Acknowledgement, Flags=......C
432 17.922558
433 17.924985
                      Apple_10:6a:f5
                                                 Apple_10:6a:f5 (64:... 802.11
434 17.925298
435 17.927587
436 17.927618
                                                                                          49 Null function (No data), SN=0, FN=0, Flags=......T
39 Acknowledgement, Flags=......C
                      Apple_28:b8:0c
                                                 HitronTe_af:b1:98
                                                 Apple_28:b8:0c (68:... 802.11
437 17.984501
                      Apple_10:6a:f5
                                                 HitronTe_af:b1:98
                                                                            802.11
                                                                                           53 Null function (No data), SN=2499, FN=0, Flags=...P...TC
438 17.984522
                                                 Apple_10:6a:f5 (64:... 802.11
                                                                                          39 Acknowledgement, Flags=.....C
```

O exemplo acima é um exemplo de comunicação com RTS/CTS.

O exemplo seguinte é um exemplo de comunicação sem RTS/CTS.

```
962 37.890030
                 HitronTe_af:b1:96
                                       IPv4mcast_7f:ff:fa
                                                            802.11
                                                                      379 Data, SN=2264, FN=0, Flags=.pm...F.C
963 37.890203
                  HitronTe_af:b1:96
                                       IPv4mcast_7f:ff:fa
                                                            802.11
                                                                      388 Data, SN=2265, FN=0, Flags=.pm...F.C
964 37.890410
                 HitronTe_af:b1:96
                                       IPv4mcast_7f:ff:fa
                                                            802.11
                                                                      431 Data, SN=2266, FN=0, Flags=.pm...F.C
965 37.890558
                 HitronTe_af:b1:96
                                      IPv4mcast_7f:ff:fa
                                                            802.11
                                                                      443 Data, SN=2267, FN=0, Flags=.pm...F.C
966 37.890773
                 HitronTe_af:b1:96
                                      IPv4mcast_7f:ff:fa
                                                            802.11
                                                                      445 Data, SN=2268, FN=0, Flags=.pm...F.C
967 37.890937
                 HitronTe_af:b1:96
                                     IPv4mcast 7f:ff:fa
                                                            802.11
                                                                      459 Data, SN=2269, FN=0, Flags=.p....F.C
```

Conclusão

A realização deste trabalho prático, possibilitou a consolidação dos conceitos que tínhamos adquirido, em especial o conceito de Redes sem Fios (WIFI), que serão necessários para o bom aproveitamento da Unidade Curricular, bem como no decorrer das nossas aprendizagens como futuros Engenheiros Informáticos.