蓝牙通信

・目标:利用上位机向 蓝牙 发送数据代替 四 中 按键 ,并将接收到的数据显示在 OLED屏幕 上・提示: 自定义数据包格式以实现多字节数据的接收与处理

·问题: ·蓝牙 与单片机交流使用的是什么通信协议?简要介绍一下这个通信协议。如何在 蓝牙模块 接收到消息时立即处理?

硬件连接

连接 HC-05 到 STM32 的 USART1 引脚,参考引脚定义文档得知,USART1 TX RX 对应的是PA9 PA10.

```
PA9 I/O FT PA9 USART1_TX/TIM1_CH2
PA10 I/O FT PA10 USART1_RX/TIM1_CH3
```

HC-05 TXD ↔ STM32 PA10 (USART1 RX 引脚)

● HC-05 的 TXD 引脚连接到 STM32 的 PA10(USART1 的 RX 引脚),用于接收来自 HC-05 的数据。

HC-05 RXD ↔ STM32 PA9 (USART1 TX 引脚)

• HC-05 的 RXD 引脚连接到 STM32 的 PA9(USART1 的 TX 引脚),用于发送数据到 HC-05。

HC-05 VCC ↔ STM32 3.3V 或 5V 电源

连接到 STM32 的 3.3V 或 5V 电源。

HC-05 GND ↔ STM32 GND

• 连接到 STM32 的 GND 引脚。

自定义数据包格式以实现多字节数据的接收与处理

数据包的格式是cmd\n,就是命令后面跟一个换行符\n, e.g. switch\n


配置USART(串口)

```
/*UART END-----*/
```

串口中断处理

```
/*串口中断处理*/
void USART1 IRQHandler(void)
{
   // 检查是否是接收中断
   if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
       char receivedChar = USART_ReceiveData(USART1); /*读取接收到的数据 */
       rxBuffer[bufferIndex++] = receivedChar; /*将接收到的数据存入缓
冲区*/
       if (receivedChar == '\n') /*如果接收到换行符, 认为数据包结束*/
          rxBuffer[bufferIndex - 1] = '\0'; /* 把\n替换成\0结束符 */
          bufferIndex = 0;
                                         /* 重置缓冲区索引 */
          ProcessReceivedData(); /*处理接收到的完整数据包*/
       }
   }
}
/*处理蓝牙通过串口发送过来的数据*/
void ProcessReceivedData(void)
{
   char *pt_recv = rxBuffer;
   if (strncmp(pt_recv, "switch", 6) == 0)
   {
       led_mode = BLINK;
       TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); /*停止定时器以确保重置*/
       TIM_SetCounter(TIM2, 0); /*重置计数器为0*/
       TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); /*重新启动定时器, 开始新的5秒计时*/
   }
}
```

流程图



Q1:蓝牙 与单片机交流使用的是什么通信协议? 简要介绍一下这个通信协议

蓝牙与单片机之间的通信通常使用**UART 通用异步收发传输器**协议。UART 是一种广泛应用的串行通信协议,在单片机和蓝牙模块(如 HC-05、HC-06)之间经常使用。

简要介绍 UART 协议:

- 1. **异步通信**: UART 不需要共享的时钟信号,发送和接收方只需约定好相同的波特率(数据传输速率),就 能实现数据的同步和传输。
- 2. **全双工通信**: UART 支持同时进行数据的发送和接收。蓝牙模块的 TX(发送)引脚连接到单片机的 RX(接收)引脚,蓝牙模块的 RX 引脚连接到单片机的 TX 引脚,实现双向数据传输。

3. 数据帧结构:

- 每个数据帧由起始位、数据位(通常是8位)、校验位(可选)、停止位构成。
- 起始位通知接收端数据传输的开始。
- 数据位是实际传输的数据。
- 校验位可以检查数据传输是否有错误。
- 停止位标志数据帧的结束。

4. **简单性和广泛性**: UART 不需要复杂的同步时钟线,只使用两条数据线(TX 和 RX)即可实现通信,因此 其硬件实现简单,适合在单片机和蓝牙模块之间建立短距离的无线通信。

通过 UART, 蓝牙模块可以将接收到的无线数据发送给单片机, 单片机也可以通过 UART 将数据发送到蓝牙模块, 从而实现与其他设备的通信。

Q2:如何在 蓝牙模块 接收到消息时立即处理?

通过串口中断

核心代码

```
/**
* 目标:利用上位机(手机)向蓝牙发送数据 , 并将接收到的数据显示在 OLED屏幕 上
* 数据包格式是command+\n; e.g. "switch\n"
*/
#include <string.h>
#include "stm32f10x.h" // Device header
#include "stm32 util.h" // My Utility
const static uint8 t Positive = 0; /*LED变亮常量*/
const static uint8_t Negative = 1; /*LED变暗常量*/
const static uint8_t BLINK = 0; /*闪烁常量*/
const static uint8 t BREATHE = 1; /*呼吸常量*/
static uint8_t led_on = 1;
                                     /*LED 开关状态*/
static uint16_t brightness = 0; /*LED 当前的亮度*/
static uint8_t breathing_direction = 0; /*呼吸灯的方向*/
static uint8_t led_mode = BREATHE; /*LED当前的运行方式*/
static char rxBuffer[256] = {0}; /*receive buffer*/
static int bufferIndex = 0;
void LED_Blink(void);
void ProcessReceivedData(void);
void Resource Init(void)
{
   /*GPIO 配置 START-----
                          ----*/
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPI0A | RCC_APB2Periph_GPI0B |
RCC_APB2Periph_USART1,
                          ENABLE);
    /*利用宏拼接的简洁写法*/
   UTIL_GPIO_CFG_EX(A, 0, 50MHz, AF_PP); /*PA0 为复用推挽输出, 用于 PWM 输
出,LED*/
    UTIL_GPIO_CFG_EX(A, 1, 50MHz, AF_PP); /*PA1 为复用推挽输出, 用于 PWM 输
出,LED*/
    UTIL_GPIO_CFG_EX(B, 0, 50MHz, IPU); /*PB0 为上拉输入, 用于按键输
入,BUTTON*/
```

```
UTIL_GPIO_CFG_EX(B, 10, 50MHz, IPU); /*PB10 为上拉输入, 用于按键输
入,BUTTON*/
   UTIL_GPIO_CFG_EX(A, 9, 50MHz, AF_PP); /*配置 PA9 (TX)*/
   UTIL GPIO CFG EX(A, 10, 50MHz, IN FLOATING); /*配置 PA10 (RX)*/
   /*GPIO 配置 END-----
   /*TIM 配置 START-----
                         ----*/
   /*TIM2 属于低速定时器, 时钟源来自于 APB1 总线, 通过 APB1 外设时钟使能*/
   RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph TIM2, ENABLE);
   UTIL_TIM_BASE_EX(TIM2, 999, 71, DIV1, Up); /*配置定时器基本参数,目标是
TIM2*/
   /* 配置TIM2 PWM 模式;目标是 TIM2_CH1/2 设置为TIM_OCMode_PWM1模式,
OCMode(Output Compare Mode) */
   UTIL TIM PWM EX(TIM2, 1, /*PA0*/ PWM1, Enable, 0, High); /*TIM2 CH1
<=> PA0*/
   UTIL_TIM_PWM_EX(TIM2, 2, /*PA1*/ PWM1, Enable, 0, High); /*TIM2_CH2
   TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); /* 启动 TIM2*/
   RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph TIM3, ENABLE); /*使能 TIM3 时钟*/
    * Prescaler = 7199 将时钟频率从 72 MHz 降低到10,000Hz =
(72,000,000)/(7199+1)
    * 定时器的频率是 10 kHz (每秒钟计数 10,000 次)
    * 为了实现 5秒 的定时, 定时器需要在 5 秒 内计数 5秒×10,000Hz=50,000次
    * 因此, 自动重装载值 (ARR) 应设置为 50,000 - 1 = 49999。
   UTIL_TIM_BASE_EX(TIM3, 49999, 7199, DIV1, Up); /*配置 TIM3, 每 5 秒触发一
   TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE); /*启用 TIM3 更新中断*/
                                             /*初始化时清除定时器中断标
   TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);
志, 防止错误触发中断*/
   TIM_Cmd(TIM3, DISABLE);
                                              /*不启动TIM3*/
   /*TIM 配置 END-----
   /*UART START-----
   UTIL USART_CFG(9600, USART_WordLength_8b, USART_StopBits_1,
USART_Parity_No, //
                 USART_HardwareFlowControl_None, USART_Mode_Rx |
USART_Mode_Tx);
   USART_Cmd(USART1, ENABLE);
   USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); /*使能 USART1 接收中断*/
   UTIL_NVIC_CFG(USART1_IRQn, 1, 1, ENABLE); /*配置 NVIC, 处理 UART 中断*/
   /*UART END----
```


```
/*中断配置 START-----
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); /*使能 AFIO 时钟*/
   GPIO EXTILineConfig(GPIO PortSourceGPIOB, GPIO PinSource0); /*选择 PB0
作为中断源*/
   UTIL EXTI EX(0, Interrupt, Falling, ENABLE);
/*EXTI_Line0 <==> (PA0、PB0);Interrupt;下降沿触发*/
   UTIL_NVIC_CFG(EXTI0_IRQn, 0, 0, ENABLE);
                                                            /*配置中断优
先级, 处理来自 GPIO 引脚 0 (如 PAO、PBO) 的中断事件*/
   GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource10); /*选择
PB10 作为中断源*/
   UTIL_EXTI_EX(10, Interrupt, Falling, ENABLE);
/*EXTI_Line0 <==> (PA10、PB10); Interrupt; 下降沿触发*/
   UTIL_NVIC_CFG(EXTI15_10_IRQn, 0, 0, ENABLE);
/*PreemptionPriority=0; SubPriority=0*/
   UTIL NVIC CFG(TIM3 IRQn, 0, 0, ENABLE); /*使能 TIM3 中断通道*/
   /*中断配置 END-----
}
void EXTI0_IRQHandler(void)
{
   if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET)
   {
       led on = !led on;
                                         // 切换 LED 开关状态
       EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); // 清除中断标志
}
/**按键 2 切换模式*/
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
{
   if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line10) != RESET)
       led_mode = BLINK;
       TIM Cmd(TIM3, DISABLE); /*停止定时器以确保重置*/
       TIM_SetCounter(TIM2, 0); /*重置计数器为0*/
       TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); /*重新启动定时器, 开始新的5秒计时*/
       EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line10); // 清除中断标志
   }
}
/**TIM3 中断处理*/
void TIM3_IRQHandler(void)
{
   if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)
       led_mode = BREATHE;
```

```
TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); /* 停止定时器以确保重置 */
       TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);
   }
}
/*串口来数据的中断处理*/
void USART1 IRQHandler(void)
   // 检查是否是接收中断
   if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
       char receivedChar = USART_ReceiveData(USART1); /*读取接收到的数据 */
       rxBuffer[bufferIndex++] = receivedChar; /*将接收到的数据存入缓
冲区*/
       if (receivedChar == '\n') /*如果接收到换行符, 认为数据包结束*/
       {
           rxBuffer[bufferIndex - 1] = '\0'; /* 把\n替换成\0结束符 */
           bufferIndex = 0;
                                          /* 重置缓冲区索引 */
           ProcessReceivedData(); /*处理接收到的完整数据包*/
       }
   }
}
/*处理蓝牙通过串口发送过来的数据*/
void ProcessReceivedData(void)
{
   char *pt recv = rxBuffer;
   if (strncmp(pt_recv, "switch", 6) == 0)
       led_mode = BLINK;
       TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); /*停止定时器以确保重置*/
       TIM_SetCounter(TIM2, 0); /*重置计数器为0*/
       TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); /*重新启动定时器, 开始新的5秒计时*/
   }
}
void LED_Blink(void)
   TIM_SetCompare1(TIM2, 999); // LED1 亮
   TIM_SetCompare2(TIM2, 999); // LED2 亮
                         // Delay_us函数最大支持233ms,这里需要delay
   Delay_us(200 * 1000);
250ms,分2步做delay
   Delay_us(50 * 1000);
   TIM_SetCompare1(TIM2, 0); // LED1 灭
   TIM_SetCompare2(TIM2, 0); // LED2 灭
   Delay_us(200 * 1000);
   Delay_us(50 * 1000);
}
void Breathe_LED(void)
```

```
if (led_on)
   {
       if (breathing_direction == Positive)
           brightness++;
           if (brightness >= 999)
               breathing direction = Negative;
       }
       else
           brightness--;
           if (brightness == 0)
               breathing_direction = Positive;
       }
       TIM_SetCompare1(TIM2, brightness); // 调整 TIM2 通道 1 的比较值, 改变占
空比
       TIM_SetCompare2(TIM2, brightness); // 调整 TIM2 通道 2 的比较值, 改变占
空比
   }
   else
   {
       // 如果 LED 关闭, 停止 PWM 输出
       TIM_SetCompare1(TIM2, 0);
       TIM_SetCompare2(TIM2, 0);
   }
}
int main(void)
   Resource_Init();
   while (1)
       if (led_mode == BREATHE)
           Breathe_LED(); /*控制 LED 呼吸灯*/
           Delay_us(500); /**
                          * 目标是: 1s 完成呼吸一次, 暗变亮->亮变暗,
                          * 调整呼吸速度, main函数中 0.5ms(毫秒) 调度一次
Breathe_LED()
                           * 1s 调度2000次, 占空比的变化是: 0->999 然后 999->0
       }
       else if (led_mode == BLINK)
           LED_Blink();
       }
   }
}
```

测试

华为应用市场下载SPP蓝牙串口之前我们已经把蓝牙名字修改成了DEAD-05, 打开SPP蓝牙串口软件, 搜索 DEAD-05并连接,输入switch换行如下图,点击发送,可以观察到LED进入了5s的闪烁状态,然后切换成呼吸 模式.



过滤关键字(不区分大小写)











收:0

发:成功:7 失败:0

15:37:08.037> 连接中...

15:37:11.883> 已连接

15:37:28.648> switch

