DMA

- ・目标: 利用 DMA 取代中断函数实现 蓝牙 数据的读取(完成单字节的数据转运即可)
- ·问题: ·介绍一下 DMA 的工作流程以及工作原理
- · DMA 是如何与 蓝牙模块 配合使用的的?

本工程在蓝牙通信 6-Bluetoon-receive-data的基础上修改。

关键实现

之前,蓝牙模块接收数据后会发送到USART1的Rx,然后触发Rx中断,这路我们移除,修改为DMA接收数据.


```
/*DMA START----
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
// 配置 DMA1 通道5 (用于 USART1 RX)
                                    //
UTIL_DMA_CFG(DMA1_Channel5,
            (uint32_t)&USART1->DR,
(uint32_t)rxBuffer,
DMA_DIR_PeripheralSRC,
                                     /*外设地址(USART1 数据寄存器)*/
                                      /*内存地址(缓冲区)*/
                                     /*数据方向: 外设 -> 内存*/
                                      /*缓冲区大小 1*/
            DMA_PeripheralInc_Disable, /*外设地址不递增*/
            DMA_MemoryInc_Disable, /*内存地址不递增*/
            DMA_PeripheralDataSize_Byte, /*外设数据大小: 字节*/
            DMA_MemoryDataSize_Byte, /*内存数据大小:字节*/
            DMA_Mode_Circular,
                                     /*循环模式*/
            DMA_Priority_High,
                                     /*优先级高*/
            DMA_M2M_Disable);
                                      /*禁止内存到内存传输*/
DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE);
                                            /*启用 DMA1 通道5*/
USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Rx, ENABLE); /*启用 USART1 的 DMA 接收功
DMA_ITConfig(DMA1_Channel5, DMA_IT_TC, ENABLE); /*使能 DMA1 通道5 的传输完成
中断*/
UTIL_NVIC_CFG(DMA1_Channel5_IRQn, 0, 0, ENABLE); /*配置 NVIC 以响应 DMA 中断
/*DMA END-----
/*DMA1 通道5 中断处理函数*/
void DMA1_Channel5_IRQHandler(void)
{
   /*检查 DMA 的传输完成中断标志*/
   if (DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC5))
   {
       uint8_t receivedByte = rxBuffer[0]; /*读取接收到的单字节数据*/
       if (receivedByte == (uint8_t)'s')
```

```
{
    led_mode = BLINK;

    TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); /*停止定时器以确保重置*/
    TIM_SetCounter(TIM2, 0); /*重置计数器为0*/
    TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); /*重新启动定时器,开始新的5秒计时*/
}

DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC5); /*清除 DMA 的传输完成中断标志*/
}
```

流程图



Q1:介绍一下 DMA 的工作流程以及工作原理

DMA(Direct Memory Access,直接内存访问)的工作流程和原理

DMA(直接内存访问)是一种用于在外设和内存之间进行数据传输的机制,能够在不占用 CPU 资源的情况下,实现数据的高速搬运。DMA 控制器能够在外设(如 USART、SPI、ADC)与内存之间,或者在内存和内存之间进行数据传输,而无需 CPU 参与每次数据的传输过程,从而大大减轻了 CPU 的负担。

DMA 的工作原理

DMA 控制器在微控制器系统中作为独立模块,它可以在没有 CPU 干预的情况下控制数据的搬运。CPU 只需启动 DMA 传输并配置相关参数,剩下的传输过程由 DMA 控制器全权处理。DMA 控制器可以直接访问微控制器的内存和外设地址总线,并根据配置在它们之间传输数据。

DMA 的工作流程

- 1. **初始化和配置**: CPU 负责初始化 DMA 控制器,包括设置源地址、目标地址、传输的数据大小、传输模式(如外设到内存或内存到外设),以及选择需要使用的 DMA 通道。
- 2. **传输启动**: 当 DMA 控制器被配置并启动后,它会监听外设的请求(如 USART、ADC 等外设的请求信号)。一旦外设准备好发送或接收数据,外设会向 DMA 控制器发送一个请求信号,表示数据准备就绪。

3. DMA 传输过程:

- 外设到内存: 当外设准备好数据时, DMA 控制器从外设的数据寄存器中读取数据, 并将其传输到指定的内存地址。传输完成后, DMA 控制器会自动更新目标内存地址和剩余数据量。
- 内存到外设:如果数据是从内存传输到外设,DMA 控制器会从指定的内存地址读取数据并写入到外设的数据寄存器中。
- 4. **传输完成/中断**: 当 DMA 传输达到设定的数据大小后,它会产生一个传输完成中断(可选),通知 CPU 传输已完成。此时,CPU 可以进行进一步处理(如处理接收到的数据或启动新的任务)。
- 5. **循环模式(可选)**: 如果使用循环模式,DMA 会在传输完成后自动重新开始传输,无需重新配置。循环模式通常用于需要持续数据传输的场景,如 ADC 采样或 UART 串口通信。

DMA 的工作模式

1. 单次传输模式:

o DMA 控制器将数据从源地址传输到目标地址,传输完成后停止。适用于一次性的数据传输任务。

2. 循环传输模式:

o 在传输完成后,DMA 控制器会自动回到起始地址并重新开始传输。这种模式适用于连续的实时数据传输。如 ADC 的连续采样或 USART 的数据接收。

3. **外设到内存(Peripheral-to-Memory)**:

o 这是最常见的 DMA 使用场景之一,例如 USART 接收数据时,可以将接收到的数据通过 DMA 传输到内存。DMA 将自动从外设数据寄存器读取数据,并将其搬运到指定的内存区域。

4. 内存到外设(Memory-to-Peripheral):

。 此模式用于从内存读取数据并发送给外设。比如,通过 USART 发送一段数据时,DMA 可以自动 从内存读取数据并传输到 USART 外设的发送寄存器。

5. 内存到内存 (Memory-to-Memory):

DMA 还可以用于内存之间的数据传输。DMA 会从一个内存位置读取数据,并将其写入另一个内存位置。此模式常用于数据复制或缓冲区的管理。

DMA 的关键参数

1. 源地址和目标地址:

DMA 控制器需要知道数据的源地址(如外设的数据寄存器或内存地址)和目标地址(如内存或外设),以便进行正确的数据传输。

2. 传输方向:

o 配置 DMA 传输的方向,决定数据是从外设到内存、内存到外设、还是内存到内存。

3. 数据大小和传输长度:

。 需要配置 DMA 每次传输的数据大小(如 8 位、16 位或 32 位)以及总的数据传输长度。

4. 传输模式:

o 配置 DMA 是以单次传输方式运行,还是以循环模式运行。

5. 中断配置:

o 在传输完成或传输错误时,可以配置 DMA 产生中断,通知 CPU 传输的状态。

DMA 的优势

1. 降低 CPU 负载:

o DMA 减少了 CPU 处理数据搬运的工作,允许 CPU 集中精力处理更高优先级的任务,而将数据传输任务交由 DMA 完成。

2. 提高传输效率:

o DMA 控制器以比 CPU 更高效的方式处理大批量数据传输,可以大幅提高系统的性能,特别是在高速数据传输场景中。

3. 支持并行处理:

o 在 DMA 传输数据的同时,CPU 可以同时处理其他任务,从而提高了系统的并行处理能力。

4. 实时性和低延迟:

o DMA 适用于实时系统,能够快速响应外设的数据传输需求,避免 CPU 处理数据时产生的延迟。

Q2:DMA 是如何与 蓝牙模块 配合使用的的?

蓝牙 => stm32 USART1 Rx => DMA ChannI5 => 触发DMA中断。