

NOTICE D'INSTALLATION - Pince à sertir embouts 0,25-10 mm²

Référence produit : REF-8836 Version : 1.0 Date : 2023-01-28

1. Consignes de sécurité

Couper l'alimentation générale avant toute intervention.

Vérifier l'absence de tension avec un appareil de mesure adapté.

2. Installation

Respecter les couples de serrage indiqués par le fabricant.

Utiliser des conducteurs de section conforme au calibre.

3. Mise en service

Contrôler le serrage des bornes après 48 h de fonctionnement.

4. Entretien

Aucune pièce interne n'est réparable par l'utilisateur.

Assistance Sorabel : support@sorabel.example - rappeler la référence REF-8836.