Acquisizioni con il tavolo rotante

Laboratorio Tecniche Radar 06/12/2022

Giulio Meucci

giulio.meucci@phd.unipi.it


Indice dei contenuti

- 1. Formazione di mappe Range-Doppler
- 2. Scalatura asse: Doppler velocità radiale
- 3. Estrazione della firma Micro-Doppler
- 4. Ricostruzione dell'immagine tramite Inverse Radon Transform

Generazione della mappa Range-Doppler

Generazione della mappa Range-Doppler

Nei radar FMCW è necessaria una doppia fft, o una fft2, per passare dalla matrice tempo lento-tempo veloce alla mappa RD.




Tempo di integrazione


In funzione della dinamica del moto del bersaglio si decide il tempo di integrazione ottimale per la generazione della mappa RD.

Integrando "molte" sweep si aumenta la risoluzione Doppler ma si perdono le informazioni istantanee di distanza e velocità radiale.

0.21s (16 sweep)



73.46s (5501 sweep)



Rescaling Doppler - velocità radiale

Per passare dall'asse delle frequenze Doppler alla velocità radiale è necessario conoscere la **PRF**.

Ciascun buffer ricevuto dalla seriale è salvato nella struttura dati insieme al corrispondente tempo di arrivo (nel vettore tStamp).

Per ottenere una stima della PRF basterà usara il comando MATLAB:

PRF=1/mean(diff(tStamp)))

Rescaling Doppler - velocità radiale (2)

Tramite la PRF si può ottenere il vettore delle frequenze doppler con:

$$f_d = linspace(-PRF/2, PRF/2, Nsweep)$$

con cui si può riscalare l'asse utilizzando la relazione:

$$v = \frac{f_d \cdot c}{2 \cdot f_0}$$

Stima del raggio di rotazione di un oggetto


- Acquisizione del dato (posizionamento e misura reale della distanza)
- Pulizia del dato (filtraggi, finestrature, rimozione del background..)
- Formazione della mappa Range-Doppler

 Consiglio: parametrizzare il numero di sweep che compongono la mappa RD
- Scalatura e misura della velocità radiale massima
- Stima del raggio di rotazione dell'oggetto


Firma Micro-Doppler e Inverse Radon Transform

Estrazione della firma Micro-Doppler (Spettrogramma)

È possibile passare dalla successione di mappe RD alla firma Micro-Doppler mediando (o prendendo il massimo) lungo le celle in range:




Estrazione della firma Micro-Doppler (Spettrogramma) (2)




Radon Transform

La trasformata di Radon è uno strumento matematico per l'analisi di immagini. Una **delta di dirac bidimensionale**, non centrata nell'origine, viene trasformata in una **sinusoide**.



Inverse Radon Transform

Noi possiamo sfruttare la trasformata inversa di Radon per ricostruire l'immagine dell'oggetto che ha generato la firma Micro-Doppler.



Inverse Radon Transform (code)

```
%% Inverse Radon Transform
omega=2*pi/75; %Velocità angolare del tavolo rotante
angoli=linspace(0,360,nPlots);
iRad=abs(iradon(SPgram,angoli,size(SPgram,1)));
xVect=fd*lambda/(2*omega);
yVect=fd*lambda/(2*omega);
figure(3)
imagesc(xVect,yVect,iRad)
colorbar
title('IRT')
```