

دانشگاه صنعتی امی**ر کبیر** (پلی تکنیک تهر*ان*)

دانشكده مهندسي كامپيوتر

درس فناوری های حافظه دکتر حامد فربه

> رضا آدینه پور ۴۰۲۱۳۱۰۵۵

تمرین شبیهسازی چهارم

تدريسيار:

مرتضی عادلخانی (madelkhani@aut.ac.ir) سارا زمانی (sara.zamani۷۳@aut.ac.ir)

سوالات تئوري

١. به سوالات زير پاسخ دهيد:

۱. PUM چیست و کدام نوع حافظه ها برای آن بیشتر استفاده می شوند؟ توضیح دهید چرا هر نوع حافظه استفاده می شود.

پاسخ: پردازش در حافظه (PUM) یک کانسپت محاسباتی است که در آن برخی از محاسبات ساده مانند جمع و ضرب به جای انتقال داده ها بین CPU و حافظه، مستقیما در حافظه انجام می شوند.

معمولا از SRAM ، DRAM و NVM ها در PUM استفاده می شود. که در ادامه به بررسی مزایا و معایب استفاده از هرکدام می پردازیم.

DRAM ها به دلیل اینکه رایجترین نوع حافظه فرار با تراکم بالا و هزینه کم به ازای هر بیت هستند، به طور گسترده استفاده می شود. ویژگیهای خازنی سلولهای DRAM امکان انجام تکنیکهای محاسباتی درون حافظه مانند عملیات منطقی و حسابی را فراهم میکند.

مزایا: تراکم بالا، ارزان است.

معایب: فرار، نیاز به تازهسازی دورهای و معمولاً تأخیر بیشتر نسبت به SRAM.

اما در مقابل SRAM زمانهای تأخیر کمتری و زمان دسترسی سریعتری نسبت به DRAM دارد و در مواردی که سرعت برای ما بسیار مهم است، (مانند Cache)، استفاده می شود. توانایی حفظ حالت بدون نیاز به تازهسازی، آن را برای عملیاتهای PUM مناسب می سازد.

مزایا: زمانهای دسترسی سریع نسبت به DRAM، عدم نیاز به تازهسازی.

معایب: تراکم کمتر و هزینه بیشتر به ازای هر بیت نسبت به DRAM.

درمقابل حافظه های فرار، انواع حافظه های غیر فرار مانند PCM ،Flash و ReRAM به دلیل نگه داشتن داده بدون برق، برای ذخیره سازی پایدار و محاسبات مناسب هستند. این حافظه ها می توانند برخی عملیات منطقی را درون سلول های حافظه انجام دهند.

مزايا: غير فرار بودن.

معایب: عموماً سرعت نوشتن کندتر و دوام کمتر نسبت به DRAM و SRAM.

نقاط ضعف UPMEM چیست؟

پاسخ: از نقاط ضعف UPMEM ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- (آ) انعطافپذیری و قابلیت برنامهریزی محدود: معماری PIM UPMEM برای انواع خاصی از عملیات (مانند وظایف دادهمحور مانند جستوجو در پایگاه داده و تحلیل) است. ممکن است به اندازه CPU یا هایGPU سنتی عمومی و همهمنظوره نباشد، که کاربرد آن را به بارهای کاری خاص محدود میکند.
- (ب) یکپارچهسازی و سازگاری: یکپارچهسازی ماژولهای PIM UPMEM با سیستمهای موجود می تواند چالش برانگیز باشد. ممکن است مشکلات سازگاری با معماریهای حافظه و پردازنده فعلی به وجود بیاید که نیاز به اصلاحات در کانفیگ نرمافزار و سخت افزار دارد.
- (ج) مسائل مربوط به کارایی انرژی: در حالی که PIM هدفش کاهش مصرف انرژی با حداقل کردن حرکت داده ها بین حافظه و CPU است، صرفه جویی واقعی در انرژی میتواند وابسته به بار کاری باشد. برخی عملیات ممکن است همچنان مصرف انرژی قابل توجهی داشته باشند، به خصوص اگر منطق PIM به طور کامل برای آن کاربرد به خصوص بهینه سازی نشده باشد.
- (د) توسعه و اشکالزدایی: همانطور که در کلاس هم بررسی شد، توسعه برنامهها برای PIM نیاز به مدلهای برنامهنویسی و

ابزارهای جدید دارد. دیباگ و پروفایل کردن برنامههای PIM میتواند به دلیل طبیعت توزیعشده و درون حافظهای محاسبات سخت تر از برنامهنویسی CPU/GPU سنتی باشد.

۳. ساختار Ambit را معرفی کرده و مزایا و معایب آن را توضیح دهید.

پاسخ: Ambit یک معماری PIM است که از بستر DRAM موجود برای انجام عملیات بیتی (مانند NOT ،OR ،AND) به طور مستقیم درون حافظه استفاده میکند. این معماری از ویژگیهای آنالوگ سلولهای DRAM و Sense Amplifier برای اجرای این عملیات استفاده میکند.

از مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- (آ) کاهش حرکت دادهها: با انجام محاسبات مستقیما درون DRAM به طور قابل توجهی نیاز به حرکت داده بین CPU و حافظه را کاهش میدهد، که منجر به کاهش تاخیر و مصرف انرژی می شود.
- (ب) توان محاسباتی بالا: Ambit میتواند عملیات بیتی را بر روی حجم زیادی از دادهها به طور همزمان انجام دهد، که توان محاسباتی بالایی برای وظایف دادهمحور مانند جستجوهای پایگاه داده، رمزنگاری و شبکههای عصبی فراهم میکند.
- (ج) تغییرات سختافزاری حداقلی: DRAM موجود با تغییرات حداقلی استفاده میکند، که ادغام آن را با سیستمهای فعلی نسبت به معماریهای PIM آسانتر میکند.

همچنین از معایب Ambit میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- (آ) محدودیت در انواع عملیات: Ambit بیتی طراحی شده است. نمیتواند به طور کارآمد محاسبات پیچیده تر ریاضی یا اعشاری را انجام دهد، که کاربرد آن را به انواع خاصی از عملیات ها محدود میکند.
- (ب) پیچیدگی در برنامهنویسی: برنامهنویسی برای Ambit نیاز به درک مدل عملیاتی خاص و محدودیتهای آن دارد. برنامهنویس ها باید الگوریتمهای خود را برای استفاده موثر از عملیات بیتی تطبیق دهند، که میتواند پیچیدگی نرمافزاری را افزایش دهد.
- (ج) چالشهای مقیاسپذیری: در حالی که Ambit توان محاسباتی بالایی برای عملیات بیتی ارائه می دهد، مقیاسپذیری آن به سیستمهای حافظه بزرگتر یا ادغام آن با واحدهای پردازشی دیگر ممکن است چالشهایی از نظر هماهنگی و مدیریت ایجاد کند.

سوالات شبيهسازي

۲. در این بخش از تکلیف خود، شما با شبیهساز 2.0 MNSIM برای پیادهسازی یک شتابدهنده شبکه عصبی سر و کار خواهید داشت. بنابراین، ابتدا باید این شبیهساز را دانلود کرده و نتایج را طبق درخواست ارائه دهید.

پیکربندی پایه:

۱. پارامترهای شبکه عصبی VGG8 که بر روی مجموعه داده CIFAR-10 آموزش دیده است را دانلود کنید، همانطور که در راهنمای $MNSIM\ 2.0$ توضیح داده شده است.

۲. برای هر اجرا، باید VGG8 را به عنوان شبکه عصبی مورد نظر خود انتخاب کنید.

پاسخ: وزن ها را از اینجا دانلود میکنیم.

سوال ١:

همانطور که در کلاس یاد گرفتید، ساختار PIM شامل تعدادی کاشی است و هر کاشی شامل تعدادی PE است. در هر ، PE ما مدارهای ضروری و ساختار ضربدری سلولهای حافظه را داریم. اگر اندازه ضربدری را کاهش دهیم چه اتفاقی میافتد؟ به عنوان مثال، آیا باید انتظار داشته باشیم که توان، تأخیر و دقت کاهش، افزایش یا تغییر نکند؟ پاسخ خود را به تفصیل توضیح دهید.

سوال ٢:

اگر بخواهیم PUM را به این شبیهساز اضافه کنیم، کدام قسمت باید تغییر کند؟

سوال ٣:

در اولین پیادهسازی، ابعاد ضربدری (Xbar) را به ۲۵۶x۲۵۶ تنظیم کنید. در پیادهسازی دوم، ابعاد ضربدری را به ۱۲۸x۱۲۸ تغییر دهید. مجموع تأخیر، توان و انرژی را گزارش دهید و جدول را پر کنید. چه اتفاقی افتاد؟ چرا؟ (برای هر پارامتر به تفصیل توضیح دهید.)

وضعيت	7 08* 7 08	17/*17/	
كاهش / افزايش			تأخير
كاهش / افزايش			توان
كاهش / افزايش			انرژی

جدول ۱: جدول I