## 使用说明

淘宝店: https://sskb.taobao.com

## 一. 操作

© f

☑ 左下字符表示点按。点按本键,输入 f 中间字符表示长按。长按本键,输入 control 右上字符表示位于 layer1 。按住 I (layer1) ,点按本键,输入 end

二.符号说明

 $\Box$ : space,  $\triangle$ : up,  $\triangleright$ : right,  $\nabla$ : down,  $\triangleleft$ : left,

©: control, ❖: Windows 徽标键

■:切换打开的窗口。即按住 layer1,再点按 tab,效果等同于按住

alt,再点按 tab

三. 修改与扩展

键盘与计算机连接后,被识别为可移动设备。键盘的键位设置和扩展功能都写在根目录下的 code.py 这个 Python 脚本中。通过编辑 code.py 文件,实现键位修改和功能扩展。推荐使用 Mu(https://codewith.mu/)编辑 code.py。Mu 可以反馈错误信息。

固件为 circuitpython for Raspberry Pi Pico,版本为 8.2.10 扩展库为 KMK(https://github.com/KMKfw/kmk\_firmware) KMK 提供了丰富的功能,详细文档请访问

https://github.com/KMKfw/kmk\_firmware/tree/main/docs/en