《工程实践与科技创新 II -A》课程软件安装说明

请同学们阅读下述安装说明,正确安装相关软件并进行初步操作。

- 1. 解压文件 KeilForArm522(集成开发环境).rar,按照其中的安装指南完成 Keil5 集成开发环境的安装。
- 2. 运行 Keil.TM4C_DFP.1.1.0.pack, 安装后可以在 Keil 集成开发环境中选择 TI 公司的 TM4C 系列芯片(采用 CortexM4 构架)。
- 3. 运行 SW-EK-TM4C1294XL-2.1.4.178.exe , 安装后将提供芯片 TM4C1294XL 的驱动及样例程序,便于后续的软件开发。
- 4. 解压 Stellaris ICDI 驱动包 spmc016a.zip,得到如下目录:




图 1 Stellaris ICDI 驱动

5. 将 TM4C1294NCPDT 板卡用 USB 线与电脑相连,注意,USB 插头应连接如图 2 右边所示的 Debug USB Port 接口。




图 2 TM4C1294NCPDT 板卡

6. 打开电脑中的设备管理器,如果以前没有安装过 Stellaris ICDI 设备驱动,会出现界面如图 3 所示。



图 3 无法识别的设备

按照图 4~6 的步骤完成驱动安装。注意:图 6 中的目录为图 1 中的对应目录。




图 4 更新驱动




图 5 从电脑中选择驱动软件



图 7 选择驱动软件路径

7. 打开 "STEP-BY-STEP 在 KEIL5 中建立 TM4C1294 项目.pdf",按照其中的说明一步一步试着建立一个开发工程文件。