Идентификационный номер транспортного средства (англ. *Vehicle identification number, VIN*) — уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 знаков. В коде представлены сведения о производителе и характеристиках транспортного средства, а также о годе выпуска.

Идентификационные номера наносятся на неразъёмных частях кузова или шасси и на особо изготовленных номерных табличках (шильдиках).

Строение VIN (идентификационного номера)

B VIN разрешено использовать только следующие буквы латинского алфавита и арабские цифры:

0123456789ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ

Использовать буквы I, O, Q запрещено, так как I, O, Q сходны по начертанию с цифрами 1, 0, а также между собой

VIN состоит из 3 частей:

- 1. WMI (World Manufacturers Identification) всемирный индекс изготовителя
- 2. VDS (Vehicle Description Section) описательная часть
- 3. VIS (Vehicle Identification Section) отличительная часть

Standard	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ISO 3779	W	′MI					,	VDS	3	VIS							
Европейский союз и Северная Америка более 500 автомобилей в год	Всемирный индекс Характеристики изготовителя автомобиля								Контрольная цифра	Модельный год	Код завода			Сери	йный номер		
Европейский союз и Северная Америка менее 500 автомобилей в год	Всемирі индек изготови	C	9		арак ⁻ авто				Контрольная цифра	Модельный год	Код завода		1ндек отовит		Серийный номер		

WMI

WMI состоит из трёх знаков и однозначно определяет изготовителя ТС. Первый знак указывает географическую зону, второй знак (совместно с первым) — страну в этой зоне, третий — конкретного изготовителя автомобиля. Если производитель изготовляет меньше чем 500 ДТС за год, то третий знак части WMI VIN-кода отмечается цифрой «9», а производитель ДТС определяется знаками VIN с 12 по 14.

Коды стран

Коды с	стран			I	
А-Н = Африка	J-R = Азия	S-Z = Европа	1-5 = Северная Америка	6-7 = Океания	8-9 = Южная Америка
АА-АН ЮАР АЈ-АN КОТ- Д'Ивуар АР-АО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВА-ВЕ АНГОЛА ВF-ВК КЕНИЯ ВL-ВК ТАНЗАНИЯ ВS-ВО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СА-СЕ БЕНИН СF- СК МАДАГАСКАР СL-СК ТУНИС СS-СО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ DA-DE ЕГИПЕТ DF-DK МАРОККО DL-DR ЗАМБИЯ DS-DO НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЕА-ЕЕ ЭФИОПИЯ ЕF-ЕК МОЗАМБИК EL-EO НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ FA-FE ГАНА FF-FK НИГЕРИЯ FL-FO НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ GA-GO НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ HA-НО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	ЈА-ЈТ Япония КА-КЕ Шри Ланка КF- КК Израиль КL-КR Южная Корея КS- КО Казахстан LA-LO Китай МА-МЕ Индия МF- МК Индонези я МL- МЯ Таиланд МS-МО не используется NF- NК Пакистан NL-NR Турция NT-NO не используется РА- РЕ Филиппины РF- РК Сингапур PL- РЯ Малайзия PS-PO не используется RA-RE ОАЭ RF- RK Тайвань RL- RR Вьетнам RS- RO Саудовска я Аравия	ЯВ- ЯМ Великобритания Я SN-ST Германия ЯU-SZ Польша Я1-S4 Латвия ТА-ТН Швейцария ТЈ-ТР Чехия ТК-ТV Венгрия ТМ-Т1 Португалия Т2-Т0 не используется ИА-ИБ не используется ИН-ИМ Дания ИN-ИТ Ирландия ИU-UZ Румыния И1-U4 не используется V5-U7 Словакия И8-U0 не используется V5-VR Франция V5-VR Франция V5-VW Испания VX-V2 Сербия V3-V5 Хорватия V6-V0 Эстония WA-W0 Германия XA-XE Болгария XF-XK Греция XL- XR Нидерланды XS-XW СССР/СНГ XX-X2 Люксембург X3-X0 Россия YA-YE Бельгия YF-YK Финляндия YL-YR Мальта YS-YW Швеция YX-Y2 Норвегия Y3-Y5 Беларусь Y6-Y0 Украина ZA-ZR Италия ZS-ZW не	1A-10 США 2A-20 Канада 3A- 3W Мексика 3X-37 Коста Рика 38- 30 Кайманов ы острова 4A-40 США 5A-50 США	6A-6W Австралия 6X-60 не используется 7A-7E Новая Зеландия 7F-70 не используется	8A-8E Аргентина 8F-8K Чили 8L-8R Эквадор 8S-8W Перу 8X-82 Венесуэла 83-80 не используется 9A-9E Бразилия 9F-9K Колумбия 9L-9R Парагвай 9S-9W Уругвай 9X-92 Тринидад и Тобаго 93-99 Бразилия 90 не используется

	используется ZX-Z2 Словения Z3-Z5 Литва Z6-Z0 Россия			
--	---	--	--	--

VDS

VDS состоит из шести знаков и описывает характеристики автомобиля. Последовательность знаков и заложенные в них характеристики определяются изготовителем. Обычно здесь заложены сведения о модели автомобиля, типе кузова, комплектации, двигателе и т. д.

В 9-й позиции VIN (6-й позиции VDS) может указываться так называемый контрольный знак (так как он может быть и цифрой от 0 до 9, и буквой «Х»), который в случае несанкционированного изменения содержания маркировки, при соответствующей проверке, не подтвердит её подлинность. Это является прямым доказательством, что идентификационная маркировка подвергалась изменению одного, нескольких знаков, либо вообще нанесена самодельным способом и вварена в кузов автомобиля.

VIS

VIS состоит из восьми знаков и замыкает VIN. Последние 4 знака обязательно должны быть цифрами. Обычно первый знак VIS (10-й знак VIN) несёт в себе сведения о модельном годе автомобиля.

Второй знак VIS (11-й знак VIN) чаще всего содержит сведения о заводе-изготовителе данного TC.

Расшифровка модельного года автомобиля

До 2000-х годов кодирование производится буквами, непосредственно 2000 год обозначен буквой **Y**, далее 2001—2009 года кодируются цифрами, а после опять буквами **A**, **B**, **C** и так далее.

Код	Год										
A =	1980	L=	1990	Y =	2000	A =	2010	L=	2020	Y =	2030
B =	1981	M =	1991	1 =	2001	B =	2011	M =	2021	1 =	2031
C =	1982	N =	1992	2 =	2002	C =	2012	N =	2022	2 =	2032
D =	1983	P =	1993	3 =	2003	D=	2013	P =	2023	3 =	2033
E =	1984	R=	1994	4 =	2004	E =	2014	R=	2024	4 =	2034
F=	1985	S =	1995	5 =	2005	F =	2015	S =	2025	5 =	2035
G =	1986	T =	1996	6 =	2006	G =	2016	T =	2026	6 =	2036
H =	1987	V =	1997	7 =	2007	H =	2017	V =	2027	7 =	2037
J =	1988	W =	1998	8 =	2008	J =	2018	W =	2028	8 =	2038

K = 1989 X = 1999 9 = 2009 K = 2019 X = 2029 9
--

Проверка контрольной суммы

Стандарт ISO 3779, оговаривающий структуру VIN транспортного средства, рекомендует в 9ой позиции VIN размещать контрольную сумму (контрольное число, проверочное число) число, вычисленное по определенному стандартом алгоритму, чье значение зависит от значений всех остальных знаков в VIN.

В случае использования в 9-ой позиции контрольной суммы там допустимы следующие значения: числа 0...9 или X. Если в 9-ой позиции находится любой другой знак, то такой VIN не пройдет проверку.

Пример расчета контрольной суммы:

1. Берем VIN, например JHMCM56557C404453, и заполняем табличку ниже:

Позиция VIN	1	2	3	4	5	6	7	8	СНК	10	11	12	13	14	15	16	17
VIN	J	Н	М	С	M	5	6	5	5	7	С	4	0	4	4	5	3

2. Подменяем буквы на цифры в соответствии с таблицей:

Буква	А	В	С	D	Е	F	G	Н	J	K	L	М	N	Р	R	S	Т	U	V	W	Х	Υ	Z
Цифровой эквивалент	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	7	9	2	3	4	5	6	7	8	9

3. И заполняем таблицу ниже, где для каждого знака VIN указан его "вес":

Позиция VIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bec	8	7	6	5	4	3	2	10	CHK	9	8	7	6	5	4	3	2
Цифровой эквивалент	1	8	4	3	4	5	6	5	СНК	7	3	4	0	4	4	5	3

4. Складываем произведения каждого знака VIN на его "вес": 1*8 + 8*7 + 4*6 + 3*5 + 4*4 + 5*3 + 6*2 + 5*10 + 7*9 + 3*8 + 4*7 + 0*6 + 4*5 + 4*4 + 5*3 + 3*2 = 368

5. Вычисляем ближайшее наименьшее целое число, кратное 11:

368/11 = 33.5

33 * 11 = 363

6. Разницу между результатом в п. 5 и ближайшим наименьшим числом, кратным 11 записывается в десятый знак VIN:

CHK = 368 - 363 = 5

Если СНК = 10, то в 9-ой позиции VIN записывается "X" (римская 10).