# Języki asemblerowe

WYKŁAD 3

Dr Krzysztof Balicki

#### Podstawowe rejestry procesora Pentium

- Osiem rejestrów ogólnego przeznaczenia
- Sześć rejestrów segmentowych
- Rejestr znaczników
- Wskaźnik (licznik) rozkazów

#### Rejestry ogólnego przeznaczenia

- 32-bitowe rejestry:
  - EAX akumulator
  - EBX rejestr bazowy
  - ECX licznik pętli oraz operacji na łańcuchach
  - EDX rejestr danych
  - EBP wskaźnik bazowy
  - ESI rejestr indeksowy źródła
  - EDI rejestr indeksowy celu
  - ESP wskaźnik stosu
- Powyższe rejestry mogą być używane w inny sposób niż wynika to z ich nazwy

# Rejestry ogólnego przeznaczenia

- Młodsze 16 bitów rejestrów ogólnego przeznaczenia odpowiada rejestrom ogólnego przeznaczenia procesorów 8086 oraz Intel 286, dostępnym przez nazwy: AX, BX, CX, DX, BP, SI, DI, SP.
- Starsze bajty rejestrów AX, BX, CX, DX dostępne są poprzez nazwy: AH, BH, CH, DH, odpowiednio.
- Młodsze bajty rejestrów AX, BX, CX, DX dostępne są poprzez nazwy: AL, BL, CL, DL, odpowiednio.

#### Rejestry segmentowe

- 16-bitowe rejestry:
  - CS segment programu
  - DS segment danych
  - SS segment stosu
  - ES dodatkowy rejestr
  - FS dodatkowy rejestr
  - GS dodatkowy rejestr
- Wykorzystywane są do adresacji pamięci operacyjnej

#### Adresowanie pamięci

• Fizyczna pamięć podzielona jest na segmenty logiczne.

Adres fizyczny= segment\*16<sub>10</sub>+offset

#### Rejestr znaczników

- 32-bitowy rejestr EFLAGS zawierający znaczniki (flagi). Wybrane flagi:
  - bit 0 CF przeniesienie/pożyczka
  - bit 2 PF parzystość (wynik operacji ma parzystą liczbę jedynek w mniej znaczącym bajcie)
  - bit 4 AF pomocnicze przeniesienie (z bitu 3 na 4)/pożyczka (z bitu 4 na 3) - używane przy kodzie BCD
  - bit 6 ZF znacznik zera
  - bit 7 SF znacznik znaku
  - bit 11 OF nadmiar (przepełnienie)

#### Wskaźnik (licznik) rozkazów

- 32-bitowy rejestr EIP
- Wskazuje adres względem początku segmentu programu, skąd pobierany będzie kolejny rozkaz

- Rozkazy przesłań: MOV, XCHG
- Rozkazy arytmetyczne: INC, DEC, ADD, SUB, MUL, IMUL (mnożenie ze znakiem), DIV, IDIV (dzielenie ze znakiem)
- Rozkazy porównań: CMP

• Rozkazy skoków: JMP, JE (jeśli równe), JG (jeśli większe), JL (jeśli mniejsze), JGE (jeśli większe lub równe), JLE (jeśli mniejsze lub równe), JNE (jeśli różne), JZ (jeśli zero), JNZ (jeśli nie zero), JC (jeśli przeniesienie), JNC (jeśli brak przeniesienia), JO (jeśli przepełnienie), JNO (jeśli brak przepełnienia)

- Rozkazy logiczne: AND, OR, XOR, NOT
- Rozkaz pętli: LOOP (ECX zawiera licznik pętli, skok gdy ECX ≠ 0), LOOPZ (ECX zawiera licznik pętli, skok gdy ECX ≠ 0 i ZF=1), LOOPNZ (ECX zawiera licznik pętli, skok gdy ECX ≠ 0 i ZF=0)

- Rozkazy przesunięć: SHL, SHR
- Rozkazy rotacji: ROL, ROR, RCL, RCR
- Rozkazy operacji na stosie: PUSH, POP

## Adresowanie argumentów

• Argumenty rejestrowe – określany jest nazwą odpowiedniego rejestru:

# REJESTR

- Argumenty pamięciowe do obliczania adresu używane są:
  - rejestry: [REJESTR]
  - nazwy symboliczne
  - stałe

w różnej kombinacji.

# Wykorzystanie podprogramów systemowych

- System operacyjny udostępnia m.in. zestaw funkcji do obsługi urządzeń we/wy.
- W systemie MS-DOS większość funkcji jest dostępna poprzez wywołanie przerwania 21h.
- Numer funkcji wpisywany jest do rejestru AH, argumenty funkcji wpisywane są do pozostałych rejestrów.

- AH=01h czytanie znaku z echem, przeczytany znak zwracany jest w AL
- AH=02h wypisanie znaku z DL
- AH=08h czytanie znaku bez echa, przeczytany znak zwracany jest w AL
- AH=09h wypisanie łańcucha znaków, DS:DX zawierają adres początku łańcucha, łańcuch kończy się znakiem \$
- AH=0Bh sprawdzenie bufora klawiatury, zwracane wartości: AL=00h (bufor pusty), AL=FFh (są znaki w buforze)

- AH=3Ch utworzenie pliku
  - DS:DX zawierają adres do specyfikacji pliku (łańcuch znaków zakończony 0),
  - CX zawiera atrybuty pliku:
    - bit 0: tylko do odczytu
    - bit 1: ukryty
    - bit 2: systemowy
    - bit 3: etykieta woluminu
    - bit 4: katalog
    - bit 5: archiwalny
  - uchwyt pliku zwracany jest w AX (jeśli CF=0 poprawne wykonanie), kody błędów zwracane są
    w AX (jeśli CF=1 błąd w wykonaniu).

- AH=3Dh otwarcie pliku
  - DS:DX zawierają adres do specyfikacji pliku,
  - AL zawiera tryb otwarcia pliku:
    - bity 2 0 definiują tryb dostępu: 000 tylko odczyt,
      001 tylko zapis, 010 odczyt i zapis,
    - bity 6 4 definiują tryb dzielenia: 000 tryb zgodny (wszystkie procesy mają pełny dostęp do pliku), 001 tryb wyłączności (inne procesy nie mają dostępu do pliku), 010 tryb "tylko do odczytu" (inne procesy mogą odczytywać plik), 011 tryb "tylko do zapisu" (inne procesy mogą zapisywać plik),
  - uchwyt pliku zwracany jest w AX (jeśli CF=0 poprawne wykonanie), kody błędów zwracane są
    w AX (jeśli CF=1 błąd w wykonaniu).

- AH=3Eh zamknięcie pliku
  - BX zawiera uchwyt pliku,
  - jeśli CF=0 poprawne wykonanie, kody błędów zwracane są w AX jeśli CF=1 - błąd w wykonaniu.

- AH=3Fh odczyt z pliku
  - BX zawiera uchwyt pliku,
  - CX zawiera liczbę bajtów do odczytania,
  - DS:DX zawierają adres do bufora dla odczytanych bajtów,
  - liczba odczytanych bajtów zwracana jest w AX (jeśli CF=0 - poprawne wykonanie), kody błędów zwracane są w AX (jeśli CF=1 - błąd w wykonaniu)

- AH=40h zapis do pliku
  - BX zawiera uchwyt pliku,
  - CX zawiera liczbę bajtów do zapisu,
  - DS:DX zawierają adres do bufora dla zapisywanych bajtów,
  - liczba zapisanych bajtów zwracana jest w AX (jeśli CF=0 - poprawne wykonanie), kody błędów zwracane są w AX (jeśli CF=1 - błąd w wykonaniu)

- AH=41h usunięcie pliku
  - DS:DX zawierają adres do specyfikacji pliku (łańcuch znaków zakończony 0),
  - jeśli CF=0 poprawne wykonanie, kody błędów zwracane są w AX jeśli CF=1 - błąd w wykonaniu.

- AH=42h przesunięcie wskaźnika pliku
  - BX zawiera uchwyt pliku,
  - CX:DX zawierają wielkość przesunięcia (liczba 4-bajtowa),
  - AL zawiera rodzaj przesunięcia:
    - 0 względem początku pliku, 1 względem bieżącej pozycji wskaźnika, 2 względem końca pliku (dla 1 i 2 wielkość przesunięcia podawana jest w kodzie U2)
  - nowa pozycja wskaźnika zwracana jest w DX:AX (jeśli CF=0 - poprawne wykonanie), kody błędów zwracane są w AX (jeśli CF=1 błąd w wykonaniu).

• AH=4Ch – zakończenie procesu, kod powrotu umieszczany jest w AL

#### Alokacja pamięci

Dane inicjalizowane

# [zmienna] typ wartość\_początkowa

np.:

litera DB 'a'

- Typ:
  - − DB 1 bajt
  - DW słowo (2 bajty)
  - DD podwójne słowo (4 bajty)
  - DQ poczwórne słowo (8 bajtów)
  - DT 10 bajtów

#### Alokacja pamięci

Dane nieinicjalizowane

# [zmienna] typ rozmiar

np.:

# znaki RESB 10

- Typ:
  - RESB 1 bajt
  - RESW słowo (2 bajty)
  - RESD podwójne słowo (4 bajty)
  - RESQ poczwórne słowo (8 bajtów)
  - REST 10 bajtów

# Deklaracja stałej

# nazwa EQU wyrażenie

np.:

a EQU 5

#### **Procedury**

• Wywołanie:

# **CALL** nazwa\_procedury

• Powrót z procedury:

#### RET

- Przekazywanie parametrów:
  - przez rejestry (zaleta: szybkość, wada: mała ilość parametrów)
  - przez stos

#### Podstawowa struktura programu

bits 16 org 100h section .data Segment danych inicjalizowanych section .bss Segment danych nieinicjalizowanych section .text

• • •

... Segment kodu

• • •