1. Qual seria o valor a ser carregado no registrador UCSR0C para configurar a USART0 com 7N2.

O UCSR0C deve ser igual a 0b00001100.

2. Escreva o código para configurar a USART0 com o formato de quadro (8E2) e baud rate de 300 bps.

```
#define FOSC 16000000
#define UBRRn (FOSC/16*BOUD) - 1
#define BOUD 300

void setup() {
    UBRR0L = (unsigned char) ubrr;
    UBRR0H = (unsigned char) (ubrr >> 8);
    UCSR0C = 0b00101110;
}

void loop () {
}
```

3. Escreva o código para configurar o SPI no modo de operação escravo.

Para configurar para o modo escravo, basta alterar o número de comparação com a variável MSTR para 0. Ou, simplesmente não realizar aquela comparação apagando o "(0 << MSTR)", pois o SPI é configurado como escravo por padrão.

```
void setup() {
   DDRB |= (1 << PINB2) | (1 << PINB3) | (1 << PINB5);
   SPCR = (1 << SPE) | (0 << MSTR) | (1 << SPR1) | (1 << SPR0) ;
}
void loop () {
}</pre>
```