PROCEDURA D'APPRENDIMENTO

ASTON MARTIN





Modalità **Autoapprendimento**

1. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressione desiderata, attenendosi alla targhetta pressioni del costruttore del veicolo
2. Azionare il freno di stazionamento
3. Girare la chiave di accensione in posizione ON (motore spento)
4. Attivare tutti i sensori mediante lo strumento di monitoraggio
5. Premere il tasto per il monitoraggio della pressione pneumatici fino a quando viene emesso un segmale acustico (TPMS) e la spia lampeggia
6. Guidare per 20minuti

RELEARN PROCESS

ASTON MARTIN





Modality **Auto-relearn**

1. Inflate all tires to desired pressure according to tire placard
2. Engage parking brake
3. Turn ignition ON (engine off)
4. Activate all sensors by using the tool
5. Press the button for TIRE PRESSURE monitoring until a confirmation signal is heard (TPMS) warning light flashes
6. Drive up for 20 minutes or relearn can be completed using a properly formatted scan tool