PROCEDURA D'APPRENDIMENTO

BENTLEY

Modalità **Autoapprendimento**

1. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressine desiderata, attenendosi alla targhetta pressioni del costruttore del veicolo
2. Attivare tutti i sensori mediante lo strumento di monitoraggio
3. Premere il tasto funzione VEHICLE sul quadro strumenti e avviare il reset TPMS sul Menù (ove presente)
4. Guidare per 15 minuti

RELEARN PROCESS

BENTLEY

Modality **Auto-relearn**

1. Inflate all tires to desired pressure according to the tire placard
2. Activate all sensors by using the tool
3. Press the VEHICLE function key on the instrument cluster
4. Drive up to 15 minutes