PROCEDURA D'APPRENDIMENTO

BMW

Modalità **Autoapprendimento**

1. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressione desiderata, attenendosi alla targhetta pressioni del costruttore del veicolo
2. Controllare mediante lo strumento di Diagnosi il corretto funzionamento di ogni sensore, verificando la loro Pressione per ogni Pneumatico
3. Accendere il veicolo e dalla schermata di controllo: selezionare (INFORMAZIONI VEICOLO) VEHICLE INFORMATION
4. Selezionare successivamente (STATO VETTURA) VEHICLE STATUS e in seguito (AVVIA RESET) PERFORM RESET, Eseguire il reset della pressione degli pneumatici: PERFORM RESET (AVVIA RESET)
5. Se il veicolo dispone di Connected Drive, viene mostrato lo stato delle ruote in grigio. In caso contrario, lo stato di ogni pneumatico sarà indicato semplicemente con 4 trattini
6. Guidare il veicolo mantenendo una velocità tra 30 km/h e 80km/h per una decina di minuti o comunque fino al termine dell'acquisizione
7. Se il dispositivo dispone di Connected Drive, dopo un corretto ripristino, vengono visualizzati la pressione delle ruote in verde, ed il messaggio TIRE PRESSURE MONITOR ACTIVE (MONITORAGGIO PRESSIONE ATTIVO). Se il veicolo non dispone di Conncted Drive, la pressione verrà visualizzata al termine dell'acquisizione. Guidare necessariamente fino alla fine del Processo d'apprendimento

RELEARN PROCESS

BMW

Modality **Auto-relearn**

1. Inflate all tires to desired pressure according to tire placard
2. Activate all sensors using the tool and verify the right functionality of each sensor.
3. On the Control display select VEHICLE INFORMATION>VEHICLE STATUS>PERFORM RESET
4. Start the engine (do not drive off)
5. Reset the tire pressure: PERFORM RESET
6. If your vehicle has Connected Drive, your wheels are shown in grey and the status appears on the display. If is not equipped with Connected Drive, it will just show 4 dashes for each tire
7. Drive the vehicle until the relearn is completed

If your vehicle has Connected Drive then after a successful reset the pressures are displayed, the wheels are green colour and TIRE PRESSURE MONITOR ACTIVE is displayed. If your vehicle is not equipped with Connected Drive the pressures will display when the relearn is complete.