PROCEDURA D'APPRENDIMENTO

CADILLAC





Modalità **Autoapprendimento – Stazionario**

1. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressione desiderata, attenendosi alla targhetta pressioni del costruttore del veicolo
2. Inserire il freno di stazionamento
3. Girare la chiave di accensione in posizione ON/RUN Assicurarsi che nel SETTINGS MENU sia attivo il MENU TIRE INFO sugli pneumatici
4. Selezionare la pressione degli pneumatici utilizzando la manopola alla destra del volante
5. Tenere premuto il tasto SET/CLR al centro dell'unità di controllo DIC fino a quando il clacson suona 2 volte
6. Utilizzare lo strumento per attivare il sensore anteriore sinistro
7. Il Clacson suona una volta
8. Ripetere la procedura per gli pneumatici AD/PD/PS
9. Una volta attivato il sensore posteriore sinistro il clacson suona 2 volte
10. Girare la chiave di accensione in posizione OFF
11. Regolare la pressione pneumatici conformemente alla targhetta dei dati di pressione pneumatici

RELEARN PROCESS

CADILLAC





Modality **Auto-relearn – Stationary**

1. Inflate all tires to desired pressure according to tire placard
2. Apply parking brake
3. Turn ignition to ON/RUN/START (engine OFF)
4. Make sure in settings TIRE PRESSURE INFO display is turned on. The info displays on the DIC (Driver Information Center) can be turned on and off through the Settings menu
5. Use the five – way DIC control on the right side of the steering wheel to scroll to the TIRE PRESSURE screen under the DIC info page
6. Press and hold SEL in center of DIC control until HORN sounds X2 and the TIRE LEARNING ACTIVE is displayed
7. Use the tool to activate Left Front sensor
8. Single horn sounds and the right turn signal has illuminated
9. Repeat step for Rear Front, Rear Right and Rear Left tires
10. Once the left rear sensor has been activated, the horn will chirp twice
11. Turn ignition to OFF position