PROCEDURA D'APPRENDIMENTO

DACIA

Modalità **OBD II**

1. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressione desiderata, attivare tutti i sensori mediante lo strumento di monitoraggio per verificare il loro funzionamento, una volta lette le 4 Pressioni, sullo strumento dovrebbe apparire la Voce OBDII, Premere OK sulla voce OBDII, collegare il modulo OBDII allo Strumento
2. Premere Ok sullo strumento e selezionare il Flag Verde "Riacquisizione ECU"
3. Collegare il modulo al connettore OBDII sul veicolo.
4. Con accensione standard (chiave): Inserire quadro ON (motore spento)
5. Con sistema remoto senza chiave: portare quadro in posizione ON (a motore spento), premendo 2 volte il pulsante ON/START
6. Premere OK sullo strumento e trasferire i dati sul Veicolo.
7. Trasferimento OK. Spegnere il quadro dell'auto, e rimuovere il modulo ODBII.
8. Attendere 5 minuti
9. Guidare per circa 10 Minuti, la Spia dovrebbe spegnersi durante la guida.

RELEARN PROCESS

DACIA

Modality **OBD II**

1. Inflate all tires to desired pressure according to tire placard
2. Activate all sensors by using the tool
3. With standard ignition: Turn ignition ON (engine OFF)
4. With remote keyless entry: Turn Ignition ON by pushing rapidly twice the ON/START button
5. Connect the OBDII Module to OBD connector
6. Follow the on-screen tool instructions to reset the ECU
7. Turn ignition to OFF then ON position (engine off)
8. Wait for 5 minutes
9. Drive for up to 10 minutes

Modality **Auto Relearn**

1. Park the car for 5 min
2. Turn ignition ON (engine on) by using hands-free key card (with key-less entry system)
3. Use the on-board menu and scroll to LEARNING THE TYRE PRESSURE.
4. Press UP/DOWN until PRESSURE REF ONGOING appears
5. Drive for at least 20 min
6. Turn the ignition OFF and ON again