# PROCEDURA D'APPRENDIMENTO

## FIAT





Modalità **OBD II per Fiat Freemont**

1. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressione desiderata, attenendosi alla targhetta pressioni del costruttore del veicolo
2. Attivare tutti i sensori mediante lo strumento di monitoraggio per verificare il loro funzionamento, una volta lette le 4 Pressioni, sullo strumento dovrebbe apparire la Voce OBDII, Premere OK sulla voce OBDII, collegare il modulo OBDII allo Strumento
3. Premere Ok sullo strumento e selezionare il Flag Verde “Riacquisizione ECU”
4. Collegare il modulo al connettore OBDII sul veicolo.
5. Con accensione standard (chiave): Inserire quadro ON (motore spento)
6. Con sistema remoto senza chiave: portare quadro in posizione ON (a motore spento), premendo 2 volte il pulsante ON/START
7. Premere OK sullo strumento e trasferire i dati sul Veicolo.
8. Trasferimento OK. Spegnere il quadro dell’auto, e rimuovere il modulo ODBII.
9. Attendere 5 minuti
10. Guidare per circa 10 Minuti, la Spia dovrebbe spegnersi durante la guida.

Modalità **Autoapprendimento per Altre Fiat**

1. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressione desiderata, attenendosi alla targhetta pressioni del costruttore del veicolo
2. Attivare tutti i sensori mediante lo strumento di monitoraggio
3. Lasciare l’auto in sosta per 15 minuti
4. Guidare oltrepassando i 25 km/h fino al max di 100km/h fino a quando gli ID dei nuovi sensori vengono appresi dall’ECU
5. La procedura dovrebbe durare 20 minuti

# RELEARN PROCESS

## FIAT



Modality **OBD II for Fiat Freemont**

1. Inflate all tires to desired pressure according to tire placard
2. Activate all sensors by using the tool
3. With standard ignition: Turn ignition ON (engine OFF)
4. With remote keyless entry: Turn Ignition ON by pushing rapidly twice the ON/START button
5. Connect the OBDII Module to OBD connector
6. Follow the on-screen tool instructions to reset the ECU
7. Turn ignition to OFF then ON position (engine off)
8. Wait for 5 minutes

Notice: if the TPMS warning lamp remains ON after the new IDs have been registered to the vehicle, drive at 20 km/h for up to 20 minutes.

| | |
|---|---|
|  | Modality **Auto relearn for other models of Fiat**<br><br>1. Inflate all tires to desired pressure according to tire placard<br>2. Activate all sensors by using the tool<br>3. Park the car for 15 minutes<br>4. Drive above 25 km/h until new sensor IDs are learned by the ECU<br>5. Procedure should take up to 20 minutes |