PROCEDURA D'APPRENDIMENTO

FORD

Per Questo veicolo è possible utilizzare tutte e 4 le procedure, potrebbe cambiare Apprendimento da veicolo a veicolo, si suggerisce di utilizzare le Prime due menzionate di seguito (sempre Funzionanti):

-**Copia & Incolla**
- **Stazionario**
- OBDII
- Auto-relearn

Modalità **Stazionario per tutte le FORD:**

1. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressione desiderata, attenendosi alla targhetta pressioni del costruttore del veicolo
2. Entrare in auto con Porte chiuse, Attivare il freno di stazionamento
3. Portare la chiave di accensione rapidamente in posizione ON e poi OFF (motore Spento) per 3 volte, lasciando il quadro acceso in posizione ON, poi premere e rilasciare il pedale del freno, subito dopo ripetere la procedura, portando la chiave di accensione dalla posizione ON alla posizione OFF (sempre a motore spento) per altre 3 volte, terminando in posizione ON.
   Quindi riassumendo la sequenza è la seguente: *Accendi e spegni il quadro per 3 volte, poi premi il pedale freno e rilasci, subito dopo spegni e accendi il quadro altre 3 volte. (facendo rimanere come termine della terza volta sempre in posizione ON)*
4. A questo punto l'auto emette un doppio suono di Clacson.
5. Lasciare il quadro acceso, scendere dal veicolo e leggere tramite strumento di diagnosi i sensori montati sull'auto partendo dall'Anteriore Sinistro e proseguendo in senso Orario, ogni qual volta si legge un sensore, l'auto emette un suono di clacson per avvertire l'avvenuta registrazione del nuovo ID.

Nota: tutte le operazione sopra indicate devono essere svolte nell'arco di 180 secondi.

6. Sul display verrà visualizzato il messaggio: MODALITà DI ACQUISIZIONE COMPLETATA.

Se il veicolo non è equipaggiato con un display di centro messaggi, il corretto completamento della procedura può essere verificato portando la chiave di accensione in posizione OFF. La procedura è corretta se non si sente nessun suono.

Modalità **Autoapprendimento**

1. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressine desiderata, attenendosi alla targhetta pressioni del costruttore del veicolo
2. Attivare tutti i sensori mediante lo strumento di monitoraggio
3. Entrare sul menù della macchina e selezionare Reset TPMS
4. Tener premuto il pulsante di reset per 5 Secondi, finchè la barra raggiunge lo stato finale di completamento.
5. Sul display dovrebbe comparire il messaggio "inizializzazione completata"
6. Guidare oltrepassando i 25 km/h fino a quando gli ID dei nuovi sensori vengono appresi dall'ECU

Modalità **OBDII solo alcune vecchio modello (Galaxy II, Ford S-max I, Ford Mondeo 3)**

1. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressione desiderata, attenendosi alla targhetta pressioni del costruttore del veicolo
2. Attivare tutti i sensori mediante lo strumento di monitoraggio per verificare il loro funzionamento, una volta lette le 4 Pressioni, sullo strumento dovrebbe apparire la Voce OBDII, Premere OK sulla voce OBDII, collegare il modulo OBDII allo Strumento
3. Premere Ok sullo strumento e selezionare il Flag Verde "Riacquisizione ECU"
4. Collegare il modulo al connettore OBDII sul veicolo.
5. Con accensione standard (chiave): Inserire quadro ON (motore spento)
6. Con sistema remoto senza chiave: portare quadro in posizione ON (a motore spento), premendo 2 volte il pulsante ON/START
7. Premere OK sullo strumento e trasferire i dati sul Veicolo.
8. Trasferimento OK. Spegnere il quadro dell'auto, e rimuovere il modulo ODBII.

9. Attendere 5 minuti
10. Guidare per circa 10 Minuti, la Spia dovrebbe spegnersi durante la guida.

RELEARN PROCESS

FORD

Modality **Stazionary**

1. Inflate all tires to desired pressure according to tire placard
2. Engage parking brake
3. Turn the ignition to OFF position then press and release the brake pedal
4. Quickly turn the ignition from OFF to RUN (engine OFF) 3 times (stop in RUN position), Press and release the brake pedal, and quick again turn the ignition from OFF to RUN (engine OFF) 3 times (stop in RUN position)

Note: all the above needs to be performed within 20 seconds

5. The horn will sound once to confirm the relearn mode is active
6. Of equipped with message centre, it will display TRAIN LF TIRE
7. Use tool to activate Left Front Sensor (LF). Horn will sound once sensor has been recognized
8. Repeat step for RF, RR & LR tires
9. After training LR tire, message centre will display TRAINING MODE COMPLETE.

If the vehicle is not equipped with the message centre display, successful completion can be verified by turning the ignition to the OFF position and not hearing the horn sound

Modality **Auto relearn**

1. Inflate all tires to desire pressure according to tire placard
2. Activate all sensors by using the tool
3. Press Reset button on Display for minimal 5 seconds, until the message appear “Relearn Process Complete”
4. Drive above 25 km/h until new sensor IDS are learning by the ECU

OBD II

1. Inflate all tires to desired pressure according to tire placard
2. Activate all sensors by using the tool
3. With standard ignition: Turn ignition ON (engine OFF)
4. With remote keyless entry: Turn Ignition ON by pushing rapidly twice the ON/START button
5. Connect the OBDII Module to OBD connector
6. Follow the on-screen tool instructions to reset the ECU
7. Turn ignition to OFF then ON position (engine off)
8. Wait for 5 minutes
9. Drive for up to 10 minutes