PROCEDURA D'APPRENDIMENTO

HONDA

Modalità **Copia e Incolla**

Strumenti ATEQ VT56 / OE46

Selezionare sullo strumento di diagnosi la voce "**PROGRAMMA**" - "**SENSORE**" – "**Orange Universal EU**" – Selezionare il modello dell'auto – Selezionare la voce "**Copia**" – Premere il tasto **TRIGGER** per attivare il sensore originale da clonare – Lettura sensore – Selezionare "**OK**" per programmare – **incollare,** ciò che è stato letto precedentemente, sul sensore **SIMPLE SENSOR** (sensore Universale) premendo nuovamente il tasto **TRIGGER**

Strumento OPSS II ORANGE ELECTRONIC TPMS

Selezionare sullo strumento di diagnosi "**SELEZIONE VEICOLO**" – scegliere il tipo di modello di auto – selezionare l'anno – selezionare "**Orange Universal EU**" – selezionare "**LEGGI SENSORE**" – premere il tasto **TRIGGER** per attivare e leggere il sensore originale da clonare – una volta letto il sensore OE premere tasto "**C**" e selezionale la voce "**COPIA ID**" – prendere il sensore universale da clonare e schiacciare nuovamente il tasto **TRIGGER** per incollare il protocollo e l'ID esatto dal sensore OE sul sensore Orange Electronic Simple Sensor.

RELEARN PROCESS

HONDA

Modality **Copy & Paste**

ATEQ VT56/ OE46 Tools

Select on the diagnostic tool "**PROGRAM**" – "**SENSOR**" – "**Orange Universal EU**" – Select the vehicle model – Select the vehicle year - Select "**Copy**" – Press the **TRIGGER** button to activate the OE sensor to be cloned – Read sensor; after you read the Original Sensor **PASTE** it on the SIMPLE SENSOR (Universal).

ORANGE ELECTRONIC OPSS II TOOL

Select on the Tool "**VEHICLE SELECTION**" – choose the vehicle model – choose the vehicle year – select "**Orange Universal EU**" – select "**READ SENSOR**"- press the **TRIGGER** button to activate the OE sensor to be cloned – after read the OE sensor press the "**C**" button and select "**COPY ID**" – take the **SIMPLE SENSOR** (Universal) to clone and press another time the **TRIGGER** button to paste the protocol and the ID from the OE sensor to Orange Simple Sensor.